

## Reparaturleitfaden Alhambra 2011 ►

| Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren |          |          |          |          |          |  |  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Motorkenn-<br>buchstaben             | CAV<br>A | CNW<br>B | CCZ<br>A | CDA<br>A | CTH<br>A |  |  |

Ausgabe 04.2013

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>00 - Technische Daten</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1 Kennzeichnung</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Motormerkmale  | 1         |
| <b>2 Sicherheitshinweise</b>   | <b>2</b>  |
| 2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung                                  | 2         |
| 2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten                   | 4         |
| <b>3 Allgemeine Anweisungen</b>  | <b>5</b>  |
| 3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und der Kraftstoffanlage            | 5         |
| 3.2 Crash- Kraftstoffabschaltung   | 5         |
| 3.3 Druckverminderung im Hochdrucksystem   | 5         |
| <b>20 - Kraftstoffversorgung</b>   | <b>7</b>  |
| <b>1 Kraftstoffbehälter</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1 Kraftstoffbehälter - Montageübersicht  | 7         |
| 1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen   | 9         |
| 1.3 Kraftstoffbehälter entleeren   | 12        |
| <b>2 Kraftstoffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>   | <b>17</b> |
| 2.1 Kraftstoffördereinheit, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Saugstrahlpumpe - Montageübersicht | 17        |
| 2.2 Kraftstoffördereinheit: aus- und einbauen  | 19        |
| 2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen   | 22        |
| <b>3 Schnellkupplungen öffnen</b>  | <b>23</b> |
| 3.1 Schnellkupplungen öffnen   | 23        |
| <b>4 Kraftstofffilter</b>  | <b>27</b> |
| 4.1 Montageübersicht: Kraftstofffilter   | 27        |
| 4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen   | 28        |
| <b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>  | <b>30</b> |
| 5.1 Aktivkohlebehälter-Anlage - Montageübersicht   | 30        |
| 5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen   | 31        |
| <b>6 Gasbetätigung</b>   | <b>33</b> |
| 6.1 Gaspedalmodul - Montageübersicht   | 33        |
| 6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen  | 33        |
| <b>7 Kraftstoffpumpe</b>   | <b>36</b> |
| 7.1 Kraftstoffpumpe prüfen   | 36        |
| 7.2 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen  | 41        |



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

