



Reparaturleitfaden Altea XL 2007 >

Achsantrieb 0AV

Ausgabe 10.2007

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Kennzeichnung des Achsantriebs hinten	1
1.1	Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Füllmengen	1
2	Allgemeine Reparaturhinweise	3
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten	5
1	Kardanwelle	5
1.1	Kardanwelle aus- und einbauen	5
1.2	Hintere Gelenkscheibe aus- und einbauen	9
2	Achsantrieb hinten	13
2.1	Achsantrieb hinten aus- und einbauen	13
2.2	Gummimetalllager des hinteren Achsantriebs - Montageübersicht	16
2.3	Gummimetalllager des hinteren Achsantriebs ersetzen	16
2.4	Dichtringe der rechten und linken Gelenkwelle ersetzen (bei eingebautem hinteren Achsantrieb)	20
2.5	Dichtring am Anschluss der Kardanwelle am hinteren Achsantrieb ersetzen (bei eingebautem Achsantrieb)	22
3	Haldex-Kupplung	27
3.1	Die Funktion der geschlossenen Haldex-Kupplung prüfen	27
3.2	Die Funktion der offenen Haldex-Kupplung prüfen	27
3.3	Haldex-Kupplung - Montageübersicht	28
3.4	Haldex-Kupplung aus- und einbauen	29
4	Ölstand	33
4.1	Ölstand im hinteren Achsantrieb prüfen und ggf. Öl nachfüllen	33
4.2	Ölstand in der Haldex-Kupplung prüfen und ggf. Öl nachfüllen	33
5	Elektrische/elektronische Bauteile	37
5.1	Elektrische/elektronische Bauteile und deren Einbauorte	37
5.2	Steuergerät für Allradantrieb J492 - Montageübersicht	39
5.3	Steuergerät für Allradantrieb J492 aus- und einbauen	40
5.4	Pumpe für Haldexkupplung V181 aus- und einbauen	43
6	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	48
6.1	Graphische Information über entsprechende Werkzeuge und Geräte bei SEAT	49



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

