



Reparaturleitfaden Fox 2004 ➤

Karosserie - Montagearbeiten Innen

Ausgabe 04.2011





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen / Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Überzug und Polsterung der Sitze



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenrückspiegel	1
1.1 Innenrückspiegel - aus und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel - ankleben	1
1.3 Rückspiegel innen mit automatischer Abblendung - Montageübersicht	2
1.4 Innenspiegel mit automatischer Abblendung - aus- und einbauen	4
1.5 Halter zur Spiegelbefestigung (mit automatischer Abblendung) – einbauen	6
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	8
2.1 Mittelkonsole - aus- und einbauen	8
2.2 Becherhalter am Sitz - (ausschließlich Europa) - Montageübersicht	9
2.3 Handgriff für Handbremshebel - aus- und einbauen	10
2.4 Ablage Beifahrerseite (Armaturenbrett ohne Handschuhfach) - aus- und einbauen	11
2.5 Handschuhfach (ausschließlich Europa)	12
2.6 Zentralrahmen der Instrumententafel (Instrumententafel ohne Handschuhfach)	13
2.7 Zentralrahmen der Instrumententafel (mit Handschuhfach - ausschließlich Europa)	15
2.8 Gepäcknetz	17
2.9 Sonnenblende - aus- und einbauen	19
3 Dachhaltegriffe	21
3.1 Dachhaltegriffe - aus- und einbauen	21
4 Einstiegleiste Tür	22
4.1 Zierleiste Einstiegleiste (2-Türen)	22
4.2 Zierleiste Einstiegleiste (4-Türer)	24
69 - Insassenschutz	30
1 Sicherheitsgurte - Allgemeine Informationen	30
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	30
1.2 Gurtstraffer - prüfen	30
1.3 Vorspanneinheiten – Entsorgung	30
2 Sicherheitsgurte - prüfen	31
2.1 Prüfpunkte	31
2.2 Verankerungspunkte für Kindersitz (ISOFIX) - nach Unfall überprüfen	34
3 Sicherheitsgurte vorne	35
3.1 Sicherheitsgurte vorne „2-Türer“ (mit Gurtstraffer) - Montageübersicht	35
3.2 Sicherheitsgurte vorne „2-Türer“ (mit Gurtstraffer) - aus und einbauen	36
3.3 Sicherheitsgurte vorne „2-Türer“ (ohne Gurtstraffer) - Montageübersicht	38
3.4 Sicherheitsgurt vorn „2 - Türer“ (ohne Gurtstraffer) - aus- und einbauen	39
3.5 Sicherheitsgurte vorne „4-Türer“ (ohne Gurtstraffer) - Montageübersicht	40
3.6 Sicherheitsgurt vorn „4 - Türer“ (ohne Gurtstraffer) - aus- und einbauen	41
3.7 Gurthöhenverstellung „2- und 4-Türer“ - aus- und einbauen	42
3.8 Befestigungspunkt des Gurtes vorne - aus- und einbauen	43
3.9 Gurtschloss vorne - aus- und einbauen	44
3.10 Gurtschloss vorne - aus- und einbauen	46
4 Sicherheitsgurt hinten	47
4.1 Sicherheitsgurt hinten (mit Aufrollautomat) - Montageübersicht	47
4.2 Sicherheitsgurt hinten (mit Aufrollautomat) - aus- und einbauen	47
4.3 Sicherheitsgurte hinten (ohne Aufrollautomat) - Montageübersicht	49
4.4 Sicherheitsgurte hinten außen (ohne Aufrollautomat) - aus- und einbauen	49
4.5 Gurtbefestigungspunkt - aus- und einbauen	50
4.6 Beckengurt mit Doppelschloss „2 und 4-Türer“ (Hintersitzbank ohne Längsverstellung) - aus- und einbauen	51
4.7 Beckengurt mit Doppelschloss „2 und 4-Türer“, (Hintersitzbank mit Längsverstellung) - aus- und einbauen	55



4.8	Einfachschloss „2-Türer“ (Zweiteiliger Rücksitz mit Längsverstellung - ausschließlich Europa) - aus- und einbauen	56
5	Airbag	58
5.1	Einbauorte - Montageübersicht	58
5.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	58
5.3	Airbagzündvorrichtungen nach einem Unfall - ersetzen	59
5.4	Zündeinheit Fahrerairbag N95 (3-Speichen-Lenkrad) - aus- und einbauen	60
5.5	Zündeinheit Fahrerairbag N95 (4-Speichen-Lenkrad) - aus- und einbauen	62
5.6	Stecker Airbagspule und Rücklauffeder mit Schleifring F138 - aus- und einbauen	65
5.7	Zündvorrichtung 1 für Beifahrerairbag N131 - aus- und einbauen	66
5.8	Auslöser für seitlichen Airbag Fahrer- und Beifahrerseite N199 / N200 - aus- und einbauen	68
5.9	Steuereinheit für Airbag J234 - aus- und einbauen	70
5.10	Aufprallgeber ("crash") des seitlichen Beifahrerairbags G180 und Aufprallgeber ("crash") des seitlichen Fahrerairbags G179 - aus- und einbauen	72
5.11	Bauteile - anpassen/ überprüfen	73
6	Airbag deaktivieren	75
6.1	Zündvorrichtung 1 für Beifahrerairbag N131 - sperren oder aktivieren	75
70	Verkleidungen / Dämpfungen	76
1	Armaturenbrett	76
1.1	Werkzeuge	76
1.2	Armaturenbrett - aus- und einbauen	77
1.3	Instrumententafel (mit Handschuhfach - ausschließlich Europa) - aus und einbauen	79
1.4	Querhalter / Armaturenbrett - aus- und einbauen	82
1.5	Abdeckung des Armaturenbretts - aus- und einbauen	88
1.6	Verkleidung Lenksäule - aus- und einbauen	89
1.7	Verkleidung Lenksäule mit Anpassung - aus- und einbauen	91
2	Türverkleidungen (2-Türer)	95
2.1	Werkzeuge	95
2.2	Verkleidung Tür vorne Fahrerseite - aus- und einbauen	96
2.3	Verkleidung Tür vorne Beifahrerseite - aus- und einbauen	98
3	Türverkleidungen (4-Türer)	100
3.1	Werkzeuge	100
3.2	Verkleidung der Tür vorne - Montageübersicht	100
3.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	101
3.4	Verkleidung der Tür hinten - Montageübersicht	103
3.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	104
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	106
4.1	Werkzeuge	106
4.2	Verkleidung Säule A - aus- und einbauen	106
4.3	Verkleidung Säule B (2-Türer) - aus- und einbauen	108
4.4	Verkleidungen Säule B (4-Türer) - Montageübersicht	110
4.5	Verkleidung oben Säule B (4-Türer) - aus- und einbauen	110
4.6	Verkleidung unten Säule B (4-Türer) - aus- und einbauen	112
4.7	Verkleidung Säule C (2-Türer) - aus- und einbauen	113
4.8	Verkleidung Säule C (4-Türer) - Montageübersicht	116
4.9	Verkleidung Säule C (4-Türer) - aus- und einbauen	116
4.10	Verkleidung Seitenteil (2-Türer) - aus- und einbauen	117
5	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	120
5.1	Werkzeuge	120
5.2	Verkleidung Heckklappe - aus- und einbauen	121
5.3	Laderaumabdeckung - aus- und einbauen	123
5.4	Verkleidung und Abdeckung unten des Abschlussbleches hinten - aus- und einbauen	124
5.5	Seitenverkleidung Laderaum - aus und einbauen	124



6	Geräuschdämpfung der Klappe vorn	126
6.1	Geräuschdämpfung der Klappe vorn - aus- und einbauen	126
7	Dachhimmel (2-Türer)	128
7.1	Dachhimmel - aus- und einbauen	128
7.2	Dachhimmel (Schiebedach) – aus- und einbauen	130
8	Dachhimmel (4-Türer)	134
8.1	Dachhimmel - Montageübersicht	134
8.2	Dachhimmel - aus- und einbauen	134
9	Geräuschdämpfungen und Isolierungen	136
9.1	Werkzeuge	136
9.2	Montageübersicht	137
9.3	Unterbodenverkleidung - aus- und einbauen	147
72	Sitzgestelle	149
1	Sitze vorn	149
1.1	Sitz vorn links - aus- und einbauen	149
1.2	Sitz vorn - aus- und einbauen	153
1.3	Verkleidung Sitz vorne - Montageübersicht	157
1.4	Verkleidung Sitz vorne (mit paralleler Höhenverstellung) - aus- und einbauen	158
1.5	Halter Feuerlöscher - aus- und einbauen	159
1.6	Kopfstütze Vordersitz - Montageübersicht	160
1.7	Rückenlehne Vordersitz - aus- und einbauen	161
1.8	Vordere Sitzlehne (ausschließlich Europa) - aus- und einbauen	163
1.9	Parallelhöhenverstellung - aus- und einbauen	164
1.10	Seilzug für Lehnenentriegelung - Montageübersicht	166
1.11	Seilzug für Lehnenentriegelung - aus- und einbauen	166
1.12	Kopfstützenführung Vordersitz - aus- und einbauen	168
1.13	Ablage unter Fahrersitz - aus- und einbauen	170
2	Sitze hinten	171
2.1	Rücksitz - aus- und einbauen	171
2.2	Sitz hinten (durchgehend ohne Längsverstellung) - Montageübersicht	173
2.3	Lehne (durchgehend ohne Längsverstellung) - aus- und einbauen	173
2.4	Sitz hinten (durchgehend mit Längsverstellung) - Montageübersicht	175
2.5	Lehne (durchgehend mit Längsverstellung) - aus- und einbauen	176
2.6	Baugruppe Schutz zum Umklappen des Rücksitzes (durchgehend mit Längsverstellung) - Montageübersicht	178
2.7	Baugruppe Schutz zum Umklappen des Rücksitzes (durchgehend mit Längsverstellung) - aus- und einbauen	178
2.8	Sitz hinten (zweiteilig mit Längsverstellung) - Montageübersicht	182
2.9	Lehne (zweiteilig) - aus- und einbauen	182
2.10	Sitz hinten (zweiteilig mit Längsverstellung - ausschließlich Europa) - Montageübersicht	184
2.11	Lehne (zweiteilig - ausschließlich Europa) - Montageübersicht	185
2.12	Lehne (zweiteilig - ausschließlich Europa) - aus- und einbauen	185
2.13	Sitzschienen - aus- und einbauen	186
2.14	Lehnenanschlag (ohne Längsverstellung) - Montageübersicht	188
2.15	Lehnenanschlag (ohne Längsverstellung) - aus- und einbauen	189
2.16	Kopfstütze Rücksitz - Montageübersicht	190
2.17	Kopfstütze Rücksitz - aus- und einbauen	191
2.18	Kopfstützenführung Rücksitz - aus- und einbauen	192
2.19	Entriegelungsknopf der Rücksitzlehne – aus- und einbauen	193
74	Überzug und Polsterung der Sitze	194
1	Überzug, Füllung Sitze vorne	194
1.1	Werkzeuge	194
1.2	Überzug und Füllung für Sitz vorne - aus- und einbauen	194



1.3	Überzug und Füllung Sitzlehne vorne - Montageübersicht	196
1.4	Überzug und Füllung Sitzlehne vorne - aus- und einbauen	197
2	Sitzheizung Vordersitz	200
2.1	Heizung Fahrer- und Beifahrersitz Z6 / Z8 - aus- und einbauen	200
2.2	Heizung Fahrer- und Beifahrerlehne Z7 / Z9 - aus- und einbauen	200
2.3	Überzug und Füllung der Kopfstütze Vordersitz - aus- und einbauen	201
3	Überzüge und Füllung Sitze hinten	203
3.1	Werkzeuge	203
3.2	Überzug und Füllung für Rücksitz (ohne Längsverstellung) - Montageübersicht	204
3.3	Überzug und Füllung Rücksitz (ohne Längsverstellung) - aus- und einbauen	204
3.4	Überzug und Füllung Rücksitz (mit Längsverstellung) - Montageübersicht	206
3.5	Überzug und Füllung Rücksitz (mit Längsverstellung) - aus- und einbauen	207
3.6	Überzug und Füllung Rücksitz (mit Längsverstellung und Becherhalter - ausschließlich Europa) - Montageübersicht	208
3.7	Überzug und Füllung Rücksitz (mit Längsverstellung und Becherhalter - ausschließlich Europa) - aus- und einbauen	208
3.8	Überzug und Füllung der Rücksitzlehne (durchgehend) - Montageübersicht	210
3.9	Überzug und Füllung der Rücksitzlehne (durchgehend) - aus- und einbauen	210
3.10	Überzug und Füllung Rücksitzlehne (zweiteilig) - Montageübersicht	212
3.11	Überzug und Füllung der Rücksitzlehne (zweiteilig) - aus- und einbauen	213
3.12	Überzug und Füllung Rücksitzlehne (zweiteilig - ausschließlich Europa) - Montageübersicht	214
3.13	Überzug und Füllung der Rücksitzlehne (zweiteilig - ausschließlich Europa) - aus- und einbauen	215

