



Reparaturleitfaden

Fox 2004 ➤

Fox 2010 ➤

Karosserie - Montagearbeiten Außen

Ausgabe 06.2011





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie - vorderer Teil
- 55 - Klappen
- 57 - Vordertüren / Bauteile / Zentralverriegelung
- 58 - Hintertüren / Bauteile
- 60 - Schiebedach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Fenster
- 66 - Außenausstattung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie - vorderer Teil	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Vorderer Rahmen mit Anbauteilen (Fox) - aus- und einbauen	1
1.2 Rahmen vorne (Fox) - Servicestellung	2
1.3 Vorderer Rahmen mit Anbauteilen (Neuer Fox) - aus- und einbauen	4
1.4 Vorderer Rahmen (Neuer Fox) - Servicestellung	7
1.5 Vorderer Kotflügel (Fox) - Montageübersicht	8
1.6 Vorderer Kotflügel (Neuer Fox) - Montageübersicht	10
1.7 Geräuschdämpfung (Benzinmotor) - Montageübersicht	11
1.8 Geräuschdämpfung (Dieselmotor) - Montageübersicht	12
2 Trennwand des Motorraums	14
2.1 Werkzeuge	14
2.2 Hilfsmaterialien vom brasilianischen Markt	14
2.3 Hilfsmaterialien für den Exportmarkt	15
2.4 Äquivalenztabelle	15
2.5 Trennwand vom Motorraum - allgemeine Montageübersicht	16
2.6 Mindest-Trocknungszeit des Klebstoffes	16
3 Obere Trennwand des Motorraumes	17
3.1 Obere Trennwand des Motorraums - allgemeine Montageübersicht	17
55 - Klappen	18
1 Klappe vorn	18
1.1 Frontklappe (Fox) - allgemeine Montageansicht	18
1.2 Frontklappe (Fox) - einstellen	18
1.3 Schlosskabelzug (Fox) - allgemeine Montageübersicht	20
1.4 Schlosskabelzug (Fox) - aus- und einbauen	20
1.5 Scharniere der vorderen Klappe aus- und einbauen	23
1.6 Frontklappenschloss (Fox) - allgemeine Montageansicht	24
1.7 Frontklappenschloss (Fox) - aus- und einbauen	25
1.8 Frontklappe (Neuer Fox) - allgemeine Montageansicht	27
1.9 Kabelzug (Neuer Fox) - allgemeine Montageübersicht	28
1.10 Kabelzug (Neuer Fox) - aus- und einbauen	29
1.11 Schloss und Anschlag der Frontklappe (Neuer Fox) - allgemeine Montageansicht	31
1.12 Frontklappenschloss (Neuer Fox) - aus- und einbauen	31
1.13 Frontklappenanschlag (Neuer Fox) - aus- und einbauen	33
2 Heckklappe	35
2.1 Montageübersicht	35
2.2 Stossdämpfer der Heckklappe - aus- und einbauen	36
2.3 Stossdämpfer der Heckklappe - ersetzen	37
2.4 Dichtung der Heckklappe - aus- und einbauen	37
2.5 Heckklappe - aus- und einbauen	39
2.6 Heckklappenscharniere - aus- und einbauen	40
2.7 Heckklappe ausrichten	41
2.8 Heckklappenschloss (Fox , ▶ 12.04) - aus- und einbauen	44
2.9 Heckklappenschloss (Fox , 01.05 ▶) - aus- und einbauen	46
2.10 Heckklappenschloss (Neuer Fox) - aus- und einbauen	46
2.11 Handgriff des Zylinders des Heckklappenschlosses (Fox , Push Botton - 01.05 ▶) - aus- und einbauen	48
2.12 Motor für die Entriegelung der Heckklappe V139 (Fox , Push Botton - 01.05 ▶) - aus- und einbauen	49
2.13 Motor für die Entriegelung der Heckklappe V139 (Neuer Fox) - aus- und einbauen	50
2.14 Schlosszylinder (Fox , Push Botton - 01.05 ▶) - Montageübersicht	51
2.15 Schlosszylinder Fox , Push Botton - 01.05 ▶) - aus- und einbauen	52



2.16	Schlosszylinder (Neuer Fox) - Montageübersicht	53
2.17	Schlosszylinder (Neuer Fox) - aus- und einbauen	53
2.18	Schlosszylinder (Neuer Fox) - ausbauen	55
3	Einheit von Deckel und Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters.	56
3.1	Einheit von Deckel und Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters - ein- und ausbauen	56
57	Vordertüren / Bauteile / Zentralverriegelung	57
1	Vordertür	57
1.1	Vordertür (Fox) - Montageübersicht	57
1.2	Vordertür (Neuer Fox) - Montageübersicht	59
1.3	Vordertür - aus- und einbauen	60
1.4	Vordertür - einstellen	61
1.5	Vordertür - aus- und einbauen	63
1.6	Vordertür - ersetzen	63
1.7	Türanschlag - einstellen	64
1.8	Türbegrenzer - aus- und einbauen	64
1.9	Innerer Griff (Fox) - ersetzen	65
1.10	Äußerer Türgriff und Türschloss der Vordertür (Fox) - Montageübersicht	66
1.11	Äußerer Türgriff und Türschloss der Vordertür (Neuer Fox) - Montageübersicht	67
1.12	Gehäuse des Sperrzylinders - aus- und einbauen	68
1.13	Motor der Zentralverriegelung für die Tür des Fahrers/Beifahrers V56/V57 (Fox) - auswechseln	70
1.14	Zylindergehäuse - zerlegen und zusammenbauen	70
1.15	Zylinder und Schlüssel (Spezifische Informationen für Brasilien) - anfordern	72
1.16	Äußerer Türgriff (Fox) aus- und einbauen	72
1.17	Äußerer Türgriff (Neuer Fox) - aus- und einbauen	73
1.18	Äußerer Türgriff - ersetzen	76
1.19	Türschloss (Fox) - aus- und einbauen	76
1.20	Türschloss (Neuer Fox) - aus- und einbauen	80
1.21	Türschloss (Fox) - ersetzen	82
1.22	Verriegelungsknopf des Schlosses (Verriegelungsschaft - Neuer Fox) - aus- und einbauen	82
1.23	Betätigungskabel des Schlosses (Fox) - ersetzen	83
1.24	Betätigungskabel des Schlosses (Neuer Fox) - ersetzen	85
1.25	Dichtmembrane der Tür - aus- und einbauen	85
1.26	Türdichtungen - Montageübersicht	87
1.27	Äußere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	90
1.28	Innere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	92
1.29	Zylinder und Schlüssel (Spezifische Informationen für Brasilien) - anfordern	92
2	Zentralverriegelung	93
2.1	Allgemeine Übersicht der Einbauorte der Zentralverriegelung - 2 Türen	93
2.2	Allgemeine Übersicht der Einbauorte der Zentralverriegelung - 4 Türen	95
2.3	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 - ausbauen	97
2.4	Schlüssel mit Fernbedienung (Fox) - Montageübersicht	98
2.5	Batterie für den Schlüssel mit Fernbedienung (Fox) - aus- und einbauen	98
2.6	Schlüsselbatterie mit Funkfernbedienung (koordiniert - Neuer Fox) - aus- und einbauen	100
2.7	Schlüssel mit Fernbedienung anpassen	101
2.8	Schlüssel (Fox) synchronisieren	102
2.9	Schlüssel (Neuer Fox) - synchronisieren	102
58	Hintertüren / Bauteile	103
1	Hintertüren	103
1.1	Hintertüren (Fox) - Montageübersicht	103
1.2	Hintertüren (Neuer Fox) - Montageübersicht	105
1.3	Hintertür - aus- und einbauen	106
1.4	Hintertür - einstellen	108



1.5	Hintertür - aus- und einbauen	110
1.6	Hintertür - ersetzen	110
1.7	Türanschlag - einstellen	110
1.8	Türbegrenzer - aus- und einbauen	111
1.9	Innerer Griff (Fox) - ersetzen	112
1.10	Äußerer Türgriff und Türschloss der Hintertür (Fox) - Montageübersicht	113
1.11	Äußerer Türgriff und Türschloss der Hintertür (Neuer Fox) - Montageübersicht	114
1.12	Gehäuse des Zylinders ohne Sperrzylinder - aus- und einbauen	115
1.13	Äußerer Türgriff (Fox) aus- und einbauen	116
1.14	Äußerer Türgriff (Neuer Fox) - aus- und einbauen	117
1.15	Äußerer Türgriff - ersetzen	120
1.16	Schloss der Hintertür (Fox) aus- und einbauen	120
1.17	Schloss der hinteren Tür (Neuer Fox) - aus- und einbauen	124
1.18	Schloss der hinteren Tür (Fox) ersetzen	126
1.19	Umlenkhebel (Fox) - ersetzen	126
1.20	Betätigungskabel des Schlosses (Fox) - aus- und einbauen	127
1.21	Betätigungskabel des Schlosses (Neuer Fox) - ersetzen	128
1.22	Motor des Zentralverriegelungssystems hinten links/rechts V307/V308 (Fox) ersetzen	129
1.23	Verriegelungsknopf des Schlosses (Verriegelungsschaft - Neuer Fox) - aus- und einbauen	129
1.24	Dichtmembrane der Tür - aus- und einbauen	130
1.25	Türdichtungen - Montageübersicht	132
1.26	Äußere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	135
1.27	Innere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	135
60	- Schiebedach	137
1	Panoramaausstell- /schiebedach	137
1.1	Funktion	137
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht	138
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach - ausbauen	139
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach - einbauen	139
1.5	Glasdeckel für Schiebe- /Ausstelldach (Höhenregulierung) - regulieren	140
1.6	Belag der Klappe - ersetzen	141
1.7	Luftleitblech - ausbauen	142
1.8	Verkleidung des Schiebedachs - aus- und einbauen	142
1.9	Kontrolleinheit für die Bewegung des Schiebedaches J245 - ausbauen	143
1.10	Auswahlschalter des Schiebe-/Ausstelldachs - ausbauen	144
1.11	Betätigungsmotor des Schiebedaches V1 - ausbauen	144
1.12	Betätigungsmotor des Schiebedaches V1 (Position Null) - einstellen	144
1.13	Parallelität - überprüfen	145
1.14	Parallelität- einstellen	145
1.15	Kulissenführung - ausbauen	146
1.16	Schiebedach - aus- und einbauen	146
1.17	Führung mit Stahlseil - ausbauen	148
1.18	Drainageschläuche - reinigen	149
63	- Stoßfänger	152
1	Stoßfänger vorn	152
1.1	Vorderer Schutz (Fox) - Montageübersicht	152
1.2	Vorderer Schutz (Neuer Fox) - Montageübersicht	153
1.3	Vorderer Schutz des Stoßfängers (Fox) - aus- und einbauen	153
1.4	Vorderer Schutz des Stoßfängers (Neuer Fox) - aus- und einbauen	158
1.5	Halterung des vorderen Schutzes - Montageübersicht	161
2	Stoßfänger hinten	162
2.1	Hinterer Schutz (Fox) - Montageübersicht	162
2.2	Hinterer Schutz (Neuer Fox) - Montageübersicht	163



2.3	Hinterer Schutz (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	164
2.4	Hinterer Schutz (Fox) - aus- und einbauen	164
2.5	Hinterer Schutz (Neuer Fox) - aus- und einbauen	167
2.6	Hinterer Schutz (Neuer Fox) - aus- und einbauen	169
2.7	Schutzträger hinten - aus- und einbauen	172
2.8	Schutzträger hinten (Neuer Fox) - aus- und einbauen	173
64	- Fenster	176
1	Mit Klebe verklebte Scheiben	176
1.1	Werkzeuge	176
1.2	Hilfsmaterialien vom brasilianischen Markt	177
1.3	Hilfsmaterialien für den Exportmarkt	178
1.4	Äquivalenztabelle	178
1.5	Aufkleber um VIS-Nummern in die Scheiben einzugravieren (nur für Brasilien) - Lieferung	179
1.6	Windschutzscheibe - Montageübersicht	179
1.7	Windschutzscheibe - ausbauen	180
1.8	Windschutzscheibe einbauen	180
1.9	Seitenfenster (2-Türen) - Montageübersicht	181
1.10	unbeschädigte Seitenscheibe (2-Türen) - ausbauen	181
1.11	beschädigte Seitenscheibe (2-Türen) - ausbauen	182
1.12	Innere Dichtung der Seitenscheibe (2-Türen) - einbauen	182
1.13	Seitenscheibe (2-Türen) - einbauen	183
1.14	Heckscheibe- Montageübersicht	184
1.15	unbeschädigte Heckscheibe - ausbauen	184
1.16	unbeschädigte Heckscheibe - ausbauen	185
1.17	Heckscheibe - einbauen	186
1.18	unbeschädigte Scheibe - zum Einbau vorbereiten	186
1.19	Neue Scheibe - zum Einbau vorbereiten	186
1.20	Karosseriefansch - zum Einbauen vorbereiten	188
1.21	Montageanleitung	188
1.22	Mindest-Trocknungszeit des Klebstoffes	190
1.23	Lackschäden - Reparatur	190
1.24	Reinigung im Falle von Verschmutzung als Folge von Klebstoff	190
2	Ausstellfenster	192
2.1	Ausstellfenster - aus- und einbauen	192
2.2	Innere Dichtung der Scheibe - einbauen	193
2.3	Ausstellfenster - einstellen	193
3	Fensterscheiben der Türen	195
3.1	Fensterscheibe der Vordertür - Montageübersicht	195
3.2	Fensterscheibe der Vordertür (4-Türen) - Montageübersicht	196
3.3	Fensterscheibe der Vordertür - aus- und einbauen	196
3.4	Betätigungsmechanismus der Scheibe beim Komfortsystem (automatischer Hebe- und Senkmechanismus der Scheibe) mit Kraftbegrenzer (Anteinklemmvorrichtung)	197
3.5	Betätigungsmechanismus der Scheibe - aus- und einbauen	200
3.6	Betätigungsmotor der Scheibe - aus- und einbauen	200
3.7	Fensterkurbel der Vordertür (4-Türen)- aus- und einbauen	201
3.8	Fensterführung der Vordertür (4-Türen)- aus- und einbauen	202
3.9	Innere Scheibenabdichtung der Vordertür (4-Türen)- aus- und einbauen	202
3.10	Äußere Scheibenabdichtung der Vordertür (4-Türen)- aus- und einbauen	202
3.11	Fensterscheibe der Vordertür (4-Türen) - Montageübersicht	203
3.12	Fensterscheibe der Hintertür - aus- und einbauen	204
3.13	Elektrischer Betätigungsmechanismus der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	204
3.14	Betätigungsmotor der Scheibe der Hecktür - aus- und einbauen	205
3.15	Betätigungskurbel der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	205
3.16	Hintere Führungsschiene der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	206



3.17	Fensterführung der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	207
3.18	Innere Fensterdichtung der Hintertür - aus- und einbauen	207
3.19	äußere Fensterdichtung der Hintertür - ersetzen	207
3.20	Feststehendes Fenster der Hintertür - ersetzen	207
66	Außenausstattung	208
1	Spoiler	208
1.1	Spoiler – Montageübersicht	208
2	Dachgepäckträger	214
2.1	Dachgepäckträger - aus- und einbauen	214
2.2	Dachgepäckträger (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	215
2.3	Dachgepäckträger (Neuer Crossfox) - aus- und einbauen	215
2.4	Befestigungshalter des Dachgepäckträgers (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	218
2.5	Befestigungshalter des Dachgepäckträgers (Novo Crossfox) - ersetzen	218
3	Firmenzeichen (Fox)	222
3.1	Emblem der Version - ersetzen	222
3.2	Emblem des Modelles - ersetzen	223
3.3	Emblem „Total flex“ - ersetzen	223
3.4	Emblem der Version Plus (seitlich) - ersetzen	224
3.5	Emblem der Version und „Totalflex“ (Crossfox) - ersetzen	224
3.6	Dekostreifen des Kotflügels und der Vordertür (Fox Extreme) - ersetzen	225
3.7	Dekostreifen der Heckklappe (Fox Extreme) - ersetzen	226
3.8	Emblem „Fox extreme“ (Fox Extreme) - ersetzen	226
3.9	Emblem „Format eines Fuchses“ an der Tür (Fox Extreme) - ersetzen	227
3.10	Emblem der Version Blackfox seitlich (Fox Blackfox) - ersetzen	227
3.11	Emblem „Blackfox“ (Fox Blackfox) Heckklappe - ersetzen	228
3.12	Emblem „Refresh“ (Fox Refresh) des hinteren Seitenteiles - ersetzen	228
3.13	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf der Heckklappe - ersetzen	229
3.14	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf der Seite hinten - ersetzen	230
3.15	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf dem Gehäuse des Aussenrückspiegels - ersetzen	230
3.16	Dekostreifen am hinteren Schutz des Stossfängers - ersetzen	231
3.17	Seitliches Emblem Crossfox (▶ 2007) - ersetzen	232
3.18	Seitliches Emblem Crossfox (2008 ▶) - ersetzen	233
4	Embleme (Neuer Fox)	234
4.1	Emblem der Version (Neuer Fox) - ersetzen	234
4.2	Emblem der Version (Neuer Fox - Imotion) - ersetzen	235
4.3	Emblem „Rock in Rio“ (Fox Rock in Rio) - ersetzen	235
4.4	Emblem des Modells (Neuer Fox) - ersetzen	237
4.5	Emblem des Modelles (Neuer Crossfox) - ersetzen	238
4.6	Emblem „Format eines Fuchses“ an der Tür (Neuer Crossfox) - ersetzen	238
4.7	Emblem „Silverfox“ (Fox Silverfox - 2012) Heckklappe - ersetzen	239
4.8	Emblem „Blackfox“ (Fox Blackfox - 2012) Heckklappe - ersetzen	239
4.9	seitliches Emblem (Neuer Fox) - ersetzen	240
4.10	Emblem der Version Silverfox seitlich (Fox Silverfox 2012) - ersetzen	241
4.11	Emblem der Version Blackfox seitlich (Fox Blackfox 2012) - ersetzen	241
4.12	Emblem der Version Itrend seitlich (Fox Itrend 2012) - ersetzen	242
4.13	Dekostreifen der Vordertür (Fox Rock in Rio) - ersetzen	242
4.14	Dekostreifen der Heckklappe (Fox Rock in Rio) - ersetzen	244
4.15	seitliches Emblem (Neuer Crossfox) - ersetzen	247
5	seitliche Bügel (Crossfox und Fox Sunrise)	248
5.1	Zierleiste des hinteren Stossfängers - ersetzen	249
5.2	Zierleiste des Seitenteiles hinten - ersetzen	250
5.3	Zierleiste des vorderen Kotflügels - ersetzen	251
5.4	Seitlicher Bügel (Crossfox ; ▶ 02.06) - allgemeine Montageübersicht	252



5.5	Seitlicher Bügel (Crossfox ; ▶ 02.06) - aus- und einbauen	252
5.6	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (Crossfox ; ▶ 02.06) - allgemeine Montageübersicht	257
5.7	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (Crossfox ; ▶ 02.06) - ersetzen	258
5.8	Seitlicher Bügel (03.06 ▶) - Montageübersicht	260
5.9	Seitlicher Bügel (03.06 ▶) - Montageübersicht - Fortsetzung	261
5.10	Seitlicher Bügel (03.06 ▶) - aus- und einbauen	261
5.11	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (03.06 ▶) - Montageübersicht	266
5.12	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (03.06 ▶) - ersetzen	267
6	seitlicher Bügel(Neuer Crossfox)	269
6.1	Zierleiste des Seitenteiles hinten - ersetzen	270
6.2	Zierleiste des vorderen Kotflügels - ersetzen	271
6.3	Seitlicher Bügel (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	272
6.4	Seitlicher Bügel (Neuer Crossfox) - Montageübersicht - Fortsetzung	273
6.5	seitlicher Bügel (Neuer Crossfox) - ersetzen	273
6.6	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels(Neuer Crossfox) - Montageübersicht	278
6.7	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (Neuer Crossfox) - ersetzen	279
6.8	Obere Verkleidung des seitlichen Bügels (Neuer Crossfox) - ersetzen	280
7	äußerer Rückspiegel	281
7.1	Äußerer Rückspiegel (Fox) - Montageübersicht	281
7.2	Äußerer Rückspiegel (Neuer Fox) - Montageübersicht	282
7.3	Äußerer Rückspiegel (Fox) - aus- und einbauen	283
7.4	Äußerer Rückspiegel (Neuer Fox) - aus- und einbauen	284
7.5	Spiegelabdeckung (Fox) - aus- und einbauen	285
7.6	Spiegelabdeckung (Neuer Fox) - ausbauen	285
7.7	Spiegelrahmen (Fox) - aus- und einbauen	286
7.8	Spiegelglas (Fox) - aus- und einbauen	287
7.9	Spiegelglas (Neuer Fox) - aus- und einbauen	288
8	Seitliche Zierleisten	290
8.1	Seitliche Zierleisten (Fox) - ersetzen	290
8.2	Seitliche Zierleisten (Neuer Fox - 2 Türen) - ersetzen	292
8.3	Seitliche Zierleisten (Neuer Fox - 4 Türen) - ersetzen	294
8.4	Seitliche Zierleisten (Neuer Fox - Prime) - ersetzen	296
8.5	Seitliche Zierleisten (New Fox - 2011 ▶) - ersetzen	298
8.6	Untere Verkleidung des äußeren Längsträgers (09.06 ▶) - Montageübersicht	300
8.7	Untere Verkleidung des äußeren Längsträgers (09.06 ▶) - aus- und einbauen	301
9	Vorderes Gitter	304
9.1	Vorderes Gitter (Neuer Fox) - aus- und einbauen	304
9.2	Vorderes Gitter (Neuer Fox) - aus- und einbauen	306
10	Radkastenschutz	308
10.1	vorderer Radkastenschutz - ein- und ausbauen	308
10.2	hinterer Radkastenschutz - ein- und ausbauen	309
11	Zentraler Schutz des Stoßfängers (Crossfox)	310
11.1	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers(Crossfox , ▶ 2007) - Montageübersicht	310
11.2	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers (Crossfox , ▶ 2007) - aus- und einbauen	310
11.3	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers (Crossfox , 2008 ▶) - aus- und einbauen	312
11.4	Zentraler Schutz des hinteren Stoßfängers (Crossfox) - aus- und einbauen	313
12	äußere Verkleidungen	314
12.1	Untere Verkleidung der Windschutzscheibe - Montageübersicht	314
12.2	Untere Verkleidung der Windschutzscheibe - aus- und einbauen	315
12.3	Untere Verkleidung des Bodens - Montageübersicht	317
12.4	Äussere Verkleidung des unteren Längsträgers -ersetzen	317
12.5	äußere Verkleidung der Türen und Säulen - ersetzen	318
13	Vorderer und hinterer Spoiler (Fox)	321
13.1	Vorderer Spoiler (09.06 ▶) - aus- und einbauen	321



13.2	Hinterer Spoiler (09.06 ▶) - aus- und einbauen	322
14	Gitter Spoiler und Zierleisten des Schutzes des Stossfängers	323
14.1	Schutzgitter vorne (Neuer Fox) - Montageübersicht	323
14.2	Gitter , Zierleiste des Frontschutzes und Spoiler (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	324
14.3	Zierleiste des Heckschutzes und Spoiler (Neuer Crossfox) - Montageübersicht	326
15	Halter des Reserverades (Crossfox)	327
15.1	Obere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	327
15.2	Obere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - die Stellung ausrichten	329
15.3	untere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	329
15.4	untere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - Stellung ausrichten	332
15.5	Befestigungsschrauben der beweglichen Ober- und Unterscharniere des Reserveradhalters - aus- und einbauen	333
15.6	Halter des Reserverads (▶ 2007) - aus- und einbauen	335
15.7	Halter des Reserverads (2008 ▶) - aus- und einbauen	337
15.8	Äußere Abdeckung des Halters des Reserverads (2008 ▶) - aus- und einbauen	340
15.9	Innere Abdeckung des Halters des Reserverads (2008 ▶) - aus- und einbauen	341
15.10	Abdeckung des Entriegelungshebels des Halters (2008 ▶) - aus- und einbauen	342
15.11	Betätigungskabel der Sperre des Halters (2008 ▶) - aus- und einbauen	343
15.12	Anschlag des Schlosses des Reserverades - aus- und einbauen	344
16	Halter des Reserverades (Neuer Crossfox)	346
16.1	Halter des Reserverades - aus- und einbauen	346
16.2	Innere Abdeckung des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	348
16.3	Äußere Abdeckung des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	350
16.4	Die innere Verkleidung des Handgriffes - aus- und einbauen	351
16.5	Die innere Verkleidung des Handgriffes - aus- und einbauen	353
16.6	Stossdämpfer des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	355
16.7	Stossdämpfer des Reserveradhalters - ersetzen	355
16.8	Motor für die Verriegelung des Reserverades V340 - aus- und einbauen	356
16.9	Anschlag des Schlosses des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	358
16.10	Anschlag des Schlosses des Halters des Reserverades - einstellen	358
16.11	Schloss des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	358
16.12	Das Schloss des Reserveradhalters - einstellen	360
16.13	Das Lager des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	360
16.14	Anschlag des Halters des Reserverades (an der Heckklappe)- aus- und einbauen	362
16.15	Warnungsetikett der Benutzung des Reserveradhalters - ersetzen	364
17	Bauteile Fox Crossfox	365
17.1	Montageübersicht	365
18	Bauteile Neuer Fox Crossfox	366
18.1	Montageübersicht	366

