



Reparaturleitfaden Tiguan 2008 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 02.2013



Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Montageübersicht - Innenspiegel manuell abblendbar	2
1.3 Innenspiegel manuell abblendbar aus- und einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel manuell abblendbar in Stand setzen	3
1.5 Montageübersicht - Innenspiegel automatisch abblendbar mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	6
1.6 Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	6
1.7 Halteplatte für Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 in Stand setzen	9
1.8 Montageübersicht - Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und Steuergerät für Fernlichtassistent J844	11
1.9 Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und Steuergerät für Fernlichtassistent J844 aus- und einbauen	12
1.10 Halteplatte für Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und Steuergerät für Fernlichtassistent J844 in Stand setzen	14
1.11 Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und die Abdeckkappe der Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242 aus- und einbauen	15
1.12 Automatisch abblendender Innenspiegel	16
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	17
2.1 Werkzeuge	17
2.2 Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	17
2.3 Blende, Mittelkonsole, aus- und einbauen	18
2.4 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	19
2.5 Mittelkonsole, ohne Armlehne, aus- und einbauen	22
2.6 Mittelkonsole, mit Armlehne, aus- und einbauen	23
2.7 Mittellarmlehne aus- und einbauen	25
2.8 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen	27
2.9 Getränkehalter, hinten, ersetzen	28
2.10 Getränkehalter, hinten, instandsetzen	29
2.11 Getränkehalter, vorn, ersetzen	34
2.12 Ascher- oder Ablagegehäuse ersetzen	35
2.13 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	35
2.14 Handschuhkasten aus- und einbauen	39
2.15 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	41
2.16 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	42
2.17 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	43
2.18 Blende, Heiz- und Klimabetätigung, aus- und einbauen	44
2.19 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	45
2.20 Verkleidung, Schalttafel, unten, aus- und einbauen	46
2.21 Abdeckung, Fußstütze aus- und einbauen	49
2.22 Dachkonsole aus- und einbauen	50
2.23 Sonnenblenden aus- und einbauen	51
3 Einstiegleisten	54
3.1 Werkzeuge	54
3.2 Einstiegleisten, vorn, aus- und einbauen	54
3.3 Einstiegleisten, hinten, aus- und einbauen	54
3.4 Verkleidung, Radhaus, hinten, aus- und einbauen (ohne Seitenairbag, hinten)	55
3.5 Verkleidung, Radhaus, hinten, aus- und einbauen (mit Seitenairbag, hinten)	57
4 Haltegriffe	60
4.1 Werkzeuge	60



4.2	Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	60
69	- Insassenschutz	62
1	Sicherheitsgurte	62
1.1	Werkzeuge	62
1.2	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraßer	62
1.3	Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	63
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	63
1.5	Tiguan 2012► Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen (USA- und Kanada-Fahrzeuge)	64
1.6	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	67
1.7	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	68
1.8	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Seitenairbag, hinten)	69
1.9	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Seitenairbag, hinten)	70
1.10	3-Punkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	72
1.11	Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	73
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	75
2.1	Prüfpunkte	75
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	79
3.1	Prüfpunkte	79
4	Airbag	80
4.1	Werkzeuge	80
4.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	80
4.3	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	82
4.4	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	83
4.5	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ►05.2011	84
4.6	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 06.2011►	88
4.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	92
4.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	92
4.9	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	97
4.10	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	98
4.11	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	100
4.12	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	108
4.13	Bauteile anpassen	113
5	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	114
5.1	Werkzeuge	114
5.2	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	114
5.3	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	115
5.4	Meldepflicht an den Importeur	115
5.5	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung	116
5.6	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	117
5.7	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	120
6	Crashsensoren	123
6.1	Werkzeuge	123
6.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	123
6.3	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	125
6.4	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	125
6.5	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	128
6.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	128
6.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	129
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	130
1	Schalttafel	130



1.1	Werkzeuge	130
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	130
1.3	Montageträger, Linkslenker, aus- und einbauen	137
1.4	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	144
2	Türverkleidungen	149
2.1	Werkzeuge	149
2.2	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen	149
2.3	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	154
2.4	Abdeckung, Türverkleidung, aus- und einbauen	159
3	Säulenverkleidungen	161
3.1	Werkzeuge	161
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	161
3.3	Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen	163
3.4	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	164
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus den Aufnahmen lösen und befestigen	165
3.6	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	167
3.7	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	168
3.8	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	169
4	Heckklappenverkleidungen	172
4.1	Verkleidung, Heckklappenfenster, oben, aus- und einbauen	172
4.2	Verkleidungen, Heckklappenfenster, seitlich, aus- und einbauen	173
4.3	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	174
5	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	175
5.1	Werkzeuge	175
5.2	Abdeckung, Schlossträger, aus- und einbauen	175
5.3	Verkleidung Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	176
6	Dachverkleidungen	179
6.1	Werkzeuge	179
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	180
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	181
6.4	Ausschnitte für „Make-up-Leuchte“ und „Netztrennwandblende“ im Formhimmel einbringen	184
6.5	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	184
72	Sitzgestelle	188
1	Sitze, vorn, allgemein	188
1.1	Werkzeuge	188
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	190
1.3	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	194
1.4	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	195
1.5	Schubladenaufnahme aus- und einbauen	196
1.6	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	197
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	198
1.8	Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen	199
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen	199
1.10	Lehne aus- und einbauen	201
2	Vordersitze mit manueller Höhenverstellung	204
2.1	Werkzeuge	204
2.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	205
2.3	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	206
2.4	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	207
2.5	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	208
2.6	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	208
3	Beifahrersitz ohne Höhenverstellung	210
3.1	Werkzeuge	210



3.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	211
4	Beifahrersitz mit Durchladevorrichtung	213
4.1	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	213
4.2	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	215
4.3	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	216
4.4	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	217
4.5	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	217
4.6	Entriegelungseinheit, Klapplehne aus- und einbauen	218
5	Fahrersitz, elektrisch einstellbar	221
5.1	Werkzeuge	221
5.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	222
5.3	Schalter aus- und einbauen	223
5.4	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	224
5.5	Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen	225
5.6	Antrieb, Lehnenverstellung, aus- und einbauen	229
5.7	Antrieb, Neigungsverstellung, aus- und einbauen	231
5.8	Antrieb, Höhenverstellung, aus- und einbauen	234
5.9	Lordose (4 Wege elektrisch) aus- und einbauen	235
6	Sitze, hinten	237
6.1	Werkzeuge	237
6.2	Sitzbank aus- und einbauen	237
6.3	Sitzkissen aus- und einbauen	239
6.4	Blenden, Lehnenverstellung, Sitzbank, aus- und einbauen	240
6.5	Betätigungshebel, Sitzbank, Längsverstellung, aus- und einbauen	241
6.6	Sitzschienen, Sitzbank, aus- und einbauen	243
74 - Sitz - Polster, Bezüge		249
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	249
1.1	Werkzeuge	249
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	250
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	253
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	257
2.1	Werkzeuge	257
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen	257
2.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	259
2.4	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	262
2.5	Bezug und Polster, Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne, aus- und einbauen	263