



Reparaturleitfaden Touareg 2003 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 07.2012





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel | 1 |
| 1.2 Innenspiegel aus- und einbauen | 1 |
| 1.3 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben | 2 |
| 2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden | 4 |
| 2.1 Werkzeuge | 4 |
| 2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen | 4 |
| 2.3 Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen | 6 |
| 2.4 Abdeckung, Schaltung, aus- und einbauen | 8 |
| 2.5 Konsole, Ascher, aus- und einbauen | 9 |
| 2.6 Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen | 10 |
| 2.7 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen | 11 |
| 2.8 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen | 13 |
| 2.9 Handschuhkasten aus- und einbauen | 13 |
| 2.10 Instrumentenhutze aus- und einbauen | 19 |
| 2.11 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen | 20 |
| 2.12 Sonnenblende aus- und einbauen | 22 |
| 2.13 Konsole im Formhimmel aus- und einbauen | 23 |
| 2.14 Ablage Bordbuch aus- und einbauen | 24 |
| 2.15 Klappe Handschuhkasten aus- und einbauen | 26 |
| 2.16 Mittelarmlehne aus- und einbauen | 27 |
| 2.17 Oberteil, Mittelarmlehne, aus- und einbauen | 28 |
| 2.18 Aufnahme, Mittelarmlehne, aus- und einbauen | 29 |
| 2.19 Lagerbock, Mittelarmlehne, aus- und einbauen | 33 |
| 3 Einstiegleisten | 34 |
| 3.1 Werkzeuge | 34 |
| 3.2 Einstiegleiste aus- und einbauen | 34 |
| 4 Sonnenschutzrollo | 36 |
| 4.1 Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen | 36 |
| 5 Haltegriffe | 37 |
| 5.1 Haltegriffe aus- und einbauen (Dach) | 37 |
| 69 - Insassenschutz | 38 |
| 1 Sicherheitsgurte | 38 |
| 1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 39 |
| 1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer | 40 |
| 1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 40 |
| 1.4 Sicherheitsgurte, vorn, - Montageübersicht | 41 |
| 1.5 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen | 41 |
| 1.6 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen (mechanisch) | 43 |
| 1.7 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen | 44 |
| 1.8 Gurtendbeschlag aus- und einbauen | 45 |
| 1.9 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen | 48 |
| 1.10 Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen | 51 |
| 1.11 Gurthöhenverstellung, Säule C, aus- und einbauen | 52 |
| 1.12 Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen | 53 |
| 2 Überprüfung von Sicherheitsgurten | 55 |
| 2.1 Prüfpunkte | 55 |
| 3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall | 59 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.1 | Prüfpunkte | 59 |
| 4 | Airbag | 60 |
| 4.1 | Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge | 60 |
| 4.2 | Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 62 |
| 4.3 | Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag | 63 |
| 4.4 | Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule | 64 |
| 4.5 | Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 64 |
| 4.6 | Airbagdeaktivierung | 64 |
| 4.7 | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 65 |
| 4.8 | Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen | 65 |
| 4.9 | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen | 67 |
| 4.10 | Befestigungsblech der Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen | 70 |
| 4.11 | Lenkrad aus- und einbauen | 73 |
| 4.12 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen | 75 |
| 4.13 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen | 76 |
| 4.14 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 80 |
| 4.15 | Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 82 |
| 4.16 | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen | 85 |
| 4.17 | Bauteile anpassen | 89 |
| 5 | Sitzbelegungserkennung (USA) | 90 |
| 5.1 | Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung | 90 |
| 5.2 | Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung | 90 |
| 5.3 | Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA) | 91 |
| 5.4 | Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung | 91 |
| 5.5 | Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) | 92 |
| 5.6 | Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) | 98 |
| 5.7 | Meldepflicht an den Importeur | 100 |
| 5.8 | Grundeinstellung Sitzbelegungserkennung durchführen | 101 |
| 6 | Crashsensoren | 102 |
| 6.1 | Übersicht Einbauorte: Crashsensoren | 102 |
| 6.2 | Crashsensoren für Frontairbags aus- und einbauen | 102 |
| 6.3 | Crashsensoren für Seitenairbags aus- und einbauen | 104 |
| 6.4 | Crashsensoren für Seitenairbags, hinten, aus- und einbauen | 105 |
| 70 | Verkleidungen/Dämpfungen | 108 |
| 1 | Schalttafel | 108 |
| 1.1 | Werkzeuge | 108 |
| 1.2 | Schalttafel aus- und einbauen | 108 |
| 2 | Montageträger | 121 |
| 2.1 | Montageträger aus- und einbauen | 121 |
| 3 | Türverkleidungen | 129 |
| 3.1 | Werkzeuge | 129 |
| 3.2 | Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen | 129 |
| 3.3 | Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen | 130 |
| 3.4 | Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen | 132 |
| 4 | Säulenverkleidungen | 134 |
| 4.1 | Werkzeuge | 134 |
| 4.2 | Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen | 134 |
| 4.3 | Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen | 135 |
| 4.4 | Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 137 |
| 4.5 | Verkleidung Säule C aus- und einbauen | 138 |
| 4.6 | Verkleidung Säule D aus- und einbauen | 140 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 5 | Verkleidungen Klappe, hinten | 142 |
| 5.1 | Werkzeuge | 142 |
| 5.2 | Verkleidung Heckklappe, unten, aus- und einbauen | 142 |
| 5.3 | Verkleidungen Fensterrahmen aus- und einbauen | 144 |
| 6 | Verkleidungen Lade- und Kofferraum | 146 |
| 6.1 | Werkzeuge | 146 |
| 6.2 | Abdeckung Schlossträger, hinten, aus- und einbauen | 146 |
| 6.3 | Ladeboden aus- und einbauen | 147 |
| 6.4 | Seitenwandverkleidung aus- und einbauen | 148 |
| 7 | Dachverkleidungen | 151 |
| 7.1 | Werkzeuge | 151 |
| 7.2 | Dachabschlussleiste aus- und einbauen | 151 |
| 7.3 | Formhimmel aus- und einbauen | 152 |
| 72 | Sitzgestelle | 155 |
| 1 | Sitze vorn | 155 |
| 1.1 | Werkzeuge | 155 |
| 1.2 | Sitz aus- und einbauen | 156 |
| 1.3 | Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen | 160 |
| 1.4 | Verkleidung, Sitzgestell, vorn, aus- und einbauen | 163 |
| 1.5 | Sitzgestell aus- und einbauen | 164 |
| 1.6 | Verkleidung aus- und einbauen | 165 |
| 1.7 | Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen (manuell verstellbarer Sitz) | 167 |
| 1.8 | Schaltereinheit aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 168 |
| 1.9 | Steuergerät aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 169 |
| 1.10 | Sitzlängsverstellung aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 172 |
| 1.11 | Antriebsmotor, Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 175 |
| 1.12 | Antriebsmotor, Sitzhöhenverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 176 |
| 1.13 | Antriebsmotor, Sitzneigungsverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 178 |
| 1.14 | Blenden Lehnenbeschlag aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz) | 179 |
| 1.15 | Lehnenverstellrad aus- und einbauen | 180 |
| 1.16 | Lehne aus- und einbauen | 181 |
| 1.17 | Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz J131 und Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz J132 aus- und einbauen | 183 |
| 2 | Sitze hinten | 185 |
| 2.1 | Sitzbank, rechts, aus- und einbauen (►Kalenderwoche 47, 2006) | 185 |
| 2.2 | Sitzbank, links, aus- und einbauen (►Kalenderwoche 47, 2006) | 186 |
| 2.3 | Sitzbank aus- und einbauen (Kalenderwoche 48, 2006►) | 187 |
| 2.4 | Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links J215 und Steuergerät für beheizbaren Rücksitz rechts J216 aus- und einbauen | 190 |
| 2.5 | Lehne rechts aus- und einbauen | 191 |
| 2.6 | Lehne links aus- und einbauen | 192 |
| 2.7 | Lehnenlagerbock aus- und einbauen | 193 |
| 2.8 | Aufnahmebock aus- und einbauen | 195 |
| 2.9 | Lehnenlager aus- und einbauen | 196 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 199 |
| 1 | Bezüge und Polster Sitze vorn | 199 |
| 1.1 | Werkzeuge | 199 |
| 1.2 | Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen | 199 |
| 1.3 | Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen | 201 |
| 2 | Bezüge und Polster Sitze hinten | 204 |
| 2.1 | Werkzeuge | 204 |
| 2.2 | Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen | 204 |
| 2.3 | Bezug und Polster, Hintersitzlehne, aus- und einbauen | 207 |



2.4 Becherhalter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen 211

