





Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 Technische Daten
- 68 Innenausstattung
- 69 Insassenschutz
- 70 Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 Sitzgestelle
- 74 Sitz Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit

. **Sigssen** PG. Urheberrechtlic Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

00 -	ı echi	nische Daten	1
	1	Sicherheitshinweise Olkswagen A.B. gibt	1
	1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	-
	1.2 1.3 igund	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
	1,3	Airbag-Sicherheitsvorschriften	3
O ^c	প.4	Zusatzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenalrbag-	3
illi	1.5	Sicherheitsgurte	4
700	1.6	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	4
und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mir	1.7	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	Ę
s6n;	1.8	Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
3US;	1.9	Unfall ohne Airbag-Auslösung	
ch 3	1.10	Prüfen von Sicherheitsgurten	8
an	1.11	Gurtband prüfen	8
, ke	1.12	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	ç
We	1.13	Gurtschloss-Sichtprüfung	10
791	1.14	Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
Jijch	1.15	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	10
Nert	1.16	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	10
90	1.17	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	11
DUIN	_		
68	Innen	Ablagen/Abdeckungen Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	12
:4	4	Ablagen/Abdeckungen Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	12
	1.1	Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	12
	1.2	Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	14
	1.3	Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	15
	1.4	Montageübersicht - Handschuhfach	16
	1.5	Montageübersicht - Verkleidung Handbremshebel	17
	1.6	Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	17
	1.7	Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz lösen und befestigen	18
	1.8	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	19
	1.9	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	19
	1.10	Handschuhfachöffner aus- und einbauen	20
	1.11	Handschuhfach aus- und einbauen	21
	1.12	Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	22
	1.13	Bremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	23
	1.14	Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	23
	2	Ausstattungen	25
	2.1	Montageübersicht - Sonnenblenden	25
	2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	26
	2.3	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	27
	2.4	Dachhaltegriff aus- und einbauen	28
	3	Mittelkonsole	30
	3 .1	Montageübersicht - Mittelkonsole	30
	3.1		
	3.2	Ascher vorn aus- und einbauen	3′
		Mittelkonsole aus- und einbauen	31
	3.4	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	33
	3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	34
	4	Innenspiegel	37
	4.1	Montageübersicht - Innenspiegel	37
	4.2	Innenspiegel aus- und einbauen	39
	4.3	Halteplatte Innenspiegel ankleben	40

69 -	Insas	senschutz	42
	1	Sicherheitsgurte	
	1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	
	1.2	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	
	1.3	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	
	1.4	Gurtführung vorn aus- und einbauen	
	1.5	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	
	1.6 1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	
	1.8	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	
	2	Airbag-System	
	2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	
	3	Steuergerät für Airbag	
	3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	
	3.2	Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	
	4	Airbag Fahrerseite	
	4.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	
	4.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	
	5	Airbag Beifahrerseite	64
	5.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	
	5.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	65
	5.3	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	67
	5.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen Seitenairbags Montageübersicht - Seitenairbag vorn	67
	6	Seitenairbags Nagen AG. Die termangen AG gibt Kep.	69
	6.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	69
	6.2	Seitenairbad vorn mit Zünder aus- und einbauen	69
	7	Crashsensoren für Airbag Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	71
	7.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag%	71
	7.2	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	72
	7.3	Grashsensor für Seitenairbag vom aus- und einbauen	74
	8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gurttrageerkennung	78 78
	6	E	
70 -	Verkle	eidungen/Dämpfungen	81
	1 anch 3	Türverkleidungen	81
	1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	81
	1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	
	1.3	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	86
	1.4 %	Dämpfung Lautsprecher aus- und einbauen	87
	1.5	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	88
	1.3 1.4 940 14 1.5 1.6 1.6	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	90
	7	SCONITIATE	93
	2.1 2.2	Montageübersicht - Schalttafel Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	93 93
	2.2	Finhaurahmen Radio/Navigationssystem aust und einhauen	93 94
	2.4	Schalttafel aus- und einbauen	96
	2.5	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	101
	3	Zentralrohr Schalltafel	105
	3.1	Zentralrohr Schalttafel Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	105
	3.2	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	
	4	Verkleidungen Innenraum	
	4.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	
	4.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	111





	4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5 5.1 5.2 5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung Einstiegsleiste aus- und einbauen A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen Seitenverkleidung aus- und einbauen Fußstütze aus- und einbauen Bodenbelag aus- und einbauen Dämpfung Boden aus- und einbauen Dämpfung Stirnwand innen aus- und einbauen Hutablage aus- und einbauen Kofferraumverkleidungen Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung Verkleidung Heckklappe-aus-lund einbauen	113 114 115 118 121 124 127 128 130 131 131 132 133
	5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen Kofferraumboden aus- und einbauen Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen Dachverkleidungen Einbauorteübersicht - Dachverkleidung Montageübersicht - Formhimmel Formhimmel aus- und einbauen Dachversteifung an der Karosserie anbauen	134 136 137 139 140 141 146
12-	1 5.1 2 2.1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Übersicht Sitzvarianten Einbauorteübersicht - Sitzvarianten Vordersitze Montageübersicht - Lehne vorn Montageübersicht - Sitzwanne Vordersitz aus- und einbauen Airbag-Adapter anschließen und abziehen Betätigungshebel Einstiegshilfe aus- und einbauen Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen Betätigungshebel Lehnenverstellung aus- und einbauen Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen Betätigungshebel Lehnenverstellung aus- und einbauen Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen Blende für Verriegelung aus- und einbauen Schließzylinder aus- und einbauen Kopfstütze aus- und einbauen Kopfstützenführung aus- und einbauen Rücksitzlehne aus- und einbauen	148 148 149 149 150 151 153 157 158 160 161 167 172 173 173 175 176 176
74 -	Sitz -	Polster, Bezüge1	
	1 1.1 1.2	Bezüge und Polster Vordersitze Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	181

1.3 1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	
	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	
1.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	
1.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	193
2	Bezüge und Polster Rücksitze	195
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	195
2.2	Rezug und Polster aus- und einhauen	106

