



## Reparaturleitfaden Sharan 2011 ➤

### Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 08.2011





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	3
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>5</b>
2.1 Werkzeuge	5
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	5
2.3 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	9
2.4 Mittellarmlehne aus- und einbauen	10
2.5 Blende, Mittelkonsole, hinten, aus- und einbauen	11
2.6 Grundträger für Schaltereinheit, Mittelkonsole, aus- und einbauen	12
2.7 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	13
2.8 Fußraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen	14
2.9 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	15
2.10 Blende, Heizungs- und Klimaanlageanregung aus- und einbauen	15
2.11 Zierleiste mit integriertem Warnlichtschalter E3 aus- und einbauen	16
2.12 Zierleiste, Fahrerseite, aus- und einbauen	17
2.13 Blende für Lichtschalter E1 aus- und einbauen	17
2.14 Ausströmerblende, Schalttafel, aus- und einbauen	17
2.15 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	18
2.16 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	19
2.17 Fußraumabdeckung aus- und einbauen	21
2.18 Ablage, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	22
2.19 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	23
2.20 Handschuhfach aus- und einbauen	24
2.21 Sonnenblende aus- und einbauen	25
<b>3 Haltegriffe</b>	<b>27</b>
3.1 Werkzeuge	27
3.2 Dachhaltegriffe aus- und einbauen	27
3.3 Halter für Dachhaltegriffe, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	28
3.4 Haltegriffe, A-Säulen, aus- und einbauen	29
3.5 Halter für Haltegriffe, A-Säulen, aus- und einbauen	29
<b>4 Einstiegsleisten</b>	<b>30</b>
4.1 Werkzeuge	30
4.2 Verbindungsstück zwischen Einstiegsleiste und Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	30
4.3 Einstiegsleisten aus- und einbauen	30
4.4 Halter, Einstiegsleiste, vorn, aus- und einbauen	31
4.5 Halter, Einstiegsleiste, hinten, aus- und einbauen	32
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>33</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>33</b>
1.1 Werkzeuge	33
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	34
1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	35
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	35
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	35
1.6 Gurthöhenverstellungen, vorn, aus- und einbauen	37
1.7 Gurtschlösser, vorn, aus- und einbauen	38



1.8	Sicherheitsgurte, 2. Sitzreihe, außen, aus- und einbauen	39
1.9	Gurtschlösser 2. Sitzreihe, außen, aus- und einbauen	40
1.10	Sicherheitsgurt, 2. Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen	40
1.11	Gurtschlösser, 2. Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen	41
1.12	Sicherheitsgurte, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	42
1.13	Gurtschlösser, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	43
<b>2</b>	<b>Airbag</b>	<b>44</b>
2.1	Werkzeuge	44
2.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	45
2.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	46
2.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	46
2.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	47
2.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	47
2.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	48
2.8	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	49
2.9	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	52
2.10	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	53
2.11	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	54
2.12	Seitenairbag, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	56
2.13	Knieairbag aus- und einbauen	59
2.14	Kopfairbag aus- und einbauen	61
2.15	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	63
2.16	Bauteile anpassen	67
<b>3</b>	<b>Crashsensoren</b>	<b>68</b>
3.1	Werkzeuge	68
3.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	68
3.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	69
3.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180	70
3.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	70
3.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	71
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>73</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>73</b>
1.1	Werkzeuge	73
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	73
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	79
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>84</b>
2.1	Werkzeuge	84
2.2	Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	84
2.3	Abdeckung, Spiegeldreieck, aus- und einbauen	88
2.4	Schiebetürverkleidung aus- und einbauen	89
2.5	Sonnenschutzrollo, Schiebetür, aus- und einbauen	92
2.6	Sonnenschutzrollo, Schiebetür, in Stand setzen	93
<b>3</b>	<b>Säulenverkleidungen</b>	<b>95</b>
3.1	Werkzeuge	95
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	95
3.3	A-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen	96
3.4	B-Säulen-Verkleidungen, oben, lösen und befestigen	97
3.5	B-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	98
3.6	B-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen	98
3.7	C-Säulen-Verkleidungen lösen und befestigen	99
3.8	C-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen	100
3.9	D-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen	100



<b>4</b>	<b>Heckklappenverkleidung</b> .....	<b>102</b>
4.1	Werkzeuge .....	102
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen .....	102
4.3	Verkleidungen Fensterrahmen aus- und einbauen .....	103
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b> .....	<b>106</b>
5.1	Werkzeuge .....	106
5.2	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen .....	106
5.3	Kofferraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen .....	107
5.4	Kofferraumboden aus- und einbauen (5-Sitzer) .....	112
5.5	Träger, Kofferraumboden, aus- und einbauen (5-Sitzer) .....	112
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b> .....	<b>113</b>
6.1	Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel .....	113
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen .....	114
6.3	Formhimmel aus- und einbauen .....	114
6.4	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen .....	117
<b>72 - Sitzgestelle</b> .....		<b>120</b>
<b>1</b>	<b>Sitze, vorn, allgemein</b> .....	<b>120</b>
1.1	Werkzeuge .....	120
1.2	Sitz aus- und einbauen .....	121
1.3	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen .....	124
1.4	Lehnenverstellrad aus- und einbauen .....	125
1.5	Schubladenaufnahme aus- und einbauen .....	126
1.6	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen .....	127
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen .....	128
1.8	Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen .....	128
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen .....	129
1.10	Lehne aus- und einbauen .....	130
<b>2</b>	<b>Vordersitze mit manueller Höhenverstellung</b> .....	<b>133</b>
2.1	Werkzeuge .....	133
2.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	134
2.3	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	135
2.4	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen .....	136
2.5	Höhenverstellelement, aus- und einbauen .....	136
2.6	Lendenwirbelstütze (2 Wege manuell) aus- und einbauen .....	137
<b>3</b>	<b>Beifahrersitz ohne Höhenverstellung</b> .....	<b>139</b>
3.1	Werkzeuge .....	139
3.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	140
<b>4</b>	<b>Beifahrersitz mit Durchladeeinrichtung</b> .....	<b>142</b>
4.1	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	142
4.2	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	144
4.3	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen .....	145
4.4	Höhenverstellelement, aus- und einbauen .....	145
4.5	Lendenwirbelstütze (2 Wege manuell) aus- und einbauen .....	146
4.6	Entriegelungseinheit, Klapplehne aus- und einbauen .....	147
<b>5</b>	<b>Fahrersitz, elektrisch einstellbar</b> .....	<b>149</b>
5.1	Werkzeuge .....	149
5.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	150
5.3	Schalter aus- und einbauen .....	150
5.4	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen .....	151
5.5	Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen .....	152
5.6	Antrieb, Lehnenverstellung, aus- und einbauen .....	156
5.7	Antrieb, Neigungsverstellung, aus- und einbauen .....	158
5.8	Antrieb, Höhenverstellung, aus- und einbauen .....	160



5.9	Lendenwirbelstütze (4 Wege elektrisch) aus- und einbauen	161
<b>6</b>	<b>Sitze, 2. Sitzreihe</b>	<b>163</b>
6.1	Werkzeuge	163
6.2	Sitz aus- und einbauen	164
6.3	Verkleidung, vorn, aus- und einbauen	166
6.4	Verkleidung, Seite, aus- und einbauen	167
6.5	Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	167
6.6	Betätigungshebel für Lehnenverstellung und Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	168
6.7	Armlehne aus- und einbauen	169
6.8	Verkleidung, Lehnenbetätigungshebel, aus- und einbauen	169
6.9	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	169
6.10	Bowdenzug, Lehnenbetätigung, aus- und einbauen	170
<b>7</b>	<b>Sitze, 3. Sitzreihe</b>	<b>172</b>
7.1	Werkzeuge	172
7.2	Sitz aus- und einbauen	173
7.3	Verkleidung, Lehnenmechanik, aus- und einbauen	175
7.4	Verkleidungen Sitzgestell, Seite, aus- und einbauen	175
7.5	Anschlagpuffer, Sitzgestell, aus- und einbauen	176
7.6	Schlaufe, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen	177
7.7	Lehne aus- und einbauen	177
7.8	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	178
7.9	Sitzkissen aus- und einbauen	180
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>182</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitz</b>	<b>182</b>
1.1	Werkzeuge	182
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	183
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	186
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster, Sitze, 2. Sitzreihe</b>	<b>190</b>
2.1	Werkzeuge	190
2.2	Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen	191
2.3	Bezug und Polster, Sitzkissen mit integrierten Kindersitz, aus- und einbauen	192
2.4	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	197
2.5	Abstandshalter, Sitzgestell mit integrierten Kindersitz, aus- und einbauen	199
2.6	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	199
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster, Sitze, 3. Sitzreihe</b>	<b>202</b>
3.1	Werkzeuge	202
3.2	Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen	202
3.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	203