



## Karosserie-Instandsetzung

Golf 1992 ➤

Vento 1992 ➤

Ausgabe 04.2003





## Reparaturgruppenübersicht zur Karosserie-Instandsetzung

### Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 50 - Karosserie vorn
- 51 - Karosserie mitte
- 53 - Karosserie hinten



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Fahrzeug-Kenndaten</b> .....	<b>1</b>
1.1 Typenschild .....	1
1.2 Fahrzeugdatenträger .....	1
1.3 Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	1
<b>2 Karosseriemaße</b> .....	<b>2</b>
2.1 Bodengruppe vorn .....	2
2.2 Bodengruppe mitte .....	3
2.3 Bodengruppe hinten .....	4
2.4 Bodengruppe hinten .....	5
2.5 Bodengruppe hinten .....	6
2.6 Karosserie vorn .....	9
2.7 Karosserie mitte .....	12
2.8 Karosserie mitte .....	13
2.9 Karosserie hinten .....	17
2.10 Karosserie hinten .....	19
2.11 Karosserie hinten .....	21
<b>3 Richtbank</b> .....	<b>25</b>
3.1 Übersicht Golf .....	25
3.2 Übersicht Vento .....	32
3.3 Übersicht Golf syncro .....	34
3.4 Übersicht Golf Variant .....	37
3.5 Übersicht Golf Variant syncro .....	40
<b>4 Verzinkte Karosserieteile</b> .....	<b>46</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>47</b>
<b>1 Stütze für Achslenker aus- und einbauen</b> .....	<b>47</b>
1.1 Ausbauen .....	47
1.2 Einbauen .....	48
<b>2 Radhaus vorn aus- und einbauen</b> .....	<b>49</b>
2.1 Ausbauen .....	49
2.2 Einbauen .....	50
<b>3 Radhaus vorn aus- und einbauen</b> .....	<b>52</b>
3.1 Ausbauen .....	52
3.2 Einbauen .....	53
<b>4 Längsträger vorn aus- und einbauen</b> .....	<b>54</b>
4.1 Ausbauen .....	54
4.2 Einbauen .....	55
<b>5 Längsträger vorn aus- und einbauen</b> .....	<b>56</b>
5.1 Ausbauen .....	56
5.2 Einbauen .....	57
<b>6 Längsträgervorderteil aus- und einbauen</b> .....	<b>58</b>
6.1 Ausbauen .....	58
6.2 Einbauen .....	59
<b>51 - Karosserie mitte</b> .....	<b>61</b>
<b>1 Dach aus- und einbauen</b> .....	<b>61</b>
1.1 Ausbauen .....	61
1.2 Einbauen .....	62
<b>2 Dach aus- und einbauen</b> .....	<b>63</b>
2.1 Ausbauen .....	63



2.2	Einbauen	64
<b>3</b>	<b>Dach aus- und einbauen</b>	<b>65</b>
3.1	Ausbauen	65
3.2	Einbauen	66
<b>4</b>	<b>T-Stifte für Dachleiste aus- und einbauen</b>	<b>68</b>
4.1	Bemaßung der T-Stiftpositionen	68
4.2	Bemaßung der T-Stiftpositionen	69
4.3	Bemaßung der T-Stiftpositionen	71
<b>5</b>	<b>Seitenteil innen aus- und einbauen</b>	<b>74</b>
5.1	Ausbauen	74
5.2	Einbauen	75
<b>6</b>	<b>Seitenteil innen aus- und einbauen</b>	<b>78</b>
6.1	Ausbauen	78
6.2	Einbauen	79
<b>7</b>	<b>Säule A aus- und einbauen</b>	<b>81</b>
7.1	Ausbauen	81
7.2	Einbauen	82
<b>8</b>	<b>Säule A aus- und einbauen</b>	<b>84</b>
8.1	Ausbauen	84
8.2	Einbauen	85
<b>9</b>	<b>Säule B aus- und einbauen</b>	<b>87</b>
9.1	Ausbauen	87
9.2	Einbauen	88
<b>10</b>	<b>Unterholm außen aus- und einbauen</b>	<b>90</b>
10.1	Ausbauen	90
10.2	Einbauen	91
<b>11</b>	<b>Bodenblech aus- und einbauen</b>	<b>92</b>
11.1	Ausbauen	92
11.2	Einbauen	93
<b>53 - Karosserie hinten</b>		<b>94</b>
<b>1</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>94</b>
<b>2</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>95</b>
2.1	Ausbauen	95
2.2	Einbauen	96
<b>3</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>98</b>
3.1	Ausbauen	98
3.2	Einbauen	99
<b>4</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>100</b>
4.1	Ausbauen	100
4.2	Einbauen	101
<b>5</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>103</b>
5.1	Ausbauen	103
5.2	Einbauen	104
<b>6</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>105</b>
6.1	Ausbauen	106
6.2	Einbauen	107
<b>7</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>109</b>
7.1	Ausbauen	109
7.2	Einbauen	110
<b>8</b>	<b>Abschlußblech hinten aus- und einbauen</b>	<b>113</b>
8.1	Ausbauen	113
8.2	Einbauen	114



<b>9</b>	<b>Aufnahme für Schlußleuchte aus- und einbauen</b>	<b>118</b>
9.1	Ausbauen	118
9.2	Einbauen	119
<b>10</b>	<b>Zwischenstück aus- und einbauen</b>	<b>120</b>
10.1	Ausbauen	120
10.2	Einbauen	121
<b>11</b>	<b>Kofferboden aus- und einbauen</b>	<b>122</b>
11.1	Ausbauen	122
11.2	Einbauen	123
<b>12</b>	<b>Kofferboden aus- und einbauen</b>	<b>124</b>
12.1	Ausbauen	124
12.2	Einbauen	125
<b>13</b>	<b>Kofferboden hinten aus- und einbauen</b>	<b>127</b>
13.1	Ausbauen	127
13.2	Einbauen	128
<b>14</b>	<b>Säule hinten aus- und einbauen</b>	<b>131</b>
14.1	Ausbauen	131
14.2	Einbauen	132
<b>15</b>	<b>Abdeckblech aus- und einbauen</b>	<b>133</b>
15.1	Ausbauen	133
15.2	Einbauen	134
<b>16</b>	<b>Längsträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>135</b>
16.1	Ausbauen	135
16.2	Einbauen	136
<b>17</b>	<b>Längsträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>137</b>
17.1	Ausbauen	137
17.2	Einbauen	138
<b>18</b>	<b>Längsträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>140</b>
18.1	Ausbauen	140
18.2	Einbauen	141
<b>19</b>	<b>Längsträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>143</b>
19.1	Ausbauen	143
19.2	Einbauen	144
<b>20</b>	<b>Längsträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>145</b>
20.1	Ausbauen	145
20.2	Einbauen	146
<b>21</b>	<b>Seitenteil aus- und einbauen</b>	<b>149</b>
21.1	Ausbauen	149
21.2	Einbauen	150
<b>22</b>	<b>Seitenteil aus- und einbauen</b>	<b>152</b>
22.1	Ausbauen	152
22.2	Einbauen	153
<b>23</b>	<b>Seitenteil aus- und einbauen</b>	<b>155</b>
23.1	Ausbauen	155
23.2	Einbauen	157
<b>24</b>	<b>Seitenteil aus- und einbauen</b>	<b>159</b>
24.1	Ausbauen	159
24.2	Einbauen	160
<b>25</b>	<b>Seitenteil - Unterteil aus- und einbauen</b>	<b>161</b>
25.1	Ausbauen	161
25.2	Einbauen	162
<b>26</b>	<b>Seitenteil Abschnittsteil aus- und einbauen</b>	<b>164</b>



26.1	Ausbauen	164
26.2	Einbauen	165
<b>27</b>	<b>Seitenteil Abschnittsteil aus- und einbauen</b>	<b>167</b>
27.1	Ausbauen	167
27.2	Einbauen	168
<b>28</b>	<b>Radhaus hinten aus- und einbauen</b>	<b>169</b>
28.1	Ausbauen	169
28.2	Einbauen	170
<b>29</b>	<b>Radhaus hinten aus- und einbauen</b>	<b>172</b>
29.1	Ausbauen	172
29.2	Einbauen	173
<b>30</b>	<b>Radhausschale außen aus- und einbauen</b>	<b>174</b>
30.1	Ausbauen	174
30.2	Einbauen	175
<b>31</b>	<b>Radhausschale aus- und einbauen</b>	<b>176</b>
31.1	Ausbauen	176
31.2	Einbauen	177
<b>32</b>	<b>Querträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>179</b>
32.1	Ausbauen	179
32.2	Einbauen	180
<b>33</b>	<b>Querträger hinten aus- und einbauen</b>	<b>181</b>
33.1	Ausbauen	181
33.2	Einbauen	182

