



Reparaturleitfaden Golf Cabriolet 2012 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 09.2011





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Innenspiegel	1
1.1	Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen	1
1.2	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
1.3	Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	3
1.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	3
1.5	Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 und Sensor für Lichterkennung G399 aus- und einbauen	4
1.6	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	5
2	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1	Werkzeuge	6
2.2	Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen	6
2.3	Mittelkonsole, Basis, lösen und befestigen	11
2.4	Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	14
2.5	Mittelkonsole, Highline, lösen und befestigen	19
2.6	Hinteres Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen	23
2.7	Hintere Blende, Mittelkonsole, aus- und einbauen	23
2.8	Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	25
2.9	Armlehne aus- und einbauen	26
2.10	Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	28
2.11	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	29
2.12	Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	31
2.13	Blende, Klimabedienungsteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen	31
2.14	Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen	32
2.15	Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen	33
2.16	Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	34
2.17	Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	35
2.18	Handschuhfach aus- und einbauen	36
2.19	Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	40
2.20	Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	42
2.21	Sonnenblenden aus- und einbauen	45
2.22	Sonnenblendenlager aus- und einbauen	46
3	Einstiegsleisten	47
3.1	Einstiegsleisten aus- und einbauen	47
4	Windschott in Stand setzen	48
4.1	Zerbrochenen Verriegelungsbolzen ersetzen	48
69	Insassenschutz	49
1	Sicherheitsgurte	49
1.1	Werkzeuge	49
1.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	50
1.3	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	51
1.4	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	51
1.5	Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	51
1.6	Gurtführungsbügel aus- und einbauen	53
1.7	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	54
1.8	Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	55
1.9	Gurtendbeschlag, hinten, aus- und einbauen	56
1.10	Montageübersicht Gurtschloss, hinten	57
1.11	Gurtschloss, hinten, aus- und einbauen	57
2	Airbag	59



2.1	Werkzeuge	59
2.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	61
2.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	62
2.4	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	62
2.5	Airbagdeaktivierung	62
2.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	63
2.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	63
2.8	Airbag-Einheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	66
2.9	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	69
2.10	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	70
2.11	Knieairbag aus- und einbauen	70
2.12	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen	72
2.13	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
2.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	79
2.15	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	81
2.16	Bauteile anpassen	86
3	Überrollschutz	87
3.1	Werkzeuge	87
3.2	Sicherheitsvorschriften und Hinweise für Arbeiten am Überrollschutz	88
3.3	Überrollschutz aus- und einbauen	88
4	Crashsensoren	93
4.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	93
4.2	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	94
70	Verkleidungen/Dämpfungen	96
1	Schalttafel	96
1.1	Werkzeuge	96
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	96
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	102
2	Tür- und Seitenverkleidungen	107
2.1	Werkzeuge	107
2.2	Türverkleidungen aus- und einbauen	107
2.3	Lautsprecherblende, aus- und einbauen	111
2.4	Seitenverkleidungen aus- und einbauen	111
3	Säulenverkleidungen	113
3.1	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	113
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, Mitte, aus- und einbauen	114
3.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Fahrerseite)	115
3.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Beifahrerseite)	117
4	Dachverkleidungen	118
4.1	Werkzeuge	118
4.2	Obere Verkleidung für Dachrahmen aus- und einbauen	118
4.3	Untere Verkleidung für Dachrahmen aus- und einbauen	119
5	Innenraumverkleidungen	120
5.1	Werkzeuge	120
5.2	Rückwandverkleidung, Mitte, aus- und einbauen	120
5.3	Verkleidungen Gurtaufrollautomaten, hinten, aus- und einbauen	121
5.4	Rückwandverkleidung, oben, aus- und einbauen	122
6	Verkleidungen Verdeckkasten	125
6.1	Werkzeuge	125
6.2	Montageübersicht Verkleidung Verdeckkasten	126
6.3	Abstützung für Verdeck aus- und einbauen	126
6.4	Verkleidung Verdeckkasten, seitlich, aus- und einbauen	127



6.5	Verkleidung Verdeckkasten, vorn, aus- und einbauen	128
6.6	Verkleidung Verdeckkasten, Mitte, aus- und einbauen	128
7	Heckklappenverkleidungen	130
7.1	Werkzeuge	130
7.2	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	130
7.3	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	131
8	Kofferraumverkleidungen	133
8.1	Werkzeuge	133
8.2	Montageübersicht Schlossträgerabdeckung	134
8.3	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	134
8.4	Kofferraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen	135
8.5	Verzurröse aus- und einbauen	136
72	Sitzgestelle	137
1	Vordersitze	137
1.1	Werkzeuge	137
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	139
1.3	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	143
1.4	Bügel und Betätigungshebel, Vordersitz, aus- und einbauen	145
1.5	Sitzverkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	146
1.6	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	147
1.7	Bowdenzug, Lehnenverriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	148
1.8	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	149
1.9	Kopfstütze aus- und einbauen	151
1.10	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	151
1.11	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	151
1.12	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	152
1.13	Halter für Blende für Lehnenverriegelung vorn aus- und einbauen	157
1.14	Gleitstein aus- und einbauen	157
1.15	Sitzgestell aus- und einbauen	158
2	Hintersitzanlage	161
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	161
2.2	Druckstift für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	163
2.3	Betätigung für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	163
2.4	Lehne aus- und einbauen	164
2.5	Lehnenschalen aus- und einbauen	167
74	Sitz - Polster, Bezüge	169
1	Bezüge und Polster Vordersitz	169
1.1	Werkzeuge	169
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	170
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	172
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	178
2.1	Werkzeuge	178
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	178
2.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	179

