



Reparaturleitfaden

Golf Variant 2007 ➤

Golf Variant 2010 ➤

Jetta 2005 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 01.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit automatischer Distanzregelung aus- und einbauen	3
1.6 Innenspiegel aus- und einbauen	5
1.7 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole Basis aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	7
2.3 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	11
2.4 Mittelkonsole Highline aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	16
2.5 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	28
2.6 Befestigungswinkel Mittelkonsole aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	41
2.7 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, und Befestigungswinkel, Verkleidung, Fußraum, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	42
2.8 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	43
2.9 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, instandsetzen	44
2.10 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	48
2.11 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	49
2.12 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	50
2.13 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Climatronic, Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	52
2.14 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	55
2.15 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	56
2.16 Blende Schalttafel Mitte aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	58
2.17 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	59
2.18 Blende, Klimabedienteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	60
2.19 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	61
2.20 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	62
2.21 Blende Fahrerseite links ohne Ablagefach aus- und einbauen	63
2.22 Blende Fahrerseite links mit Ablagefach aus- und einbauen	65
2.23 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	67
2.24 Handschuhkasten aus- und einbauen	69
2.25 Schließzylinder Handschuhkasten aus- und einbauen	73
2.26 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	74
2.27 Dekorblenden Schalttafel aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	75
2.28 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	76
2.29 Abdeckung Mitte aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	79
2.30 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	79
2.31 Sonnenblende aus- und einbauen	80
3 Einstiegleisten	85
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	85
3.2 Verkleidung Radhaus, Limousine, aus- und einbauen	86
3.3 Verkleidung Radhaus, Variant, aus- und einbauen	88
4 Haltegriffe	90
4.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	90
4.2 Halter, Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	91



5	Netztrennwand	93
5.1	Netztrennwand aus- und einbauen	93
5.2	Aufnahmeteile Netztrennwand aus- und einbauen	94
5.3	Halter Netztrennwand, Fahrzeuge ohne Panoramaschiebedach, aus- und einbauen	95
5.4	Halter Netztrennwand, Fahrzeuge mit Panoramaschiebedach, aus- und einbauen	96
69	- Insassenschutz	97
1	Sicherheitsgurte	97
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	98
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	99
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	99
1.4	Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	100
1.5	Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	100
1.6	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	102
1.7	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	103
1.8	Sicherheitsgurte hinten außen, Limousine, - Montageübersicht	105
1.9	Sicherheitsgurte hinten außen, Limousine, aus- und einbauen	105
1.10	Sicherheitsgurte hinten außen, Variant, - Montageübersicht	107
1.11	Sicherheitsgurte hinten außen, Variant, aus- und einbauen	107
1.12	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte - Montageübersicht	110
1.13	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	110
1.14	Beckengurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	111
1.15	Gurtdoppelschloss hinten aus- und einbauen	112
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	114
2.1	Prüfpunkte	114
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	118
3.1	Prüfpunkte	118
3.2	Kindersitzverankerungen in der Hutablage aus- und einbauen	118
4	Airbag	119
4.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	119
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	121
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	122
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	122
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	122
4.6	Airbagdeaktivierung	123
4.7	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	123
4.8	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	124
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶ , Golf Variant 2007 ▶)	126
4.10	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶)	131
4.11	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	134
4.12	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen ..	135
4.13	Knieairbag aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶)	135
4.14	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶) Linkslenker ..	137
4.15	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶) Rechtslenker ..	139
4.16	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	141
4.17	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	141
4.18	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	146
4.19	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	148
4.20	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Limousine, aus- und einbauen	150
4.21	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Variant, aus- und einbauen	153
4.22	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	155



4.23	Bauteile anpassen	159
5	Sitzbelegungserkennung (USA)	160
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	160
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	160
5.3	Sitzbelegungserkennung - Montageübersicht (USA)	161
5.4	Teile Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung	161
5.5	Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung, Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung, aus- und einbauen	162
5.6	Reparatursatz für Sitzbelegungserkennung, Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung, aus- und einbauen	171
5.7	Meldepflicht an den Importeur	180
6	Crashsensoren	182
6.1	Werkzeuge	182
6.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶ - USA)	182
6.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (Golf Variant 2010 ▶ - USA)	183
6.4	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶ - USA)	184
6.5	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (Golf Variant 2010 ▶ - USA)	185
6.6	Crashsensoren Türen vorn aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	187
6.7	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶)	190
6.8	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶, Golf Variant 2010 ▶)	192
6.9	Crashsensoren Radhaus hinten, Limousine, aus- und einbauen	192
6.10	Crashsensoren Radhaus hinten, Variant, aus- und einbauen	194
70	Verkleidungen/Dämpfungen	196
1	Schalttafel	196
1.1	Werkzeuge	196
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	196
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Rechtslenker)	203
1.4	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Linkslenker)	209
1.5	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten (Jetta 2005 ▶, Golf Variant 2007 ▶)	213
2	Türverkleidungen	218
2.1	Werkzeuge	218
2.2	Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	218
2.3	Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	220
2.4	Zierleiste in der Verkleidung, Tür aus- und einbauen	222
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	223
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	226
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	228
3.1	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	228
3.2	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	229
3.3	Verkleidung Säule A unten Fahrerseite aus- und einbauen	230
3.4	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	231
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	232
3.6	Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen	234
3.7	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen	236
3.8	Verkleidung Säule C, Variant, aus- und einbauen	237
3.9	Verkleidung, Säule D, aus- und einbauen	239
3.10	Hutablage aus- und einbauen	240
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	243
4.1	Werkzeuge	243
4.2	Belag, Lade- und Kofferraum, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	243



4.3	Deckel Staukasten, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	244
4.4	Auskleidung Kofferboden, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	245
4.5	Abdeckvlies, Variant, aus- und einbauen (ebener Ladeboden)	246
4.6	Abdeckung Schlossträger hinten, Limousine, aus- und einbauen	247
4.7	Abdeckung Schlossträger hinten, Variant, aus- und einbauen	249
4.8	Verkleidung Kofferraum seitlich, Limousine, aus- und einbauen	250
4.9	Verkleidung Kofferraum seitlich, Variant, aus- und einbauen	251
5	Verkleidung Klappe, hinten	254
5.1	Werkzeuge	254
5.2	Verkleidung Klappe hinten, Limousine, aus- und einbauen	254
5.3	Verkleidung Klappe hinten, Variant, aus- und einbauen	255
5.4	Verkleidung Fensterrahmen, Variant, aus- und einbauen	256
6	Dachverkleidungen	258
6.1	Werkzeuge	258
6.2	Dachabschlussleiste, Limousine, aus- und einbauen	258
6.3	Dachabschlussleiste, Variant, aus- und einbauen	260
6.4	Formhimmel, Limousine, aus- und einbauen	261
6.5	Formhimmel, Variant, aus- und einbauen	266
6.6	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, Variant, aus- und einbauen	268
72 - Sitzgestelle		271
1	Sitze vorn	271
1.1	Werkzeuge	271
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	272
1.3	Verkleidung links und rechts am Sitz aus- und einbauen	276
1.4	Verkleidungen links und rechts am klappbaren Beifahrersitz aus- und einbauen	279
1.5	Verkleidung rechts am Sitz mit elektrischer Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen (USA)	282
1.6	Verkleidungen links am E-Sitz aus- und einbauen	283
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶)	284
1.8	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	285
1.9	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	287
1.10	Bügel und Betätigungshebel Sitz mit elektrischer Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen (USA)	288
1.11	Halter und Bügel E-Sitz aus- und einbauen	289
1.12	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	290
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	290
1.14	Lordosengestell manuell aus- und einbauen (Jetta 2005 ▶ , Golf Variant 2007 ▶)	292
1.15	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Jetta 2010 ▶ , Golf Variant 2010 ▶)	294
1.16	Bowdenzug für Lehnenentriegelung klappbarer Beifahrersitz aus und einbauen	295
1.17	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	296
1.18	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	297
1.19	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	300
1.20	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	302
1.21	Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	303
1.22	Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	305
2	Sitze, hinten	306
2.1	Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	306
2.2	Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	306
2.3	Lehne aus- und einbauen	307
2.4	Seitenpolster mit Seitenairbag, aus- und einbauen	309
2.5	Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen	310
74 - Sitz - Polster, Bezüge		312
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	312
1.1	Werkzeuge	312



1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	313
1.3	Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen	316
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	321
2.1	Werkzeuge	321
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	321
2.3	Bezug und Polster, Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	323
2.4	Bezug und Polster, Lehne, Limousine, aus- und einbauen	325
2.5	Bezug und Polster Lehne, Variant, aus- und einbauen	328
2.6	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	331
2.7	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne einstellen	332
2.8	Mittelarmlehen aus- und einbauen	334



