



## Reparaturleitfaden

Golf 2004 ➤

Golf 2009 ➤

### Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 05.2011





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>6</b>
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	6
2.3 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	10
2.4 Mittelkonsole, Basis, lösen und befestigen (Golf 2009 ▶)	15
2.5 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	19
2.6 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	28
2.7 Mittelkonsole, Highline, lösen und befestigen (Golf 2009 ▶)	38
2.8 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	41
2.9 Befestigungswinkel, Mittelkonsole und Befestigungswinkel, Verkleidung, Fußraum, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	45
2.10 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	50
2.11 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, in Stand setzen	51
2.12 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	55
2.13 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	56
2.14 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	56
2.15 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Climatronic, Golf 2004 ▶)	58
2.16 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	61
2.17 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	62
2.18 Rahmen im Formhimmel aus- und einbauen	63
2.19 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	64
2.20 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	66
2.21 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	67
2.22 Blende, Klimabedienungsteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	67
2.23 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	68
2.24 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	69
2.25 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	70
2.26 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	72
2.27 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	76
2.28 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	76
2.29 Handschuhfach aus- und einbauen	77
2.30 Schließzylinder, Handschuhfach, aus- und einbauen	81
2.31 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	82
2.32 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	83
2.33 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	84
2.34 Sonnenblende aus- und einbauen	85
<b>3 Einstiegleisten</b>	<b>89</b>
3.1 Einstiegleisten, 2-Türer, aus- und einbauen	89
3.2 Einstiegleisten, 4-Türer, aus- und einbauen	90
3.3 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, aus- und einbauen	92
3.4 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, ohne Seitenairbag hinten, aus- und einbauen 06/2005▶	93
<b>4 Haltegriffe</b>	<b>96</b>



4.1	Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	96
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>97</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>97</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	98
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	99
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	99
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	100
1.5	Sicherheitsgurte, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	103
1.6	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	105
1.7	Gurtschloss, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	107
1.8	Gurtschloss, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	108
1.9	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen	110
1.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	113
1.11	Beckengurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	114
1.12	Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen	115
<b>2</b>	<b>Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>	<b>117</b>
2.1	Prüfpunkte	117
<b>3</b>	<b>Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b>	<b>121</b>
3.1	Prüfpunkte	121
<b>4</b>	<b>Airbag</b>	<b>122</b>
4.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	122
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	124
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	125
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	125
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	125
4.6	Airbagdeaktivierung	126
4.7	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	126
4.8	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	127
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2004 ▶)	129
4.10	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	133
4.11	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	136
4.12	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	137
4.13	Knieairbag aus- und einbauen (Golf 2009 ▶)	137
4.14	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) Linkslenker	139
4.15	Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) Rechtslenker	141
4.16	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	143
4.17	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	148
4.18	Seitenairbag, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen	149
4.19	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	152
4.20	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen, 4-Türer, (Golf 2009 ▶)	154
4.21	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	158
4.22	Bauteile anpassen	162
<b>5</b>	<b>Sitzbelegungserkennung (USA)</b>	<b>163</b>
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	163
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung	163
5.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA)	164
5.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	164
5.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	165
5.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	168



5.7	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) .....	168
5.8	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) .....	172
5.9	Meldepflicht an den Importeur .....	173
<b>6</b>	<b>Crashsensoren .....</b>	<b>174</b>
6.1	Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶) .....	174
6.2	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) .....	175
6.3	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) .....	177
6.4	Crashsensoren, Radhaus, hinten, 2-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶) .....	177
6.5	Crashsensoren, Radhaus, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ▶) .....	179
6.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) .....	181
6.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen (Golf 2009 ▶) .....	181
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>	<b>183</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel .....</b>	<b>183</b>
1.1	Werkzeuge .....	183
1.2	Schalttafel aus- und einbauen .....	183
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Rechtslenker) .....	189
1.4	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Linkslenker) .....	195
1.5	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten Golf 2004 ▶ .....	199
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen (Golf 2004 ▶) .....</b>	<b>204</b>
2.1	Werkzeuge .....	204
2.2	Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen .....	204
2.3	Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen .....	206
2.4	Zierleiste in der Verkleidung, Tür aus- und einbauen .....	208
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen .....	209
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen .....	211
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen (Golf 2009 ▶) .....</b>	<b>213</b>
3.1	Werkzeuge .....	213
3.2	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen) .....	213
3.3	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen) .....	216
3.4	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen .....	219
3.5	Zierleiste, Türverkleidung, aus- und einbauen .....	222
3.6	Lautsprecherblende, vorn, aus- und einbauen .....	223
<b>4</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen .....</b>	<b>224</b>
4.1	A-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen .....	224
4.2	A-Säulen-Verkleidung, Mitte, aus- und einbauen .....	225
4.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen .....	226
4.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen .....	228
4.5	B-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen .....	229
4.6	B-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen .....	232
4.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	234
4.8	Seitenverkleidung, 2-Türer, aus- und einbauen .....	235
<b>5</b>	<b>Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2004 ▶) .....</b>	<b>238</b>
5.1	Werkzeuge .....	238
5.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen .....	238
5.3	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen .....	239
<b>6</b>	<b>Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2009 ▶) .....</b>	<b>241</b>
6.1	Werkzeuge .....	241
6.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen .....	241
6.3	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen .....	242
<b>7</b>	<b>Kofferraumverkleidung .....</b>	<b>244</b>



7.1	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen	244
7.2	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	245
7.3	Abdeckung, Schlossträger, hinten, aus- und einbauen	247
<b>8</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>249</b>
8.1	Werkzeuge	249
8.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	249
8.3	Formhimmel aus- und einbauen	250
8.4	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	255
<b>9</b>	<b>Bodenbelag</b>	<b>258</b>
9.1	Werkzeuge	258
9.2	Bodenbelag aus- und einbauen	258
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>261</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>261</b>
1.1	Werkzeuge	261
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	263
1.3	Verkleidung, Sitz, links, aus- und einbauen	266
1.4	Verkleidung, Schalensitz, links, aus- und einbauen	268
1.5	Lehnenverkleidung, Schalensitz, aus- und einbauen	269
1.6	Verkleidungen, E-Sitz, links, aus- und einbauen	270
1.7	Verkleidung, links, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	271
1.8	Verkleidung, rechts, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	272
1.9	Gleitstein aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	274
1.10	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	275
1.11	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	276
1.12	Bügel und Betätigungshebel, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen	277
1.13	Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen	279
1.14	Verkleidung, Sitz, rechts, aus- und einbauen	280
1.15	Verkleidung, Schalensitz, rechts, aus- und einbauen	281
1.16	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	282
1.17	Kopfstützenführungen ausbauen	283
1.18	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	285
1.19	Lehne, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen	287
1.20	Sitzwanne, Schalensitz, aus- und einbauen	288
1.21	Bowdenzug für Lehnenentriegelung, Schalensitz, aus- und einbauen	290
1.22	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung)	292
1.23	Bowdenzug, Lehnenverriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	293
1.24	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2004►)	295
1.25	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2009 ►)	296
1.26	Bowdenzug, Easy-Entry-Einheit, aus- und einbauen	298
1.27	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	299
1.28	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	301
1.29	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	303
1.30	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	304
1.31	Lendenwirbelstütze, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	306
1.32	Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	308
<b>2</b>	<b>Sitze, hinten</b>	<b>309</b>
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	309
2.2	Lehne aus- und einbauen	310
2.3	Seitenpolster mit Seitenairbag, 4-Türer, aus- und einbauen	311
2.4	Seitenpolster, 4-Türer, aus- und einbauen	312
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>314</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitz</b>	<b>314</b>
1.1	Werkzeuge	314



1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	315
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, Schalensitz, aus- und einbauen	317
1.4	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	320
1.5	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, Schalensitz, aus- und einbauen	325
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze, hinten</b>	<b>329</b>
2.1	Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen	329
2.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	330
2.3	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	332



