

Reparaturleitfaden L 80 1995 ►

Motorkenn- buchstaben	AGF				

Heft Diesel-Direkteinspritz- und
Vorglühanlage

Ausgabe 02.96



Inhaltsverzeichnis

00	Spezialwerkzeuge	Seite
	Spezialwerkzeuge	00-1
23	Kraftstoffaufbereitung/Einspritzung	Seite
	Kraftstoffeinspritzung instand setzen	23-1
	- Sauberkeitsregeln	23-2
	- Einspritzpumpe aus- und einbauen	23-3
	- OT und Förderbeginn bestimmen	23-20
	- Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen (► Fahrgestellnummer 88273)	23-23
	- Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen (Fahrgestellnummer 88274 ►)	23-29
	- Leerlauf- und Abregeldrehzahl prüfen und einstellen	23-36
	- Kraftstoffsystem entlüften	23-37
	- Siebfilter der Kraftstoffförderpumpe reinigen	23-38
	- Einspritzdüse aus- und einbauen	23-39
	- Einspritzdüsen prüfen	23-43
	- Einspritzdüsen zerlegen und reinigen	23-45
28	Vorglühanlage	Seite
	Kaltstarteinrichtung	28-1
	- Funktion	28-2
	- Kaltstarteinrichtung prüfen	28-2
	- Geber für Motortemperatur für Kaltstart prüfen	28-4
	- Widerstandswerte für Geber für Motortemperatur	28-5
	- Spannungsversorgung für Steuergerät für Kaltstart prüfen	28-5
	- Flammkerze aus- und einbauen	28-6
	- Magnetventil aus- und einbauen	28-7
	- Geber für Motortemperatur für Kaltstart aus- und einbauen	28-8
	- Fehlersuche Kaltstartsystem	28-8

