

**Service.**

Motorkenn- buchstaben	FA	FJ	GF	GG	GS	HK				

# Reparatur- leitfaden Golf, Jetta, Scirocco.

**PIC- und 2E3-Vergaser/Zündanlage**



**Ausgabe Dezember 1992.**



**Kundendienst.**



# Inhaltsverzeichnis

22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	Seite
	<b>Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> .....	<b>22-1</b>
	- Luftfilter .....	22-6
	- Ansaugluftvorwärmung prüfen .....	22-7
	<b>PIC- und PICT-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-9</b>
	- PICT-Vergaser-Oberteil .....	22-10
	- PICT-Vergaser-Unterteil .....	22-12
	- PIC-Vergaser-Oberteil .....	22-15
	- PIC-Vergaser-Unterteil .....	22-17
	- Vergasereinstelldaten .....	22-21
	- Vergaserbestückung .....	22-25
	- Leerlaufeinstellung .....	22-29
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-33
	- Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen .....	22-34
	- Luftklappenspaltmaß Durchlaufraste einstellen .....	22-36
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-38
	- Grundeinstellung der Drosselklappe .....	22-40
	- Arretierung für Durchlaufraste aus Starterzug-Gehäuse ausbauen .....	22-42
	- Starterzug einstellen .....	22-43
	<b>2E3-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-44</b>
	- Vergaser-Oberteil .....	22-45
	- Vergaser-Unterteil .....	22-47
	- Vergasereinstelldaten .....	22-50
	- Vergaserbestückung .....	22-51
	- Leerlaufeinstellung .....	22-54
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-56
	- Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen .....	22-58
	- Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen .....	22-60
	- Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen .....	22-61
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-63
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II durchführen .....	22-66
	- Vollastanschlag prüfen und einstellen .....	22-68
<b>28</b>	<b>Zündanlage</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen</b> .....	<b>28-1</b>
	- Einstelldaten, Zündkerzen .....	28-11
	- Zündverteilerdaten .....	28-13
	- Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	28-17
	- Unterbrecherplatte aus- und einbauen .....	28-19
	- Zündzeitpunktverstellung prüfen .....	28-20
	<b>TSZ-H Zündanlage instand setzen</b> .....	<b>28-25</b>
	- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H Zündanlage .....	28-30
	- Einstelldaten, Zündkerzen .....	28-31
	- Zündverteilerdaten .....	28-32
	- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	28-33
	- Zündzeitpunktverstellung prüfen .....	28-34
	- TSZ-H Zündanlage prüfen .....	28-42
	- DLS-Schaltgerät prüfen .....	28-46