



Reparaturleitfaden

Jetta 2011 ➤

Jetta 2013 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 06.2014





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger - Anbauteile	2
1.3 Servicestellung	4
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	7
1.5 Druckschläuche aus- und einbauen	10
2 Kotflügel	12
2.1 Werkzeuge	12
2.2 Kotflügel vorn - Montageübersicht	12
2.3 Kotflügel vorn aus- und einbauen	13
2.4 Dämpfungen und Schaumteile für Kotflügel und Schließteil Kotflügel	16
2.5 Schließteil für Kotflügel	17
2.6 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	17
3 Wasserkastenabdeckung	19
3.1 Wasserkastenabdeckung - Montageübersicht	19
3.2 Wasserkastenabdeckungen aus- und einbauen	19
4 Geräuschkämpfung	23
4.1 Werkzeuge	23
4.2 Geräuschkämpfung Ottomotor - Montageübersicht	23
4.3 Geräuschkämpfung Dieselmotor - Montageübersicht	25
5 Unterbodenverkleidungen	26
5.1 Werkzeuge	26
5.2 Unterbodenverkleidung - Montageübersicht	26
5.3 Unterbodenverkleidung hinten rechts	28
6 Stirnwand	29
6.1 Werkzeuge	29
6.2 Materialien	29
6.3 Stirnwand - Montageübersicht	30
7 Tunnelbrücke	31
7.1 Werkzeuge	31
7.2 Tunnelbrücke - Montageübersicht	31
55 - Deckel, Klappen	33
1 Frontklappe	33
1.1 Werkzeuge	33
1.2 Frontklappe - Montageübersicht	33
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	35
1.4 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	37
1.5 Dämpfung aus- und einbauen	39
1.6 Dichtungen - Montageübersicht	41
1.7 Stützstange aus- und einbauen	42
1.8 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe - Montageübersicht	44
1.9 Klappenschloss aus- und einbauen	45
1.10 Seilzug trennen	47
1.11 Schließbügel aus- und einbauen	48
1.12 Betätigungshebel und Lagerbock - Montageübersicht	50
1.13 Betätigungshebel aus- und einbauen	51
1.14 Frontklappe einstellen	53
2 Heckklappe	56
2.1 Werkzeuge	56
2.2 Heckklappe - Montageübersicht	56



2.3	Heckklappe aus- und einbauen	57
2.4	Gasdruckfeder - Montageübersicht	58
2.5	Gasdruckfeder aus- und einbauen	59
2.6	Gasdruckfeder entgasen	62
2.7	Scharnier für Heckklappe - Montageübersicht	62
2.8	Scharnier für Heckklappe aus- und einbauen	64
2.9	Abdeckung Scharnier aus- und einbauen	66
2.10	Schließkeil aus- und einbauen	67
2.11	Heckklappe einstellen	67
2.12	Taster für Entriegelung in Heckklappengriff E234 aus- und einbauen	69
2.13	Klappenschloss aus- und einbauen	70
2.14	Dichtung für Heckklappe	71
2.15	Dichtung für Heckklappe aus- und einbauen	71
2.16	Kennzeichenträger	74
3	Tankklappeneinheit	75
3.1	Werkzeuge	75
3.2	Tankklappeneinheit - Montageübersicht	75
3.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	76
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	78
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	81
1	Tür vorn	81
1.1	Werkzeuge	81
1.2	Türscharniere - Montageübersicht	82
1.3	Tür aus- und einbauen	83
1.4	Einbauen nach Ersatz der A-Säule	86
1.5	Türeinbauteile	87
2	Türeinbauteile	89
2.1	Werkzeuge	89
2.2	Tür vorn - Montageübersicht	90
2.3	Abdeckung Tür aus- und einbauen	91
2.4	Türhalteband aus- und einbauen	93
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	95
2.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	96
2.7	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	98
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	99
2.9	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	101
2.10	Türgriff aus- und einbauen	104
2.11	Türschloss aus- und einbauen	105
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	109
2.13	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	111
2.14	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	113
2.15	Türinnendichtung aus- und einbauen	114
2.16	Türaußendichtung aus- und einbauen	117
2.17	Dämpfungen - Montageübersicht	119
3	Zentralverriegelung	120
3.1	Einbauortsübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	120
3.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	121
3.3	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) Montageübersicht	122
3.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	123
3.5	Batterie für Schlüssel mit Abdeckkappe (klappbar) Montageübersicht	124
3.6	Batterie für Schlüssel mit Abdeckkappe (klappbar) aus- und einbauen	125
58	Türen hinten/Türeinbauteile	126
1	Tür hinten	126



1.1	Werkzeuge	126
1.2	Türscharniere - Montageübersicht	127
1.3	Tür aus- und einbauen	128
1.4	Einbauen nach Ersatz der B-Säule	130
1.5	Türeinrichtung	131
2	Türeinbauteile	133
2.1	Werkzeuge	133
2.2	Tür hinten - Montageübersicht	134
2.3	Abdeckung aus- und einbauen	135
2.4	Türhalteband aus- und einbauen	137
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	139
2.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	140
2.7	Abdeckkappe aus- und einbauen	141
2.8	Türgriff aus- und einbauen	144
2.9	Türschloss aus- und einbauen	146
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	149
2.11	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	151
2.12	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	154
2.13	Türinnendichtung aus- und einbauen	156
2.14	Türaußendichtung aus- und einbauen	159
2.15	Dämpfungen - Montageübersicht	162
60	Schiebe-/Ausstelldach	163
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	163
1.1	Werkzeuge	163
1.2	Funktion	163
1.3	Montageübersicht	164
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	165
1.5	Höheneinstellung für Glasdeckel	166
1.6	Parallelauf Glasdeckel prüfen	167
1.7	Parallelauf Glasdeckel einstellen	168
1.8	Deckeldichtung ersetzen	168
1.9	Windabweiser aus- und einbauen	168
1.10	Sonnenschutz aus- und einbauen	169
1.11	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	170
1.12	Nullstellung Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	171
1.13	Anlernlauf Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach durchführen	171
1.14	Vorwahltomatik für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	172
1.15	Montageeinheit aus- und einbauen	172
1.16	Wasserablaufschläuche reinigen	175
63	Stoßfänger	177
1	Stoßfängerabdeckung vorn	177
1.1	Werkzeuge	177
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	177
1.3	Halter für Einparkhilfe einbauen	177
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn - Montageübersicht	182
1.5	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	183
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn Anbauteile	186
1.7	Kennzeichenträger vorn einbauen	187
1.8	Führungen für Stoßfängerabdeckung vorn - Montageübersicht	188
1.9	Stoßfängerträger vorn - Montageübersicht	189
2	Stoßfängerabdeckung hinten	190
2.1	Werkzeuge	190
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	190
2.3	Halter für Einparkhilfe einbauen	190



2.4	Stoßfängerabdeckung hinten - Montageübersicht	195
2.5	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	196
2.6	Führungen für Stoßfängerabdeckung hinten - Montageübersicht	199
2.7	Stoßfängerträger hinten - Montageübersicht	200
2.8	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	200
64	- Verglasung	202
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	202
1.1	Werkzeuge	202
1.2	Materialien	203
1.3	Frontscheibe in Stand setzen	204
1.4	Frontscheibe - Montageübersicht	204
1.5	Frontscheibe ausbauen	205
1.6	Frontscheibe einbauen	207
1.7	Heckscheibe - Montageübersicht	207
1.8	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	208
1.9	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	209
1.10	Heckscheibe einbauen	210
1.11	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	211
1.12	Neue Scheibe ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	211
1.13	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	212
1.14	Einbauhinweise	213
1.15	Mindestaushärtezeit	213
1.16	Lackschäden ausbessern	214
1.17	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	214
2	Türscheibe vorn	215
2.1	Werkzeuge	215
2.2	Türscheibe vorn - Montageübersicht	215
2.3	Türscheibe aus- und einbauen	216
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	222
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	228
2.6	Fensterführung aus- und einbauen	230
3	Türscheibe hinten	233
3.1	Werkzeuge	233
3.2	Türscheiben hinten - Montageübersicht	233
3.3	Türscheibe aus- und einbauen	234
3.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	238
3.5	Fensterheber aus- und einbauen	242
3.6	Fensterführung aus- und einbauen	245
3.7	Feststehende Türscheibe aus- und einbauen	247
66	- Außenausstattung	250
1	Radhausschale	250
1.1	Werkzeuge	250
1.2	Radhausschale vorn - Montageübersicht	250
1.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	251
1.4	Radhausschale hinten - Montageübersicht	254
1.5	Radhausschale hinten aus- und einbauen	255
2	Außenspiegel	257
2.1	Werkzeuge	257
2.2	Außenspiegel (manuelle Betätigung) - Montageübersicht	257
2.3	Außenspiegel (elektrische Betätigung, ohne Blinkleuchte im Außenspiegel) - Montageübersicht	259
2.4	Außenspiegel (elektrische Betätigung, mit Blinkleuchte im Außenspiegel) - Montageübersicht	260
2.5	Spiegelglas aus- und einbauen	261



2.6	Blende (ohne Blinkleuchte im Außenspiegel) aus- und einbauen	262
2.7	Blende (mit Blinkleuchte im Außenspiegel) aus- und einbauen	264
2.8	Spiegelgehäuse (ohne Blinkleuchte im Außenspiegel) aus- und einbauen	266
2.9	Spiegelgehäuse (mit Blinkleuchte im Außenspiegel) aus- und einbauen	267
2.10	Verstellereinheit mit Motor für Außenspiegel aus- und einbauen	269
2.11	Montageteil aus- und einbauen	272
2.12	Außenspiegel (manuelle Betätigung) aus- und einbauen	273
2.13	Außenspiegel (elektrische Betätigung) aus- und einbauen	277
3	Kühlergrill	282
3.1	Werkzeuge	282
3.2	Kühlergrill aus- und einbauen	282
3.3	Firmenzeichen aus- und einbauen	285
4	Heckspoiler	289
4.1	Heckspoiler aus- und einbauen	289
5	Leisten und Blenden	296
5.1	Wasserfangleiste	296
5.2	Schwellerabdeckung - Montageübersicht	300
5.3	Blende B-Säule - Montageübersicht	301
5.4	Blende B-Säule aus- und einbauen	302
5.5	Unterholmverbreiterung	304
6	Schriftzüge	308
6.1	Werkzeuge	308
6.2	Montagehinweise für Schriftzüge und Embleme	308
6.3	Maßangaben - Schriftzüge an der Heckklappe	309
6.4	Maßangaben - Schriftzüge am Kotflügel	310



