

## Reparaturleitfaden Toledo 2013 >

### Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 03.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	2
<b>2 Abdeckungen, Staufächer und Blenden</b>	<b>4</b>
2.1 Mittelkonsole - Montageübersicht	4
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	5
2.3 Anpassung der Mittelkonsole	6
2.4 Armauflage: aus- und einbauen	7
2.5 Halterung für Armlehne: aus- und einbauen	8
2.6 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	9
2.7 Sonnenblende aus- und einbauen	10
<b>3 Haltegriffe</b>	<b>12</b>
3.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen	12
<b>4 Feuerlöscher</b>	<b>14</b>
4.1 Feuerlöscher: Montageübersicht	14
4.2 Feuerlöscher aus- und einbauen	14
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>16</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>16</b>
1.1 Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	16
1.2 Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	18
1.3 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	18
1.4 Gurtschloss vorn mit Gurtschlosserkennung: aus- und einbauen	19
1.5 Sicherheitsgurte hinten außen aus- und einbauen	20
1.6 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	22
1.7 Gurtschloss mit Beckengurt hinten aus- und einbauen	22
1.8 Doppelgurtschloss hinten aus- und einbauen	22
<b>2 Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>24</b>
2.1 Prüfpunkte	24
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	27
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	27
<b>3 Airbag</b>	<b>28</b>
3.1 Werkzeuge	28
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	29
3.3 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	30
3.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	30
3.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	30
3.6 Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	31
3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	32
3.8 Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	34
3.9 Rückstrellring mit Schleifring aus- und einbauen	35
3.10 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	35
3.11 Kopfairbag: Montageübersicht	37
3.12 Kopfairbag aus- und einbauen	37
3.13 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	39
3.14 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	40
3.15 Bauteile anpassen	43

<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>45</b>
<b>1 Schalttafel</b>	<b>45</b>
1.1 Schalttafel: Montageübersicht	45
1.2 Schalttafel: Montageübersicht	46
1.3 Schalttafel aus- und einbauen	46
1.4 Handschuhkasten aus- und einbauen	52
1.5 Oberteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	54
1.6 Unterteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	55
1.7 Querträger: Montageübersicht	56
1.8 Querträger aus- und einbauen	57
<b>2 Tür- und Seitenverkleidungen</b>	<b>60</b>
2.1 Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	60
2.2 Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	62
<b>3 Säulenverkleidungen</b>	<b>66</b>
3.1 A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	66
3.2 A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen	67
3.3 A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen	68
3.4 B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	69
3.5 B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	71
3.6 C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	73
3.7 Einstiegleiste und Radhausverkleidung	74
<b>4 Verkleidung Heckklappe</b>	<b>77</b>
4.1 Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	77
<b>5 Verkleidung des Kofferraums</b>	<b>78</b>
5.1 Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	78
5.2 Oberteil der seitlichen Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	79
5.3 Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	80
<b>6 Formhimmel</b>	<b>82</b>
6.1 Formhimmel aus- und einbauen	82
6.2 Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	83
<b>72 - Sitzgestelle</b>	<b>86</b>
<b>1 Vordersitze</b>	<b>86</b>
1.1 Vordersitz aus- und einbauen	86
1.2 Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	88
1.3 Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	90
1.4 Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	91
1.5 Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	92
1.6 Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	93
1.7 Bauen Sie die Kopfstützenführungen aus	94
1.8 Bauen Sie die Kopfstützenführungen aus	95
<b>2 Sitze hinten</b>	<b>97</b>
2.1 Sitzbank aus- und einbauen	97
<b>3 Rücksitzlehne aus- und einbauen</b>	<b>101</b>
<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>102</b>
<b>1 Bezüge und Polster Sitze vorn</b>	<b>102</b>
1.1 Werkzeuge	102
1.2 Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen	102
1.3 Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen	104
<b>2 Bezüge und Polster Sitze hinten</b>	<b>108</b>
2.1 Werkzeuge	108
2.2 Bezug und Polster Sitzbank durchgehend aus- und einbauen	108

2.3 Bezug und Polster Lehne durchgehend aus- und einbauen ..... 111



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

