

Reparaturleitfaden Toledo 2013 >

Karosserie, Montagearbeiten außen

Ausgabe 05.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen	1
1.3 Servicestellung	2
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	5
1.5 Radhausschale vorn	7
1.6 Kotflügelhalter aus- und einbauen	12
1.7 Geräuschdämpfung	14
1.8 Keilrippenriemenschutz	15
1.9 Unterbodenverkleidung	16
1.10 Tunnelbrücke	17
55 - Deckel, Klappen	18
1 Frontklappe	18
1.1 Klappe vorn Montageübersicht	18
1.2 Wasserkasten-Stirnwand	20
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	20
1.4 Frontklappe einstellen	21
1.5 Karosseriespaltmaße, Vorder- und Mittelteil	24
1.6 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	25
1.7 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	26
1.8 Geräuschdämmung Motorhaube aus- und einbauen	28
1.9 Motorhaubenstange aus- und einbauen	28
2 Bauteile der Verriegelung	30
2.1 Bauteile der Motorhaubenverriegelung - Montageübersicht	30
2.2 Bowdenzug - Montageübersicht	31
2.3 Klappenschloß vorn - Montageübersicht	32
2.4 Verriegelung Motorhaube aus- und einbauen	32
2.5 Bowdenzug aus- und einbauen	33
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	35
2.7 Betätigungshebel aus- und einbauen	36
3 Heckklappe	38
3.1 Heckklappe: Montageübersicht	38
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	40
3.3 Heckklappe: ersetzen	41
3.4 Heckklappe einstellen	45
3.5 Schließbügel aus- und einbauen	52
3.6 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	53
3.7 Gasdruckfeder aus- und einbauen	54
3.8 Gas aus der Gasdruckfeder ablassen	56
3.9 Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	56
3.10 Heckklappenschloß - Montageübersicht	57
3.11 Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	58
3.12 Heckklappengriff: aus- und einbauen	59
3.13 Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen	60
4 Tankklappeneinheit	62
4.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht	62
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	62
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	63
1 Tür vorn	63
1.1 Türscharniere - Montageübersicht	63

1.2	Tür aus- und einbauen	65
1.3	Türeinbauteile	67
2	Türeinbauteile	70
2.1	Tür vorn - Montageübersicht	70
2.2	Abdeckung Tür aus- und einbauen	71
2.3	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	73
2.4	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	74
2.5	Schließzylinder aus- und einbauen	75
2.6	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	77
2.7	Türgriff aus- und einbauen	81
2.8	Türschloss aus- und einbauen	83
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	87
2.10	Türscheibe vorn	90
2.11	Türfensterscheibe aus- und einbauen	91
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	94
2.13	Fensterheber aus- und einbauen	97
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	99
2.15	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	102
2.16	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	104
2.17	Türinnendichtung aus- und einbauen	106
2.18	Türaußendichtung aus- und einbauen	107
3	Zentralverriegelung	109
3.1	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	109
3.2	Montageübersicht Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar)	109
3.3	Batterie für den klappbaren Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	111
58	Türen hinten/Türeinbauteile	114
1	Tür hinten	114
1.1	Einbauübersicht	114
1.2	Tür aus- und einbauen	116
1.3	Einbauen nach Ersatz der B-Säule	118
1.4	Tür einstellen	119
2	Türeinbauteile	122
2.1	Einbauübersicht	122
2.2	Abdeckung aus- und einbauen	123
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	125
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	126
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	126
2.6	Abdeckkappe aus- und einbauen	126
2.7	Türgriff aus- und einbauen	130
2.8	Türschloss aus- und einbauen	132
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	135
2.10	Türscheibe hinten	138
2.11	Türfensterscheibe aus- und einbauen	139
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	142
2.13	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	144
2.14	Fensterkurbel aus- und einbauen	146
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	146
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	151
2.17	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	154
2.18	Fensterschachtabdichtung innen aus- und einbauen	161
2.19	Fensterschachtabdichtung außen aus- und einbauen	163
2.20	Türinnendichtung aus- und einbauen	164
2.21	Türaußendichtung aus- und einbauen	165
60	Schiebe-/Ausstelldach	167

63 - Stoßfänger	168
1 Stoßfängerabdeckung vorn	168
1.1 Stoßfängerabdeckung vorn: Montageübersicht	168
1.2 Stoßfängerhalter vorn	170
1.3 Abdeckung für Stoßfänger vorn aus- und einbauen	171
1.4 Stoßfängerverkleidung instand setzen	175
1.5 Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	175
1.6 Zierrahmen des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	177
1.7 Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	177
1.8 Untere Stoßfängerabdeckung: aus- und einbauen	179
1.9 Düsenabdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	179
1.10 Abdeckung für Nebelscheinwerfer: aus- und einbauen	180
1.11 Führungsprofil aus- und einbauen	181
2 Verkleidung des Stoßfängers hinten	182
2.1 Stoßfängerverkleidung hinten – Montageübersicht	182
2.2 Stoßfängerträger hinten und Führungsschienen	183
2.3 Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	184
2.4 Stoßfängerverkleidung instand setzen	186
2.5 Anhängenvorrichtung aus- und einbauen	186
2.6 Querträger der Anhängenvorrichtung aus- und einbauen	188
64 - Verglasung	191
1 Eingeklebte Scheiben	191
1.1 Werkzeuge	191
1.2 Materialien	191
1.3 Frontscheibe - Montageübersicht	192
1.4 Frontscheibe ausbauen	193
1.5 Heckscheibe - Montageübersicht	195
1.6 Heckscheibe aus- und einbauen	195
1.7 Heckscheibe einbauen	197
1.8 Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	197
1.9 Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	199
1.10 Einbauhinweise alle Scheiben	200
1.11 Mindestaushärtezeit	200
1.12 Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	200
66 - Außenausstattung	202
1 Radhausschalen	202
1.1 Radhausschale vorn – Montageübersicht	202
1.2 Radhausschale vorn aus- und einbauen	202
1.3 Radhausschale hinten – Montageübersicht	204
1.4 Radhausschale hinten aus- und einbauen	204
2 Außenrückspiegel	207
2.1 Montageübersicht:	207
3 Leisten und Anagramme	217
3.1 Selbstklebende Logos: Montageübersicht	217
3.2 Selbstklebende Logos des vorderen Kotflügels: ersetzen	218
3.3 Firmenemblem an den Trittleisten	220
3.4 Selbstklebendes Emblem an der Heckklappe: ersetzen	221
3.5 Emblem vorn aus- und einbauen	228
3.6 Blende B-Säule	229
3.7 Abdeckleiste für Kotflügel	232



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

