

Reparaturleitfaden Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 > 5 Gang-Handschaltung 02J

Ausgabe 09.00



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1	1
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	1
2 Schema der Kraftübertragung	4
3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses „i“	6
4 Allgemeine Hinweise für die Instandsetzung von Getrieben	7
30 - Kupplung	10
1 Kupplungsbetätigungsmechanismus: Reparatur	10
1.1 Montageübersicht - Pedale	11
1.2 Feder für Totpunktübertritt: Aus- und Einbau	12
1.3 Kupplungspedal: Aus- und Einbau	14
1.4 Montageüberblick - Hydraulik	16
1.5 Kupplungspumpe: Aus- und Einbau	17
1.6 Kupplungszylinder: Aus- und Einbau	20
1.7 Kupplungssystem: Entlüftung	21
2 Entkupplungssystem: Reparatur	23
3 Kupplung: Reparatur	24
34 - Betätigung, Gehäuse	27
1 Schaltung: Reparatur	27
1.1 Montageposition der Schaltung	27
1.2 Knauf und Staubschutz des Schalthebels: Aus- und Einbau	30
1.3 Schalthebel und Schutzgehäuse: Reparatur	31
1.4 Schaltkabel Aus- und Einbau; Montageübersicht	33
1.5 Schaltmechanismus: Aus- und Einbau	34
1.6 Schaltmechanismus: Einstellen	36
2 Getriebegehäuse 02J: Aus- und Einbau	40
2.1 Getriebegehäuse 02J: Aus- und Einbau	40
3 Ölstand im Getriebe kontrollieren	47
4 Getriebe: Aus- und Einbau	48
4.1 Reihenfolge beim Aus- und Einbau des Getriebes	49
4.2 Abdeckung des Getriebegehäuses und 5. Gang	50
4.3 Schaltung und Gehäuse: Aus- und Einbau	50
4.4 Primärwelle, Sekundärwelle, Differential und Schaltgabeln	51
4.5 Montagereihenfolge Getriebe: Aus- und Einbau	53
5 Getriebegehäuse und Kupplungsgehäuse: Reparatur	63
6 Gangwahlachse: Reparatur	68
7 Schaltgabeln: Reparatur	71
35 - Räder, Wellen	75
1 Primärwelle: Aus- und Einbau	75
2 Primärwelle: Einstellen	82
3 Sekundärwelle: Aus- und Einbau	88
4 Sekundärwelle: Einstellung	99
5 Welle für das Rücklauftrad: Aus- und Einbau	103
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	106
1 Dichtungsringe für Gelenkflansche: Aus- und Einbau	106
1.1 Dichtungsringe für Gelenkflansche: Aus- und Einbau	106

2	Differential: Aus- und Einbau	109
3	Einstellungstabelle	114
4	Differentialzahnkranz: Aus- und Einbau	115
4.1	Differentialzahnkranz: Aus- und Einbau	115
5	Differential: Einstellen	118



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

