

## Reparaturleitfaden

Altea 2004 ➤

Altea 2009 ➤

**Karosserie - Montagearbeiten innen**

Ausgabe 07.2013

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur  
Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre  
sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und  
Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der  
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel: Montageübersicht .....	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel .....	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen .....	2
1.4 Grundplatte: aus- und einbauen .....	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>7</b>
2.1 Handschuhfach aus- und einbauen .....	7
2.2 Handschuhfachdeckel abnehmen und anbringen .....	9
2.3 Abdeckung Fahrerseite: abnehmen und anbringen .....	9
2.4 Abdeckung Beifahrerseite abnehmen und anbringen .....	11
2.5 Mittelkonsole abnehmen und anbringen .....	14
2.6 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette: aus- und einbauen .....	17
2.7 Halter für den Deckel der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	19
2.8 Halterung für Schalthebel: aus- und einbauen .....	20
2.9 Handgriff für Handbremshebel abnehmen und anbringen .....	21
2.10 Mittlere Armauflage aus- und einbauen .....	21
2.11 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	23
2.12 Lenksäulenverkleidungen .....	26
2.13 Sonnenblende abnehmen und anbringen .....	32
2.14 Griff abnehmen und anbringen .....	33
2.15 Einstiegsleiste abnehmen und anbringen .....	34
2.16 Bodenteppich abnehmen und anbringen .....	37
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>39</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>39</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern .....	39
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall .....	39
1.3 Sicherheitsgurt vorne: aus- und einbauen .....	40
1.4 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne: aus- und einbauen .....	43
1.5 Gurtschloss vorne: aus- und einbauen .....	46
1.6 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	48
1.7 Sicherheitsgurt hinten Mitte: aus- und einbauen .....	52
1.8 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen .....	53
<b>2 Sicherheitsgurte überprüfen</b> .....	<b>54</b>
2.1 Prüfpunkte .....	54
2.2 Prüfung des Gurtbands .....	54
2.3 Prüfung des automatischen Aufrollers (Blockiereffekt) .....	55
2.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses .....	56
2.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses .....	56
2.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche .....	56
2.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen .....	56
<b>3 Airbag</b> .....	<b>58</b>
3.1 Airbag: Montageübersicht .....	58
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	59
3.3 Airbag prüfen .....	60
3.4 Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen .....	61
3.5 Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht .....	61
3.6 Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers .....	62
3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen .....	63
3.8 Lenkrad: aus und einbauen .....	70
3.9 Rückstellring mit Reibring: aus und einbauen .....	71
3.10 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	74

3.11	Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	77
3.12	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	78
3.13	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag: aus- und einbauen	80
3.14	Steuergerät für Airbag J234 : abnehmen und anbringen	81
3.15	Kopfairbag ► 36.2007: aus- und einbauen	82
3.16	Kopfairbag 36.2007 ►: aus- und einbauen	86
3.17	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	91
3.18	Seitenairbag hinten: aus- und einbauen	95
3.19	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	98
3.20	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	101
3.21	Abschaltung des Airbags	104
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>105</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>105</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	105
<b>2</b>	<b>Obere Blende des Schalttafeleinsatzes</b>	<b>111</b>
2.1	Obere Blende des Schalttafeleinsatzes: Montageübersicht	111
2.2	Obere Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen	111
<b>3</b>	<b>Querträger</b>	<b>114</b>
3.1	Querträger aus- und einbauen	114
<b>4</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>119</b>
4.1	Verkleidung Fahrertür aus- und einbauen	119
4.2	Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen	124
4.3	Verkleidung der Tür hinten mit elektrischen Fensterhebern: aus- und einbauen	130
4.4	Verkleidung der Tür hinten mit mechanischen Fensterhebern: aus- und einbauen	136
4.5	Sonnenrollo: aus- und einbauen	142
<b>5</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>144</b>
5.1	Obere Verkleidung der A-Säule: abnehmen und anbringen	144
5.2	Untere Verkleidung der A-Säule abnehmen und anbringen	147
5.3	Verkleidung Dreieckblende aus- und einbauen	148
5.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	148
5.5	Obere Verkleidung der B-Säule: abnehmen und anbringen	149
5.6	Untere Verkleidung der B-Säule abnehmen und anbringen	152
5.7	Obere Verkleidung der C-Säule: abnehmen und anbringen	155
5.8	Untere Verkleidung der C-Säule (ohne Airbag): abnehmen und anbringen	158
5.9	Untere Verkleidung der C-Säule (mit Airbag): abnehmen und anbringen	161
<b>6</b>	<b>Verkleidung des Kofferraums</b>	<b>165</b>
6.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung: abnehmen und anbringen	165
6.2	Seitliches Verkleidungsgitter: ablösen und einsetzen	168
6.3	Hutablagenhalterung: abnehmen und anbringen	169
6.4	Abdeckung Schlossträger hinten: abnehmen und anbringen	171
6.5	Verkleidung Heckklappe: abnehmen und anbringen	174
6.6	Verkleidung des Heckklappenrahmens: abnehmen und anbringen	177
<b>7</b>	<b>Dachverkleidung</b>	<b>179</b>
7.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	179
7.2	Dachverkleidung: aus- und einbauen	180
7.3	Dachverkleidung bei Schiebe-/Aussteldach - Montageübersicht	185
7.4	Dachverkleidung bei Schiebe-/Aussteldach: aus- und einbauen	187
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>193</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>193</b>
1.1	Vordersitz: Montageübersicht	193
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	196
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	202

1.4	Klapptisch: aus- und einbauen	209
1.5	Kopfstützenführung: aus- und einbauen	210
1.6	Fach mit Schloss: aus- und einbauen	211
1.7	Linke Abdeckung: aus- und einbauen	217
1.8	Knopf des Betätigungshebels für Sitzhöhenverstellung: aus- und einbauen	219
1.9	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	220
1.10	Lehnengitter: aus- und einbauen	224
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>226</b>
2.1	Rücksitz: Montageübersicht	226
2.2	Rücksitz 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	231
2.3	Rücksitz 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	234
2.4	Kopfstützenführung des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	237
2.5	Kopfstützenführung des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	239
2.6	Verschiebbarer Sitz: aus- und einbauen	240
2.7	Blenden der Sitzlehneinstellung hinten: aus- und einbauen	242
2.8	Hebel für Längsverstellung der Rücksitzbank: aus- und einbauen	243
2.9	Sitzschienen, Aus- und Einbau	244
2.10	Bowdenzug des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen	250
2.11	Bowdenzug des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen	252
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>254</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für Vordersitze</b>	<b>254</b>
1.1	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	254
1.2	Bezug und Polster für Vordersitz: aus- und einbauen	254
1.3	Hezelement für Vordersitz: ersetzen	258
1.4	Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen	260
1.5	Hezelement für Vordersitzlehne: ersetzen	262
1.6	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	264
<b>2</b>	<b>Bezug und Polster für Rücksitze</b>	<b>266</b>
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht	266
2.2	Bezug und Polster für Sitz: aus- und einbauen	268
2.3	Bezug und Polster für verschiebbaren Sitz: aus- und einbauen	270
2.4	Bezug und Polster für Rücksitzlehne: aus- und einbauen	273
2.5	Bezug und Polster für Lehne des verschiebbaren Sitzes: aus- und einbauen	276
2.6	Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	279
2.7	Bezug und Polsterung der Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen	281
<b>3</b>	<b>Äquivalenztabelle je nach Anwendbarkeit</b>	<b>284</b>



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

