

Reparaturleitfaden

Exeo 2009 >

Exeo ST 2009 >

Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 05.2013



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit des Ansehens. Dieses Dokument ist Eigentum der SEAT S.A.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Technische Daten	1
1.1	Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.2	Kontaktkorrosion	1
68	Innenausstattung	2
1	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	2
1.1	Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	2
1.2	Handschuhfach: Montageübersicht	3
1.3	Handschuhfach aus- und einbauen	3
1.4	Griff der Handschuhfachverriegelung: aus- und einbauen	6
1.5	Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	6
1.6	Isolierbox (Kühlschrank): Montageübersicht	7
1.7	Isolierbox (Kühlschrank): aus- und einbauen	7
1.8	Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Knieairbag: Montageübersicht	9
1.9	Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Knieairbag aus- und einbauen	9
1.10	Blende der Schalttafel: aus- und einbauen	12
1.11	Mittellarmlehne und Aschenbecher hinten: Montageübersicht	13
1.12	Mittellarmlehne aus- und einbauen	13
1.13	Ascher hinten aus- und einbauen	15
1.14	Stützfuß für Mittellarmlehne aus- und einbauen	16
1.15	Mittelkonsole: Montageübersicht	17
1.16	Mittelkonsole: aus- und einbauen	17
1.17	Geräuschkäfigungen der Konsole: Montageübersicht	21
1.18	Schaltabdeckung und Schalthebelmanschette: Montageübersicht	22
1.19	Schaltabdeckung und Schalthebelmanschette aus- und einbauen	22
1.20	Fußraumausströmer aus- und einbauen	24
1.21	Handbremshebelgriff aus- und einbauen	24
1.22	Verkleidung und Halterung des Handbremshebels: Montageübersicht	25
1.23	Verkleidung des Handbremshebels: aus- und einbauen	25
1.24	Halterung des Handbremshebels: aus- und einbauen	28
1.25	Mobiltelefonaufnahme an der Mittelkonsole: Montageübersicht	30
1.26	Mittlere Halterung der Schalttafel: Montageübersicht	31
1.27	Mittlere Halterung der Schalttafel: aus- und einbauen	31
1.28	Ablagefach, Getränkehalter und Schalteraufnahme: Montageübersicht	33
1.29	Ablagefach, Getränkehalter und Schalteraufnahme aus- und einbauen	34
1.30	Aschenbecher vorne oder Ablage: Montageübersicht	36
1.31	Ascher vorn aus- und einbauen	36
1.32	Ablagefach aus- und einbauen	37
1.33	Oberteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	39
1.34	Unterteil der Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	40
1.35	Stoff: aus- und einbauen	41
2	Innenspiegel	44
2.1	Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	44
2.2	Innenspiegel (mit Sensor für Regen- und Lichterkennung, automatische Abblendung): aus- und einbauen	45
2.3	Automatisch abblendbarer Innenspiegel	47
2.4	Halteplatte Innenspiegel ankleben	48
69	Insassenschutz	52
1	Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	52
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	52

1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	53
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	54
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	55
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	55
1.6	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	56
1.7	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	58
1.8	Unfall ohne Airbagauslösung	59
1.9	Überprüfung von Sicherheitsgurten	59
1.10	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	62
1.11	Funktionsprüfung der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für zusätzliche Kindersitze (nicht Sicherheitsgurt des Fahrers)	63
1.12	Prüfung der Kindersitzverankerungen (Isofix) nach einem Unfall	63
2	Sicherheitsgurte	64
2.1	Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts: Montageübersicht Exeo	64
2.2	Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts: Montageübersicht Exeo ST	65
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenverstellung: Montageübersicht	67
2.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller aus- und einbauen	67
2.5	Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	70
2.6	Gurtschloss aus- und einbauen	72
2.7	Gurtbeschlag: Montageübersicht	74
2.8	Gurt-Endbeschlag aus- und einbauen	74
2.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: Montageübersicht	76
2.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen Exeo	76
2.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen Exeo ST	78
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	80
2.13	Führungsteil des Sicherheitsgurts hinten, rechts und links: aus- und einbauen, Exeo	81
2.14	Führungsteil des Sicherheitsgurts hinten, rechts und links: aus- und einbauen, Exeo ST	82
2.15	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte: Montageübersicht	83
2.16	Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten: aus- und einbauen, Exeo	83
2.17	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen, Exeo ST	84
2.18	Gurtschloss hinten: Montageübersicht	91
3	Verankerungssicherheit der Kindersitze	94
3.1	ISOFIX-Halterung am Vordersitz: aus- und einbauen	94
3.2	Kindersitzhalterungen (Isofix, Top Tether) am Rücksitz: aus- und einbauen, Exeo	95
3.3	Kindersitzhalterungen (Isofix, Top Tether) am Rücksitz: aus- und einbauen, Exeo ST	98
4	Airbag instand setzen	101
4.1	Übersicht der Einbauorte	101
4.2	Steuergerät für Airbag (-J234): Montageübersicht	102
4.3	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	102
4.4	Airbag im Lenkrad: Montageübersicht	105
4.5	Airbag im Lenkrad: aus- und einbauen	106
4.6	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	110
4.7	Knieairbag Fahrerseite: Montageübersicht	112
4.8	Knieairbag Fahrerseite: aus- und einbauen	112
4.9	Beifahrer-Airbag: Montageübersicht	114
4.10	Beifahrer-Airbag aus und einbauen	115
4.11	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen	117
4.12	Kontrollleuchte „PASSENGER AIRBAG OFF“: aus- und einbauen	118
4.13	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	119
4.14	Seitenairbag hinten: Montageübersicht	123
4.15	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	123
4.16	Kopfairbag: Montageübersicht, Exeo	126
4.17	Kopfairbag: Montageübersicht, Exeo ST	127
4.18	Kopfairbag: aus- und einbauen, Exeo	127

4.19	Kopfairbag: aus- und einbauen, Exeo ST	131
4.20	Abschaltung des Airbags	135
5	Crashsensoren für Airbags	136
5.1	Crashsensor für Frontairbag: Montageübersicht	136
5.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	136
5.3	Crashsensor für Seitenairbag (vorne): Montageübersicht	139
5.4	Crashsensor für Seitenairbag (vorne): aus- und einbauen	139
5.5	Crashsensor für Seitenairbag (hinten): Montageübersicht	142
5.6	Crashsensor für Seitenairbag (hinten): aus- und einbauen	142
70	Verkleidungen/Dämpfungen	146
1	Vordertürverkleidung	146
1.1	Übersicht der Einbauorte	146
1.2	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	147
1.3	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	148
1.4	Fensterheberschalter aus- und einbauen	151
1.5	Übersicht der Kabelverlegung in der Türverkleidung	151
1.6	Warnleuchte für offene Tür und Fußraumbelichtung: aus- und einbauen	152
1.7	Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	152
1.8	Tieftonlautsprecher: aus- und einbauen	152
1.9	Türinnenbetätigung: aus- und einbauen	153
2	Türverkleidung hinten	155
2.1	Übersicht der Einbauorte	155
2.2	Verkleidung der Hintertüren: Montageübersicht	156
2.3	Verkleidung der Hintertüren: aus- und einbauen	157
2.4	Fensterheberschalter aus- und einbauen	160
2.5	Übersicht der Kabelverlegung in der Türverkleidung	160
2.6	Warnleuchte für offene Tür: aus- und einbauen	161
2.7	Tieftonlautsprecher: aus- und einbauen	161
2.8	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	162
2.9	Türinnenbetätigung: aus- und einbauen	162
3	Schalttafel	164
3.1	Schalttafel: Montageübersicht	164
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	165
3.3	Schalttafelluffführung links bzw. rechts aus- und einbauen	172
4	Zentralrohr	174
4.1	Zentralrohr: Montageübersicht	174
4.2	Schalttafel - Zentralrohr aus - und einbauen	175
5	Dachverkleidungen	180
5.1	Übersicht über die Dachverkleidung, Exeo	180
5.2	Übersicht über die Dachverkleidung, Exeo ST	181
5.3	Sonnenblende: Montageübersicht	182
5.4	Sonnenblende aus- und einbauen	182
5.5	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	184
5.6	Sonnenblende Mitte aus- und einbauen	185
5.7	Dachhimmel: Montageübersicht	186
5.8	Dachinnenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	187
5.9	Dachinnenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	191
5.10	Leitungsverlegung auf der Hinterseite der Dachverkleidung	195
5.11	Dachhaltegriff aus- und einbauen	195
5.12	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach, Exeo	197
5.13	Dachverstärkung: an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach, Exeo ST	197
5.14	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach, Exeo	198
5.15	Dachverstärkung: an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach, Exeo ST	199

6	Innenraumverkleidungen	201
6.1	Innenraumverkleidungen: Montageübersicht	201
6.2	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	202
6.3	Verkleidungen A-Säule links und rechts ausbauen	202
6.4	Untere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	206
6.5	Untere Verkleidung der A-Säule: aus- und einbauen	206
6.6	Profilelement: Montageübersicht	208
6.7	Stegteil aus- und einbauen	208
6.8	Fußstütze und Halterung der Fußstütze: Montageübersicht	211
6.9	Fußstütze aus- und einbauen	211
6.10	Halter Fußstütze aus- und einbauen	214
6.11	Betätigungshebel für Seilzug Klappe vorne aus- und einbauen	216
6.12	Obere Verkleidung der B-Säule: Montageübersicht	217
6.13	Obere Verkleidung der B-Säule: aus- und einbauen	218
6.14	Verkleidung der B-Säule: lösen und befestigen	222
6.15	Untere Verkleidung der B-Säule - Montageübersicht	226
6.16	Untere Verkleidung der B-Säule: aus- und einbauen	227
6.17	Dachabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	230
6.18	Dachabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	230
6.19	Dachabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	231
6.20	Radhausschale Hinterrad: aus- und einbauen	232
6.21	Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht, Exeo	235
6.22	Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht, Exeo ST	236
6.23	Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen, Exeo	236
6.24	Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen, Exeo ST	240
6.25	Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht, Exeo	243
6.26	Verkleidung der D-Säule: Montageübersicht, Exeo ST	244
6.27	Verkleidung der D-Säule: aus- und einbauen, Exeo	244
6.28	Verkleidung der D-Säule: aus- und einbauen, Exeo ST	248
6.29	Bodenmatte: Montageübersicht	250
6.30	Bodenmatte aus- und einbauen	250
6.31	Hintere Ablage, Basisversion: Montageübersicht, Exeo	252
6.32	Hintere Ablage, Basisversion: aus- und einbauen	252
6.33	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher: Montageübersicht	255
6.34	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher: aus- und einbauen	255
6.35	Hintere Ablage mit integriertem elektrischen Rollo: Montageübersicht	257
6.36	Hintere Ablage mit integriertem elektrischen Rollo: aus- und einbauen	257
6.37	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher und elektrischem Rollo: Montageübersicht	260
6.38	Hintere Ablage mit integriertem Lautsprecher und elektrischem Rollo: aus- und einbauen	260
6.39	Elektrisches Rollo: Montageübersicht	263
6.40	Elektrisches Rollo: aus- und einbauen	263
7	Gepäckraumverkleidung	266
7.1	Gepäckraumverkleidung: Montageübersicht, Exeo	266
7.2	Gepäckraumverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	267
7.3	Gepäckraumabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo	268
7.4	Gepäckraumabschlussverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	269
7.5	Gepäckraumabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo	269
7.6	Gepäckraumabschlussverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	271
7.7	Griff für Laderaumboden hinten: aus- und einbauen, Exeo ST	272
7.8	Verzurröse aus- und einbauen	273
7.9	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: Montageübersicht, Exeo	273
7.10	Linke Seitenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	274
7.11	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo	274
7.12	Linke Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo ST	277

7.13	Rechte Seitenverkleidung des Gepäckraums: Montageübersicht, Exeo	280
7.14	Rechte Seitenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	281
7.15	Rechte Seitenverkleidung des Gepäckraums: aus- und einbauen, Exeo	281
7.16	Seitenverkleidung rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	284
7.17	Verkleidung der Heckklappe: Montageübersicht, Exeo	287
7.18	Verkleidung der Heckklappe: aus- und einbauen, Exeo	287
7.19	Heckklappenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	289
7.20	Untere Verkleidung der Heckklappe: Montageübersicht, Exeo ST	290
7.21	Untere Verkleidung der Heckklappe: aus- und einbauen, Exeo ST	290
7.22	Verkleidung der Heckklappenverriegelung: aus- und einbauen, Exeo	291
7.23	Verkleidung der Heckklappenverriegelung: aus- und einbauen, Exeo ST	292
7.24	Deckel für Schlussleuchte: aus- und einbauen, Exeo ST	292
7.25	Abdeckung für Warndreieck: aus- und einbauen, Exeo ST	292
7.26	Obere Heckklappenverkleidung: Montageübersicht, Exeo ST	294
7.27	Obere Heckklappenverkleidung: aus- und einbauen, Exeo ST	294
7.28	Trenngitter: Montageübersicht, Exeo ST	296
7.29	Trenngitter: aus- und einbauen, Exeo ST	296
7.30	Aufnahme für Trenngitter: aus- und einbauen, Exeo ST	297
7.31	Gepäckraumbodenmatte: Montageübersicht, Exeo	297
7.32	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	298
7.33	Halter für Gepäckraumbodenmatte: aus- und einbauen, Exeo	299
7.34	Laderaumboden mit Spaltabdeckungen: Montageübersicht (Ausstattungsvariante), Exeo ST	301
72	- Sitzgestelle	302
1	Rücksitze	302
1.1	Rücksitze: Montageübersicht	302
1.2	Rücksitzbank: aus- und einbauen	306
1.3	Rücksitzlehne 1/3 links aus- und einbauen	308
1.4	Rücksitzlehne 2/3 rechts aus- und einbauen	310
1.5	Mittlere Armauflage aus- und einbauen	311
1.6	Getränkehalter aus- und einbauen	313
1.7	Blende der Mittelarmauflage: aus- und einbauen	315
1.8	Seitenpolster für Rücksitz ohne Airbag aus- und einbauen	316
1.9	Seitenpolster für Rücksitz mit Airbag aus- und einbauen	318
1.10	Mittenaufnahme für geteilte Sitzlehne aus- und einbauen	320
1.11	Äußerer Beschlag der Rücksitzlehne: aus- und einbauen	321
1.12	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen	322
1.13	Lehnenschlossabdeckung der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	322
1.14	Lehnenschlossabdeckung der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	323
1.15	Lehnenschloss der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	325
1.16	Lehnenschloss der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	329
2	Vordersitz mit manueller Verstellung	337
2.1	Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	337
2.2	Vordersitz mit manueller Verstellung: aus- und einbauen	338
2.3	Modulare Leitungsführung: Montageübersicht	341
2.4	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz: aus- und einbauen	341
2.5	Steckverbindungen: Montageübersicht	346
2.6	Steckverbindungen Kupplungsstation <small>übliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie</small>	346
2.7	Airbag-Adapter VAS 6036 : anschließen und abnehmen <small>SEAT S.A.</small>	347
2.8	Vordersitzlehne aus- und einbauen	348
2.9	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	351
2.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	352
2.11	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	353
2.12	Montagedeckel aus- und einbauen	355
2.13	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	355

2.14	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	357
2.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig: aus- und einbauen	360
2.16	Sitzhöhenverstellhebel: aus- und einbauen	361
2.17	Ablage: Montageübersicht	364
2.18	Ablagefach aus- und einbauen	364
2.19	Bauteile der Ablage: Montageübersicht	367
2.20	Ablagefach: zerlegen und zusammenbauen	367
2.21	Gestell der manuellen Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	370
2.22	Kopfstützenführungen: aus- und einbauen	372
2.23	Kopfstütze Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	374
2.24	Fußraumbelichtung aus- und einbauen	375
3	Vordersitz mit elektrischer Verstellung	376
3.1	Vordersitz mit elektrischer Verstellung: Montageübersicht	376
3.2	Vordersitz mit elektrischer Verstellung: aus- und einbauen	377
3.3	Vordersitz mit elektrischer Verstellung ohne Fehler: aus- und einbauen	377
3.4	Vordersitz mit elektrischer Verstellung mit Fehler: aus- und einbauen	379
3.5	Modulare Leitungsführung: Montageübersicht	383
3.6	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz: aus- und einbauen	384
3.7	Steckverbindungen: Montageübersicht	388
3.8	Steckverbindungen Kupplungsstation	388
3.9	Airbag-Adapter VAS 6036 : anschließen und abnehmen	389
3.10	Lehne vorn aus- und einbauen	390
3.11	Sitzschale: Montageübersicht	394
3.12	Oberes Gerüst der Sitzschale: aus- und einbauen	395
3.13	Unteres Gerüst der Sitzschale: aus- und einbauen	398
3.14	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	401
3.15	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	404
3.16	Blenden schwellen- und tunnelseitig: Montageübersicht	406
3.17	Montagedeckel aus- und einbauen	407
3.18	Blende schwellerseitig vorne: aus- und einbauen	408
3.19	Blende schwellerseitig hinten: aus- und einbauen	409
3.20	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	411
3.21	Haltebügel für Blenden schwellerseitig: Montageübersicht	413
3.22	Haltebügel vorn aus- und einbauen	414
3.23	Haltebügel hinten: aus- und einbauen	416
3.24	Haltebügel oben aus- und einbauen	417
3.25	Schalter für Sitzverstellung aus - und einbauen	419
3.26	Schalter für 4-Wege-Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	420
3.27	Steuergerät für Sitzmemory: aus- und einbauen	422
3.28	Motor für Sitzverstellung: Montageübersicht	424
3.29	Motor für Längsverstellung des Sitzes: aus- und einbauen	424
3.30	Motor für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	427
3.31	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	429
3.32	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	431
3.33	4-Wege-Lendenwirbelstütze: Montageübersicht	435
3.34	4-Wege-Lendenwirbelstütze: aus- und einbauen	435
3.35	Fußraumbelichtung aus- und einbauen	440
3.36	Leitungszuordnung an der Sitzbank: Montageübersicht	440
3.37	Leitungsstrang der Sitzlehne: Montageübersicht	441
3.38	Ablage: Montageübersicht	442
3.39	Ablagefach aus- und einbauen	442
3.40	Bauteile der Ablage: Montageübersicht	445
3.41	Ablagefach: zerlegen und zusammenbauen	445

74 - Sitz - Polster, Bezüge	448
1 Bezüge und Polster Sitz vorn	448

1.1	Bezüge und Polster für den Vordersitz mit manueller Verstellung: Montageübersicht	448
1.2	Bezüge und Polster für den Vordersitz mit elektrischer Verstellung: Montageübersicht . .	449
1.3	Bezug und Polster für Sitzbank: aus- und einbauen	450
1.4	Bezug und Polster für Lehne: aus- und einbauen	452
1.5	Bezug und Polster der Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung: aus- und einbauen	456
1.6	Kopfstützenführungen: aus- und einbauen	457
2	Bezüge und Polster für den Rücksitz	462
2.1	Rücksitze: Montageübersicht	462
2.2	Bezug und Polster der Rücksitzbank: aus- und einbauen	466
2.3	Bezug der Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen, Exeo ST	467
2.4	Bezug der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	471
2.5	Prüfpunkte nach vollständiger Lehnenmontage	475
2.6	Schließzylinder: Montageübersicht	476
2.7	Schließzylinder: aus- und einbauen	476
2.8	Kopfstützenführung: aus- und einbauen, Exeo	477
2.9	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne 1/3 links aus- und einbauen, Exeo ST	479
2.10	Führungen der mittleren Kopfstütze der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	483
2.11	Führungen der seitlichen Kopfstütze der Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen, Exeo ST	489
2.12	Rahmen für Skisack: aus- und einbauen	495
2.13	Skisack: aus- und einbauen	496
2.14	Hülle für Skisack: ausschneiden	496
3	Heizelemente für Sitz	497
3.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen	497
3.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	499



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

