



## Reparaturleitfaden Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 >

**5 Gang-Schaltgetriebe 02K**

Ausgabe 06.02



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	1
<b>2 Übersicht Kraftübertragung</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses„i“</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>30 - Kupplung</b> .....	<b>9</b>
<b>1 Kupplungsbetätigung instand setzen</b> .....	<b>9</b>
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk .....	10
1.2 Übertotpunktfeder aus- und einbauen .....	11
1.3 Kupplungspedal aus- und einbauen .....	13
1.4 Montageübersicht - Hydraulik .....	16
1.5 Geberzylinder: aus- und einbauen .....	17
1.6 Kupplungsanlage entlüften .....	19
<b>2 Kupplung: instand setzen</b> .....	<b>21</b>
2.1 Kupplung ein- und ausbauen .....	22
<b>34 - Betätigung, Gehäuse</b> .....	<b>25</b>
<b>1 Schaltbetätigung instand-setzen</b> .....	<b>25</b>
1.1 Einbaulage der Schaltbetätigung .....	25
1.2 Schutzgehäuse, Schalthebel und Schaltstange instand setzen .....	26
1.3 Abdeckung für Schalthebel montieren .....	30
1.4 Umlenkungen der Schaltbetätigung instand setzen .....	31
1.5 Schaltbetätigung ein- und ausbauen .....	33
1.6 Schaltbetätigung einstellen .....	36
<b>2 Getriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>39</b>
2.1 Getriebe aus- und einbauen .....	39
<b>3 Getriebeöl prüfen</b> .....	<b>48</b>
<b>4 Getriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>49</b>
4.1 Montageübersicht .....	49
4.2 Aus- und Einbaureihenfolge des Getriebes .....	50
4.3 Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang demontieren und montieren .....	51
4.4 Getriebegehäuse und Schaltbetätigung demontieren und montieren .....	52
4.5 Antriebswelle, Abtriebswelle, Ausgleichgetriebe und Schaltgabeln: Montageübersicht .....	53
4.6 Antriebswelle, Abtriebswelle, Ausgleichgetriebe und Schaltgabeln aus- und einbauen ..	55
<b>5 Getriebegehäuse und Schaltwelle instand setzen</b> .....	<b>70</b>
<b>6 Kupplungsgehäuse instand setzen</b> .....	<b>74</b>
<b>7 Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang instand setzen</b> .....	<b>79</b>
<b>35 - Räder, Wellen</b> .....	<b>83</b>
<b>1 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>83</b>
<b>2 Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>90</b>
<b>3 Abtriebswelle einstellen</b> .....	<b>96</b>
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b> .....	<b>100</b>
<b>1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen</b> .....	<b>100</b>
1.1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen .....	100
<b>2 Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>103</b>
<b>3 Zahnkranz für Ausgleichgetriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>109</b>

3.1	Zahnkranz für Ausgleichgetriebe aus- und einbauen .....	109
4	<b>Ausgleichgetriebe einstellen</b> .....	<b>112</b>
5	<b>Einstellübersicht</b> .....	<b>116</b>



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

