

Reparaturleitfaden Inca 2000 ≻

Bremsanlage

Ausgabe 05.01



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 Technische Daten
- 45 Antiblockiersystem
- 46 Bremse, Bremsmechanik
- 47 Bremse, Bremshydraulik



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

1 1.1	Technische Daten	
45 - Antil	blockiersystem	-
1	Antiblockiersystem (ABS) Mark 30 IE	:
1.1	Allgemeine Anweisungen zu diesem ABS-System	
1.2	Anweisungen für Instandsetzungsarbeiten am ABS-System	:
2	Hydraulik, Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Montageübersicht, Lenkrad links	4
3	Hydraulik - Montageübersicht, Lenkrad rechts	
4	Steuergerät und Hydraulikeinheit	
4.1	Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	(
5	Teile des ABS-Systems an Vorder- und Hinterachse aus- und einbauen	,
5.1	Teile des ABS-Systems an der Vorderachse aus- und einbauen, Bremssattel Marke Lucas	
5.2	Teile des ABS-Systems aus- und einbauen	13
6 - Bror	nse, Bremsmechanik	17
0 - Diei 1	Vorderbremse instand setzen	
1 1.1	Vorderbremse instand setzen	1. 1.
1.2	Bremsbeläge aus- und einbauen	18
2	Hinterbremse instand setzen	
2.1	Hinterbremse aus- und einbauen	
2.2	Bremse zurückziehen	
2.3	Hinterbremse instand setzen	
2.4	Bremsbacken aus- und einbauen	2
2.5	Handbremse einstellen	26
3	Handbremsseil aus- und einbauen	28
4	Handbremshebel: Montageübersicht	30
5	Pedalsystem, Bremspedal: Montageübersicht	3
5.1	Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen	
5.2	Bremspedal aus- und einbauen	33
17 - Brer	nse, Bremshydraulik	35
1	Vorderer Bremssattel: reparieren, Marke Lucas	3
1.1	Kolben für vorderen Bremssattel: aus- und einbauen	
2	Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder Montageübersicht	38
2.1	Vakuumpumpe des Bremskraftverstärkers (Dieselfahrzeuge) aus- und einbauen	
3	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	4
4	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	4
5	Montageübersicht: Bremskraftregler	4
6	Bremskraftregler: prüfen und einstellen	4
6.1 chtlich geschütz	Bremskraftregler: Einstellwerte entsprechend Last	46
nehmig y ng dei htlich der Richt 7.1	SBremsanlage entlüften Fahrzeuge mit und ohne ABS	47
7.1	Bremsanlage: Die Entlüftung des Bremssystems wird mit dem Bremsenfüll- und	4.
7.0	Entlüftungsgerät SAT 1150 durchgeführt	47
7.2	Entlüftung des Bremssystems ohne die entsprechende Vorrichtung	48



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

