

## Reparaturleitfaden Mii 2012 ➤

### Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 02.2012



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	2
1.3 Airbag-Sicherheitsvorschriften .....	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	3
1.5 Sicherheitsgurte .....	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	4
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	5
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung .....	7
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	7
1.11 Gurtband prüfen .....	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	8
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung .....	9
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	9
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	9
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	10
1.17 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	10
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>11</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>11</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen .....	12
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	13
1.3 Montageübersicht - Verkleidung für Lenksäule .....	14
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach .....	15
1.5 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel .....	16
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	16
1.7 Spaltabdeckung Schalttafелеinsatz aus- und einbauen .....	20
1.8 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	21
1.9 Verkleidung Lenksäule oben aus- und einbauen .....	23
1.10 Verkleidung Lenksäule unten aus- und einbauen .....	26
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen .....	27
1.12 Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	29
1.13 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	31
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen .....	31
<b>2 Ausstattungen</b> .....	<b>33</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden .....	33
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen .....	34
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen .....	35
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	37
<b>3 Mittelkonsole</b> .....	<b>40</b>
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole .....	40
3.2 Ascher vorn aus- und einbauen .....	41
3.3 Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen .....	41
3.4 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	42
3.5 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen .....	48
<b>4 Innenspiegel</b> .....	<b>52</b>
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel .....	52
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen .....	52
4.3 Sensoreinheit für Notbremsfunktion aus- und einbauen .....	55

<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>58</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>58</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	58
1.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	60
1.3 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	62
1.4 Gurtführung vorn aus- und einbauen	63
1.5 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	63
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	64
1.7 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	65
1.8 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	66
<b>2 Airbag-System</b>	<b>68</b>
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	68
<b>3 Steuergerät für Airbag</b>	<b>69</b>
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	69
3.2 Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	69
<b>4 Airbag Fahrerseite</b>	<b>73</b>
4.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	73
4.2 Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	73
<b>5 Airbag Beifahrerseite</b>	<b>76</b>
5.1 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	76
5.2 Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	77
5.3 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	79
5.4 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	80
<b>6 Seitenairbags</b>	<b>82</b>
6.1 Montageübersicht - Seitenairbag vorn	82
6.2 Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	82
<b>7 Crashsensoren für Airbag</b>	<b>84</b>
7.1 Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	84
7.2 Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	85
7.3 Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	87
<b>8 Gurttrageerkennung</b>	<b>90</b>
8.1 Sitzbelegungssensor aus- und einbauen	90
<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>93</b>
<b>1 Türverkleidungen</b>	<b>93</b>
1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn	93
1.2 Türverkleidung vorn aus- und einbauen	95
1.3 Blende Taster aus- und einbauen	102
1.4 Türinnenbetätigung aus- und einbauen	103
<b>2 Schalttafel</b>	<b>106</b>
2.1 Montageübersicht - Schalttafel	106
2.2 Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	106
2.3 Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	108
2.4 Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	110
2.5 Schalttafel aus- und einbauen	111
<b>3 Zentralrohr Schalttafel</b>	<b>123</b>
3.1 Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	123
3.2 Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	124
<b>4 Verkleidungen Innenraum</b>	<b>129</b>
4.1 Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	129
4.2 Montageübersicht - Einstiegsleiste	131
4.3 Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	132
4.4 Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	133

4.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	134
4.6	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	136
4.7	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	141
4.8	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	145
4.9	Seitenverkleidung aus- und einbauen	149
4.10	Fußstütze aus- und einbauen	151
4.11	Bodenbelag aus- und einbauen	151
4.12	Hutablage aus- und einbauen	157
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>158</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	158
5.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	159
5.3	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	159
5.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	160
5.5	Kofferraumboden aus- und einbauen	162
5.6	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	165
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>166</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	166
6.2	Montageübersicht - Formhimmel	167
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	167
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	176
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>180</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>180</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	180
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	181
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>183</b>
2.1	Montageübersicht - Vordersitz	183
2.2	Montageübersicht - Lehne vorn	184
2.3	Montageübersicht - Sitzwanne	185
2.4	Vordersitz aus- und einbauen	186
2.5	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	200
2.6	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	202
2.7	Lehne vorn aus- und einbauen	204
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>207</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	207
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	208
3.3	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	209
3.4	Schließzylinder aus- und einbauen	209
3.5	Kopfstütze aus- und einbauen	211
3.6	Kopfstützenführung aus- und einbauen	212
3.7	Rücksitzlehne aus- und einbauen	212
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>216</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>216</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	216
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzlehne	217
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	218
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	219
1.5	Bezug und Polster Lehne aus- und einbauen	223
1.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	229
1.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	229
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>231</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	231
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	233

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur  
 Ge. SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie  
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

