

BMW 3er – F34

(2012 - 2015)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| 51 Karosserieausstattung..... | 13 |
| 5100 Allgemeines..... | 13 |
| 51 00 000 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband | 13 |
| 51 00 001 Hinweise zur Montage von Fensterführungsdichtungen | 15 |
| 51 00 002 Servicestellung der Frontklappe..... | 17 |
| 51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen | 18 |
| 51 00 004 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK) | 19 |
| 5111 Stoßstange vorn | 20 |
| 51 11 AZD Stoßfänger vorn..... | 20 |
| 51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen..... | 22 |
| 51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen | 23 |
| 51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen | 24 |
| 51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen..... | 27 |
| 51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen..... | 28 |
| 51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen..... | 30 |
| 51 11 181 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen/ersetzen..... | 31 |
| 51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen)..... | 32 |
| 51 11 184 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen (ersetzen) | 34 |
| 51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn ab-/anbauen/ersetzen..... | 35 |
| 5112 Stoßstange hinten | 37 |
| 51 12 AZD Stoßfänger hinten..... | 37 |
| 51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen | 38 |
| 51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen)..... | 39 |
| 51 12 162 Stoßfänger-Unterverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen)..... | 42 |
| 51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen..... | 43 |
| 51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen..... | 44 |
| 5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten | 45 |
| 51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 45 |
| 51 13 001 Aufsatz Trennwand rechts aus- und einbauen/ersetzen | 46 |
| 51 13 002 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 48 |
| 51 13 045 Zierblende an Seitenwand vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen | 49 |
| 51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen)..... | 50 |
| 51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links / rechts ab- und anbauen (ersetzen)..... | 51 |
| 51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 53 |
| 51 13 396 Blende an Türsäule ab- und anbauen/ersetzen (B-Säule außen)..... | 54 |
| 5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen..... | 55 |
| 51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien | 55 |
| 51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen..... | 58 |

| | |
|---|-----|
| 51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen | 59 |
| 51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen | 60 |
| 5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer | 62 |
| 51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer | 62 |
| 51 16 000 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen | 63 |
| 51 16 001 Halter Haltegriffe aus- und einbauen | 64 |
| 51 16 002 Kompass im Innenspiegel kalibrieren..... | 68 |
| 51 16 003 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) | 70 |
| 51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen..... | 71 |
| 51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 73 |
| 51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links / rechts ab- und anbauen/ersetzen | 75 |
| 51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 76 |
| 51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011)..... | 78 |
| 51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht) | 80 |
| 51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links / rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 83 |
| 51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen) | 84 |
| 51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)..... | 85 |
| 51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM..... | 86 |
| 51 16 156 Aschereinsatz ersetzen..... | 89 |
| 51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen..... | 89 |
| 51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen) | 90 |
| 51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM | 91 |
| 51 16 162 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM | 96 |
| 51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen)..... | 103 |
| 51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen)..... | 104 |
| 51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen | 106 |
| 51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen..... | 107 |
| 51 16 211 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM | 108 |
| 51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen | 110 |
| 51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen | 111 |
| 51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen)..... | 113 |
| 51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen | 115 |
| 51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen | 116 |
| 5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn..... | 118 |
| 51 21 AZD Türschlösser vorn | 118 |
| 51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug 00 9 324 vorn/hinten abbauen... | 119 |
| 51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen | 120 |
| 51 21 090 Türschloss der Vordertür links / rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 121 |
| 51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen | 124 |
| 51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 128 |

| | |
|--|-----|
| 51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen | 130 |
| 51 21 170 Außengriff der Vordertür links / rechts aus- und einbauen/ersetzen | 132 |
| 51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen | 133 |
| 51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links / rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 135 |
| 51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 137 |
| 51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 138 |
| 51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen | 140 |
| 51 21 301 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen vorn ab-/ anbauen/ersetzen..... | 141 |
| 51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen | 142 |
| 5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten | 144 |
| 51 22 AZD Türschlösser hinten..... | 144 |
| 51 22 001 Türaste (Schließkeil) hinten links oder rechts ersetzen..... | 145 |
| 51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 146 |
| 51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen | 148 |
| 51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 150 |
| 51 22 180 Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 151 |
| 51 22 225 Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 153 |
| 51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Tür hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 155 |
| 51 22 280 Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 156 |
| 51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür l/r außen ab- und anbauen/ ersetzen | 157 |
| 51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen | 158 |
| 5123 Frontklappenverschluß, Schlösser..... | 160 |
| 51 23 AZD Frontklappenverschluss | 160 |
| 51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen | 161 |
| 51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen | 164 |
| 51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen | 166 |
| 51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen | 168 |
| 51 23 004 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer | 169 |
| 51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 171 |
| 51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen..... | 172 |
| 51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen | 173 |
| 51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen..... | 174 |
| 51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen | 176 |
| 51 23 400 Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen, | 177 |
| 5124 Heckklappenverschluß, Schlösser..... | 178 |
| 51 24 AZD Heckklappenverschluss | 178 |
| 51 24 000 Öffnungshöhe Heckklappenlift | 179 |
| 51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen..... | 180 |
| 51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen | 182 |
| 51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen | 183 |

| | |
|---|-----|
| 51 24 133 Antrieb für Soft-Close-Automatik an Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen..... | 184 |
| 51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen..... | 185 |
| 51 24 350 Spindeltrieb links aus- und einbauen/ersetzen..... | 186 |
| 5131 Front- und Heckscheibe | 188 |
| 51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben.. | 188 |
| 51 31 001 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung..... | 195 |
| 51 31 002 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff..... | 197 |
| 51 31 003 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer | 200 |
| 51 31 004 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000" | 203 |
| 51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Spider" | 209 |
| 51 31 006 Frontscheibe aus- und einbauen | 215 |
| 51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung | 216 |
| 51 31 008 Reparaturhinweise von Steinschlagschäden an Verbundscheibensicherheitsglas..... | 219 |
| 51 31 011 Frontscheibe ersetzen..... | 220 |
| 51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe..... | 225 |
| 51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen | 226 |
| 51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links/rechts ab- und anbauen/ersetzen | 229 |
| 51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)..... | 230 |
| 51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen) | 234 |
| 61 31 334 Blende Griff für Gangwahlschalter aus- und einbauen/ersetzen | 235 |
| 5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn..... | 237 |
| 51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen..... | 237 |
| 51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 241 |
| 51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 243 |
| 5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn..... | 244 |
| 51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn | 244 |
| 51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür aus-/einbauen/ersetzen..... | 245 |
| 5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten..... | 246 |
| 51 34 154 Türfensterscheibe hinten links oder rechts einstellen..... | 246 |
| 51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen | 251 |
| 5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten..... | 253 |
| 51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten..... | 253 |
| 5136 Ausstellfenster | 254 |
| 51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen)..... | 254 |
| 5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt..... | 258 |
| 51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten li/re komplett aus-/einbauen/ersetzen..... | 258 |
| 5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen | 260 |
| 51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen..... | 260 |
| 51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen | 261 |
| 51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen | 262 |

| | |
|--|-----|
| 51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen..... | 264 |
| 51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 265 |
| 51 41 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links / rechts ersetzen..... | 266 |
| 51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 267 |
| 51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen (ersetzen) | 269 |
| 51 41 090 Leuchteleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen | 271 |
| 5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen | 272 |
| 51 42 AZD Türverkleidung hinten mit Armauflagen..... | 272 |
| 51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen | 273 |
| 51 42 017 Abdeckung an Türgriff hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM | 276 |
| 51 42 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links/rechts ersetzen | 278 |
| 51 42 019 Türgriff an Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 279 |
| 51 42 060 Armstütze an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 281 |
| 51 42 090 Leuchteleiste an Türverkleidung hinten links/rechts ab- und anbauen/ersetzen | 283 |
| 5143 Seitenverkleidung mit Armstützen | 284 |
| 51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen..... | 284 |
| 51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen..... | 285 |
| 51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 286 |
| 51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links/rechts ab- und anbauen/ersetzen | 287 |
| 51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 289 |
| 51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn links/rechts ab- und anbauen / ersetzen..... | 290 |
| 51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten l/r (C-Säule) ab- und anbauen/ersetzen | 292 |
| 51 43 320 Verkleidung für D-Säule links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen..... | 293 |
| 5144 Dach-Verkleidung..... | 295 |
| 51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen | 295 |
| 51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen /ersetzen | 296 |
| 5145 Verkleidung Instrumententafel..... | 298 |
| 51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel | 298 |
| 51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 299 |
| 51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen..... | 301 |
| 51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen | 304 |
| 51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen)..... | 305 |
| 51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen)..... | 308 |
| 51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen)..... | 309 |
| 51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen..... | 310 |
| 51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen..... | 311 |
| 51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen) | 312 |
| 5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo | 314 |
| 51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen..... | 314 |
| 5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung..... | 316 |

| | |
|--|-----|
| 51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen..... | 316 |
| 51 47 000 Ablagefach für Erste-Hilfe-Set und Warndreieck aus- und einbauen/ersetzen | 317 |
| 51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links / rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 318 |
| 51 47 002 Gepäckraumwanne aus- und einbauen/ersetzen | 319 |
| 51 47 003 Verzurrtschiene im Gepäckraum links / rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 320 |
| 51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) l/r ab- und anbauen/ersetzen..... | 321 |
| 51 47 065 Abdeckblende am Einstieg (außen) vorn links/rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 322 |
| 51 47 072 Abdeckblende am Einstieg (außen) hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen | 323 |
| 51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen..... | 324 |
| 51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen | 325 |
| 51 47 173 Klappe in Gepäckraumverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen..... | 325 |
| 51 47 220 Gepäckraumverkleidung an Seitenwand rechts aus- und einbauen/ersetzen | 326 |
| 51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen..... | 327 |
| 51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen | 328 |
| 51 47 480 Verkleidung Brüstung links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen | 329 |
| 51 47 490 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen | 332 |
| 51 47 491 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen | 332 |
| 51 47 492 Aggregateunterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM..... | 333 |
| 5148 Dämpfungsbelaag Frontklappe | 334 |
| 51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen..... | 334 |
| 51 48 001 Dämpfungsbelaag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen..... | 337 |
| 51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links/rechts aus- und einbauen/ersetzen | 338 |
| 51 48 070 Schallisolierung an Hintertür links / rechts aus- und einbauen/ersetzen | 340 |
| 5149 Verkleidung für Heckklappe..... | 342 |
| 51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen..... | 342 |
| 51 49 003 Blende für Heckfensterrahmen links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 344 |
| 51 49 015 Blende für Heckfensterrahmen oben aus- und einbauen/ersetzen | 346 |
| 5161 Versteifung Karosserie | 347 |
| 51 61 AZD Versteifung Karosserie | 347 |
| 5164 Vorderwand Frontend | 349 |
| 51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen..... | 349 |
| 5171 Dichtungen, lose Karosserieteile | 350 |
| 51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile | 350 |
| 51 71 000 Spoilerblende des Heckspoilers einstellen..... | 352 |
| 51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links/rechts) aus- und einbauen/ ersetzen..... | 354 |
| 51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/r ab- und anbauen/ ersetzen..... | 355 |
| 51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) l/r ab- und anbauen / ersetzen..... | 356 |
| 51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 356 |
| 51 71 265 Spoilerblende des Heckspoilers ab- und anbauen (ersetzen)..... | 357 |
| 51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen | 357 |

| | |
|--|------------|
| 51 71 412 Heckspoiler ab- und anbauen (ersetzen) | 358 |
| 51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen/ersetzen..... | 360 |
| 51 71 482 Zugstrebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 360 |
| 5172 Kantenschutz für Türen..... | 361 |
| 51 72 000 Montage Abdichtungen | 361 |
| 5175 Unterbodenverkleidung | 363 |
| 51 75 AZD Unterbodenverkleidung..... | 363 |
| 51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen | 364 |
| 51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links / rechts aus- / einbauen/ersetzen..... | 364 |
| 51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- / einbauen/ersetzen..... | 365 |
| 5176 Dichtungen | 366 |
| 51 76 045 Dichtung Heckklappe aus- und einbauen / ersetzen..... | 366 |
| 52 Sitze | 368 |
| 5210 Vordersitze..... | 368 |
| 52 10 AZD Vordersitze..... | 368 |
| 5213 Vordersitz, normal, manuell | 369 |
| 52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen..... | 369 |
| 52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen..... | 370 |
| 52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen..... | 373 |
| 52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz links / rechts ab- /anbauen/ersetzen | 376 |
| 52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen | 378 |
| 52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen | 380 |
| 52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ersetzen..... | 380 |
| 52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 381 |
| 52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen..... | 382 |
| 52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen..... | 386 |
| 52 13 455 Hezelemente für Vordersitz (normal/manuell) links/rechts ersetzen..... | 389 |
| 52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 391 |
| 5214 Vordersitz, normal, elektrisch..... | 392 |
| 52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen..... | 392 |
| 52 14 001 Vordersitz-Fahrerseite (normal/elektrisch) l/r aus- und einbauen..... | 393 |
| 52 14 002 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/elektrisch) l/r aus- und einbauen..... | 396 |
| 52 14 003 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung..... | 399 |
| 52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 402 |
| 52 14 401 Sitzbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links / rechts ersetzen..... | 403 |
| 52 14 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen | 406 |
| 5215 Vordersitz, Sport, manuell..... | 409 |
| 52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz links oder rechts ab- oder anbauen | 409 |
| 52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen | 411 |
| 52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen..... | 413 |

| | |
|--|------------|
| 52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz ersetzen..... | 414 |
| 52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen | 415 |
| 52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen..... | 416 |
| 52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz ab- oder anbauen/ersetzen | 420 |
| 52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen..... | 421 |
| 52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport/manuell) links oder rechts ersetzen..... | 424 |
| 5216 Vordersitz, Sport, elektrisch..... | 426 |
| 52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/r ersetzen | 426 |
| 52 16 065 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen..... | 427 |
| 5226 Hintersitz, Durchlade | 429 |
| 52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem) | 429 |
| 52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- / einbauen/ersetzen..... | 430 |
| 52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen..... | 431 |
| 52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne li / re aus- und einbauen/ersetzen | 432 |
| 52 26 011 Rückenlehne für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen..... | 434 |
| 52 26 012 Rückenlehne für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen | 435 |
| 52 26 020 Beide Rückenlehne für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen | 436 |
| 52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen..... | 438 |
| 52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen | 438 |
| 52 26 085 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 439 |
| 52 26 087 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links aus- /einbauen/ersetzen..... | 439 |
| 52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 440 |
| 52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen..... | 442 |
| 52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen..... | 444 |
| 52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 446 |
| 52 26 309 Schloss für Rücksitzlehne links aus- und einbauen/ersetzen..... | 447 |
| 52 26 310 Schloss für Rücksitzlehne rechts aus- und einbauen/ersetzen | 449 |
| 52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 451 |
| 52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen..... | 453 |
| 52 26 330 Sitzneigungsversteller links aus- und einbauen/ersetzen | 455 |
| 52 26 336 Bowdenzug für Sitzneigungsverstellung links ersetzen..... | 455 |
| 52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen..... | 456 |
| 52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen | 457 |
| 52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen | 459 |
| 52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen | 462 |
| 52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen | 468 |
| 54 Schiebebedach und Verdeck..... | 473 |
| 5400 Hinweise | 473 |
| 54 00 000 Hinweise für Panorama-Glasdach..... | 473 |
| 5410 Schiebedach..... | 476 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 54 10 000 | Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen | 476 |
| 54 10 060 | Mechanik für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen..... | 480 |
| 54 10 170 | Glas-Schiebebedach-Deckel vorn aus- und einbauen..... | 484 |
| 54 10 250 | Glas-Schiebebedach-Deckel hinten aus- und einbauen..... | 487 |
| 54 10 260 | Panorama-Glasdach aus- und einbauen..... | 491 |
| 54 10 300 | Wasserrinne für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen | 496 |
| 5412 | Schiebebedach..... | 497 |
| 54 12 | AZD Mechanische Komponenten Schiebebedach | 497 |
| 54 12 211 | Glas-Schiebebedach komplett aus- und einbauen | 498 |
| 5413 | Panorama-Glasdach..... | 501 |
| 54 13 | AZD Elektrische Komponenten Schiebebedach..... | 501 |
| 54 13 001 | Glas-Schiebebedach-Deckel vorn einstellen | 502 |
| 54 13 007 | Glas-Schiebebedach-Deckel hinten einstellen..... | 504 |
| 54 13 046 | Rollo Panorama-Glasdach aus- und einbauen/ersetzen..... | 508 |
| 54 13 055 | Dichtung für Rahmen Schiebebedach ersetzen | 510 |
| 54 13 090 | Windabweiser aus- und einbauen/ersetzen..... | 512 |
| 54 13 556 | Panoramadachrahmen ersetzen | 513 |
| 72 | Teile+Zubehör (Karosserie)..... | 514 |
| 7200 | Allgemeines..... | 514 |
| 72 00 000 | Gurtclip ersetzen | 514 |
| 72 00 001 | Sicherheitshinweise und Allgemeines..... | 515 |
| 72 00 002 | Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren | 516 |
| 7211 | Sicherheitsgurte..... | 518 |
| 72 11 | AZD Sicherheitsgurt | 518 |
| 72 11 | AZD Sicherheitsgurt | 520 |
| 72 11 000 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen..... | 522 |
| 72 11 001 | Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt..... | 526 |
| 72 11 002 | Prüfliste für Vordersitz | 528 |
| 72 11 033 | Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 529 |
| 72 11 070 | Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen..... | 533 |
| 72 11 071 | Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen | 535 |
| 72 11 092 | Sicherheitsgurt (Rolle) hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 537 |
| 72 11 096 | Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 538 |
| 72 11 097 | Untergurte hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen..... | 540 |
| 72 11 098 | Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ersetzen..... | 541 |
| 72 11 101 | Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen..... | 543 |
| 72 11 108 | Alle Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen/ersetzen | 544 |
| 7212 | Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)..... | 545 |
| 72 12 | AZD Airbagmodule..... | 545 |
| 72 12 000 | Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln..... | 546 |

| | |
|--|-----|
| 72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen | 550 |
| 72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter | 551 |
| 72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren | 553 |
| 72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 555 |
| 72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 557 |
| 72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 560 |
| 72 12 062 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall..... | 561 |