

## **BMW X6 – E71**

(2007 - 2014)



### **Radio, Navigation & Kommunikation**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme .....	6
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	6
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen.....	6
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 000 Antennensplitter (IBOC) aus- und einbauen/ersetzen (nur US-Ausführung).....	8
65 12 050 Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	9
65 12 071 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	10
65 12 072 Verstärker (Top-HiFi-System) aus- und einbauen (ersetzen).....	12
65 12 200 Audiosystem-Kontroller aus- und einbauen (ersetzen).....	14
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen) .....	15
65 12 221 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen) .....	16
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen (ersetzen) .....	18
65 12 240 Digitalradio (IBOC) aus- und einbauen (ersetzen, nur US-Ausführung).....	19
65 12 250 Kopfhörermodul aus- und einbauen/ersetzen .....	20
65 12 265 DVD-Player in Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	21
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	22
65 13 AZD Lautsprecher.....	22
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher, Tür vorn).....	23
65 13 065 Lautsprecherträger vorn aus- und einbauen/ersetzen (Instrumententafel).....	24
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....	26
65 13 080 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Türverkleidung).....	26
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher, Tür hinten) .....	27
65 13 110 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in D-Säule) .....	27
65 13 160 Lautsprecherträger hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen, D-Säule) ...	28
6520 Antenne, Entstörfilter.....	29
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	29
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	32
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen (Diversity) .....	33
65 20 150 Back-Up Antenne aus- und einbauen/ersetzen .....	34
65 20 252 Entstörfilter links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	34
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis .....	35
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen (links oder rechts).....	35
65 24 031 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen .....	36
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID) .....	37
65 50 AZD Central Informations Display (CID) .....	37
65 50 000 Übersicht Einzelteile Fondmonitor .....	38
65 50 001 Blende Fondmonitor-Fuß Mitte -aus - und einbauen/ersetzen.....	39
65 50 002 Blenden Fondmonitor Display seitlich aus- und einbauen/ersetzen .....	41

65 50 003	Blenden Fondmonitor -Fuß hinten- aus- und einbauen/ersetzen.....	42
65 50 004	IR-Platine Fondmonitor aus - und einbauen/ersetzen .....	43
65 50 011	Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen).....	44
65 50 057	Central Information Display (CID) aus- und einbauen/ersetzen.....	45
65 50 121	Fondmonitor aus- und einbauen (komplett).....	46
65 50 150	Blende Fondmonitor-Fuß vorn und hinten aus- und einbauen \PREMIUM.....	47
65 50 151	Blende Fondmonitor-Fuß vorn und hinten- aus - und einbauen/ersetzen.....	49
65 50 160	Blende Fondmonitor -Display vorn und hinten - aus- und einbauen/ersetzen.....	50
65 50 170	Blende für Central Informations Display (CID) ersetzen (ab 10/2009) .....	52
65 50 171	Blende für Central Informations Display (CID) ersetzen (bis 10/2009) .....	54
65 50 570	Display Fondmonitor ersetzen.....	55
6552	Bordmonitor .....	56
65 52	AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte .....	56
65 52	AZD Fondmonitor .....	57
6575	Diebstahlwarnanlage .....	58
65 75 055	Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	58
6577	Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	60
65 77	AZD Airbagauslösesteuerung.....	60
65 77 000	Übersicht Sensoren für Airbagsystem.....	61
65 77 016	Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen) .....	62
65 77 532	Sensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen (Beschleunigungssensor) .....	63
65 77 534	Sensor vorn rechts aus- und einbauen/ersetzen (Beschleunigungssensor) .....	63
65 77 604	Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	64
65 77 605	Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen .....	65
65 77 720	Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen) .....	66
65 77 740	Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen).....	67
6581	Bordcomputer, Außentemperatursensor .....	68
65 81 060	Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	68
6583	Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC) .....	69
65 83 010	Car Communication Computer aus- und einbauen (ersetzen) .....	69
65 83 020	Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen) .....	70
65 83 550	Lüfter für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	72
65 83 560	Frontblende für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	73
65 83 565	Frontblende für Car Communication Computer aus- / einbauen/ersetzen.....	75
65 83 570	CD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen .....	77
65 83 580	DVD-Laufwerk für Car Communication Computer(CCC) aus- und einbauen/ersetzen.	79
65 83 590	Gyro-Sensor für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	81
65 83 600	HIP-Modul für Car Communication Computer ersetzen .....	82
<b>84</b>	<b>Kommunikationssysteme .....</b>	<b>84</b>
8410	Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon .....	84

84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen).....	84
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon.....	85
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen .....	85
84 11 555 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen.....	88
84 11 662 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen) (SA633/SA639) .....	89
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator .....	90
84 21 537 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen) .....	90
84 21 548 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen).....	92
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher).....	93
84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen.....	93
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne .....	94
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen .....	94