

BMW X6 – E72

(2009 - 2011)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	14
5100 Allgemeines.....	14
51 00 000 Übersicht Hintertür	14
51 00 001 Übersicht Vordertür	15
51 00 002 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	16
51 00 003 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	17
51 00 004 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummi	18
51 00 005 Servicestellung der Frontklappe.....	19
51 00 006 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	21
5111 Stoßstange vorn	22
51 11 AZD Stoßstange vorn	22
51 11 000 Übersicht Stoßstange vorn	23
51 11 001 Halter Side View Kamera links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	24
51 11 050 Träger für Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	25
51 11 141 Stoßfängerverkleidung unten vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	27
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	28
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	31
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	33
51 11 180 Ziergitter in Stoßstangenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	33
51 11 182 Ziergitter in Stoßstangenverkleidung oben aus- und einbauen/ersetzen	34
51 11 185 Ziergitter in Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen/ersetzen	35
5112 Stoßstange hinten	36
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	36
51 12 000 Übersicht Stoßstange hinten	37
51 12 050 Träger für Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	38
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten aus- und einbauen.....	39
51 12 157 Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen	41
51 12 162 Stoßstangenverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	42
51 12 210 Verkleidung an Stoßstangen-Seitenteil hinten links oder rechts ausbauen/ersetzen..	44
51 12 223 Blende für Stoßstangenverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen .	45
51 12 825 Führung für Stoßstange hinten Mitte ab und anbauen/ersetzen.....	47
51 12 828 Führung für Stoßfänger hinten links oder rechts aus- und anbauen/ersetzen.....	48
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	49
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	49
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	50
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	51
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	52
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	53

51 13 305 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	55
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	57
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien.....	57
51 14 001 BMW Plakette vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	59
51 14 002 Hinweise zur Schriftzugverklebung.....	60
51 14 011 BMW Plakette hinten ersetzen.....	61
51 14 110 Modell-Bezeichnung hinten ab- und anbauen/ersetzen	62
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	63
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	63
51 16 000 Übersicht Mittelkonsole (Ablagefach).....	64
51 16 001 Blende oben Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	65
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	67
51 16 003 Blende vorn Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	69
51 16 004 Dekorblende an Fondkonsole links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	70
51 16 005 Dosenhalter Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen	71
51 16 006 Einsatz für Handschuhkasten rechts aus- und einbauen	72
51 16 007 Kabelanschluss für Sonnenblende links oder rechts ersetzen.....	73
51 16 008 Kompass im Innenspiegel kalibrieren (ab 09/08).....	74
51 16 009 Seitenteppich an Ablagefach (Mittelkonsole) ab- und anbauen/ersetzen.....	76
51 16 010 Spiegelsockelverklebung	77
51 16 011 Verriegelungsstange für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen / ersetzen	79
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen.....	81
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	82
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	83
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	85
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Mautinnenspiegel Japan) aus- und einbauen/ersetzen	86
51 16 061 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- und einbauen/ersetzen	89
51 16 062 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	92
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	94
51 16 081 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	96
51 16 130 Kniepad links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	97
51 16 160 Blende Mittelkonsole (Gangwahlschalter) aus- und einbauen (ersetzen).....	98
51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	99
51 16 164 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen \PREMIUM.....	102
51 16 165 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	106
51 16 166 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	107
51 16 176 Mittelarmlehne an Ablagefach links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	109
51 16 193 Blende an Dosenhalter vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	110
51 16 202 Dosenhalter vorn aus- und einbauen/ersetzen	111
51 16 225 Dekorblende an Mittelkonsole links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	113

51 16 227 Blende an Mittelkonsole seitlich links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	114
51 16 240 Ablagebox hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	115
51 16 270 Fondkonsole hinten komplett aus- und einbauen.....	117
51 16 325 Verschluss für Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	118
51 16 342 Schließzylinder für Beifahrer-Airbagabschaltung aus- und einbauen/ersetzen.....	121
51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- und einbauen	124
51 16 371 Handschuhkasten-Deckel oben aus- und einbauen / ersetzen.....	126
51 16 372 Handschuhkasten-Deckel unten aus- und einbauen / ersetzen	128
51 16 373 Verriegelung für Handschuhkastendeckel l/r aus- und einbauen / ersetzen.....	130
51 16 375 Kinematik für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen / ersetzen.....	132
51 16 378 Scharnier für Handschuhkasten-Deckel oben aus- und einbauen/ersetzen.....	133
51 16 405 Sonnenrollo an Seitenfenster der Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	134
51 16 450 Haltegriff hinten l /r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	135
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ ersetzen.....	136
51 16 481 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	137
5117 Klappen.....	138
51 17 400 Anschlagpuffer mit Auswerfer für Einfüllklappe aus- und einbauen/ersetzen	138
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	139
51 21 AZD Türschlösser vorn.....	139
51 21 000 Übersicht Türschlösser vorn	140
51 21 001 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen.....	141
51 21 003 Türraste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	142
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	143
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	146
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	148
51 21 141 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	150
51 21 150 Fahrzeug-Schlüssel im EWS-Steuergerät sperren ggf. initialisieren.....	152
51 21 170 Außengriff der Vordertür l/raus- und einbauen/ersetzen.....	153
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen	154
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	156
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	157
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	159
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen	160
51 21 360 Dichtung für Türfuge/Dachrahmen an Vordertür links oder rechts ersetzen.....	161
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten	162
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	162
51 22 000 Übersicht Türschlösser hinten.....	163
51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	164
51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	168
51 22 170 Außengriff der <i>Hintertür</i> links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	170

51 22 180	Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	171
51 22 235	Bowdenzug für Türöffner innen an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	173
51 22 280	Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	173
51 22 300	Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür außen ab- /anbauen/ersetzen	174
51 22 351	Fensterschacht-Abdichtung an Hintertür links oder rechts innen ersetzen.....	174
51 22 360	Dichtung für Türfuge/Dachrahmen an Hintertür links oder rechts ersetzen	175
5123	Frontklappenverschluß, Schlösser	176
51 23 AZD	Frontklappenverschluss, Schlösser	176
51 23 000	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen.....	177
51 23 001	Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer.....	179
51 23 100	Frontklappen-Schloß rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	180
51 23 110	Frontklappen-Schloß links aus- und einbauen/ersetzen.....	182
51 23 131	Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen.....	185
51 23 201	Enriegelung für Fanghaken an Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	185
51 23 212	Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen	186
51 23 265	Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	186
5124	Heckklappenverschluß, Schlösser	187
51 24 AZD	Heckklappenverschluss, Schlösser	187
51 24 004	Heckklappenverschluss einstellen	188
51 24 105	Heckklappen-Schloss aus- und einbauen/ersetzen.....	189
51 24 145	Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ersetzen.....	190
51 24 165	Anschlagpuffer Heckklappe seitlich links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen ..	191
51 24 300	Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	192
51 24 400	Elektrischer Spindelantrieb Heckklappe li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	193
5131	Front- und Heckscheibe	197
51 31 000	Allgemeine Vorgehensweise zur De-/montage verklebter Fensterscheiben	197
51 31 001	Frontscheibe aus- und einbauen	202
51 31 002	Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	203
51 31 003	Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	204
51 31 004	Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	207
51 31 005	Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	209
51 31 006	Fensterscheibenausbau mit "Spider"	215
51 31 007	Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	221
51 31 008	Hinweise zur Fensterscheibenverklebung.....	223
51 31 011	Frontscheibe ersetzen.....	224
51 31 015	Steinschlagreparatur an Frontscheiben	228
51 31 021	Gummifassung für Frontscheibe (oben) aus- und einbauen/ersetzen	229
51 31 023	Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	231
51 31 200	Heckscheibe aus- und einbauen	232
51 31 221	Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	236

5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn	237
51 32 160 Abdeckung an Türfensterrahmen li/re innen aus- und einbauen/ersetzen	237
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	238
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen.....	239
51 32 390 Zierrahmen an Fensterrahmen der Vordertür li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	240
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür li/re ab- und anbauen/ersetzen	241
51 32 421 Blende am Fensterrahmen der Vordertür li/re ab- und anbauen/ersetzen	242
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn	243
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn.....	243
51 33 000 Elektrischen Fensterheber für Türschlossausbau in Vordertür l/r zum Teil lösen	244
51 33 001 Elektrischen Fensterheber in Vordertür li/re aus-/einbauen/ersetzen.....	245
51 37 002 Elektrischen Fensterheber hinten li/re komplett aus- und einbauen/ersetzen.....	246
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten	247
51 34 000 Blende für Fensterführung der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	247
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen vorn l/r innen aus- und einbauen/ersetzen	248
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	249
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen.....	250
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	254
51 34 380 Zierrahmen an Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	255
51 34 420 Blende Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	256
51 34 425 Blende Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	257
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten	258
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten	258
5136 Ausstellfenster	259
51 36 056 Zierleiste an Seitenfenster hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	259
51 36 071 Seitenfenster hinten links oder rechts ersetzen.....	260
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen.....	263
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen	263
51 41 000 Lautsprecherabdeckung Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	264
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen \PREMIUM	265
51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	277
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn (Beifahrerseite) rechts ab- und anbauen/ersetzen	282
51 41 018 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- /anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	283
51 41 030 Dekorleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	285
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen.....	286
51 42 AZD Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	286
51 42 001 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten l/r ersetzen.....	287
51 42 002 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	288
51 42 003 Lautsprecherblende an Türverkleidung hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	292
51 42 017 Abdeckung an Türgriff hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	293

51 42 030 Dekorleiste an Türverkleidung hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen	294
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	295
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armstützen.....	295
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen	296
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	297
51 43 148 Verkleidung für Türsäule l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM (oben).....	298
51 43 149 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	302
51 43 150 Verkleidung für Türsäule links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	303
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	305
51 43 202 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen	308
51 43 230 Blende an C-Säule unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	310
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten l/r b- und anbauen/ersetzen	311
51 43 259 Verkleidung für Dachsäule hinten links oder rechts ab- /anbauen/ersetzen.....	312
5144 Dach-Verkleidung	313
51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen (ersetzen)	313
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen (ersetzen)	314
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	317
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel.....	317
51 45 000 Übersicht Instrumententafel.....	318
51 45 001 Seitliche Abdeckung an Instrumententafel ersetzen	319
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	320
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen.....	324
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen.....	325
51 45 076 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen \PREMIUM.....	329
51 45 105 Funktionsträger an Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen/ersetzen	336
51 45 181 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	337
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen/ersetzen.....	338
51 45 310 Blende für Instrumententafel Mitte aus- und einbauen (ersetzen).....	339
51 45 372 Dekorleiste an Instrumententafel Fahrerseite links aus-/einbauen/ersetzen.....	340
51 45 374 Dekorleiste an Instrumententafel Fahrerseite rechts aus-/einbauen/ersetzen	340
51 45 376 Dekorleiste an Frischluftgrill links aus- und einbauen/ersetzen	341
51 45 377 Dekorleiste an Frischluftgrill Mitte aus- und einbauen/ersetzen	342
51 45 378 Dekorleiste an Frischluftgrill rechts aus- und einbauen/ersetzen	343
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	344
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen	344
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	345
51 47 000 Ablagefach C-Säule unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	345
51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) l/ r ab- und anbauen/ersetzen	347
51 47 002 Ablagefach im Gepäckraum links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	349
51 47 003 Batterieabdeckung aus- und einbauen/ersetzen	350

51 47 004 Staulippe hinten links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen.....	350
51 47 006 Staulippe vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	351
51 47 007 Unterbodenverkleidung links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen	352
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) l/r ab- und anbauen/ersetzen	354
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	355
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	356
51 47 105 Blende an D-Säule links oder rechts unten ab- und anbauen/ersetzen	357
51 47 126 Griff an Verkleidung für Gepäckraumboden ersetzen	358
51 47 128 Verkleidung für Gepäckraumboden aus- und einbauen (ersetzen)	359
51 47 134 Schiene im Gepäckraumboden links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	360
51 47 135 Verzurrstange im Gepäckraumboden li/re aus- und einbauen/ersetzen	361
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	362
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	364
51 47 156 Brüstung im Gepäckraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	366
51 47 157 Abdeckung für Brüstung im Gepäckraum l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	366
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	367
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM ...	369
51 47 172 Klappe in Gepäckraum-Verkleidung l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	371
51 47 490 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	372
51 47 491 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	372
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	373
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	373
51 48 002 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	374
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen	376
51 48 070 Schallisolierung an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	379
5149 Verkleidung für Heckklappe	381
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen	381
51 49 002 Verkleidung für Heckfensterrahmen (oben) ab- und anbauen/ersetzen.....	382
51 49 017 Verkleidung für Heckfensterrahmen l/r ab- und anbauen/ersetzen	383
5164 Vorderwand Frontend.....	384
51 64 001 Luftklappensteuerung oben aus- und einbauen/ersetzen.....	384
51 64 020 Verbindung oben links (Querstrebe) aus- und einbauen (ersetzen, E72).....	385
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	386
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile.....	386
51 71 000 Abdeckung Lenkgetriebe oben links aus- und einbauen/ersetzen	387
51 71 001 Abdeckung Lenkgetriebe oben rechts aus- und einbauen/ersetzen	388
51 71 002 Abdeckung Lenkgetriebe unten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	389
51 71 003 Unterfahrschutz vorn ab- und anbauen.....	390
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	391
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	393

51 71 041 Abdeckung-Radhaus hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	395
51 71 099 Luftführung Wasserkühler aus- und einbauen/ersetzen.....	396
51 71 115 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ersetzen	397
51 71 215 Abdichtung an Hintertür links oder rechts ersetzen	401
51 71 280 Trennwand Motorraum oben aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	405
51 71 281 Trennwand Aggregaterraum aus- und einbauen/ersetzen	407
51 71 373 Beide Zugstreben an Federbeindome aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	408
51 71 374 Beide Zugstreben an Federbeindome aus- und einbauen/ersetzen	411
51 71 385 Blende Wasserrinne hinten (Heckklappe) Mitte aus- und einbauen/ersetzen	411
51 71 387 Blende Wasserrinne hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	412
51 71 445 Stützteil Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen/ersetzen	413
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen / ersetzen.....	414
51 71 470 Blende an Radlauf vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	416
51 71 476 Trittbrett links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	417
51 71 478 Blende an Radlauf hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	418
5172 Kantenschutz für Türen	419
51 72 000 Montage Abdichtungen	419
5175 Unterbodenverkleidung.....	421
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	421
52 Sitze	422
5210 Vordersitze	422
52 10 AZD Vordersitze	422
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	423
52 13 000 Führung für Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	423
52 13 015 Betätigungseinheit am Vordersitz l/r aus- und einbauen/ersetzen	424
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	425
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	426
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	428
52 13 886 Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen.....	431
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	436
52 14 000 Blende Oberschiene außen aus- und einbauen	436
52 14 001 Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen.....	437
52 14 002 Führung für Kopfstütze vorn l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	440
52 14 010 Beide Sitzschienen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen	441
52 14 020 Sitzrahmen an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	443
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	444
52 14 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen	447
52 14 050 Lordosenkissen am Vordersitz links oder rechts ersetzen	448
52 14 060 Ventilgehäuse für Lordosenstütze vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen	449
52 14 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ersetzen	450

52 14 392	Crash-aktive Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	451
52 14 400	Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen.....	453
52 14 886	Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen	456
5216	Vordersitz, Sport, elektrisch	461
52 16 000	Auflage für Vordersitz-Oberschenkelaufgabe ersetzen.....	461
52 16 001	Sitzbezug für Vordersitz in Stand setzen (Sport/elektrisch).....	462
52 16 002	Träger für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen	465
52 16 023	Verstelleinheit für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r aus- /einbauen/ersetzen	466
52 16 392	Crash-aktive Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	470
52 16 400	Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	472
52 16 405	Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	476
5217	Vordersitz, Komfort.....	479
52 17 000	Alle Blenden an Sitzschienen links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	479
52 17 002	Auflage für Vordersitz-Oberschenkelaufgabe ersetzen.....	484
52 17 003	Oberschenkelaufgabe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	486
52 17 020	Sitzrahmen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	487
52 17 023	Verstelleinheit für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r aus- /einbauen/ersetzen	488
52 17 026	Druckverteiler für Aktivsitz-Fahrersitz aus- und einbauen/ ersetzen	492
52 17 027	Druckverteiler für Aktivsitz-Beifahrersitz aus- und einbauen/ ersetzen.....	494
52 17 028	Pumpe für Druckverteiler aus- und einbauen/ ersetzen.....	496
52 17 030	Rückenlehnenrahmen am Vordersitz l/r ab-und anbauen/ ersetzen.....	497
52 17 034	Welle für Lehnenkopferstellung aus- und einbauen/ ersetzen.....	498
52 17 035	Getriebe für Lehnenkopferstellung aus- und einbauen/ ersetzen	498
52 17 054	Verstelleinheit für Lehnenbreiteneinstellung aus-/einbauen/ersetzen.....	499
52 17 205	Beide Rückwände an Vordersitz-Rückenlehne l/ r ab- / anbauen/ersetzen	500
52 17 390	Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	502
52 17 400	Sitzbezug für Vordersitz (Komfort) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	503
52 17 405	Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	507
52 17 415	Auflage für Vordersitz (Komfort) links oder rechts ersetzen.....	510
52 17 420	Auflage für Vordersitz-Rückenlehne (Komfort) links oder rechts ersetzen.....	511
52 17 886	Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen	512
5226	Hintersitz, Durchlade.....	517
52 26	AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	517
52 26 000	Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	518
52 26 002	Skisack am Rücksitz aus- und einbauen/ ersetzen	519
52 26 020	Rückenlehne für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	521
52 26 030	Armlehne für Rücksitzlehne aus- und einbauen/ ersetzen	522
52 26 080	Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen.....	522
52 26 085	Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	522
52 26 199	Rückwand an Rücksitzlehne links ab- und anbauen/ersetzen	523

52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	525
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	527
52 26 405 Sitzbezug für Rücksitz links oder rechts ersetzen	529
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links ersetzen	530
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen	532
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	533
5400 Hinweise	533
54 00 000 Hinweise für Glas-Schiebehebedach.....	533
5410 Schiebedach.....	535
54 10 000 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	535
5412 Schiebehebedach.....	538
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebedach.....	538
54 12 000 Übersicht Glas-Schiebehebedach	539
54 12 003 Glasschiebehebedach-Deckel einstellen.....	540
54 12 015 Faltenbalg für Glasschiebehebe-dach links oder rechts ersetzen.....	542
54 12 115 Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	544
54 12 117 Abdichtung für Glasschiebehebedach-Deckel ersetzen	544
54 12 136 Himmelrahmen für Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen	545
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	546
54 12 211 Glas-Schiebehebedach (Rahmen) komplett aus— und einbauen	547
54 12 270 Versteller für Glas-Schiebehebedach-Deckel li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	549
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	551
5413 Panorama-Glasdach	553
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebedach	553
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	554
7200 Allgemeines	554
72 00 000 Gurtclip ersetzen.....	554
72 00 001 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	555
7211 Sicherheitsgurte	557
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	557
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	559
72 11 000 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen.....	561
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	564
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	566
72 11 041 Untergurt (Gurtstrammer) vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	568
72 11 050 Endbeschlagstrammer vorn aus- und einbauen/ersetzen	569
72 11 092 Sicherheitsgurt hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	571
72 11 096 Untergurt hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	572
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	573

72 12 AZD Airbagmodule.....	573
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	574
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	578
72 12 002 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren.....	579
72 12 003 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	581
72 12 048 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	584
72 12 050 Seitenairbag (Vordersitz) aus- und einbauen.....	585
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	586