

BMW MINI – R50

(2000 - 2006)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler	4
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen (Einbaugerät).....	4
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/austauschen	5
6513 Lautsprecher und Abdeckung	6
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Vordertür).....	6
65 13 080 Lautsprecher hinten ausbauen und einbauen bzw. ersetzen	7
65 13 100 Hochtonlautsprecher ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	8
6520 Antenne, Entstörfilter	9
65 20 020 Dachantenne ausbauen und einbauen/austauschen.....	9
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	11
65 24 AZD Antenne.....	11
65 24 000 Antennenverstärker Diversity aus- und einbauen/ersetzen	12
65 24 010 Antennenverstärker ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	12
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen	13
65 24 030 TV-Verstärker (C-Säule, links und rechts) ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	13
6575 Diebstahlwarnanlage	14
65 75 551 Neigungsgeber aus- und einbauen oder austauschen.....	14
65 75 565 Ultraschallmodul aus- und einbauen/austauschen	15
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	16
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	16
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem	17
65 77 001 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	18
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen, Baustand bis 07/2004).....	21
65 77 017 Airbagsteuergerät aus- und einbauen / ersetzen	23
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	25
65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen)	26
65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	27
65 77 740 Sensor Vordertür aus- und einbauen (ersetzen) (nur US-Ausführung)	28
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	29
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen	29
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	30
65 90 000 Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern	30
65 90 510 Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen.....	32
65 90 550 CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen	34