



## VW T-ROC

(2017 >)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	6
1.9 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.10 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.11 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	8
1.12 Unfall ohne Airbag-Auslösung	9
1.13 Prüfen von Sicherheitsgurten	9
1.14 Gurtband prüfen	9
1.15 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	10
1.16 Gurtschloss-Sichtprüfung	11
1.17 Gurtschloss-Funktionsprüfung	11
1.18 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.19 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	12
1.20 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	12
1.21 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>14</b>
2.1 Kontaktkorrosion	14
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	14
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>15</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>15</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	15
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	16
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	17
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	19
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	21
1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	23
1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	24
1.9 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	26
1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	28
1.12 Handschuhfachdeckel Servicestellung	29
1.13 Bremsenhandbuch Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
1.14 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	31
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>34</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	34
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	35
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	37
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	38
2.5 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	40



<b>3</b>	<b>Mittelkonsole</b> .....	<b>42</b>
3.1	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen .....	42
3.2	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen .....	43
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen .....	44
3.4	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen .....	45
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen .....	46
3.6	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen .....	49
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b> .....	<b>53</b>
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	53
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b> .....	<b>55</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel .....	55
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen .....	58
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b> .....	<b>65</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b> .....	<b>65</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte .....	65
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn .....	67
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen .....	69
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte .....	69
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn .....	70
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten .....	71
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen .....	73
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	78
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen .....	81
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen .....	84
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen .....	85
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen .....	87
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen .....	88
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	90
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	92
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b> .....	<b>94</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten .....	94
2.2	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen .....	95
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b> .....	<b>97</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System .....	97
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b> .....	<b>100</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag .....	100
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	100
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b> .....	<b>103</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite .....	103
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen .....	103
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen .....	107
<b>6</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b> .....	<b>110</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....	110
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....	111
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen .....	114
<b>7</b>	<b>Seitenairbags</b> .....	<b>116</b>
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....	116
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....	117
7.3	Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen .....	119
<b>8</b>	<b>Kopfairbags</b> .....	<b>122</b>
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	122
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	122
<b>9</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>127</b>



9.1	Einbauorteübersicht - Crashesensoren für Airbag .....	127
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen .....	128
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen .....	132
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen .....	135
<b>10</b>	<b>Gurttrageerkennung .....</b>	<b>139</b>
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....	139
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>	<b>140</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn .....</b>	<b>140</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	140
1.2	Zierblende aus- und einbauen .....	142
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	144
1.4	Blende für Taster aus- und einbauen .....	148
1.5	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	149
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten .....</b>	<b>151</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	151
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	152
2.3	Blende für Taster aus- und einbauen .....	156
<b>3</b>	<b>Schalttafel .....</b>	<b>157</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	157
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	159
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen .....	160
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	164
3.5	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	164
3.6	Schalttafel aus- und einbauen .....	165
3.7	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen .....	175
3.8	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen .....	177
<b>4</b>	<b>Querträger für Schalttafel .....</b>	<b>178</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel .....	178
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen .....	178
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen .....	185
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum .....</b>	<b>187</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	187
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	188
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	189
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	191
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	192
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung .....	193
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....	194
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	196
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	199
5.10	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	204
5.11	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	208
5.12	Radhausverkleidung aus- und einbauen .....	210
5.13	Fußstütze aus- und einbauen .....	212
5.14	Bodenbelag aus- und einbauen .....	215
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen .....</b>	<b>218</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen .....	218
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage .....	219
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung .....	220
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden .....	221
6.5	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe .....	222
6.6	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe .....	223
6.7	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen .....	224
6.8	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen .....	226



6.9	Auflage Hutablage aus- und einbauen	228
6.10	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	230
6.11	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	232
6.12	Verzurröse aus- und einbauen	233
6.13	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	234
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>236</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	236
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	236
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	240
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>244</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>244</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	244
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>245</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	245
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	246
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	247
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	248
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	250
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	250
2.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	253
2.8	Sitzverkleidung aus- und einbauen	254
2.9	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	258
2.10	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	259
2.11	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	260
2.12	Lehnenverstellung aus- und einbauen	261
2.13	Lehne vorn aus- und einbauen	264
2.14	Kopfstütze aus- und einbauen	266
2.15	Kopfstützenführung aus- und einbauen	267
2.16	Lordosengestell aus- und einbauen	268
2.17	Ablagefach aus- und einbauen	270
2.18	Halter Bordbuch aus- und einbauen	271
2.19	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	272
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>273</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	273
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	274
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	275
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	276
3.5	Montageübersicht - Mittelarmlehne	278
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	280
3.7	Kopfstütze aus- und einbauen	282
3.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	283
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	285
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	287
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	288
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	289
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	292
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	293
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>295</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>295</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	295
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	296
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	297
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	298



1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen .....	300
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen .....	303
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen .....	305
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen .....	307
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen .....	308
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>310</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster, Sitzbank .....	310
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster, Rücksitzlehne .....	311
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen .....	312
2.4	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung) .....	317
2.5	Bezug und Polster trennen .....	318



**1 - Zierblende**

- Ausstattungsabhängig: mit Leuchte für Tür-ambientebeleuchtung - W86-/W87-
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 142](#)

**2 - Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-**

- aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308- aus- und einbauen

**3 - Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-**

- aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512- aus- und einbauen

**4 - Außenspiegelverstellung -EX11-**

- aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Schalter für Außenspiegelverstellung EX11 aus- und einbauen

**5 - Blende für Taster**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 148](#)

**6 - Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-**

- aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Leuchten; Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133- aus- und einbauen

**7 - Kappe**

**8 - Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-**

- Ausstattungsabhängig
- aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233- aus- und einbauen

**9 - Clipse**

- 6 Stück

**10 - Schrauben**

- 3 Stück
- 4,5 Nm

**11 - Blende Zuziehgriff**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 144](#)

**12 - Drehflügelclipse**

**13 - Rückstrahler**

