



VW Passat B8 3G/CB

(ab 2015)



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	10
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen/Abdeckungen	14
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	14
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	15
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	16
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	17
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	18
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	19
1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	23
1.9 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	25
1.11 Handschuhfachdeckel Servicestellung	27
1.12 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	28
1.13 Handschuhfach aus- und einbauen	29
1.14 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	31
1.15 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	33
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	33
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	35
2.3 Netztrennwand aus- und einbauen	36
2.4 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	36
2.5 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	37
2.6 Hängende Netztrennwand aus- und einbauen	38
2.7 Sonnenblende aus- und einbauen	40
2.8 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	43



2.9	Dachhaltegriff aus- und einbauen	43
2.10	Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	47
3	Mittelkonsole	49
3.1	Ascher vorn aus- und einbauen	49
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.3	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	51
3.4	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	52
3.5	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen, Passat 2015► und Passat Variant 2015►	53
3.6	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	54
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	61
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	66
4	Mittelarmlehne vorn	70
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	70
5	Innenspiegel	72
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	72
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	75
6	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	87
6.1	Halteplatte für Innenspiegel ankleben, Basis	87
6.2	Halteplatte für Innenspiegel ankleben, Mehrausstattung	89
69	- Insassenschutz	93
1	Sicherheitsgurte	93
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	93
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	97
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	99
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	100
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	101
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	102
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	104
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	107
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	113
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	114
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	115
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	116
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	116
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	118
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	120
2	Kindersitzverankerungen	122
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	122
2.2	Führung ISOFIX Kindersitzverankerung aus- und einbauen	123
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	123
3	Airbag-System	125
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	125
4	Steuergerät für Airbag	130
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	130
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	130
5	Zünder für Batterieunterbrechung	133
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	133
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	133
6	Airbag Fahrerseite	137
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	137
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	139
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	143



7	Airbag Beifahrerseite	146
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	146
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	147
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	150
7.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	151
8	Seitenairbags	153
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	153
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	153
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	154
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	156
9	Kopfairbags	158
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	158
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	158
10	Knieairbags	168
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	168
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	169
11	Crashsensoren für Airbag	172
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	172
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G190 aus- und einbauen	173
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	176
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	179
12	Gurttrageerkennung	182
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	182
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	185
1	Türverkleidungen vorn	185
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	185
1.2	Zierblende aus- und einbauen	187
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	189
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	194
2	Türverkleidungen hinten	195
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	195
2.2	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe	196
2.3	Zierblende aus- und einbauen	197
2.4	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	199
2.5	Armlehne hinten aus- und einbauen	204
2.6	Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen	205
2.7	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	206
3	Schalttafel	208
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	208
3.2	Montageübersicht - Abdeckung und Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) ..	209
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	210
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	212
3.5	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	215
3.6	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	216
3.7	Schalttafel aus- und einbauen	219
3.8	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	229
3.9	Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	232
3.10	Abdeckung für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	233
4	Querträger für Schalttafel	235
4.1	Montageübersicht - Querträger Schalttafel	235
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	237
4.3	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	238
5	Verkleidungen Innenraum	244



5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	244
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	246
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	247
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	250
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	251
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	253
5.7	Montageübersicht - Radhausverkleidung	254
5.8	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	255
5.9	Montageübersicht - Hutablage	257
5.10	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Heckscheibe	259
5.11	Einstiegsleiste aus- und einbauen	260
5.12	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	262
5.13	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	263
5.14	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	272
5.15	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	276
5.16	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	280
5.17	Radhausverkleidung aus- und einbauen	281
5.18	Fußstütze aus- und einbauen	283
5.19	Bodenbelag aus- und einbauen	286
5.20	Hutablage aus- und einbauen	287
5.21	Sonnenschutzrollo für Heckscheibe aus- und einbauen	292
5.22	Motor für Sonnenschutzrollo V91 aus- und einbauen	292
5.23	Steuergerät für Sonnenschutzrollo J262 aus- und einbauen	294
6	Kofferraumverkleidungen	295
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	295
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	297
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	299
6.4	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	302
6.5	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	303
6.6	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	305
6.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	306
6.8	Verzurröse aus- und einbauen	307
6.9	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	309
6.10	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	314
6.11	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	318
6.12	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	320
7	Dachverkleidungen	325
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	325
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	327
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	328
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	335
72	Sitzgestelle	347
1	Übersicht Sitzvarianten	347
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	347
2	Vordersitze	349
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	349
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	355
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	359
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	363
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	368
2.6	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	371
2.7	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	372
2.8	Montageübersicht - Feuerlöscher	373
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	374



2.10	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31	378
2.11	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	382
2.12	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	383
2.13	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	385
2.14	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	389
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	391
2.16	Lordosengestell manuell aus- und einbauen	393
2.17	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	395
2.18	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	400
2.19	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	403
2.20	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	404
2.21	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	409
2.22	Lehnenverstellung aus- und einbauen	411
2.23	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	416
2.24	Kopfstütze aus- und einbauen	417
2.25	Kopfstützenführung aus- und einbauen	418
2.26	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	419
2.27	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	420
2.28	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	422
2.29	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	423
2.30	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 aus- und einbauen	424
2.31	Tritt- und Stichschutz, Sitzlehne, aus- und einbauen	424
3	Rücksitze	426
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	426
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	428
3.3	Montageübersicht - Verriegelung	430
3.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	430
3.5	Montageübersicht - Seitenpolster	431
3.6	Montageübersicht - Fernentriegelung Rücksitzlehne	432
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	434
3.8	Integrierten Kindersitz aus- und einbauen	440
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	441
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	442
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	444
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	445
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	447
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	449
3.15	Kopfstütze aus- und einbauen	450
3.16	Kopfstützenführung aus- und einbauen	451
3.17	Seitenpolster aus- und einbauen	451
3.18	Bowdenzug für Fernentriegelung Rücksitzlehne trennen und verbinden	452
3.19	Betätigung für Fernentriegelung Rücksitzlehne aus- und einbauen	453
3.20	Bowdenzug Fernentriegelung Rücksitzlehne aus- und einbauen	456
74	Sitz - Polster, Bezüge	460
1	Bezüge und Polster Vordersitze	460
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	460
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	462
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	463
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	464
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	467
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	472
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	475
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	479
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	480



2	Bezüge und Polster Rücksitze	482
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	482
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	483
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	484
2.4	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	485
2.5	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	486
2.6	Bezug und Polster, Sitzkissen mit integrierten Kindersitz, aus- und einbauen	489
2.7	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	492
2.8	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	494
2.9	Bezug und Polster Sitzbank trennen	494
2.10	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	495
2.11	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	496
2.12	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	497



1 - Handschuhfach

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 29](#)

2 - Bremselent

- für Handschuhfachdeckel
- mit Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-
- aus- und einbauen ⇒
[Seite 28](#)

3 - Schrauben


- 6 Stück
- 1,5 Nm

4 - Handschuhfachdeckel

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 31](#)

5 - Handschuhfachöffner

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 25](#)



1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel