



VW Transporter T6.1

(ab 2019)



Karosserie-Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 2 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 2 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen | 3 |
| 1.4 Airbag-Sicherheitsvorschriften | 4 |
| 1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn | 5 |
| 1.6 Airbagdeaktivierung | 6 |
| 1.7 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 6 |
| 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 7 |
| 1.9 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 7 |
| 1.10 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn | 8 |
| 1.11 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall | 8 |
| 1.12 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall | 11 |
| 1.13 Unfall ohne Airbag-Auslösung | 12 |
| 1.14 Prüfen von Sicherheitsgurten | 12 |
| 1.15 Gurtband prüfen | 12 |
| 1.16 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen | 14 |
| 1.17 Gurtschloss-Sichtprüfung | 14 |
| 1.18 Gurtschloss-Funktionsprüfung | 14 |
| 1.19 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen | 15 |
| 1.20 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen | 15 |
| 1.21 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante | 15 |
| 2 Reparaturhinweise | 17 |
| 2.1 Allgemeine Reparaturhinweise | 17 |
| 2.2 Kontaktkorrosion | 17 |
| 2.3 Leitungsverlegung und -befestigung | 17 |
| 3 Gefährdungseinstufung des Hochvoltssystems | 19 |
| 68 - Innenausstattung | 20 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 20 |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen | 20 |
| 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite | 21 |
| 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung | 22 |
| 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach | 24 |
| 1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel | 25 |
| 1.6 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel | 26 |
| 1.7 Getränkehalter aus- und einbauen | 27 |
| 1.8 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen | 28 |
| 1.9 Spaltabdeckung Schalttafelausatz aus- und einbauen | 29 |
| 1.10 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen | 30 |
| 1.11 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen | 31 |
| 1.12 Lenksäulenverkleidung Fußraum aus- und einbauen | 32 |
| 1.13 Fußraumabdeckung aus- und einbauen | 33 |
| 1.14 Handschuhfachöffner aus- und einbauen | 35 |
| 1.15 Handschuhfach aus- und einbauen | 36 |
| 1.16 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen | 37 |
| 1.17 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen | 39 |
| 1.18 Blende Airbagkontrollleuchte aus- und einbauen | 41 |
| 1.19 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen | 42 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 2 | Ausstattungen | 44 |
| 2.1 | Montageübersicht - Trennwand Kastenwagen | 44 |
| 2.2 | Montageübersicht - Sonnenblenden | 47 |
| 2.3 | Montageübersicht - Haltegriffe an den Säulenverkleidungen | 48 |
| 2.4 | Montageübersicht Ascher/Getränkehalter hinten | 49 |
| 2.5 | Montageübersicht - Sonnenschutzrollo | 51 |
| 2.6 | Halter Netztrennwand aus- und einbauen | 53 |
| 2.7 | Sonnenblende aus- und einbauen | 53 |
| 2.8 | Mitellager für Sonnenblende aus- und einbauen | 55 |
| 2.9 | Dachhaltegriff aus- und einbauen | 56 |
| 2.10 | Haltegriffe an den Säulenverkleidungen aus- und einbauen | 57 |
| 2.11 | Trennwand Kastenwagen aus- und einbauen | 59 |
| 2.12 | Deckel Durchladefunktion aus- und einbauen | 61 |
| 2.13 | Ascher/Getränkehalter hinten aus- und einbauen | 62 |
| 2.14 | Sonnenschutzrollo aus- und einbauen | 66 |
| 3 | Mittelkonsole | 68 |
| 3.1 | Montageübersicht - Mittelkonsole | 68 |
| 3.2 | Abdeckung Schaltung aus- und einbauen | 70 |
| 3.3 | Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen | 72 |
| 3.4 | Mittelkonsole aus- und einbauen | 73 |
| 3.5 | Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen | 75 |
| 4 | Mittelarmlehne | 77 |
| 4.1 | Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn | 77 |
| 4.2 | Mittelarmlehne aus- und einbauen | 77 |
| 5 | Innenspiegel | 80 |
| 5.1 | Montageübersicht - Innenspiegel | 80 |
| 5.2 | Innenspiegel aus- und einbauen | 82 |
| 6 | Tischmodul | 92 |
| 6.1 | Montageübersicht - Tischmodule | 92 |
| 6.2 | Tischmodul aus- und einbauen | 95 |
| 6.3 | Tischmodul in Stand setzen | 98 |
| 69 | Insassenschutz | 106 |
| 1 | Sicherheitsgurte | 106 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte | 106 |
| 1.2 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn | 111 |
| 1.3 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen | 112 |
| 1.4 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte | 114 |
| 1.5 | Montageübersicht - Gurtschloss vorn | 115 |
| 1.6 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen | 116 |
| 1.7 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 121 |
| 1.8 | Gurtendbeschlag vorn außen aus- und einbauen | 128 |
| 1.9 | Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen | 128 |
| 1.10 | Gurthöhenverstellung aus- und einbauen | 131 |
| 1.11 | Gurtschloss vorn aus- und einbauen | 134 |
| 1.12 | Gurtschloss hinten aus- und einbauen | 138 |
| 2 | Kindersitzverankerungen | 144 |
| 2.1 | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn, Multivan | 144 |
| 2.2 | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten | 145 |
| 3 | Airbag-System | 146 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Airbag-System | 146 |
| 4 | Steuergerät für Airbag | 148 |
| 4.1 | Montageübersicht - Steuergerät für Airbag | 148 |
| 4.2 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 149 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 5 | Zünder für Batterieunterbrechung | 151 |
| 5.1 | Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen | 151 |
| 6 | Airbag Fahrerseite | 152 |
| 6.1 | Montageübersicht - Airbag Fahrerseite | 152 |
| 6.2 | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen | 153 |
| 6.3 | Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen | 157 |
| 6.4 | Steckverbindung am Airbag ersetzen | 157 |
| 7 | Airbag Beifahrerseite | 160 |
| 7.1 | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite | 160 |
| 7.2 | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 162 |
| 7.3 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen | 164 |
| 8 | Seitenairbags | 166 |
| 8.1 | Montageübersicht - Seitenairbag vorn | 166 |
| 8.2 | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen | 167 |
| 9 | Kopfairbags | 173 |
| 9.1 | Montageübersicht - Kopfairbag | 173 |
| 9.2 | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen | 174 |
| 10 | Crashsensoren für Airbag | 180 |
| 10.1 | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag | 180 |
| 10.2 | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen | 182 |
| 10.3 | Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256/G257 aus- und einbauen | 184 |
| 11 | Sitzbelegungserkennung | 187 |
| 11.1 | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen | 187 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 188 |
| 1 | Türverkleidungen vorn | 188 |
| 1.1 | Montageübersicht - Türverkleidung vorn | 188 |
| 1.2 | Zierblende aus- und einbauen | 189 |
| 1.3 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 189 |
| 1.4 | Blende für Taster aus- und einbauen | 191 |
| 2 | Türverkleidungen hinten | 192 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türverkleidung hinten | 192 |
| 2.2 | Zierblende aus- und einbauen | 196 |
| 2.3 | Zuziehgriff hinten aus- und einbauen, Doppelkabine | 197 |
| 2.4 | Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 198 |
| 2.5 | Ascher hinten aus- und einbauen | 200 |
| 2.6 | Türverkleidung hinten aus- und einbauen | 202 |
| 3 | Schalttafel | 206 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Anbauteile Schalttafel | 206 |
| 3.2 | Montageübersicht - Schalttafel | 208 |
| 3.3 | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen | 208 |
| 3.4 | Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen | 209 |
| 3.5 | Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen | 211 |
| 3.6 | Blende Schalttafелеinsatz aus- und einbauen | 212 |
| 3.7 | Blende Zusatzkonsole aus- und einbauen | 213 |
| 3.8 | Konsole Fahrtenschreiber aus- und einbauen | 214 |
| 3.9 | Aufnahme Tasterplatte aus- und einbauen | 215 |
| 3.10 | Aufnahme Fahrtenschreiber aus- und einbauen | 217 |
| 3.11 | „No Airbag“-Plakette einbauen | 218 |
| 3.12 | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen | 219 |
| 3.13 | Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen | 221 |
| 3.14 | Schalttafel aus- und einbauen | 222 |
| 3.15 | Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen | 225 |
| 4 | Querträger für Schalttafel | 227 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 4.1 | Montageübersicht - Querträger für Schalttafel | 227 |
| 4.2 | Querträger für Schalttafel aus- und einbauen | 229 |
| 5 | Verkleidungen Innenraum | 232 |
| 5.1 | Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung | 232 |
| 5.2 | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung | 233 |
| 5.3 | Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung | 235 |
| 5.4 | Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung | 236 |
| 5.5 | Montageübersicht - Seitenverkleidung | 237 |
| 5.6 | Einstiegsblende aus- und einbauen | 238 |
| 5.7 | A-Säule-Verkleidung aus- und einbauen | 242 |
| 5.8 | B-Säule-Verkleidung aus- und einbauen | 243 |
| 5.9 | C-Säule-Verkleidung aus- und einbauen | 246 |
| 5.10 | D-Säule-Verkleidung aus- und einbauen | 248 |
| 5.11 | Seitenverkleidung aus- und einbauen | 250 |
| 5.12 | Bodenbelag aus- und einbauen | 251 |
| 6 | Kofferraumverkleidungen | 257 |
| 6.1 | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe | 257 |
| 6.2 | Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe | 260 |
| 6.3 | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen | 261 |
| 6.4 | Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen | 265 |
| 6.5 | Zierblende an Seitenverkleidung aus- und einbauen | 266 |
| 6.6 | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen | 267 |
| 6.7 | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen | 272 |
| 6.8 | Verzurröse aus- und einbauen | 275 |
| 7 | Dachverkleidungen | 279 |
| 7.1 | Montageübersicht - Formhimmel | 279 |
| 7.2 | Montageübersicht - Dachverkleidung | 280 |
| 7.3 | Montageübersicht - Dachabschlussleiste | 281 |
| 7.4 | Formhimmel aus- und einbauen | 282 |
| 7.5 | Dachverkleidungen aus- und einbauen | 286 |
| 7.6 | Dachabschlussleiste aus- und einbauen | 287 |
| 7.7 | Abdeckleisten für Dachverkleidung aus- und einbauen | 288 |
| 72 | Sitzgestelle | 290 |
| 1 | Übersicht Sitzvarianten | 290 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sitzvarianten | 290 |
| 2 | Vordersitze | 292 |
| 2.1 | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile | 292 |
| 2.2 | Montageübersicht - Vordersitz | 294 |
| 2.3 | Montageübersicht - Lehne vorn | 300 |
| 2.4 | Montageübersicht - Kopfstütze | 304 |
| 2.5 | Montageübersicht - Sitzwanne | 304 |
| 2.6 | Vordersitz aus- und einbauen | 311 |
| 2.7 | Blenden vorn aus- und einbauen | 317 |
| 2.8 | Adapter für Sitzgestell | 317 |
| 2.9 | Airbag-Adapter anschließen und abziehen | 320 |
| 2.10 | Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 322 |
| 2.11 | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 322 |
| 2.12 | Sitzverkleidung aus- und einbauen, Vordersitz | 323 |
| 2.13 | Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 336 |
| 2.14 | Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen | 339 |
| 2.15 | Steuergerät für Sitzheizung aus- und einbauen | 341 |
| 2.16 | Lehnenverstellung aus- und einbauen | 341 |
| 2.17 | Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen | 341 |
| 2.18 | Lehne vorn aus- und einbauen | 342 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 2.19 | Kopfstütze aus- und einbauen | 349 |
| 2.20 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 349 |
| 2.21 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen, Drehsitz | 351 |
| 2.22 | Bedienungseinheit für Sitzverstellung, Memoryeinstellung, Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 351 |
| 2.23 | Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 aus- und einbauen | 352 |
| 2.24 | Verriegelung Sitzbank aus- und einbauen | 354 |
| 3 | Rücksitze | 356 |
| 3.1 | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze | 356 |
| 3.2 | Montageübersicht - Kopfstütze, Multivan | 371 |
| 3.3 | Montageübersicht - Sitzschienensysteme | 371 |
| 3.4 | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen | 375 |
| 3.5 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 384 |
| 3.6 | Mittelarmllehne aus- und einbauen | 393 |
| 3.7 | Verkleidungen Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan | 396 |
| 3.8 | Sitzwanne aus- und einbauen | 403 |
| 3.9 | Sitzschienen aus- und einbauen | 405 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 413 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitze | 413 |
| 1.1 | Montageübersicht - Sitz-Heizelement | 413 |
| 1.2 | Montageübersicht - Lehnen-Heizelement | 415 |
| 1.3 | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen | 418 |
| 1.4 | Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen | 425 |
| 1.5 | Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen | 430 |
| 1.6 | Bezug und Polster bei Lehne trennen | 431 |
| 1.7 | Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen | 433 |
| 1.8 | Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen | 436 |
| 2 | Bezüge und Polster Rücksitze | 441 |
| 2.1 | Bezug und Polster aus- und einbauen | 441 |
| 2.2 | Bezug und Polster trennen | 454 |

1 - Handschuhfach

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 36](#)

2 - Bremseslement


3 - Schrauben

- 6 Stück
- 1,5 Nm

4 - Handschuhfachdeckel

5 - Handschuhfachöffner

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 35](#)



1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel



Hinweis

Je nach Ausstattungsvariante können sich Abweichungen gegenüber der Grafik ergeben.