





Inhaltsverzeichnis

-	· recn	nische Daten	1
	1	Sicherheitshinweise	1
	1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
	1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
	1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
	1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am SCR-System	2
	2	Kennzeichnung	4
	2.1	Motornummer/Motormerkmale	4
	3	Allgemeine Hinweise	5
	3.1	Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	5
	4	Reparaturhinweise	6
	4 4.1	Leitungsverlegung und -befestigung	6
	4.1	Allgemeine Reparaturhinweise	6
	4.2	Allgemente Reparaturninweise	O
20 -	Kraft	stoffversorgung	7
	1	Verhalten bei Falschbetankung	7
	1.1	Schritt 1, Motor wurde mit falschem Kraftstoff gestartet	7
	1.2	Schritt 2, Motor wurde nicht mit falschem Kraftstoff gestartet	10
	1.3	Schritt 3, Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden	12
	1.4	Schritt 4, keine Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden	13
	1.5	Schritt 5, Späne in Hochdruckpumpe vorhanden	14
	1.6	Schritt 6, keine Späne in Hochdruckpumpe vorhanden	14
	2	Kraftstoffbehälter	16
	2.1	Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	16
	2.1	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	18
		Kraftstoffbehälter entleeren	10
	.) .		27
	2.3		27
	2.4	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen	32
	2.4 2.5	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen	32 37
	2.4 2.5 3	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	32 37 39
	2.4 2.5 3 3.1	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	32 37 39 39
	2.4 2.5 3 3.1 3.2	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	32 37 39 39 42
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	32 37 39 39 42 51
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen	32 37 39 39 42 51 52
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen	32 37 39 39 42 51 52
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter	32 37 39 39 42 51 52 58
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter	32 37 39 39 42 51 52 58 58
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen	32 37 39 42 51 52 58 58 61
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter	32 37 39 39 42 51 52 58 58
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstoffschläuche im Motorraum Gasbetätigung	32 37 39 42 51 52 58 58 61
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstoffschläuche im Motorraum Gasbetätigung Montageübersicht - Gaspedalmodul	32 37 39 39 42 51 52 58 61 66
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstoffschläuche im Motorraum Gasbetätigung	32 37 39 39 42 51 52 58 61 66 68
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstoffschläuche im Motorraum Gasbetätigung Montageübersicht - Gaspedalmodul	32 37 39 39 42 51 52 58 61 66 68
	2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2	Falschbetankungsschutz aus- und einbauen Falschbetankungsschutz deaktivieren Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen Steckkupplungen Steckkupplungen trennen Kraftstofffilter Montageübersicht - Kraftstofffilter Kraftstofffilter aus- und einbauen Kraftstoffschläuche im Motorraum Gasbetätigung Montageübersicht - Gaspedalmodul Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	32 37 39 39 42 51 52 58 61 66 68 68

Gasbetätigung 6

⇒ -6.1 Gaspedalmodul", Seite 68

⇒ a6.2 us- und einbauen", Seite 68

6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul

1 - Schraube


□ 6 Nm

2 - Elektrische Steckverbindung

auf sichere Verrastung achten und durch anschließendes Ziehen prüfen, ob die Steckverbindung richtig eingerastet ist

3 - Gaspedalmodul

- mit Gaspedalstellungs-geber -G79- und Gas-pedalstellungsgeber 2 -G185-
- □ aus- und einbauen ⇒ Seite 68



Gaspedalmodul -GX2- aus- und ein-6.2 bauen

Ausbauen

Bodenbelag -1- in -Pfeilrichtung- nach vorn klappen.