



## VW Polo 6

(ab 2018)



**Karosserie-Montagearbeiten Außen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>2</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>2</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	6
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	12
<b>2 Kotflügel</b>	<b>16</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	16
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	16
<b>3 Stirnwand</b>	<b>21</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	21
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	21
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	22
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	23
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>27</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>27</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	28
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	29
1.4 Frontklappe einstellen	32
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	39
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	45
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	47
1.8 Scharniere aus- und einbauen	49
1.9 Scharniere ersetzen	51
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	53
1.11 Stützstange aus- und einbauen	54
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	56
<b>2 Heckklappe</b>	<b>64</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	64
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	66
2.3 Heckklappe einstellen	69
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	76
2.5 Betätigung aus- und einbauen	78
2.6 Scharniere aus- und einbauen	83
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	86
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	87
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	89
2.10 Gasdruckfeder entgasen	91
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>92</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	92
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	92
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	95
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>97</b>
<b>1 Tür</b>	<b>97</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	97
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	100



1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	102
1.4	Tür aus- und einbauen	104
1.5	Tür einstellen	108
1.6	Schließbügel einstellen	110
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	112
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>115</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	115
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	117
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	117
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	118
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	121
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	123
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	126
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	128
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	133
2.10	Türgriff aus- und einbauen	137
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	139
2.12	Türschloss aus- und einbauen	141
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	146
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	149
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	151
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>152</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	152
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	154
3.3	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	156
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	157
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>159</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>159</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	159
1.2	Tür aus- und einbauen	162
1.3	Tür einstellen	165
1.4	Schließbügel einstellen	167
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	169
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	171
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	174
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>175</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	175
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	177
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	177
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	178
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	181
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	183
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	187
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	189
2.9	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	191
2.10	Türgriff aus- und einbauen	195
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	197
2.12	Türschloss aus- und einbauen	200
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	204
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	207
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	208
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>210</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>210</b>



1.1	Montageübersicht - Schiebedach .....	210
1.2	Montageübersicht - Schiebdachdichtungen .....	212
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo .....	212
1.4	Glasdeckel aus- und einbauen .....	213
1.5	Schiebedachdeckel einstellen .....	216
1.6	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen .....	218
1.7	Windabweiser aus- und einbauen .....	219
1.8	Schiebedachrollo aus- und einbauen .....	222
1.9	Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....	229
1.10	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen .....	238
1.11	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen .....	240
1.12	Stromlose Betätigung .....	243
1.13	Kulissenführung aus- und einbauen .....	244
1.14	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen .....	248
1.15	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen .....	255
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>256</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>256</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	256
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	259
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	260
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	264
1.5	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen .....	264
1.6	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen .....	270
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>275</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	275
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	277
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	278
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen .....	281
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	284
2.6	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen .....	284
2.7	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen .....	289
2.8	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums aus- und einbauen .....	293
2.9	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums prüfen .....	295
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>296</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>296</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	296
1.2	Scheibeninstandsetzung .....	297
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	297
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....	299
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....	300
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten .....	302
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....	303
<b>2</b>	<b>Frontscheibe .....</b>	<b>305</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe .....	305
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	306
<b>3</b>	<b>Heckscheibe .....</b>	<b>314</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	314
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	315
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben .....</b>	<b>319</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten .....	319
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	320
<b>5</b>	<b>Türscheiben .....</b>	<b>324</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	324



5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	324
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	325
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	329
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>334</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>334</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	334
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	334
<b>2</b>	<b>Spoiler</b>	<b>337</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler, GTI, R-Line	337
2.2	Spoiler aus- und einbauen, GTI, R-Line	337
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>345</b>
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung, GTI, R-Line	345
3.2	Blende A-Säule aus- und einbauen	346
3.3	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	347
3.4	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	350
3.5	Einstiegsblende aus- und einbauen	352
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen, GTI, R-Line	355
<b>4</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>359</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	359
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>362</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	362
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	363
5.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen	365
5.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	367
<b>6</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>370</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	370
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	371
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	376
6.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	378
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	380
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	381
6.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	382
<b>7</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>384</b>
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	384
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	385
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	385
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	387
<b>8</b>	<b>Dekorfolie / Schutzfolien</b>	<b>389</b>
8.1	Dekorfolie / Schutzfolien ersetzen	389
8.2	Dekorfolie Maßangaben	390
8.3	Dekorfolie ersetzen	390
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>393</b>
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	393
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	400
9.3	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen, GTI, R-Line	403
9.4	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	405
9.5	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	409
<b>10</b>	<b>Sonderanbauteile</b>	<b>410</b>
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile, GTI, R-Line	410
<b>11</b>	<b>Anhängevorrichtung</b>	<b>411</b>
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	411
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	412
<b>12</b>	<b>Wärmeschutzbleche</b>	<b>415</b>



---

12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche .....	415
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	415
12.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen .....	416
12.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen .....	417



**1 - Stoßfängerabdeckung**

- Material PP/EPDM
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 260](#)

**2 - Schrauben**

- links und rechts
- nach oben gerichtet
- 2,0 Nm

**3 - Schrauben**

- 5 Stück je Seite
- mit der Radhausschale verschraubt
- 2,0 Nm

**4 - Spoiler**

- links und rechts
- in der Stoßfängerabdeckung vorn verrastet
- nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren

**5 - Blende für Nebelscheinwerfer**

- links und rechts
- in der Stoßfängerabdeckung vorn verrastet
- nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren

**6 - Schrauben**

- 3 Stück
- mit dem Schlossträger verschraubt
- 2,0 Nm

**7 - Blende**

- links und rechts
- in der Stoßfängerabdeckung vorn verrastet
- nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren

**8 - Lüftungsgitter Mitte**

- in der Stoßfängerabdeckung vorn verrastet
- nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren

**9 - Kühlergrill**

- R-Line
- in der Stoßfängerabdeckung vorn verrastet
- nur bei ausgebauter Stoßfängerabdeckung vorn zu demontieren
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 334](#)

**10 - Dichtung**

- mit der Stoßfängerabdeckung verclipst

**11 - Abdeckteil**

- für Abschleppöse

