



**VW Golf 7**  
(2013-2020)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.9 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.10 Unfall ohne Airbag-Auslösung	9
1.11 Prüfen von Sicherheitsgurten	9
1.12 Gurtband prüfen	10
1.13 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.14 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.15 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.16 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.17 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	12
1.18 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.19 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.20 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>15</b>
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>16</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>16</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Fußraumabdeckung Fahrerseite	17
1.3 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	18
1.4 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	19
1.5 Montageübersicht - Handschuhfach	20
1.6 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	21
1.7 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	22
1.8 Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen	23
1.9 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	24
1.10 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	26
1.11 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	27
1.12 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	28
1.13 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	30
1.14 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	30
1.15 Handschuhfachdeckel Servicestellung	32
1.16 Bremsenhandbuch Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	33
1.17 Handschuhfach aus- und einbauen	34
1.18 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	36
1.19 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	36
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>38</b>
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	38
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	40



2.3	Montageübersicht - Dachhaltegriff .....	41
2.4	Netztrennwand aus- und einbauen .....	42
2.5	Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen .....	42
2.6	Halter Netztrennwand aus- und einbauen .....	43
2.7	Einhängeöse Netztrennwand aus- und einbauen .....	44
2.8	Sonnenblende aus- und einbauen .....	46
2.9	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen .....	49
2.10	Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	49
2.11	Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	57
<b>3</b>	<b>Mittelkonsole .....</b>	<b>59</b>
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole .....	59
3.2	Ascher vorn aus- und einbauen .....	65
3.3	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen .....	65
3.4	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen .....	67
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen .....	69
3.6	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen .....	69
3.7	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen .....	70
3.8	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen .....	71
3.9	Mittelkonsole aus- und einbauen .....	74
3.10	Aufnahmeplatte mit Halteband aus- und einbauen .....	80
3.11	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen .....	81
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn .....</b>	<b>87</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn .....	87
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	87
<b>5</b>	<b>Innenspiegel .....</b>	<b>90</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel .....	90
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen .....	96
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben .....	109
<b>69 - Insassenschutz .....</b>		<b>114</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte .....</b>	<b>114</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte .....	114
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn .....	120
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen .....	126
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte .....	132
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn .....	133
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten .....	135
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen .....	137
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	146
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen .....	154
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen .....	156
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen .....	157
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen .....	159
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen .....	160
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	163
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	166
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen .....</b>	<b>168</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten .....	168
2.2	Führung ISOFIX Kindersitzverankerung aus- und einbauen .....	169
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen .....	169
<b>3</b>	<b>Airbag-System .....</b>	<b>171</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System .....	171
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag .....</b>	<b>174</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag .....	174
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	174



<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b> .....	<b>177</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite .....	177
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen .....	179
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen .....	183
<b>6</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b> .....	<b>186</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....	186
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....	187
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen .....	190
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen .....	191
<b>7</b>	<b>Seitenairbags</b> .....	<b>192</b>
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....	192
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten .....	192
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199/N200 aus- und einbauen .....	193
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201/N202 aus- und einbauen .....	195
<b>8</b>	<b>Kopfairbags</b> .....	<b>197</b>
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	197
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	197
<b>9</b>	<b>Knieairbags</b> .....	<b>208</b>
9.1	Montageübersicht - Knieairbag .....	208
9.2	Knieairbag mit Zünder für Knieairbag Fahrerseite N295 aus- und einbauen .....	209
<b>10</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>212</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	212
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G190 aus- und einbauen .....	214
10.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen .....	218
10.4	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen .....	221
10.5	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen .....	223
10.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen .....	231
<b>11</b>	<b>Sitzpositionssensor</b> .....	<b>234</b>
11.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor .....	234
11.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen .....	234
<b>12</b>	<b>Gurtrageerkennung</b> .....	<b>237</b>
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....	237
<b>13</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b> .....	<b>239</b>
13.1	Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung .....	239
13.2	Sensor für Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....	241
13.3	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen .....	246
13.4	Halter Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen .....	249
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>251</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b> .....	<b>251</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	251
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	253
1.3	Zierblende aus- und einbauen .....	257
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	260
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	260
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b> .....	<b>262</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	262
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	263
2.3	Zierblende aus- und einbauen .....	267
2.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	269
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b> .....	<b>270</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	270
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	272



3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	273
3.4	Lichtschalterblende aus- und einbauen	273
3.5	Blende Schalttafelauswahl aus- und einbauen	274
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	277
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	284
3.8	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	290
3.9	Pralldämpfer Beifahrerseite aus- und einbauen	291
<b>4</b>	<b>Querträger Schalttafel</b>	<b>293</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	293
4.2	Montageübersicht - Pralldämpfer Fahrerseite	295
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	296
4.4	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	299
4.5	Pralldämpfer Fahrerseite aus- und einbauen	304
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>306</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	306
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	309
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	310
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	313
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	315
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	317
5.7	Montageübersicht - Seitenverkleidung	318
5.8	Montageübersicht - Radhausverkleidung	319
5.9	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	321
5.10	Einstiegsleiste aus- und einbauen	323
5.11	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	327
5.12	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	328
5.13	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	335
5.14	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	340
5.15	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	343
5.16	Seitenverkleidung aus- und einbauen	344
5.17	Radhausverkleidung aus- und einbauen	347
5.18	Fußstütze aus- und einbauen	352
5.19	Bodenbelag aus- und einbauen	355
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>357</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	357
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	359
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	360
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden	362
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	366
6.6	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	366
6.7	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	367
6.8	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	368
6.9	Auflage Hutablage aus- und einbauen	370
6.10	Verzurröse aus- und einbauen	372
6.11	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	373
6.12	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	375
6.13	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	379
6.14	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	381
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>384</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	384
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	386
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	387
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	394
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>400</b>



<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>400</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	400
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	400
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>404</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	405
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	408
2.3	Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe	414
2.4	Montageübersicht - Lehne vorn	415
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	420
2.6	Montageübersicht - Feuerlöscher	434
2.7	Vordersitz aus- und einbauen	435
2.8	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31	440
2.9	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	444
2.10	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	446
2.11	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	449
2.12	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	455
2.13	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	457
2.14	Lehne vorn aus- und einbauen	461
2.15	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	469
2.16	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	474
2.17	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	477
2.18	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	478
2.19	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	485
2.20	Lehnenverstellung aus- und einbauen	487
2.21	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	489
2.22	Kopfstütze aus- und einbauen	491
2.23	Kopfstützenführung aus- und einbauen	492
2.24	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	493
2.25	Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	495
2.26	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	496
2.27	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	497
2.28	Lager für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	498
2.29	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	499
2.30	Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen	504
2.31	Bowdenzug A Einstiegshilfe aus- und einbauen	506
2.32	Bowdenzug A Einstiegshilfe einstellen	507
2.33	Bowdenzug B Einstiegshilfe aus- und einbauen	510
2.34	Gleitstein aus- und einbauen	511
2.35	Ablagefach aus- und einbauen	512
2.36	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	513
2.37	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	514
2.38	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	516
2.39	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	517
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>518</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	518
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	519
3.3	Montageübersicht - Verriegelung	521
3.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	521
3.5	Montageübersicht - Seitenpolster	522
3.6	Montageübersicht - Fernentriegelung Sitzlehne	523
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	524
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	527
3.9	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	529
3.10	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	530
3.11	Abdeckkrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	531



3.12	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	533
3.13	Mittelarmlehne aus- und einbauen	534
3.14	Kopfstütze aus- und einbauen	536
3.15	Kopfstützenführung aus- und einbauen	537
3.16	Seitenpolster aus- und einbauen	538
3.17	Bowdenzug für Fernentriegelung Sitzlehne trennen und verbinden	540
3.18	Betätigung für Fernentriegelung Sitzlehne aus- und einbauen	541
3.19	Bowdenzug Fernentriegelung Sitzlehne aus- und einbauen	543
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>546</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>546</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	546
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	548
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	549
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	551
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	558
1.6	Formstück für Lehnengestell aus- und einbauen	566
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	568
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	570
1.9	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	575
1.10	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	576
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>578</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	578
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	578
2.3	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	579
2.4	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	580
2.5	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	584
2.6	Bezug und Polster Sitzbank trennen	584
2.7	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	585



### 1 - Halter vorn

- für Verkleidung Mittelkonsole Fußraum
- links und rechts
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 81](#)

### 2 - Verkleidung Mittelkonsole Fußraum

- links und rechts
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 67](#)

### 3 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

### 4 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

### 5 - Einsatz Mittelkonsole

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 71](#)

### 6 - Ablagefach Mittelkonsole vorn

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 69](#)

### 7 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

### 8 - Abdeckung Mittelkonsole

- links und rechts
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 70](#)

### 9 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

### 10 - Ascher vorn

- Ausstattungsvariante
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 65](#)

### 11 - Schraube

- 2 Stück
- 6 Nm

### 12 - Abdeckkappe

- links und rechts
- in die Mittelkonsole eindrücken

### 13 - Blende hinten Mittelkonsole

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 65](#)

### 14 - Schraube

- 2 Stück
- 6 Nm

