

Reparaturleitfaden

Audi R8 2007 ➤

Audi R8 GT 2011 ➤

Audi R8 GT Spyder 2012 ➤

Audi R8 Spyder 2010 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 12.2012



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	4
1.1 Übersicht Ablagen/Abdeckungen	4
1.2 Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	6
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	6
1.4 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	7
1.5 Montageübersicht Verkleidung für Lenkstockschalter	8
1.6 Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	8
1.7 Verkleidung oben für Lenkstockschalter aus- und einbauen	9
1.8 Verkleidung unten für Lenkstockschalter aus- und einbauen	10
1.9 Montageübersicht Handschuhfach	11
1.10 Handschuhfachöffner mit Schloss aus- und einbauen	12
1.11 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	13
1.12 Blende für Handschuhfach aus- und einbauen	14
1.13 Handschuhfach aus- und einbauen - Fahrzeuge ohne Knieairbag	15
1.14 Handschuhfach aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Knieairbag	17
1.15 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	19
1.16 Bremsenpedal für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	19
2 Mittelkonsole	21
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole	21
2.2 Abdeckung für Schaltbetätigung aus- und einbauen	25
2.3 Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen	26
2.4 Blende für Handbremshebel aus- und einbauen	26
2.5 Ascher aus- und einbauen - R8 Coupé	27
2.6 Blende für Ascherdeckel aus- und einbauen - R8 Coupé	27
2.7 Ascher aus- und einbauen - R8 Spyder	27
2.8 Halterahmen für Taster aus- und einbauen - R8 Spyder	28
2.9 Blende für Taster aus- und einbauen - R8 Spyder	28
2.10 Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	28
2.11 Ablagefach für Mittelkonsole aus- und einbauen	29
2.12 Klappe für Ablagefach aus- und einbauen	30
2.13 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	30
2.14 Seitenverkleidung links für Mittelkonsole aus- und einbauen	31
2.15 Seitenverkleidung rechts für Mittelkonsole aus- und einbauen	32
2.16 Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	32
2.17 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	33
3 Verkleidungen für Handbremse	34
3.1 Montageübersicht Verkleidungen für Handbremse	34
3.2 Verkleidung für Handbremsgriff aus- und einbauen	35
3.3 Verkleidungen für Handbremse links und rechts aus- und einbauen	35
4 Innenspiegel	37
4.1 Montageübersicht Innenspiegel	37
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen	38
4.3 Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	39
4.4 Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	39
4.5 Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	40
4.6 Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	40
4.7 Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	40



4.8	Digitalkompass kalibrieren	41
4.9	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	42
4.10	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	43
4.11	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	48
69	- Insassenschutz	50
1	Sicherheitsvorschriften und Prüfmethoden für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	51
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	51
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	53
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	54
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	55
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	55
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	56
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	56
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	57
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	59
1.10	Unfall ohne Airbag-Auslösung	59
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	59
1.12	Gurtband prüfen	60
1.13	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	60
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	61
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	61
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	61
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	62
1.18	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	62
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top tether)	62
1.20	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Überrollschutz	63
2	Dreipunkt-Sicherheitsgurte - R8 Coupé	65
2.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	65
2.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt	66
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	67
2.4	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	68
2.5	Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	70
2.6	Montageübersicht Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz	71
2.7	Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz aus- und einbauen	72
2.8	Montageübersicht Gurtschloss am Schalensitz	73
2.9	Gurtschloss am Schalensitz aus- und einbauen	74
2.10	Montageübersicht Gurtschloss am Rennschalensitz - R8 GT	75
2.11	Gurtschloss am Rennschalensitz aus- und einbauen - R8 GT	76
3	Vierpunkt-Sicherheitsgurt - R8 GT mit Race-Paket	77
3.1	Montageübersicht Vierpunkt-Sicherheitsgurt	77
3.2	Schultergurt aus- und einbauen	79
3.3	Gurtöse für Schultergurt einbauen und ausrichten	79
3.4	Schultergurt an Sitzposition anpassen	80
3.5	Beckengurt außen aus- und einbauen	80
3.6	Beckengurt innen mit Gurtschloss aus- und einbauen	81
3.7	Gurtschloss aus- und einbauen	81
4	Dreipunkt-Sicherheitsgurte - R8 Spyder	83
4.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	83
4.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt	84
4.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	85

4.4	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	87
4.5	Aufnahme für Dreipunkt-Sicherheitsgurt aus- und einbauen	88
4.6	Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	89
4.7	Aufnahme für Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	89
4.8	Montageübersicht Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz	90
4.9	Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz aus- und einbauen	90
4.10	Montageübersicht Gurtschloss am Schalensitz	90
4.11	Gurtschloss am Schalensitz aus- und einbauen	90
5	Gurttrageerkennung	91
5.1	Gurtschalter Fahrerseite E24 aus- und einbauen	91
5.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	91
6	ISOFIX-Kindersitzverankerungen	93
6.1	Montageübersicht ISOFIX-Kindersitzverankerungen	93
6.2	ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen	94
7	Airbag	96
7.1	Übersicht Einbauorte - R8 Coupé	96
7.2	Übersicht Einbauorte - R8 Spyder	98
7.3	Montageübersicht Steuergerät für Airbag J234	99
7.4	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	100
7.5	Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung N253	102
7.6	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	102
8	Airbag Fahrerseite	105
8.1	Montageübersicht Airbag-Einheit Fahrerseite	105
8.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	106
8.3	Steckverbindung an der Airbag-Einheit ersetzen	109
9	Airbag Beifahrerseite	110
9.1	Montageübersicht Airbag-Einheit Beifahrerseite	110
9.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite N131 und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite N132 aus- und einbauen	111
9.3	Halter für Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	113
9.4	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	113
9.5	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Coupé	116
9.6	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Spyder	116
10	Knieairbag - Ländervariante	117
10.1	Montageübersicht Knieairbag Fahrerseite	117
10.2	Knieairbag Fahrerseite mit Zünder für Knieairbag Fahrerseite N295 aus- und einbauen	118
10.3	Halter für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	120
10.4	Montageübersicht Knieairbag Beifahrerseite	120
10.5	Knieairbag Beifahrerseite mit Zünder für Knieairbag Beifahrerseite N296 aus- und einbauen	121
11	Seitenairbag	123
11.1	Montageübersicht Seitenairbag	123
11.2	Seitenairbag mit Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 oder Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 aus- und einbauen	124
12	Crashsensoren für Airbags	127
12.1	Übersicht Crashsensoren für Airbag - R8 Coupé	127
12.2	Übersicht Crashsensoren für Airbag - R8 Spyder	128
12.3	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	128
12.4	Crashsensor für Seitenairbag aus- und einbauen	131
13	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung - Ländervariante	134
13.1	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung - Ländervariante	135
13.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen - Ländervariante	135
14	Überrollkäfig - R8 GT mit Race-Paket	139

14.1	Montageübersicht Überrollkäfig	139
14.2	Überrollkäfig aus- und einbauen	139
15	Überrollschutz - R8 Spyder	141
15.1	Montageübersicht Querstrebe Anbindung für Überrollschutz	141
15.2	Abdeckung vorn für Steuergeräte aus- und einbauen	142
15.3	Abdeckung oben für Steuergeräte aus- und einbauen	142
15.4	Querstrebe Anbindung für Überrollschutz aus- und einbauen	142
15.5	Montageübersicht Überrollschutz	145
15.6	Überrollschutz aus- und einbauen	146
15.7	Führung für Überrollbügel aus- und einbauen	148
15.8	Ausgefahrene Überrollbügel einfahren	149
16	Feuerlöscher	150
16.1	Montageübersicht Feuerlöscher	150
16.2	Aufnahme für Feuerlöscher aus- und einbauen	150
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	152
1	Türverkleidung	153
1.1	Montageübersicht Türverkleidung	153
1.2	Lautsprecherblende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	156
1.3	Abdeckung für Zuziehgriff aus- und einbauen	157
1.4	Zuziehgriff Fahrerseite aus- und einbauen, einstellen	158
1.5	Zuziehgriff Beifahrerseite aus- und einbauen	160
1.6	Zierblende aus- und einbauen	160
1.7	Halter für Zierblende aus- und einbauen	161
1.8	Schalteaufnahme für Fensterheberschalter und Spiegelverstellung aus- und einbauen ..	161
1.9	Türverkleidung aus- und einbauen	162
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	165
1.11	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	165
2	Schalttafel	168
2.1	Übersicht - Schalttafel	168
2.2	Montageübersicht Schalttafel	170
2.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	173
2.4	Schalttafel ausströmer links aus- und einbauen	174
2.5	Schalttafel ausströmer rechts aus- und einbauen	174
2.6	Einbaurahmen für Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	175
2.7	Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	176
2.8	Lautsprecherblende Mitte aus- und einbauen	177
2.9	Spaltabdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	177
2.10	Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	177
2.11	Schalttafel aus- und einbauen	178
2.12	Abdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	182
2.13	Defrosterdüse oben Mitte aus- und einbauen	184
2.14	Abdeckung für Schalttafel aus- und einbauen	184
2.15	Rahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen	185
2.16	Blende für Kombiinstrument aus- und einbauen	185
3	Zentralrohr	186
3.1	Montageübersicht Zentralrohr	186
3.2	Zentralrohr aus- und einbauen	188
3.3	Haltewinkel für Zentralrohr aus- und einbauen	191
3.4	Pralldämpfer Bauteileübersicht - Ländervariante	192
3.5	Anschlussplatte aus- und einbauen - Ländervariante	193
3.6	Pralldämpfer links Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	193
3.7	Pralldämpfer rechts Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	194
3.8	Pralldämpfer Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	194
4	Verkleidungen Kofferraum	195

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4.1	Übersicht Verkleidungen Kofferraum	195
4.2	Montageübersicht Kofferraumwanne	196
4.3	Kofferraumwanne aus- und einbauen	197
5	Verkleidungen Fahrzeuginnenraum - R8 Coupé	200
5.1	Übersicht Verkleidungen Fahrzeuginnenraum	200
5.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	202
5.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	202
5.4	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung unten	204
5.5	Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen	204
5.6	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	205
5.7	Montageübersicht Fußstütze Fahrerseite	207
5.8	Abdeckung für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	207
5.9	Halter für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	208
5.10	Montageübersicht Fußstütze Beifahrerseite	209
5.11	Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	209
5.12	Halter für Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	210
5.13	Montageübersicht Einstiegsleiste	210
5.14	Einstiegsleiste aus- und einbauen	211
5.15	Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung	212
5.16	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	213
5.17	Montageübersicht Hutablage	216
5.18	Kugelbolzen für Gepäcknetz aus- und einbauen	218
5.19	Halter für Gepäcknetz aus- und einbauen	218
5.20	Hutablage aus- und einbauen	218
5.21	Rahmen für CD-Player aus- und einbauen	219
5.22	Montageübersicht Rückwandabschlussverkleidung	221
5.23	Rückwandabschlussverkleidung aus- und einbauen	221
5.24	Montageübersicht Rückwandverkleidung	223
5.25	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	223
5.26	Montageübersicht Seitenverkleidung	224
5.27	Lautsprecherblende aus- und einbauen	225
5.28	Seitenverkleidung aus- und einbauen	225
5.29	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	228
5.30	Schalteaufnahme für Heckklappenentriegelung aus- und einbauen	228
5.31	Montageübersicht Bodenbelag	229
5.32	Abdeckkappe aus- und einbauen	229
5.33	Bodenbelag aus- und einbauen	230
6	Verkleidungen Fahrzeuginnenraum - R8 Spyder	233
6.1	Übersicht Verkleidungen Fahrzeuginnenraum	233
6.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	235
6.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	235
6.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	236
6.5	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung unten	238
6.6	Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen	238
6.7	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	238
6.8	Montageübersicht Fußstütze Fahrerseite	238
6.9	Abdeckung für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	238
6.10	Halter für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	238
6.11	Montageübersicht Fußstütze Beifahrerseite	238
6.12	Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	238
6.13	Halter für Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	238
6.14	Montageübersicht Einstiegsleiste	238
6.15	Einstiegsleiste aus- und einbauen	238
6.16	Montageübersicht Rückwandverkleidung	238
6.17	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	239
6.18	Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung	240



6.19	Schalteraufnahme für Heckklappenentriegelung aus- und einbauen	240
6.20	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	241
6.21	Montageübersicht Ablagefach hinten	242
6.22	Abdeckung aus- und einbauen	242
6.23	Ablagefach hinten aus- und einbauen	243
6.24	Halter für Ablagefach aus- und einbauen	244
6.25	Montageübersicht Abdeckung für Verdeckgestell	244
6.26	Abdeckung für Verdeckgestell aus- und einbauen	245
6.27	Montageübersicht Rückwandabschlussverkleidung	246
6.28	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	247
6.29	Rückwandabschlussverkleidung aus- und einbauen	247
6.30	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	249
6.31	Montageübersicht Bodenbelag	250
6.32	Abdeckkappe aus- und einbauen	250
6.33	Bodenbelag aus- und einbauen	250
7	Dachverkleidungen - R8 Coupé	251
7.1	Übersicht Dachverkleidungen	251
7.2	Montageübersicht Sonnenblende	252
7.3	Sonnenblende aus- und einbauen	252
7.4	Montageübersicht Formhimmel	253
7.5	Formhimmel aus- und einbauen	254
7.6	Halter für Formhimmel aus- und einbauen	256
7.7	Dachversteifung aus- und einbauen	256
8	Dachverkleidungen - R8 Spyder	258
8.1	Übersicht Dachverkleidung	258
8.2	Montageübersicht Sonnenblende	259
8.3	Sonnenblende aus- und einbauen	259
8.4	Montageübersicht Dachrahmenverkleidung	260
8.5	Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen	261
9	Windschott - R8 Spyder	263
9.1	Montageübersicht Windschott	263
9.2	Aufnahme für Windschott aus- und einbauen	263
9.3	Führung für Windschott aus- und einbauen	264
9.4	Montageübersicht Steckfuß für Windschott	265
9.5	Steckfuß für Windschott aus- und einbauen	265
72	Sitzgestelle	269
1	Übersicht Sitze	269
1.1	Sitz auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	270
2	Sitze (mechanisch verstellbar)	273
2.1	Montageübersicht Sitz	274
2.2	Sitz aus- und einbauen	275
2.3	Steckverbindungen trennen und anschließen	277
2.4	Airbag-Adapter anschließen	278
2.5	Steckverbindungen Steckerstation	278
2.6	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	278
2.7	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	279
2.8	Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen	279
2.9	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	280
2.10	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	283
2.11	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	283
2.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	284
2.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	285
2.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	285
2.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	286

2.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	287
2.17	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	288
2.18	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	290
2.19	Montageübersicht Lehne	291
2.20	Lehne aus- und einbauen	292
2.21	Montageübersicht Lehnabdeckung	296
2.22	Lehnabdeckung aus- und einbauen	296
2.23	Montageübersicht Federmatte	296
2.24	Federmatte aus- und einbauen	296
2.25	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	299
2.26	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	299
2.27	Montageübersicht Einstiegshilfe	299
2.28	Blende mit Griff für Einstiegshilfe aus- und einbauen	299
2.29	Halter für Einstiegshilfe aus- und einbauen	299
2.30	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen	299
2.31	Bowdenzüge für Einstiegshilfe einstellen	300
2.32	Montageübersicht Kopfstütze	300
2.33	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	300
2.34	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	300
2.35	Montageübersicht Sitzwanne	300
2.36	Sitzwanne ersetzen	301
2.37	Montageübersicht Schublade mit Halter	302
2.38	Schublade mit Halter aus- und einbauen	302
3	Sitze (elektrisch verstellbar)	304
3.1	Montageübersicht Sitz	305
3.2	Sitz aus- und einbauen	308
3.3	Sitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V288	311
3.4	Steckverbindungen trennen und anschließen	312
3.5	Airbag-Adapter anschließen	315
3.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	318
3.7	Spindelabdeckung aus- und einbauen	318
3.8	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	319
3.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	321
3.10	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	321
3.11	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	323
3.12	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	325
3.13	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	325
3.14	Montageübersicht Betätigung für Sitz- und Lehnverstellung	325
3.15	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	326
3.16	Betätigung Lehnverstellung aus- und einbauen	326
3.17	Montageübersicht Lehne	328
3.18	Lehne aus- und einbauen	329
3.19	Montageübersicht Lehnabdeckung	333
3.20	Lehnabdeckung aus- und einbauen	333
3.21	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	337
3.22	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	338
3.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	341
3.24	Blende mit Griff für Einstiegshilfe aus- und einbauen	342
3.25	Halter für Einstiegshilfe aus- und einbauen	343
3.26	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen	344
3.27	Bowdenzüge für Einstiegshilfe einstellen	347
3.28	Montageübersicht Kopfstütze	350
3.29	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	350
3.30	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	351
3.31	Montageübersicht Sitzwanne	354
3.32	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	355



3.33	Montageübersicht Schublade	359
3.34	Schublade mit Halter aus- und einbauen	359
3.35	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung des Sitzes	361
3.36	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	362
3.37	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung V288	364
3.38	Motor für Sitzlängsverstellung V288 aus- und einbauen	364
3.39	Montageübersicht Motor für Lehnverstellung	367
3.40	Motor für Lehnverstellung aus- und einbauen	368
3.41	Montageübersicht Endschalter für Sitzlehne	370
3.42	Endschalter für Sitzlehne aus- und einbauen	371
3.43	Montageübersicht Motor für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	373
3.44	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	374
3.45	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	375
3.46	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	378
3.47	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	378
3.48	Zahnsegment für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	380
3.49	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	383
3.50	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	383
3.51	Montageübersicht Bedienungseinheit und Betätigung für Sitzverstellung	384
3.52	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	385
4	Schalensitz	387
4.1	Montageübersicht Schalensitz	387
4.2	Sitz aus- und einbauen	388
4.3	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	388
4.4	Steckverbindungen trennen und anschließen	389
4.5	Seitenblenden aus- und einbauen	389
4.6	Handrad für Lehnverstellung aus- und einbauen	392
4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	392
4.8	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	393
4.9	Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	393
4.10	Steuergerät aus- und einbauen	394
4.11	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	394
4.12	Betätigungszug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	396
4.13	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	398
4.14	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	398
4.15	Pneumatikblock - Bauteilbelegung	400
4.16	Montageübersicht Betätigungszug für Lehnverriegelung	402
4.17	Betätigungszug für Lehnverriegelung aus- und einbauen	403
4.18	Betätigungszüge für Lehnverriegelung einstellen	405
5	Rennschalensitz	406
5.1	Montageübersicht Rennschalensitz	406
5.2	Rennschalensitz aus- und einbauen	407
5.3	Abdeckung vorn für Sitzschiene aus- und einbauen	408
5.4	Montageübersicht Sitzgestell	409
5.5	Sitzschale aus- und einbauen	411
5.6	Adapterplatte aus- und einbauen	411
5.7	Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	412
5.8	Querstrebe für Sitzversteifung aus- und einbauen	412
74	Sitz - Polster, Bezüge	413
1	Bezüge und Polster Sitz	413
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzwanne	414
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	414
1.3	Bezug vom Polster trennen (Sitzwanne)	416
1.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	418

1.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	418
1.6	Bezug vom Polster trennen (Lehne)	420
1.7	Montageübersicht Sitz-Heizelement	421
1.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	422
1.9	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	423
1.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	424
1.11	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	425
1.12	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	425
2	Bezüge und Polster Schalensitz	427
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	427
2.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	428
2.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	431
2.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	432
3	Bezüge und Polster Rennschalensitz	433
3.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Rennschalensitz	433

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.