

Inhalt

52 Sitze	9
5210 Vordersitze	9
52 00 Anordnung Sportsitz mech. bei Coupé und 4-Türer	9
52 00 Anordnung Vordersitz mech. bei Coupé und 4-Türer	10
52 10 094 Auflageblech für Oberschenkelaufgabe an Sportsitz links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	11
52 10 079 Befestigungsclip für Vordersitzpolster ersetzen	12
52 10 129 Beide Sitzschienen am Sportsitz (elektrisch) links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	16
52 10 140 Beide Sitzschienen am Vordersitz (mech.) links und rechts ab- und anbauen oder ersetzen	19
52 10 140 Beide Sitzschienen an Vordersitz (mech.) links und rechts ab- und anbauen/ ersetzen (compact)	21
52 10 076 Einen Bowdenzug am Vordersitz (mech.) links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen	23
52 10 078 Einen Bowdenzug an Sportsitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	28
52 10 133 Getriebe für Sitzhöhe vorn ersetzen	31
52 10 905 Getriebe für Sitzlängsverstellung links und rechts an Vordersitz aus- und einbauen oder ersetzen	32
52 10 095 Halter für Oberschenkelaufgabe an Sportsitz links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	34
52 10 471 Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen	35
52 10 051 Lehnentriegelungshebel an Vordersitz links oder rechts ersetzen (compact)	36
52 10 062 Lehnentriegelungszug für Vordersitz links oder rechts ersetzen (compact)	37
52 10 154 Lehnenrahmen an Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (compact)	39
52 10 108 Lehnenschale an Vordersitz (elektrisch von Coupé/ Cabrio) links oder rechts ersetzen	41
52 10 082 Lehnenschale an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	45
52 10 397 Lordosen-Antriebseinheit (Sportsitz elektr. nur Coupé) aus- und einbauen/ ersetzen	52
52 10 398 Lordosenstütze (Kissen) an Vordersitz/ Sportsitz (elektr. nur Coupé) aus- und einbauen/ ersetzen	53
52 10 090 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz (mech.) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	54
52 10 450 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne ab- und anbauen/ersetzen (compact)	58
52 10 120 Sitz-Rückenlehnenrahmen an Vordersitz (elektrisch) links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	59
52 10 150 Sitzmechanik-Unterteil an Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	62
52 10 122 Sitzschale an Vordersitz (elektrisch) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	65
52 10 080 Sitzschale an Vordersitz (mech.) links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	69
52 10 920 Stellantrieb für Lehnenverstellung am Vordersitz aus- und einbauen/ ersetzen	71
52 10 132 Stellantrieb für Sitzhöhe vorn ersetzen	73
52 10 912 Stellantrieb für Sitzhöhe vorn oder hinten aus- und einbauen/ ersetzen	74

52 10 131 Stellantrieb für Sitzverstellung (Längsverstellung) am Vordersitz aus- und einbauen/ ersetzen	76
52 10 900 Stellantrieb für Sitzverstellung (Längsverstellung) an Vordersitz links und rechts aus- und einbauen oder ersetzen	78
52 10 000 Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen	80
5211 Bezug Vordersitze	87
52 11 088 Heizelement für Sportsitz (Sitzfläche) links oder rechts ersetzen	87
52 11 086 Heizelement für Vordersitz (Rückenlehne) links oder rechts ersetzen.....	88
52 11 085 Heizelement für Vordersitz (Sitzfläche) links oder rechts ersetzen.....	89
52 11 029 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (elektr. bei Coupé) links oder rechts ersetzen	90
52 11 002 Sitzbezug für Sportsitz (Sitzfläche) links oder rechts ersetzen	92
52 11 001 Sitzbezug für Vordersitz (Sitzfläche) links oder rechts ersetzen.....	93
5220 Hintersitze.....	94
52 20 020 Armlehne an Hintersitz-Rückenlehne ab- und anbauen/ ersetzen (Limousine)	94
52 20 010 Hintersitz aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	96
52 20 000 Hintersitz und Rückenlehne aus- und einbauen.....	97
52 20 471 Kopfstütze hinten links oder rechts ersetzen	98
52 20 070 Rückenlehne für Hintersitz (Durchlade) links oder rechts aus- und einbauen oder komplett ersetzen.....	99
52 20 070 Rückenlehne für Hintersitz links oder rechts aus- und einbauen oder komplett ersetzen (compact)	100
52 20 070 Rückenlehne für Hintersitz links oder rechts aus- und einbauen oder komplett ersetzen (touring).....	101
52 20 075 Rückenlehne-Seitenteil für Hintersitz (Durchlade) links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen.....	102
52 20 075 Rückenlehne-Seitenteil für Hintersitz links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen (compact)	103
52 20 075 Rückenlehnen-Seitenteil für Hintersitz (touring) links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	104
5221 Bezug Hintersitze	105
52 21 121 Auflage (Schaumstoffteil) für Hintersitz-Rückenlehne (Durchlade links oder rechts) ersetzen	105
52 21 221 Rückenlehnenbezug für Hintersitz (Durchlade) links (oder rechts) ab- und anbauen oder ersetzen.....	106
5226 Hintersitz, Durchlade.....	109
51 23 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	109
54 Schiebehebedach und Verdeck	110
5125 Verdeckbetätigung	110
51 25 Anordnung Verdeckklappe	110
51 25 010 Betätigungshebel (Verdeckklappe) ersetzen.....	111
51 25 011 Bowdenzug (Betätigung-Umlenkung der Verdeckklappe) aus- und einbauen/ ersetzen.....	112
51 25 012 Bowdenzug (Verdeckklappe) links aus- und einbauen/ ersetzen.....	114

51 25 013 Bowdenzug (Verdeckklappe) rechts aus- und einbauen/ ersetzen	115
51 25 070 Gasdruckfeder für Verdeckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	116
51 25 033 Verdeckklappenschloss links aus- und einbauen/ ersetzen	117
51 25 029 Verdeckklappenschloss links oder rechts einstellen.....	118
51 25 034 Verdeckklappenschloss rechts aus- und einbauen/ ersetzen	120
5410 Schiebedach	121
41 00 Hinweise zu Wasserablaufschlauch Schiebehebedach.....	121
54 0 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	122
5411 Faltschiebedach	125
54 11 120 Abdichtung für Faltschiebedach ersetzen	125
54 11 220 Anlaufschoner für Netzwindabweiser ersetzen	126
54 11 010 Antriebseinheit (Motor mit Getriebe) für Faltschiebedach aus- und einbauen/ ersetzen...127	
54 11 020 Ausstellhebel für Faltschiebedach links und rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	128
54 11 210 Ausstellhebel für Windabweiser links und rechts ersetzen	133
54 11 015 Betätigungseinheit (Seilzüge) für Faltschiebedach links und rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	135
54 11 050 Bezug für Faltschiebedach ersetzen	139
54 11 Gleitstück für Faltschiebedach links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	141
54 11 025 Gleitstücke an Drahtbügel für Faltschiebedach ersetzen	142
54 11 045 Himmelbespannung für Faltschiebedach aus- und einbauen/ ersetzen	143
54 11 205 Netzeinsatz für Windabweiser aus- und einbauen/ ersetzen	146
54 11 215 Profilleisten für Netzwindabweiser ersetzen	147
54 11 005 Rahmen für Faltschiebedach komplett aus- und einbauen/ ersetzen.....	148
54 11 035 Spiegel für Faltschiebedach ersetzen	150
5412 Mechanische Komponenten Schiebedach.....	152
54 12 120 Abdichtung für Schiebehebedachdeckel ersetzen.....	152
54 12 Anordnung Schiebehebedach	154
54 12 125 Führung (Aufnahme für Drehfalle) aus- und einbauen oder ersetzen	156
54 12 230 Getriebe (manuell) für Schiebehebedach aus- und einbauen.....	159
54 12 129 Hebel (Aufsteller) für Schiebehebedach-Deckel hinten ersetzen.....	161
54 12 132 Himmelrahmen für Schiebehebedach-Deckel vorn aus- und einbauen/ ersetzen.....	163
54 12 210 Schiebehebedach (Rahmen/ elektrisch) komplett aus- und einbauen.....	165
54 12 004 Schiebehebedach einstellen.....	168
54 12 100 Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	172
54 12 135 Wasserrinne aus- und einbauen oder ersetzen.....	177
54 12 496 Windabweiser aus- und einbauen oder ersetzen.....	178
5413 Elektrische Komponenten Schiebedach	179
54 13 010 Motor und Getriebe für Schiebehebedach aus- und einbauen.....	179
5421 Hardtop.....	181
54 34 165 Beide Verdeckverschlüsse (elektrisch/ vollautomatisch) aus- und einbauen/ ersetzen	181

54 21 001 Hardtop abbauen	182
61 31 795 Mikroschalter - Verdeck verriegelt über Totpunkt- aus- und einbauen/ ersetzen.....	183
54 21 030 Verdeck-Verschluss aus- und einbauen/ersetzen	185
54 34 150 Verdeckverschluss (elektrisch/ vollautomatisch) links oder rechts einstellen.....	186
54 34 150 Verdeckverschluss (vollautomatisch) links oder rechts einstellen	188
5425 Verdeckklappe	190
54 25 Anordnung Verdeckklappe- und Antriebe (EM-Verdeck).....	190
54 25 007 Beide Bowdenzüge für Verdeckklappenschlösser aus- und einbauen/ersetzen.....	191
54 25 008 Beide Bowdenzüge für Verdeckklappen-Schlösser einstellen.....	193
54 25 004 Beide Verdeckklappen-Schlösser aus- und einbauen/ ersetzen	195
54 25 005 Beide Verdeckklappen-Schlösser einstellen.....	197
54 25 000 Elektrischen Verdeckklappen-Antrieb aus- und einbauen/ersetzen	199
54 25 001 Elektrischen Verdeckklappen-Antrieb einstellen.....	200
54 25 Übersicht Antriebe und Gestänge (EM-Verdeck).....	203
5431 Verdeck, -gestänge und -betätigung	204
54 31 025 Blende an Verdeckverschluss aus- und einbauen/ ersetzen.....	204
54 31 009 EM-Verdeck komplett aus- und einbauen	205
54 31 024 Griff für Verdeckverschluss ab- und anbauen/ersetzen	206
54 31 070 Grundplatte links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	207
54 31 013 Heckscheibe im Verdeck ersetzen (Cabrio).....	208
54 31 030 Himmelbespannung im Verdeck (mit Falthilfe für Verdeckbezug) aus- und einbauen/ ersetzen.....	215
54 31 000 Verdeck (mechanisch) einstellen.....	219
54 31 020 Verdeckbezug ersetzen	221
54 31 050 Verdeckklappenbezug ersetzen.....	226
54 31 Übersicht Spannseile in Verdeck- und Himmelbespannung.....	231
54 31 Übersicht Verdeck-Anbauten.....	235
54 31 Übersicht Verdeckbezug- und Gestänge.....	236
5434 Verdeck motorisch	237
54 34 200 Antrieb für Verdeckverschluss (elektrisch/ vollautomatisch) aus- und einbauen/ ersetzen	237
54 25 007 Beide Bowdenzüge für Verdeckklappen-Schlösser aus- und einbauen/ersetzen	238
54 25 008 Beide Bowdenzüge für Verdeckklappen-Schlösser einstellen.....	240
54 25 004 Beide Verdeckklappen-Schlösser aus- und einbauen/ ersetzen	242
54 25 005 Beide Verdeckklappen-Schlösser einstellen.....	244
54 34 165 Beide Verdeckverschlüsse (elektrisch/ vollautomatisch) aus- und einbauen/ ersetzen	246
54 34 125 Blende an Verdeckverschluss (elektromotorisch/ vollautomatisch) ab- und anbauen/ ersetzen.....	248
51 23 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	253
54 34 002 EM-Verdeck nach Notentriegelung initialisieren (Verdeck notentriegelt)	254
54 34 020 Elektr. Verdeckantrieb aus- und einbauen/ ersetzen	261

54 25 000 Elektrischen Verdeckklappen-Antrieb aus- und einbauen/ersetzen	263
54 25 001 Elektrischen Verdeckklappen-Antrieb einstellen.....	264
54 34 015 Gestänge (beide) für Verdeck-Antrieb ersetzen.....	267
54 34 130 Himmelbespannung im Verdeck (elektromotorisch/ vollautomatisch) aus- und einbauen/ ersetzen	271
54 34 120 Verdeckbezug (elektromotorisch/ vollautomatisch) ersetzen	276
54 34 150 Verdeckverschluß (elektrisch/ vollautomatisch) links oder rechts einstellen	281
54 34 150 Verdeckverschluß (vollautomatisch) links oder rechts einstellen	283
5462 Überrollbügel	285
54 62 Hinweise Überrollschutzsystem (ÜRSS).....	285
54 62 500 Überrollschutzbügel auslösen/einfahren (BMW SERVICE-TESTER/ MoDiC).....	293
54 62 001 Überrollschutzbügel links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (Cabrio).....	294
Anziehdrehmomente	296
52 10 Vordersitze	296
54 13 Elektrische Komponenten Schiebedach	297
54 11 Faltschiebedach.....	297
54 12 Mechanische Komponenten Schiebedach	298
54 34 Verdeck motorisch (hydraulische Komponenten).....	298
54 31 Verdeck, -gestänge und -betätigung (mechanische Komponenten).....	299
54 62 Überrollschutzsystem, klappbar.....	300