



# Inhaltsverzeichnis

υυ <b>-</b>	I echr	nische Daten	1
	1	Grundsätzliche Hinweise	1
	1.1	Originalverbund	1
	1.2	Eingesetzte Verbindungstechniken	1
	2	Fahrzeug-Kenndaten	3
	2.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	3
	2.2	Typschild	4
	2.3	Fahrzeugdatenträger	5
	3	Sicherheitshinweise	7
	4	Karosseriearbeiten, bei denen Spannungsfreiheit hergestellt werden muss	8
	4.1	Zu folgenden Karosseriearbeiten muss Spannungsfreiheit im Hochvoltsystem hergestellt werden.	8
	5	Schaumformteile	ç
	6	Verzinkte Karosserieteile, hoch-/höchstfeste und warmumformte Karosseriebleche	11
	7	Laserschweißen	15
	8	Spaltmaße	16
	8.1	Karosserie vorn	16
	8.2	Karosserie Mitte	20
	8.3	Karosserie hinten	23
	9	Karosseriemaße	26
	9.1	Karosserie vorn	26
	9.2	Karosserie Mitte	27
	9.3	Karosserie hinten	32
	9.4	Bodengruppe vorn	33
	9.5	Bodengruppe Mitte	34
	9.6	Bodengruppe hinten	35
	10	Richtwinkelsatz	37
	10.1	Aufbau-Übersicht Karosserie gesamt	37
	11	Portallehre	39
	11.1	Aufbau-Übersicht Karosserie gesamt	39
50 -	Karos	sserie vorn	41
	1	Teileübersicht	41
	2	Konsole ersetzen (rechts)	42
	2.1	Werkzeuge	42
	2.2	Ausbauen	42
	2.3	Einbauen	44
	3	Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers in Stand setzen	47
	3.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	48
	3.2	Gewinde in Stand setzen	49
	4	Haltebock ersetzen (für Aggregateträger)	53
	4.1	Werkzeuge	54
	4.2	Ausbauen	54
	4.3	Einbauen	56
	5	Stoßfängerhalter vorn ersetzen	59
	5.1	Werkzeuge	60
	5.2	Ausbauen	60
	5.3	Einbauen	61
	6	Längsträger Radhaus oben ersetzen	64
	6.1	Werkzeuge	65

	6.2	Ausbauen	65
	6.3	Einbauen	67
	7	Längsträger Radhaus oben innen ersetzen	71
	7.1	Werkzeuge	72
	7.2	Ausbauen	72
	7.3	Einbauen	74
	8	Radhaus vorn ersetzen	78
	8.1	Werkzeuge	79
	8.2	Ausbauen	79
	8.3	Einbauen	82
	9	Längsträger vorn ersetzen	86
	9.1	Werkzeuge	87
	9.2	Ausbauen	87 89
	9.3	Einbauen	
	10	Längsträger vorn ersetzen (Teilstück links)	93
	10.1	Werkzeuge	94
	10.2 10.3	Ausbauen Einbauen	94 97
	11	Längsträger vorn ersetzen (Teilstück rechts)	103
	11.1	Werkzeuge	104
	11.2 11.3	Ausbauen	104 107
		Einbauen	
	12	Gewindebolzen ersetzen	112
51 -	- Karos	sserie mitte	114
	1	Teileübersicht	114
	2	Dach ersetzen - Fahrzeug ohne Panorama-Ausstelldach	115
	2.1	Werkzeuge	116
	2.2	Ausbauen	116
	2.3	Einbauen	120
	3	Dach ersetzen - Fahrzeug mit Panorama-Ausstelldach	130
	3.1	Werkzeuge	131
	3.2	Ausbauen	131
	3.3	Einbauen	135
	4	Dachquerträger vorn ersetzen	145
	4.1	Werkzeuge	146
	4.2	Ausbauen	146
	4.3	Einbauen	148
	5	Dachquerträger hinten ersetzen	152
	5.1	Werkzeuge	153
	5.2	Ausbauen	153
	5.3	Einbauen	155
	6	Dachholm ersetzen	159
	6.1	Werkzeuge	161
	6.2	Ausbauen	161
	6.3	Einbauen	163
	7	A-Säule ersetzen	167
	7.1	Werkzeuge	168
	7.2	Ausbauen	169
	7.3	Einbauen	170
	8	Verstärkung A-Säule ersetzen (Teilstück)	176
	8.1	Werkzeuge	177
	8.2	Ausbauen	177

	8.3	Einbauen	180
	9	Verstärkung A-Säule oben ersetzen (Teilstück)	183
	9.1	Werkzeuge	184
	9.2	Ausbauen	184
	9.3	Einbauen	187
	10	B-Säule ersetzen	196
	10.1	Werkzeuge	198
	10.2	Typschild	198
	10.3	Ausbauen	199
	10.4	Einbauen	201
	11	Verstärkung B-Säule ersetzen	206
	11.1	Werkzeuge	207
	11.2	Typschild	207
	11.3	Ausbauen	208
	11.4	Einbauen	210
	12	Verstärkung B-Säule ersetzen (Teilstück)	214
	12.1		215
	12.2	Typschild	215
	12.3	Ausbauen	216
	12.4	Einbauen	220
	13	B-Säule innen ersetzen (Teilstück)	227
	13.1	Werkzeuge	228
	13.2	Ausbauen	228
	13.3	Einbauen	230
	14	Unterholm außen ersetzen (Teilstück)	234
	14.1	Werkzeuge	235
	14.2	Typschild	235
	14.3	Ausbauen	236
	14.4	Einbauen	238
	15	Verstärkung Unterholm ersetzen	244
	15.1	Werkzeuge	245
	15.2	Ausbauen	245
	15.3	Einbauen	247
	16	Schließteil für Kotflügel ersetzen	251
	16.1	Werkzeuge	252
	16.2	Ausbauen	252
	16.3	Einbauen	254
<b>E</b> 2	Vorce	sacria hinton	258
ეე -	Naros		
	1	Teileübersicht	258
	2	Abschlussblech hinten ersetzen	259
	2.1	Werkzeuge	260
	2.2	Ausbauen	260
	2.3	Einbauen	262
	3	Abschlussquerträger ersetzen	266
	3.1	Werkzeuge	267
	3.2	Ausbauen	267
	3.3	Einbauen	268
	4	Kofferraumboden ersetzen	272
	4.1	Werkzeuge	273
	4.2	Ausbauen	273
	4.3	Einbauen	275
	5	Kofferraumboden ersetzen (Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb)	279
	5.1	Werkzeuge	280



# Arteon Shooting Brake 2021 ➤ Karosserie-Instandsetzung - Ausgabe 12.2020

5.2 5.3	Schaumformteile	280 280
5.4	Einbauen	282
6	Längsträger hinten ersetzen (Teilstück)	286
6.1	Werkzeuge	287
6.2	Ausbauen	287
6.3	Einbauen	289
7	Längsträger hinten ersetzen (zweiter Trennschnitt - Teilstück)	293
7.1	Werkzeuge	294
7.2	Ausbauen	294
7.3	Einbauen	298
8	Seitenteil ersetzen (Teilstück)	309
8.1	Werkzeuge	311
8.2	Ausbauen	311
8.3	Einbauen	314
9	Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen	320
9.1	Werkzeuge	321
9.2	Ausbauen	321
9.3	Einbauen	323
10	Radhausschale außen ersetzen	327
10.1	Werkzeuge	328
10.2	Ausbauen	328
10.3	Einbauen	330
11	Verstärkung C-Säule ersetzen	334
11.1	Werkzeuge	335
11.2	Ausbauen	335
11.3	Einbauen	337

# $a - 3.9 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$

□ Spaltmaß zwischen Frontklappe und Tür

# b - 0,0 mm - 1,0 mm

□ Höhenunterschied Frontklappe und Tür

# $c - 1,0 \text{ mm} \pm 0,8 \text{ mm}$

□ Bündigkeit zwischen Blende Tür und Türscheibe vorn

# $d - 9,2 \text{ mm} \pm 1,5 \text{ mm}$

☐ Spaltmaß zwischen Blende Tür und Türscheibe vorn

# $e - 0.6 \text{ mm} \pm 0.8 \text{ mm}$

□ Bündigkeit zwischen Blende Tür und Türscheibe hinten

# $f - 9,6 \text{ mm} \pm 1,5 \text{ mm}$

☐ Spaltmaß zwischen Blende Tür und Türscheibe hinten

# g - 0.1 mm + 1.0 mm

□ Bündigkeit zwischen Seitenscheibe hinten und Fensterschachtleiste

# h - 3,5 mm ± 1,0 mm

■ Spaltmaß zwischen Seitenscheibe hinten und Fensterschachtleiste

# N00-120

# i - 0,3 mm - 1,3 mm

☐ Bündigkeit zwischen Abdeckleiste Tür vorn und Einsatz Unterholm

# $j - 3,5 \text{ mm} \pm 1,0 \text{ mm}$

☐ Spaltmaß zwischen Abdeckleiste Tür vorn und Einsatz Unterholm

# **Ansicht Panoramadach**

# Karosserie vorn

## Teileübersicht 1

# 1 - Stoßfängerhalter

- □ Abschlussblech vorn
- ☐ ersetzen ⇒ Seite 59

# 2 - Konsole

- □ rechts
- ☐ ersetzen ⇒ Seite 42

# 3 - Radhaus

- □ vorn
- ☐ ersetzen ⇒ Seite 78

# 4 - Längsträger

- ☐ für Radhaus oben innen
- ☐ ersetzen <u>⇒ Seite 71</u>

# 5 - Längsträger


- ☐ für Radhaus oben
- ☐ ersetzen <u>⇒ Seite 64</u>


# 6 - Haltebock

- ☐ für Aggregateträger
- ☐ ersetzen <u>⇒ Seite 53</u>
- ☐ Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers in Stand setzen Seite 47

# 7 - Längsträger

- □ vorn
- □ ersetzen <u>⇒ Seite 86</u>
- links ersetzen (Teilstück) <del>⇒ Seite 93</del>
- ☐ rechts ersetzen (Teilstück) <u>⇒ Seite 103</u>





- Reststücke entfernen.
- Schweißflächen metallisch blank schleifen.

### 2.3 Einbauen

⇒ v2.3.1 orbereiten", Seite 44

⇒ 2.3.2 , Seite 45

### 2.3.1 Neuteil vorbereiten

# Ersatzteil

Konsole rechts (ET-Bezeichnung laut ⇒ Elektronischer Teile-katalog (ETKA) ⇒ Lagerbock für Motor)