



**KIA Picanto SA**  
(2004-2011)



**4-Gang Automatikgetriebe A4CF0**


## Inhalt

<b>Allgemeines-----</b>	<b>3</b>
Spezifikationen-----	3
Spezialwerkzeuge-----	7
<b>Automatikgetriebesystem-----</b>	<b>9</b>
Bauteile-Übersicht(1)-----	9
Bauteile-Übersicht(2)-----	10
Zerlegung-----	11
Zusammenbau -----	27
<b>Servolenkungspumpe-----</b>	<b>53</b>
Bauteile-Übersicht-----	53
<b>Schaltplatte -----</b>	<b>54</b>
Bauteile-Übersicht(1)-----	54
Bauteile-Übersicht(2)-----	55
Zerlegung-----	56
Zusammenbau -----	57
<b>Kupplung &amp; Bremse -----</b>	<b>60</b>
Underdrive-Kupplung-----	60
Bauteile-Übersicht-----	60
Zerlegung-----	61
Zusammenbau -----	64
Rückwärts-/Vorwärtskupplung-----	67
Bauteile-Übersicht-----	67
Zerlegung-----	68
Zusammenbau -----	71
Sekundärbremse -----	75
Bauteile-Übersicht-----	75
Zerlegung-----	76
Zusammenbau -----	76

Niedrig-/Rückwärtsgangkupplung -----	77
Bauteile-Übersicht-----	77
Zusammenbau -----	77
<b>Getriebesystem-----</b>	<b>78</b>
Differential -----	78
Bauteile-Übersicht-----	78
Zerlegung -----	79
Planetengetriebe-----	83
Bauteile-Übersicht-----	83
Zerlegung -----	84
Zusammenbau -----	87
Verteilerantriebsrad -----	90
Bauteile-Übersicht-----	90
Zerlegung -----	91
Zusammenbau -----	92
Zwischengetriebe-Abtriebsrad -----	93
Bauteile-Übersicht-----	93
Zerlegung -----	94
Zusammenbau -----	95

# Automatikgetriebesystem

## Bauteile-Übersicht(1)



**ANZUGSMOMENT: Nm (kgm)**

- |                                                        |                                   |                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Drehmomentwandler                                   | 13. Sperrhebelfeder               | 25. Schraubenfeder                        |
| 2. Differential-Öldichtung                             | 14. Park-Sperrhebel               | 26. O-Ring                                |
| 3. Katalysatorgehäuse                                  | 15. Haltefeder                    | 27. Ölfilter                              |
| 4. Ölpumpen-Befestigungsschraube                       | 16. Schaltwelle                   | 28. Ventilgehäuse                         |
| 5. Ölpumpe                                             | 17. Distanzscheibe                | 29. Ölwanne                               |
| 6. Druckscheibe                                        | 18. Differential                  | 30. Ablassstopfen                         |
| 7. Underdrive(U/D)-Kupplung                            | 19. Verteilergetriebe-Abtriebsrad | 31. Schraube Ventilgehäusedeckel          |
| 8. Axiallager                                          | 20. Ausgangsdrehzahlsensor        | 32. Ventilgehäusestecker                  |
| 9. Underdrive(U/D)-Kupplungenabe                       | 21. Schaltzughalterung            | 33. Befestigungsclip Ventilgehäusestecker |
| 10. Befestigungsschraube Verteilergetriebe-Antriebsrad | 22. Stopfen                       | 34. Ölmessstab                            |
| 11. Verteilergetriebe-Antriebsrad                      | 23. Eingangsdrehzahlsensor        | 35. Schraube in der Ölmessstabhalterung   |
| 12. Park-Sperrhebelwelle                               | 24. Druckspeicherkolben           |                                           |