



KIA Optima TF
(2011-2015)



Elektrische Anlage

Inhalt

Allgemeine Informationen.....	7
Allgemeine Informationen	7
Spezialwerkzeuge	14
Audio.....	15
Technische Daten	15
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	17
Audioeinheit	18
Lautsprecher	31
Antenne.....	37
Fernbedienung für das Audio-System.....	42
Multimediaanschluss.....	54
Fehlersuche	57
Multifunktionsschalter.....	64
Technische Daten	64
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	65
Reparaturverfahren.....	67
Hupe	72
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	72
Reparaturverfahren.....	73
AVN-System	75
Technische Daten	75
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	76
Schematische Darstellungen	77
Beschreibung und Bedienung	78
AVN-Haupteinheit	80
Multimediaanschluss.....	95
Intelligentes Schlüsselsystem	98

Technische Daten	98
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	100
Beschreibung und Bedienung	102
Smart Key	109
Smart Key-Einheit	115
Smart Key-Diagnose	128
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Alarmanlage	145
Technische Daten	145
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	146
Beschreibung und Bedienung	147
Reparaturverfahren.....	152
Fernbedienung.....	157
BCM (Karosserie-Steuermodul)	164
Karosserie-Steuermodul (BCM)	164
Sitzelektrik.....	181
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	181
Sitzverstellmotor	182
Sitzverstellschalter	185
Sitzheizungsschalter	190
Sitzheizung	196
Sitzheizung (ohne Belüftung)	200
Sitzlüftung	206
Tankklappe	214
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	214
Tankdeckelklappenentriegelungsstellantrieb	215
Schalter Tankdeckelklappenöffner	216
Sicherungen und Relais	217
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	217

Relaiskasten (im Motorraum)	219
Relaiskasten (im Fahrzeuginnenraum)	229
Weitere Sicherungs- & Relaiskomponenten.....	233
Anzeiger und Messuhren	234
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	234
Instrumentenblock.....	235
Fehlersuche	251
Elektrische Türverriegelung.....	253
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	253
Türschlossstellmotoren	254
Zentralverriegelungsrelais.....	258
Zentralverriegelungsschalter.....	259
Elektrische Außenspiegel.....	261
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	261
Schalter - elektrischer Außenspiegel	262
Spiegelstellmotor	265
Fensterheber.....	267
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	267
Beschreibung und Bedienung	268
Fensterhebermotor	271
Fensterheberschalter	274
Fensterheberrelais	281
Windschutzscheiben-Defroster	282
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	282
Beschreibung und Bedienung	283
Windschutzscheiben-Defroster	284
Schalter für Windschutzscheiben-Defroster	285
Heckscheibenheizung	286
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	286


Aufgedruckter Heizdraht der Heckscheibenheizung	287
Heckscheibenheizungsschalter.....	290
Scheibenwischer & Waschanlage vorn	292
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	292
Schalter Scheibenwischer / Waschanlage vorn	293
Wischemotor vorn.....	295
Waschwasserpumpe (vorn)	302
Regensensor.....	306
Elektrisch verchromter Innenrückspiegel.....	313
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	313
Beschreibung und Bedienung	315
Reparaturverfahren.....	316
Freisprechsystem.....	318
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	318
Beschreibung und Bedienung	319
Freisprechschalter	324
Freisprechmikrofon	329
Fehlersuche	330
Panorama-Dach.....	331
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	331
Schematische Darstellungen	332
Schalter Panoramadach.....	334
Motor Panoramadach	335
Lichtanlage.....	338
Technische Daten	338
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	339
Scheinwerfer	341
Innenraumleuchte	357

Leseleuchten (Dachkonsole).....	360
Kennzeichenleuchte.....	363
Warnblinkerschalter	364
Regelwiderstand	365
Nebelscheinwerfer	366
Hochgesetzte Bremsleuchte	368
Hintere Kombileuchte.....	370
Blinkerleuchte	373
Fehlersuche	376
Automatische Lichtsteuerung (AUTO-Licht)	379
Technische Daten	379
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	380
Schematische Darstellungen	381
Auto-Lichtschalter	382
Auto-Lichtsensor	383
Automatische Leuchtweitenregulierung.....	384
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	384
Stellantrieb für Scheinwerferhöheneinstellung	385
Automatische Scheinwerferhöheneinstellung	390
Datenleitung Wegfahrsperrre	394
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	394
Schematische Darstellungen	395
Beschreibung und Bedienung	396
Reparaturverfahren.....	399
Wegfahrsperrre	425
Antennenspule	426
Einparkhilfe hinten.....	427
Technische Daten	427

Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	428
Beschreibung und Bedienung	429
Einparkhilfesensor	438
Taste Motor-Startsystem	442
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	442
Schematische Darstellungen	443
Beschreibung und Bedienung	445
Start-/Stopp-Taste.....	451
Zündschalter	454
Reparaturverfahren.....	454
Toter-Winkel-Erfassungssystem.....	457
Technische Daten	457
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	458
Beschreibung und Bedienung	459
Reparaturverfahren.....	467
Toter-Winkel-Erfassungseinheit	468
Variantencodierung, Toter-Winkel-Erfassung	471
Radarkalibrierung, Toter-Winkel-Erfassung	478
Toter-Winkel-Erfassungsschalter	481
Kontrollleuchte, Toter-Winkel-Erfassung.....	484
Fehlersuche	487
Rückfahrkamerasytem	488
Beschreibung und Bedienung	488
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	489
Schematische Darstellungen	490
Reparaturverfahren.....	491

Sitzelektrik

Bauteile und Bauteile-Übersicht



- 1. Schiebedachmotor
- 2. Höhenverstellmotor vorn
- 3. Höhenverstellmotor hinten
- 4. Lendenwirbelstützenmotor

- 5. Sitzverstellschalter
- 6. Lehnenvierstellmotor
- 7. Lehnenvierstellschalter
- 8. Lendenwirbelstützenschalter