

6-Zyl. Benzindirekteinspritzer 2,8l 4V Einspritz- und Zündanlage											
Motorkenn- buchstaben	BDX	CCD A	CCE A								

Ausgabe 08.2010

Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Zündanlage



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

24 -	· Krafts	toffautbereitung, Einspritzung	•
	1 /	Sicherheitsmaßnahmen	•
	1.1	Sicherheitsmaßnahmen für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System	2
	1.2	Sauberkeitsregeln	2
	1.3	Dichtheitsprüfung des Kraftstoffsystems durchführen	3
	1.4	Kontaktkorrosion!	3
	1.5	Vorgehensweise vor dem Öffnen der Hochdruck-Einspritzanlage	3
	1.6	Unterdrucksystem prüfen	4
	2	Simos Einspritzanlage instand setzen	•
	2.1	Prüfdaten	6
	2.2	Einbauorte - Übersicht	6
	2.3	Luftfilter - Montageübersicht	15
	2.4 nur mi	echtich geschutzt. Kopieren für private und gewerbliche zwecke, auch auszugsweise, t Euftfiltereinsatz i aus ie und /einbauen Gewährleistung oder Garantie	16
	2.5 hinsid	Luftfilter - Montageübersicht echtlich geschützt. Ropperen für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, t Euftfiltereinsatzi aus-eund /einbauen ewährleistung oder Garantie stütch der Richtigkeit der Angahen auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. Saugronroberteil - Montageübersicht	18
	2.6	Saugrohroberteil aus- und einbauen	19
	2.7	Saugrohrunterteil mit Kraftstoffverteiler - Montageübersicht	22
	2.8	Saugrohrunterteil mit Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	23
	2.9	Einspritzventile aus- und einbauen	25
	2.10	Kraftstoffdruck und Haltedruck vor Hochdruckpumpe prüfen	29
	2.11	Hochdruckpumpe - Montageübersicht	34
	2.12	Hochdruckpumpe aus- und einbauen	35
	2.13	Kraftstoffsystem entlüften	38
	2.14	Lambdasonden - Montageübersicht	39
	2.15	Lambdasonde G39 vor Katalysator Bank 1 (rechts) aus- und einbauen	40
	2.16	Lambdasonde nach Katalysator G130 Bank 1 (rechts) aus- und einbauen	42
	2.17	Lambdasonde 2 G108 vor Katalysator Bank 2 (links) aus- und einbauen	44
	2.18	Lambdasonde 2 nach Katalysator G131 Bank 2 (links) aus- und einbauen	45
	3	Motorsteuergerät	48
	3.1	Leitungs- und Bauteileprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/42	
	3.2	Motorsteuergerät aus- und einbauen	49
20	Zünde	anlage	5/
20 -		<u> </u>	
	1	Allgemeine Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen	
	1.1	Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	
	1.2	Sicherheitsmaßnahmen	
	2	Zündanlage instand setzen	5
	2.1	Prüfdaten	
	2.2	Zündspulen aus- und einbauen	
	23	Motordrehzahlgeher G28 aus- und einhauen	5





Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.