

Reparaturleitfaden Audi A6 1998 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Aussen

Ausgabe 11.2004



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.2 Schlossträger Servicestellung	2
1.3 Kotflügel vorn - Montageübersicht	5
1.4 Geräuschdämpfung - Montageübersicht	6
55 - Deckel, Klappen	7
1 Klappe vorn	7
1.1 Kontaktkorrosion!	7
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen	8
1.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	10
1.4 Kühlergrill aus- und einbauen	11
1.5 Fanghaken aus- und einbauen	11
1.6 Auskleidung für Klappe vorn	11
1.7 Klappenschlossunterteil aus- und einbauen	12
1.8 Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	12
2 Klappe hinten	13
2.1 Klappe und Klappenschloss hinten aus- und einbauen	13
2.2 Klappenschloss hinten und Griffbetätigung aus- und einbauen	14
2.3 Klappe hinten einstellen	15
2.4 Motor für Fernentriegelung aus- und einbauen	16
2.5 Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	17
2.6 Klappenscharnier hinten aus- und einbauen	17
2.7 Gasdruckfeder aus- und einbauen	18
2.8 Dichtung für Klappe hinten einbauen	19
2.9 Anschlagpuffer einstellen	19
3 Klappe hinten Avant	20
3.1 Klappe hinten aus- und einbauen	20
3.2 Klappe hinten einstellen	20
3.3 Klappenscharnier hinten aus- und einbauen	23
3.4 Dichtung für Klappe hinten aus- und einbauen	24
3.5 Klappenschloss hinten und Griffbetätigung aus- und einbauen	25
3.6 Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	26
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	27
1 Tür vorn	27
1.1 Tür vorn und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	27
1.2 Türscharniere aus- und einbauen	28
1.3 Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	29
1.4 Motor für Fensterheber aus- und einbauen	30
1.5 Türscheibe vorn einstellen	31
1.6 Tür vorn einstellen	31
1.7 Türdichtung aus- und einbauen	33
1.8 Türgriff und Türschloss vorn - Montageübersicht	34
1.9 Türschloss aus- und einbauen	34
1.10 Türgriff aus- und einbauen - Montageübersicht	35
1.11 Türgriff aus- und einbauen	36
1.12 Türgriff vorn Vormontage	38
1.13 Zentralverriegelung instand setzen	39
1.14 Stellelement für Tankklappe ausbauen	40
1.15 Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	40



58 - Türen hinten/Türeinbauteile	42
1 Tür hinten	42
1.1 Tür hinten und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	42
1.2 Türscharniere aus- und einbauen	43
1.3 Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	44
1.4 Motor für Fensterheber aus- und einbauen	45
1.5 Türscheibe hinten einstellen	46
1.6 Tür hinten einstellen	46
1.7 Türdichtung aus- und einbauen	48
1.8 Türgriff und Türschloss hinten - Montageübersicht	49
1.9 Türschloss aus- und einbauen	50
1.10 Türgriff ausbauen	50
1.11 Türgriff aus- und einbauen	51
1.12 Türgriff hinten Vormontage	53
60 - Schiebe-/Ausstelldach	54
1 Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	54
1.1 Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	54
1.2 Windabweiser aus- und einbauen	55
1.3 Deckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen - Montageübersicht	56
1.4 Blenden aus- und einbauen	57
1.5 Deckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	57
1.6 Deckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	58
1.7 Deckeldichtung ersetzen	58
1.8 Nulleinstellung (Motor) einstellen	58
1.9 Nulleinstellung (Kulissenführung) prüfen und einstellen	58
2 Wasserablaufschräuche	60
2.1 Wasserablaufschräuche reinigen	60
63 - Stoßfänger	61
1 Stoßfänger vorn	61
1.1 Stoßfänger vorn aus- und einbauen - Montageübersicht	61
1.2 Lufteinlassgitter aus- und einbauen	62
1.3 Lufteinlassgitter RS6 aus- und einbauen	62
1.4 Befestigung Abdeckung an Kotflügel	63
1.5 Befestigung Stoßfänger an Pralldämpfer	64
1.6 Führungsteil aus- und einbauen	65
1.7 Querträger aus Abdeckung aus- und einbauen	65
1.8 Pralldämpfer aus- und einbauen	66
2 Stoßfänger hinten Limousine	67
2.1 Stoßfänger hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	67
2.2 Stoßfänger hinten RS6 aus- und einbauen - Montageübersicht	68
2.3 Führungsteil aus- und einbauen	69
2.4 Pralldämpfer aus- und einbauen	69
2.5 Befestigung Abdeckung an Seitenteil	69
3 Stoßfänger hinten Avant	70
3.1 Stoßfänger hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	70
3.2 Stoßfänger hinten RS6 aus- und einbauen - Montageübersicht	71
3.3 Führungsteil aus- und einbauen	72
3.4 Pralldämpfer aus- und einbauen	72
3.5 Befestigung Abdeckung an Seitenteil	73
64 - Verglasung	74
1 Kraftschlüssig verklebte Scheiben	74
1.1 Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	74

1.2	Scheibeninstandsetzung mit Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	76
1.3	Materialien	76
1.4	Mindestaushärtezeiten!	77
1.5	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	77
1.6	Scheiben nachdichten	78
2	Windschutzscheibe	79
2.1	Windschutzscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	79
2.2	Windschutzscheibe ausbauen	80
2.3	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	82
2.4	Windschutzscheibe einbauen	83
3	Seitenscheibe	85
3.1	Seitenscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	85
3.2	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen	85
3.3	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	86
3.4	Nicht zerstörte Scheibe einbauen	86
3.5	Neue Scheibe einbauen	87
4	Seitenscheibe Avant	88
4.1	Seitenscheibe Avant aus- und einbauen	88
4.2	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen	89
4.3	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	92
4.4	Seitenscheibe einbauen	92
5	Rückblickscheibe	94
5.1	Rückblickscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	94
5.2	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	95
5.3	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	97
5.4	Rückblickscheibe einbauen	98
6	Rückblickscheibe Avant	99
6.1	Rückblickscheibe Avant aus- und einbauen - Montageübersicht	99
6.2	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	100
6.3	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	102
6.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	102
6.5	Einbauhinweise	104
66	- Außenausstattung	105
1	Dachleisten	105
1.1	Dachfugenleiste aus- und einbauen	105
1.2	Dachfugenleiste Avant aus- und einbauen	106
1.3	Dachzierleiste aus- und einbauen	107
1.4	Dachzierleiste Avant aus- und einbauen	108
2	Dachreling	109
2.1	Dachreling aus- und einbauen	109
3	Schutzleisten	110
3.1	Seitenschutzleisten ersetzen	110
3.2	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	111
3.3	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen (Allroad)	112
4	Blenden	114
4.1	Blende Säule B aus- und einbauen	114
5	Heckklappenzierleiste	116
5.1	Heckklappenzierleiste ersetzen	116
6	Rückblickspiegel	117
6.1	Rückblickspiegel aus- und einbauen	117
6.2	Gehäuse für Außenspiegel ersetzen	118
6.3	Elektrische Spiegelverstelleinheit ersetzen	118
7	Schutzfolie für Seitenteil	119



7.1	Schutzfolie auf Seitenteil aufkleben	119
8	Einstiegleiste außen	120
8.1	Einstiegleiste außen ersetzen	120
9	Verkleidungen	121
9.1	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	121
9.2	Unterholmverkleidung aus- und einbauen (Allroad)	123
9.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen (RS6)	125
9.4	Einstiegleiste aus- und einbauen	126
10	Radhausschale	127
10.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	127
10.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	128
11	Abdeckungen	129
11.1	Abdeckung für Radhaus vorn aus- und einbauen (Allroad und RS6)	129
11.2	Abdeckung für Radhaus hinten aus- und einbauen (Allroad)	130
12	Heckspoiler RS6	132
12.1	Heckspoiler aus- und einbauen - Limousine	132
12.2	Heckspoiler ausbauen	132
12.3	Heckspoiler aus- und einbauen - Avant	135



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.