



Inhaltsverzeichnis

61 Allgemeine Fahrzeugelektrik			
6100 Störungssuche			
6111 Kabelbaum, Reparaturkabel			
6112 Zusatzkabel, Reparaturkabel			
6113 Steckverbindung, Klemme, Sicherungskasten			
6114 Stromverteiler, Stromstützpunkte			
6120 Batterie			
6131 Schalter			
6133 Fanfare, Signalhorn			
6134 12V Steckdose, Zigarrenanzünder			
6135 Steuergeräte, Module, Sensoren, Antennen			
6136 Relais			
6161 Frontscheibenwischer			
6162 Heckscheibenwischer			
6167 Scheinwerferreinigungsanlage			
6171 Scheibenwaschanlage			
62 Instrumente			
6211 KOMBI			
63 Leuchten			
6310 Scheinwerfereinstellung			
6311 Frontleuchten			
6312 Scheinwerfer			
6313 Blinkleuchten			
6317 Nebelleuchten, Zusatzleuchten			
6321 Heckleuchteneinheit			
6325 Bremsleuchten			
6326 Kennzeichenleuchte			
6331 Innenbeleuchtung			
6399 Glühlampen			
65 Audio, Navigation, Infosysteme			
6511 Radio, CD-DVD-Wechsler			
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit			
6513 Lautsprecher und Abdeckung			
6520 Antenne, Entstörfilter			
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)			
6575 Diebstahlwarnanlage			
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren			
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor			
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)			
66 Distanzsysteme, Geschwindigkeitsregelung			
6612 Funkschließsystem			
6620 Park Distance Control (PDC)			

67 Elektrische Antriebe

6711 Stellantriebe

6713 Antrieb für Spiegelverstellung

6716 Stell-, Positionierantriebe

6731 Antrieb Sitzverstellung

6761 Antrieb Schiebe-, Hebedach / Verdeck

6762 Antrieb Fensterheber


6766 Antrieb Sitzverstellung

Anziehdrehmomente

Technische Daten

Bauteile-Kurzbeschreibung

Die AGM-Batterie kann am schwarzen Gehäuse und dem Fehlen des so genannten "Magic Eye" erkannt werden.



Index	Erklärung	Index	Erklärung
1	Positives Gitter mit Silberlegierung	2	Positive Platte
3	Negatives Gitter	4	Negative Platte
5	Separator aus Glasfaservlies	6	Positiver Plattensatz
7	Negativer Plattensatz	8	Plattenblock
9	Blockkasten mit Bodenleisten		

Aufbau

Die AGM-Batterie unterscheidet sich von der herkömmlichen Blei-Calcium-Batterie wie folgt:

- größere Platten: Größere Platten ermöglichen eine um 25 % höhere Leistungsdichte.
- Separatoren aus Glasfaservlies: Hierdurch wird eine bis zu 3-mal höhere Zyklenfestigkeit erreicht. Dadurch verbessern sich die Kaltstartfähigkeit, die Stromaufnahme und die Lebensdauer.
- gasdichtes Gehäuse mit Überdruckventil (siehe auch Funktionsweise):
- Die Zellstopfen sind verschweißt und können nicht geöffnet werden.
- Batteriesäure gebunden im Glasfaservlies: Die Batteriesäure befindet sich nicht wie bisher
- freistehend im Gehäuse, sondern ist zu 100 % im Glasfaservlies gebunden. Dadurch ergeben sich eine erhöhte Sicherheit gegen Auslaufen und somit ein verringertes Umweltrisiko.

62 Instrumente


6211 Kombi

62 11 280 Instrumentenkombination aus- und einbauen (ersetzen)



Achtung!

Hinweise zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung (ESD-Schutz) beachten.



Achtung!

Beschädigungsgefahr! Arbeitsschritt vorsichtig durchführen, um Beschädigungen an der Instrumententafel zu vermeiden.

Lenkrad vollständig herausfahren und absenken. Schrauben (1) lösen. Anziehdrehmoment 62 11 1AZ. Instrumentenkombination (2) in Pfeilrichtung etwas vorziehen.

Zugehörige Steckverbindung trennen. Ggf. zugehörigen Kabelbaum ausfädeln bzw. ausclipsen.

Instrumentenkombination (2) abnehmen.




Bei Ersatz:

Fahrzeugprogrammierung / -kodierung durchführen. Werte für Condition Based Service (CBS) prüfen und ggf. korrigieren.



Warnung!

Hinweise zum Umgang mit Glühlampen (Außenbeleuchtung) beachten.



Hinweis:


Scheinwerfer (2) zur besseren Darstellung ausgebaut.

Federdrahtbügel (1) in Pfeilrichtung entriegeln. Abdeckung von Scheinwerfer (2) abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz der Abdeckung auf Scheinwerfer (2) achten.


Führungen (3) müssen exakt in zugehörigen Aufnahmen (4) sitzen.



Lampenfassung (1) beidseitig greifen und nach hinten aus Scheinwerfer (2) ziehen.

Einbauhinweis:

Auf exakten Sitz der Lampenfassung (1) in Scheinwerfer (2) achten.



Glühlampe für Standlicht (1) in Pfeilrichtung aus Lampenfassung (2) ziehen.

Einbauhinweis:

Glühlampentyp beachten.