



Audi Q7
(ab 06.2015)



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltssystem	4
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	5
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltssystem	5
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	7
1.6 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	7
1.7 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	7
1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für das Steuergerät für Airbag	8
1.9 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	8
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	9
1.11 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	9
1.12 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	10
1.13 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	11
1.14 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	11
1.15 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	12
1.16 Unfall ohne Airbag-Auslösung	13
1.17 Prüfen von Sicherheitsgurten	13
1.18 Gurtband prüfen	13
1.19 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	14
1.20 Gurtschloss-Sichtprüfung	15
1.21 Gurtschloss-Funktionsprüfung	15
1.22 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	15
1.23 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	15
1.24 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	16
1.25 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	16
1.26 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	17
2 Reparaturhinweise	18
2.1 Kontaktkorrosion	18
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	18
2.3 Verwendung von Kraftschraubern	18
68 - Innenausstattung	20
1 Ablagen/Abdeckungen	20
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	20
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	22
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	23
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	24
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	26
1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	27
1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	29
1.8 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	30
1.9 Schließzylinder für Handschuhfachöffner aus- und einbauen	31
1.10 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel betätigen	32
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	32
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	38
1.13 Bremsenbremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	39
1.14 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	40



2	Ausstattungen	41
2.1	Montageübersicht - Netztrennwand	41
2.2	Montageübersicht - Sonnenblenden	42
2.3	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	43
2.4	Montageübersicht - Abdeckrollo Kofferraum	44
2.5	Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	46
2.6	Sonnenblende aus- und einbauen	47
2.7	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	47
2.8	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	48
2.9	Dachhaltegriff aus- und einbauen	49
2.10	Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	51
2.11	Abdeckrollo Kofferraum aus- und einbauen	51
3	Mittelkonsole	55
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	55
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	67
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	68
3.4	Ascher hinten aus- und einbauen	70
3.5	Ascher vorn aus- und einbauen	70
3.6	Blende Ascher vorn aus- und einbauen	70
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	71
3.8	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	72
3.9	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	73
3.10	Mittelkonsole aus- und einbauen	74
3.11	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	77
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	78
3.13	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	79
3.14	Ausströmer hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen	79
3.15	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	80
3.16	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	81
4	Mittelarmlehne vorn	83
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	83
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	83
5	Innenspiegel	84
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	84
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	85
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	88
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	88
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	88
5.6	Digitalkompass kalibrieren	89
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	90
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	90
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	96
69	- Insassenschutz	98
1	Sicherheitsgurte	98
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	98
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	100
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	104
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	105
1.5	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe	106
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	108
1.7	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	109
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	111
1.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	116
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	119

1.11	Gurtführung vorn aus- und einbauen	120
1.12	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	121
1.13	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	123
1.14	Gurtendbeschlag hinten in der Mitte aus- und einbauen	123
1.15	Gurtendbeschlag hinten 3. Sitzreihe aus- und einbauen	123
1.16	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	124
1.17	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	125
1.18	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	126
2	Kindersitzverankerungen	128
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	128
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	128
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	130
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	130
3	Airbag-System	132
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	132
4	Steuergerät für Airbag	135
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	135
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	135
5	Zünder für Batterieunterbrechung	139
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	139
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	141
6	Airbag Fahrerseite	143
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	143
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	143
6.3	Steckverbindung am Airbag aus- und einbauen	148
7	Airbag Beifahrerseite	150
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	150
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	152
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	156
8	Seitenairbags	158
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	158
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	158
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	159
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	162
8.5	Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen	166
9	Kopfairbags	171
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	171
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	171
10	Crashsensoren für Airbag	175
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	175
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	177
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	179
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	181
10.5	Crashsensor Mitte für X/Y-Achse G858 aus- und einbauen	183
11	Sitzpositionssensor	185
11.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	185
11.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	185
12	Gurttrageerkennung	188
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	188
13	Sitzbelegungserkennung	189
13.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	189
13.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	191
14	Fußgängerschutz	194



14.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	194
14.2	Crashsensor für Fußgängerschutz G570 / G571 aus- und einbauen	196
14.3	Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen	199
14.4	Auslöser für Fußgängerschutz G598 / G599 aus- und einbauen	201
14.5	Ausgelösten Fußgängerschutz zurücksetzen	202
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	203
1	Türverkleidungen vorn	203
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	203
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	208
1.3	Zierblende aus- und einbauen	209
1.4	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	210
1.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	214
1.6	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	216
1.7	Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen	217
2	Türverkleidungen hinten	219
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	219
2.2	Lautsprecherblende in den Türverkleidungen aus- und einbauen	223
2.3	Zierblende aus- und einbauen	224
2.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	226
2.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	227
2.6	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	230
2.7	Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen	231
3	Schalttafel	234
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	234
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	240
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	242
3.4	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen	249
3.5	Blende Schalttafелеinsatz aus- und einbauen	250
3.6	Lautsprecherblende aus- und einbauen	252
3.7	Lichtschalterblende aus- und einbauen	253
3.8	Blende Schalter für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen	254
3.9	Schalttafel aus- und einbauen	255
3.10	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	263
3.11	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	264
3.12	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	265
3.13	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	269
3.14	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	269
3.15	Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	270
4	Querträger für Schalttafel	271
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	271
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	275
5	Verkleidungen Innenraum	283
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	283
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	284
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	285
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	287
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	289
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	289
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	290
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	292
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	294
5.10	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	298
5.11	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	300
5.12	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	301

5.13	Fußstütze aus- und einbauen	303
5.14	Bodenbelag aus- und einbauen	303
5.15	Lautsprecherblende aus- und einbauen	305
6	Kofferraumverkleidungen	307
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	307
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	308
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	312
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	316
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	318
6.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	319
6.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	320
6.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	321
6.9	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen	324
6.10	Kofferraumboden aus- und einbauen	326
6.11	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	328
6.12	Verzurröse aus- und einbauen	329
6.13	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	329
6.14	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	329
6.15	Halteschiene aus- und einbauen	330
6.16	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen	332
6.17	Träger Reserverad aus- und einbauen	332
7	Dachverkleidungen	334
7.1	Montageübersicht - Dachabschlussleiste	334
7.2	Montageübersicht - Formhimmel	334
7.3	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	335
7.4	Formhimmel aus- und einbauen	336
7.5	Formhimmel absenken	337
7.6	Formhimmel absenken zum Ausbau der Dachantenne	340
7.7	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	341
72	Sitzgestelle	343
1	Übersicht Sitzvarianten	343
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	343
2	Vordersitze	347
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	347
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	350
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	352
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	354
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	356
2.6	Montageübersicht - Sitzwannenverstellung	360
2.7	Montageübersicht - Betätigung für elektrische Sitzverstellung	362
2.8	Vordersitz aus- und einbauen	363
2.9	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	368
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	369
2.11	Modulare Leitungsverlegung trennen und verbinden	371
2.12	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	372
2.13	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	373
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	374
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	377
2.16	Lüfter für Sitzlehne aus- und einbauen	379
2.17	Kopfstütze aus- und einbauen	379
2.18	Kopfstützenführung aus- und einbauen	381
2.19	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	384
2.20	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	395
2.21	Schalter/Schaltermodul für Vordersitz aus- und einbauen	396




2.22	Taster für Massagefunktion E670 / E671 aus- und einbauen	398
2.23	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	398
2.24	Steuergerät für Sitzfunktionen aus- und einbauen	399
2.25	Halter Anzeigeeinheit für Multimediasystem	400
2.26	Lüfter für Vordersitz aus- und einbauen	401
2.27	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	403
3	Pneumatiksystem Vordersitze	406
3.1	Einbauorteübersicht - Pneumatiksystem	406
3.2	Anschlussplan - Pneumatiksystem	408
3.3	Montageübersicht - Pneumatiksystem	409
3.4	Pneumatiksystem prüfen	413
3.5	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	417
3.6	Pneumatikleitungen in Stand setzen	418
3.7	Modulträger mit Ventilblock 1 N475 / N477 und Luftpolstern aus- und einbauen	419
3.8	Luftpolster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	420
3.9	Massagematte aus- und einbauen	421
3.10	Ventilblock 2 für Massagefunktion N476 / N478 aus- und einbauen	423
3.11	Kompressor für Pneumatiksitze aus- und einbauen	424
4	Rücksitze	425
4.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	425
4.2	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	443
4.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	446
4.4	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	450
4.5	Modulare Leitungsverlegung trennen und verbinden	456
4.6	Sitzgestell zerlegen und zusammenbauen	458
4.7	Kopfstütze aus- und einbauen	476
4.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	479
4.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	481
4.10	Mittelarmlehne aus- und einbauen	482
74 - Sitz - Polster, Bezüge		485
1	Bezüge und Polster Vordersitze	485
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	485
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	487
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	489
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	491
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	495
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	500
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	501
1.8	Sitz-Heizelemente aus- und einbauen	502
2	Bezüge und Polster Rücksitze	504
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	504
2.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	510
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	512
2.4	Bezug und Polster trennen	519
2.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	523
2.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	523

2.11.2 Motor für Kofferraumabdeckung aus- und einbauen

Ausbauen


- Kofferraumboden ausbauen.
- Verkleidung Schlossträger ausbauen ⇒ [Seite 328](#) .
- Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen ⇒ [Seite 321](#) .
- D-Säulen-Verkleidungen ausbauen ⇒ [Seite 301](#) .
- Elektrische Steckverbindung -Pfeil- trennen, dazu Steckverrastung entriegeln.
- Muttern -1- und Schraube -2- herausdrehen.




- Schrauben -1, 2- und Mutter -3- herausdrehen.
- Bowdenzüge für Führungsschiene an den Halter -Pfeil- abklipsen.
- Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
- Führungsschienen mit Motor für Abdeckrolle aushängen und herausnehmen.

Einbauen

- Führungsschienen mit Motor für Abdeckrolle ansetzen.
- Führungsschiene mit Schrauben -1, 2- und Mutter -3- fixieren, nicht festziehen.
- Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.



- Am Motor für Abdeckrolle die Muttern und Schraube in der Reihenfolge -1, 2- festziehen.
- Elektrische Steckverbindung -Pfeil- anschließen.



4 Steuergerät für Airbag

⇒ „4.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag“, Seite 135

⇒ „4.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen“, Seite 135

4.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag

1 - Mitteltunnel

2 - Mutter

- 4 Stück
- die Gewinde müssen frei von Lack und Schmutz sein, Mutter und Massebolzen dienen als Masseanschluss für das Steuergerät
- 9 Nm


3 - Steuergerät für Airbag - J234-

- Masseanschluss des Steuergeräts erfolgt über das Gehäuse mit der Karosserie
- aus- und einbauen ⇒ Seite 135

4 - Elektrische Steckverbindungen

5 - Gewindebolzen

- 4 Stück
- die Gewinde müssen frei von Lack und Schmutz sein, Mutter und Massebolzen dienen als Masseanschluss für das Steuergerät



4.2 Steuergerät für Airbag - J234- aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Fahrzeugdiagnosetester

Ausbauen

- Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen beachten ⇒ Seite 1 .
- Masseleitung der Batterie bei eingeschalteter Zündung abklemmen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27 ; Batterie; Batterie ab- und anklennen .


Fahrersitz:

- Elektrische Steckverbindung -3- zum Gurtschloss frei legen und trennen.
- Sitzpositionssensor -1- mit den elektrischen Leitungen -2- abnehmen.



Beifahrersitz:

- Elektrische Steckverbindung -1- zum Gurtschloss frei legen und trennen.
- Elektrische Steckverbindung -3- am Sitzbelegungssensor Beifahrerseite - G128- trennen.
- Sitzpositionssensor -4- mit den elektrischen Leitungen -2- abnehmen.



Einbauen, Einstellen

- Halter -2- in die obere Sitzschiene einhaken und einclippen.
- Sitzpositionssensor -4- auf den Halter aufschieben und im Abstand -a- = 4,0 mm zur unteren Sitzschiene -1- positionieren.
- Dazu Einstelllehre - 3371- / 4 mm oder -VAS 6448- / 4 mm zwischen Sitzpositionssensor und untere Sitzschiene legen und Schraube -3- festziehen.

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Sitzpositionssensor prüfen => Fahrzeugdiagnosetester.

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen => „11.1 Montageübersicht - Sitzpositionssensor“, Seite 185 .

