

# Inhaltsverzeichnis


01 Motor vollständig, Kurbelgehäuseentlüftung, Zylinderkopf, Kurbelgehäus ————————————————————————————————————	
ar0100p0200ff Zylinder ausleuchten ————————————————————————————————————	9
ar0100p1200ff Verdichtungsdruck prüfen	11
ar0100p1300ff Zylinderdichtheit prüfen	14
ar0110p2401ff Motor mit Getriebe aus-, einbauen	16
ar0120p5014ff Zylinderkopfhaube aus-, einbauen	20
ar0130p5800ff Zylinderkopf aus-, einbauen	
ar0140p8000ff Steuergehäusedeckel aus-, einbauen	26
ar0140p8920ff Abschlußdeckel mit Radialwellendichtring aus-, einbauen	29
ar0140p9202ff Zylinderbohrungen messen	31
ar0145p7500ff Ölwanne aus-, einbauen	33
03 Kurbeltrieb ————————————————————————————————————	35
ar0130p5800ff Zylinderkopf aus-, einbauen	35
ar0310p7021ff Kolben aus-, einbauen	40
ar0320p1010ff Antriebsrad für Ausgleichswelle aus-, einbauen	43
ar0320p3000ff Vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring erneuern	45
ar0320p3638ff Grundstellung der Ausgleichswelle einstellen	46
ar0320p4351ff Kurbelwelle aus-, einbauen	49
ar0330p1700ff Riemenscheibe aus-, einbauen	51
ar0330p8002ff Schwungrad aus-, einbauen	52
05 Motorsteuerung	53
ap0530p0560ff Ventilspiel einstellen	53
ar0500p2310ff Ventilstößel aus-, einbauen	55
ar0510p7601ff Steuerkette erneuern	56
ar0510p7800ff Kettenspanner aus-, einbauen	58
ar0510p8127ff Spannschiene aus-, einbauen	60
ar0510p8484ff Gleitschiene im Steuergehäusedeckel aus-, einbauen	61
ar0520p6010ff Grundstellung der Nockenwellen prüfen	62
ar0520p6010fg Grundstellung der Nockenwellen prüfen	63
ar0520p6020ff Grundstellung der Nockenwellen einstellen	64
ar0520p6020fg Grundstellung der Nockenwellen einstellen	65
ar0520n6992ff Nockenwellen aus- einhauen	67
ar0520p7201ff Nockenwellen-Versteller aus-, einbauen ————————————————————————————————————	70
	72
ar0520p7295ff Stellmagnet Nockenwelle aus-, einbauen	
ar0520p7295ff Stellmagnet Nockenwelle aus-, einbauen	73 74
ar0520p7295ff Stellmagnet Nockenwelle aus-, einbauen ar0530p3020ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf ausgebaut) ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut)	73 74 76
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut)	76
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut)	76
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen	76 78 80
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern	76 78 80 82
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch	76 78 80 82 84
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86 86
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86 87 88
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86 87 88
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung	76 78 80 82 84 84 86 87 87 88
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern	76 78 80 82 84 84 86 87 88 90
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86 87 88 90 92
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 86 87 89 90 92
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluffkompressor, Riementriebe	76 78 80 82 84 84 84 86 90 92 92
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen	76 78 80 82 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93
ar0530p3030ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen 13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 93
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0708p7008ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen  14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 90 92 92 92 93 94 97 97
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen 13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen  14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303fg Lambda-Sonde aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97
ar0530p3030ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen  14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventile aus-, einbauen ar0530p3512ff Ventile aus-, einbauen ar0703p1450ff Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar07051p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p109980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar1322p1202ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303fg Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303fg Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303fi Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 98 101 104 106 108
ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 98 101 104 106 108
ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 98 101 104 106 108
ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  77 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen  99 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen  13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen  14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fj Auspuffkrümmer aus-, einbauen	76 78 80 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 98 101 104 106 108 110 112
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3510ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p150ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fg Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p2003ff Zündkerzen erneuern ar1512p2003ff Zündspylen aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 98 101 104 106 108 110 112
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  77 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar0920p1310ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p2133ff Positionsgeber Kurbelwelle aus-, einbauen ar1512p2133ff Positionsgeber Kurbelwelle aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 101 101 104 106 108 110 112 112
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventils chaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventils chaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar07051p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen 13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen 14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p01850ff Zündkerzen erneuern ar1512p03ff Zündspulen aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 101 101 104 106 108 110 1112 1112
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventils chaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventils chaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar07051p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen 13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen 14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p01850ff Zündkerzen erneuern ar1512p03ff Zündspulen aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 97 101 101 104 106 108 110 1112 1112
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventilschaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern  77 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0704p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar07051p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen ar1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915ff Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p2133ff Positionsgeber Kurbelwelle aus-, einbauen ar1512p2133ff Positionsgeber Kurbelwelle aus-, einbauen ar1512p2185ff Klopfsensor aus-, einbauen ar1530p7100fg Starter aus-, einbauen ar1540p5000ff Vorbedingungen zur Generator-Prüfung	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 101 101 104 106 108 110 1112 112 113 114 116
ar0530p3030ff Ventilfedern aus-, einbauen (Zylinderkopf eingebaut) ar0530p3511ff Ventils chaftabdichtungen erneuern ar0530p3512ff Ventils chaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf erneuern 07 Aufbereitung Kraftstoff-Luft-Gemisch ar0703p1450ff Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen aus-, einbauen ar0703p6522ff Einspritzventile aus-, einbauen ar0704p0100ff Saugrohrdrucksensor aus-, einbauen ar0708p7008ff Steuergerät Einspritzsystem aus-, einbauen ar07051p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen ar0751p1401ff Stellglied Drosselklappe aus-, einbauen 09 Luftansaugung, Aufladung ap0910p0980ff Luftfiltereinsatz erneuern ar0910p1150ff Luftfiltergehäuse aus-, einbauen ar0920p1310ff Saugrohr aus-, einbauen 13 Druckluftkompressor, Riementriebe ap1322p1351ff Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ar1322p1202ff Keilrippenriemen aus-, einbauen 14 Auspuffkrümmer, Motorbremse, Abgasreinigungsanlage ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1400p5303ff Lambda-Sonde aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1410p3915fi Auspuffkrümmer aus-, einbauen ar1512p01850ff Zündkerzen erneuern ar1512p03ff Zündspulen aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen ar1512p01850ff Klonfsensor aus-, einbauen	76 78 80 82 84 84 84 86 87 88 90 92 92 92 93 94 97 97 101 101 104 106 108 110 112 112 113 114 116 117

ar1540p5032ff Generator aus-, einbauen	
ar1560p2711ff Kühlmitteltemperaturgeber aus-, einbauen	125
18 Motorschmierung, Ölkühlung	127
ap1800p0101ff Motor - Öl- und Filterwechsel	127
ar1800p0025mcc Ölverbrauch messen ——————————————————————————————————	130
ar1800p1250ff Öldruck prüfen ————————————————————————————————————	131
ar1840p3510ff Ölmeßstab-Führungsrohr aus-, einbauen	134
ar1840p4132ff Öldruckschalter aus-, einbauen	135
20 Motorkühlung ————————————————————————————————————	
ap2000p2010ff Motor-Kühlsystem - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen. Korrosions Frostschutz prüfen, richtigstellen	_
ap2000p2080ff Kühlmittel erneuern ————————————————————————————————————	
ar2000p1010ff Kühlsystem auf Dichtheit prüfen ————————————————————————————————————	
ar2000p1142ff Kühlmittel ablassen, einfüllen ———————————————————————————————————	144
ar2010p1271ff Kühlmittelpumpe aus-, einbauen	
ar2010p2460ff Kühlmittel-Temperaturregler aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar2020p3865ff Kühler aus-, einbauen	
ar2020p3871ff Kühlereinheit aus-, einbauen	152
ar2020p7450ff Kühlmittelrohr aus-, einbauen	
ar2030p4950ff Ausgleichbehälter aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
	157
ar2040p6800ff Lüfterhaube aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
	159
ar2210p1100ff Motorlager aus-, einbauen	159

### MOTOR 122.9, 134.9, 135.9 im TYP 454.0

### Dargestellt am Motor 135.9


- 1 Steckverbindungen Kraftstoff-Einspritzventile
- 2 S Kompressionsprüfer Set



P01.00-2481-06

### Nur Fahrzeuge mit Motor 122

X47 Steckverbindung Drehzahlgeber Kurbelwelle




P01.00-2788-04

# MOTOR 134.9, 135.9 im TYP 454.0

# Dargestellt am Motor 135.9


- 1 Steuergehäusedeckel
- 2 Ölsieb
- 3 Schrauben
- 4 Schrauben




P01.40-2148-06

# Dargestellt am Motor 135.9

- 6 St Aufnahmevorrichtung



P01.40-2147-11



P01.40-2146-07


## Dargestellt Motor 135.9

- 1 Steuergehäusedeckel
- 8 Halter
- 9 Motorhalter

Einfüllstutzen

# MOTOR 134.9, 135.9 im TYP 454.0

- 1 Schrauben
- 2 Abschlussdeckel
- 3 Radialwellendichtring



P01.40-2138-11


XX	Aus-, Einbauen		
1	Schwungrad ausbauen		AR03.30-P-8002FF
2	Schrauben (1) herausschrauben	Nm	BA01.40-P-1008-01O
3	Abschlussdeckel (2) vom Zylinderkurbelgehäuse lösen und abnehmen	i Einbau: Dichtflächen reinigen. Dichtmasse auftragen und Radialwellendichtring (3) mit Motoröl benetzen. Hülse an der Kurbelwelle positionieren und Abschlussdeckel (2) am Zylinderkurbelgehäuse ansetzen.	454 589 02 14 00 BR00.45-Z-1053-01A
i	Hinweise zum Dichtmittelverlauf Abschlußdeckel mit Radialwellendichtring		AH01.40-P-1000-06FF
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

# Nm Steuergehäusedeckel

Nummer	Benennung		Motor 134.910	Motor 134.911
BA01.40-P-1008-01O	Schraube Abschlussdeckel- Radialwellendichtring an Zylinderkurbelgehäuse	Nm	8	8

## Nm Steuergehäusedeckel

Nummer	Benennung		Motor 135.930	Motor 135.950
BA01.40-P-1008-01O	Schraube Abschlussdeckel- Radialwellendichtring an Zylinderkurbelgehäuse	۱m	8	8




Hülse

30

# MOTOR 134.9, 135.9 im TYP 454.0

# Dargestellt am Motor 134.9


- 1 Zylinderkopf
- 2 Kühlmittelschlauch
- 3 Kühlmittelschlauch
- 4 Kühlmittelrohr



P01.30-2234-12

# Dargestellt am Motor 134.9

- 14 Kettenspanner
- 15 Schraube
- 16 Spannschiene
- 17 Schraube
- 18 Gleitschiene
- 19 Steuerkette



P05.10-2288-11