



## Inhaltsverzeichnis

# 1,8L Dieselmotor - Mechanik

303 Motor	
303-01C Motor - 1.8L Diesel	
Motor - 1.8L Diesel - Spezifikationen	4
Motor - 1.8L Diesel - Spezifikationen	10
Beschreibung und Funktion	
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge ohne Common-Rail Einspritzsystem	16
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge mit Common-Rail Einspritzsystem	20
Allgemeine Servicearbeiten	
- Ventilspiel	24
Reparaturen im eingebauten Zustand	
- Ventildeckel	27
- Kurbelwellendichtring vorn	33
- Ölabschirmkappen - Ventilschaft	35
- Nockenwelle	37
- Nockenwellendichtring	40
- Zahnriemen	42
- Auspuffkrümmer	58
- Zylinderkopf - 1.8L Diesel, Fahrzeuge ohne Common-Rail Einspritzsystem	59
- Zylinderkopf - 1.8L Diesel, Fahrzeuge mit Common-Rail Einspritzsystem	77
- Ölwanne	106
- Kurbelwellendichtring hinten	109
Ausbau	
- Motor	112
Zerlegen	
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge ohne Common-Rail Einspritzsystem	130
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge mit Common-Rail Einspritzsystem	146
Zerlegen und Zusammenbau von Unterbaugruppen	
- Zylinderkopf - Fahrzeuge ohne Common-Rail Einspritzsystem	168
- Zylinderkopf - Fahrzeuge mit Common-Rail Einspritzsystem	179
Zusammenbau	
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge ohne Common-Rail Einspritzsystem	196
- Motor - 1.8L Diesel, Fahrzeuge mit Common-Rail Einspritzsystem	222
Einbau	
- Motor	258

### Reparaturen im eingebauten Zustand - Nockenwellendichtring

### Spezialwerkzeug(e)




Ausziehwerkzeug, Kurbelwellen-Dichtring 303-293




Einziehwerkzeug, Nockenwellen-Dichtring 303-199A

#### Ausbau

1. Zahnriemen ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe: Zahnriemen (303-01C Motor - 1.8L Diesel, Reparaturen im eingebauten Zustand).




2. Riemenrad - Nockenwelle ausbauen.




- 3. Radialdichtring Nockenwelle mit Spezialwerkzeug ausbauen.
  - Radialdichtring Nockenwelle entsorgen.

#### Einbau



BEACHTE: Neuen Radialdichtring – Nockenwelle einbauen.
Radialdichtring - Nockenwelle mit Spezialwerkzeug einbauen.



2. BEACHTE: Schraube – Riemenrad – Nockenwelle vorerst nicht festziehen. Riemenrad – Nockenwelle einbauen.

3. Zahnriemen auflegen. Für zusätzliche Informationen siehe: Zahnriemen (303-01C Motor - 1.8L Diesel, Reparaturen im eingebauten Zustand).