



**Audi A1
(2010-2018)**



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	17
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.5 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel	21
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	21
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	23
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	23
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	25
1.10 Notentriegelung Handschuhfachdeckel	26
1.11 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
1.12 Handschuhfach aus- und einbauen	27
1.13 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
1.14 Bremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
1.15 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	33
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	34
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	34
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	35

3	Mittelkonsole	37
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	37
3.2	Mittelkonsole aus- und einbauen	39
3.3	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	41
3.4	Getränkehalter aus- und einbauen	42
3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	44
3.6	Ablagenetz aus- und einbauen	44
4	Mittelarmlehne vorn	48
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	48
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	49
4.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	51
4.4	Verkleidungen Scharnierarm aus- und einbauen	51
4.5	Aufnahme Mittelarmlehne aus- und einbauen	52
4.6	Einsatz Telefon/Handy aus- und einbauen	53
5	Innenspiegel	54
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	54
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	55
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	57
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	57
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	58
5.6	Digitalkompass kalibrieren	58
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linksslenker einstellen	59
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	60
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	65
69 - Insassenschutz		67
1	Sicherheitsgurte	67
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	67
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	69
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	71
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	71
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	72
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	73
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	75
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	79
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	80
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	82
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	83
1.12	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	83
1.13	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	86
1.14	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	87
2	Airbag-System	89
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	89
3	Steuergerät für Airbag	92
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	92
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	92
4	Zünder für Batterieunterbrechung	95
4.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	95
4.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	95
5	Airbag Fahrerseite	99
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	99
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	100
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	102
6	Airbag Beifahrerseite	105

6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	105
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	106
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	108
7	Seitenairbags	111
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	111
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	112
8	Kopfairbags	114
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	114
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	114
9	Crashsensoren für Airbag	119
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	119
9.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	120
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	122
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	124
10	Gurttrageerkennung	127
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	127
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	130	
1	Türverkleidungen vorn	130
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	130
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	134
1.3	Blende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	134
1.4	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	136
1.5	Armlehne vorn aus- und einbauen	140
1.6	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	142
1.7	Blende für Taster aus- und einbauen	144
1.8	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	145
1.9	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	146
2	Türverkleidungen hinten	148
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	148
2.2	Zierblende aus- und einbauen	150
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	151
3	Schalttafel	155
3.1	Übersicht - Schalttafel	155
3.2	Montageübersicht - Schalttafel	155
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	158
3.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	159
3.5	Aufnahme für Schalter aus- und einbauen	159
3.6	Ablage in der Schalttafel aus- und einbauen	161
3.7	Schalttafel aus- und einbauen	162
3.8	Schalttafelausströmer aus- und einbauen	167
3.9	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	168
3.10	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	169
4	Zentralrohr Schalttafel	171
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	171
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	173
4.3	Stütze Zentralrohr aus- und einbauen	175
4.4	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	175
5	Verkleidungen Innenraum	182
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	182
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	184
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	187
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	189
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	191

5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	192
5.7	Montageübersicht - Seitenverkleidung	193
5.8	Montageübersicht - Hutablage	194
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	195
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	199
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	203
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	207
5.13	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	208
5.14	Seitenverkleidung aus- und einbauen	211
5.15	Bodenbelag aus- und einbauen	213
5.16	Hutablage aus- und einbauen	214
6	Kofferraumverkleidungen	216
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	216
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	217
6.3	Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger	219
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden	219
6.5	Montageübersicht - Verkleidung für Heckklappe	220
6.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	222
6.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	223
6.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	225
6.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	227
6.10	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	228
6.11	Taschenhaken aus- und einbauen	229
6.12	Abdeckung Warndreieck aus- und einbauen	230
6.13	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	230
6.14	Abdeckung BOSE-Sound-System aus- und einbauen	231
7	Dachverkleidungen	232
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	232
7.2	Montageübersicht - Formhimmel	232
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	234
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	241
72 - Sitzgestelle	244	
1	Übersicht Sitzvarianten	244
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	244
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	246
2	Vordersitze	248
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	248
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	250
2.3	Montageübersicht - Lehenenentriegelung und Einstiegshilfe	256
2.4	Montageübersicht - Lehne vorn	258
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	266
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	270
2.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	273
2.8	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	277
2.9	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	279
2.10	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	280
2.11	Lehenenverstellung aus- und einbauen	282
2.12	Lehne vorn aus- und einbauen	284
2.13	Kopfstütze aus- und einbauen	291
2.14	Kopfstützenführung aus- und einbauen	291
2.15	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	293
2.16	Lehenenentriegelung aus- und einbauen	300
2.17	Gleitstein aus- und einbauen	308
3	Rücksitze	309

3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	309
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	310
3.3	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	312
3.4	Mittelablage aus- und einbauen	313
3.5	Rücksitzlehne aus- und einbauen	314
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	317
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	317
3.8	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	318
3.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	319
74 - Sitz - Polster, Bezüge		321
1	Bezüge und Polster Vordersitze	321
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	321
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	322
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	326
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	328
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	331
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	339
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	341
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	344
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	347
1.10	Steuergerät für Sitzheizung J882 aus- und einbauen	350
2	Bezüge und Polster Rücksitze	351
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	351
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	353

1 - Schraube

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls, Schraube ersetzen
- 45 Nm

2 - Schraube

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls, Schraube ersetzen
- 45 Nm

3 - Gurtaufrollautomat mit Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-

- Beifahrerseite Gurtaufrollautomat mit Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-
- aus- und einbauen [⇒ Seite 77](#)

4 - Schraube

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls, Schraube ersetzen
- 45 Nm

5 - Gurtumlenkbeschlag

- muss sich nach Festziehen der Schraube selbstständig in die vertikale Lage oder in Tragerichtung einpendeln

6 - Sicherungsring

7 - Schraube

- erfolgte der Ausbau aufgrund eines Unfalls, Schraube ersetzen
- 27 Nm

8 - Gurthöhenverstellung

- aus- und einbauen [⇒ Seite 83](#)
- Gurthöhenverstellung nach einer Gurtstrafferauslösung mit angelegtem Gurt immer ersetzen


9 - Elektrische Steckverbindung

- für Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-
- Beifahrerseite für Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-
- trennen und anschließen [⇒ Seite 77](#)

10 - Anschlaghülse

11 - Gurtendbeschlag vorn

- aus- und einbauen [⇒ Seite 82](#)



5 Airbag Fahrerseite

⇒ [-5.1 Airbag Fahrerseite“, Seite 99](#)

⇒ [m5.2 it Zünder aus- und einbauen“, Seite 100](#)

⇒ [a5.3 m Airbag ersetzen“, Seite 102](#)

5.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite

1 - Steuergerät für LenksäulenElektronik -J527-

- mit Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring -F138-
- aus- und einbauen
⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94; Schaltermodul Lenksäule; Steuergerät für LenksäulenElektronik -J527- aus- und einbauen


2 - Leistungsstrang

- für Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-
- Ausstattungsvariante mit elektrischer Steckverbindung für Multifunktions- und Tiptronic-Lenkrad
- ersetzen ⇒ [Seite 102](#)
- zur Fixierung in die Taschen am Lenkrad eindrücken.

3 - Airbag Fahrerseite mit Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-

ACH-TUNG!
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile
⇒ [Seite 3](#).

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 100](#)



4 - Schraube


- Anzugsdrehmoment ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48; Lenkrad; Montageübersicht - Lenkrad

5 - Lenkrad


- aus- und einbauen ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48; Lenkrad; Lenkrad aus- und einbauen

6 - Verriegelungsbügel


Ausbauen



- Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
- Abdeckung -1- für Zuziehgriff vorsichtig mit dem Demonta-gekeil -3409- oben vom Zuziehgriff abhebeln -Pfeil- und ab-nehmen.
- Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher ausbauen [Seite 134](#).




- Ausstattungsvariante mit manueller Spiegelverstellung: Be-tätigungs-knopf -2- abziehen und Mutter -1- herausdrehen.
- Schrauben -1 ... 4- herausdrehen.




- Türverkleidung mit dem Keil -T10383- hinten unten im Ra-dius beginnend von der Tür ausclipsen, dazu den Keil im Bereich der Halteclips zwischen Türverkleidung und Tür ein-schieben.

Fahrzeuge mit elektromechanischer Servolenkung:




- Schraube -2- herausdrehen.
- Lenkzwischenwelle -1- von der Lenksäule abziehen -Pfeil- und zur Seite schwenken.
- Mutter -2- herausdrehen.



- Crashstrebe -1- vom Gewindegelenk abziehen -Pfeil- und abnehmen.

Einbauen

Fahrzeuge mit elektromechanischer Servolenkung:



- Crashstrebe -2- am Zentralrohr -1- für Schalttafel einhängen -Pfeile- und auf den Gewindegelenk schwenken.
- Mutter -3- festziehen.
- Lenkzwischenwelle einbauen ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48; Lenksäule; Lenkzwischenwelle aus- und einbauen.

1 - Einstiegsleiste hinten

- Montageübersicht ➤ [Seite 186](#)

2 - C-/D-Säulen-Verkleidung

- Montageübersicht ➤ [Seite 192](#)

3 - Einstiegsleiste vorn

- Montageübersicht ➤ [Seite 185](#)

4 - B-Säulen-Verkleidung unten

- Montageübersicht ➤ [Seite 190](#)

5 - B-Säulen-Verkleidung oben

- Montageübersicht ➤ [Seite 190](#)

6 - A-Säulen-Verkleidung unten


- Montageübersicht ➤ [Seite 188](#)

7 - A-Säulen-Verkleidung oben

- Montageübersicht ➤ [Seite 187](#)

8 - Bodenbelag

- aus- und einbauen ➤ [Seite 213](#)



5.2 Montageübersicht - Einstiegsleiste

- ⇒ [-5.2.1 Einstiegsleiste, 3-Türer“, Seite 184](#)
- ⇒ [-5.2.2 Einstiegsleiste, vorn Sportback“, Seite 185](#)
- ⇒ [-5.2.3 Einstiegsleiste, hinten Sportback“, Seite 186](#)

5.2.1 Montageübersicht - Einstiegsleiste, 3-Türer