




# Inhaltsverzeichnis

31 Ranmen, Annangerbetrieb ————————————————————————————————————	
ap3111p3152b Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	10
ar3110p8000mfa Anhängevorrichtung aus-, einbauen	14
ar3110p8000mfa Anhängevorrichtung aus-, einbauenar3119p1300mfa Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	16
ar3119p1451mfa Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	
ar3119p1501mfd Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	
ar3130p0005mfd Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	21
ar3130p0006mfd Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	23
68 Innenausstattung	25
ap6800p6850ew Verbandstasche prüfen ————————————————————————————————————	
ar6810p1000mfa Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1120mfa Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	
ar6810p1400mfa Handschuhkasten aus-, einbauen	34
ar6810p1501mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	
ar6810p1502mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	
ar6820p2000mfa Mittelkonsole aus-, einbauen	
ar6820p2350mfa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	42
ar6830p4050mfa Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	45
ar6830p4101mfa Einstiegsleiste vorn aus-, einbauen	47
ar6830p4300mfv Dachverkleidung aus-, einbauen	49
ar6830p4330mfa Haltegriff am Dach aus-, einbauen	52
ar6830p4490mfv Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	
ar6830p4581mfv Hutablage aus-, einbauen	
ar6830p4581mfw Hutablage aus-, einbauen	55
ar6830p4705mfa B-Säulenverkleidung aus-, einbauen	57
ar6830p4780mfv Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	59
ar6830p4786mfv Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	61
ar6830p4800mfv Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	62
ar6830p8151mfv Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	64
ar6840p0001mfa Innenspiegel aus-, einbauen	66
ar6860p5480mfa Sonnenblende aus-, einbauen	68
ar6880p0025mfh Aufnahme Laderaumboden aus-, einbauen	69
72 Türen	
ar7210p0003mfa Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	
ar7210p0004mfa Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	
ar7210p0005mfa Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	81
ar7210p0006mfa Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	
ar7210p0011mfc Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p0500mfa Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p0550mfc Vordertür einstellen ——————————————————————————————————	99
ar7210p0900mfa Türmodul aus-, einbauen	104
ar7210p1035mfa Armlehne Vordertür aus-, einbauen	106
ar7210p1036mfa Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	110
ar7210p1400mfa Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	112
ar7210p1610mfc Abdichtschiene aus-, einbauen	
ar7210p2100mfa Türhalter aus-, einbauen	
ar7210p2400mfa Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p3600mfa Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p6575mfa Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	122
ar7212p0002mfc Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	124
ar7212p0009mfa Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p0103mfa Türmodul Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p0600mfa Fondtür aus-, einbauen	132
ar7212p0650mfc Fondtür einstellen	
ar7212p1011mfa Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	141
ar7212p1020mfa Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	143
ar7212p2100mfa Türhalter Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p2310mfa Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p2410mfa Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	149

ar7212p2411mfa Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	
ar7212p2662mfa Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	152
ar7212p2663mfa Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	158
ar7229p0002mfa Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	164
ar7229p0110mfa Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	166
ar7229n1001mfa Steuergerät Vordertür aus- einhauen	168
ar7229p1001mfa Steuergerät Vordertür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	160 160
ar72239110 Tima Steuerige lat del 1 Ordina del 1 General del 1	109
ar7229p1860mfa Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	170
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	
ap7720p7732a Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	1/1
ar7720p2854mfa Schiebedachdeckel aus-, einbauen ————————————————————————————————————	173
ar7721p0101mfa Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen ———————	174
ar7721p0102mfa Lager Windabweiser Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	175
ar7721p0215mfa Sonnenrollo am Panoramaschiebedach aus-, einbauen	176
ar7721p0215mfa Sonnenrollo am Panoramaschiebedach aus-, einbauen ————————————————————————————————————	178
ar7721p0432mfa Führungsschiene für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	179
ar7721p0493mfa Antriebseinheit Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	170 180
ar7721p0550mfa Schiebedachrahmensegment für Panoramadach aus-, einbauen	100
ai//2/possonila Schiebedachialinerisegnierit di Fahoraniadachi aus-, elibaderi	101
ar7721p0560mfa Dichtung für Schiebedachdeckel aus-, einbauen	183
ar7721p0801mfa Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	186
ar7721p0803mfa Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen —	189
ar7721p1280mfa Steuergerät Panoramaschiebedach aus-, einbauen	193
ar7721p6924mfa Panorama-Schiebedach einstellen	194
ar7721p6995mfa Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	196
88 Anbauteile ———————————————————————————————————	
ar8810p1005mfa Kotflügel vorn aus-, einbauen	
ar8810p1301mfa Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	202
ar8810p1302mfa Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	204
ar8820p2000mfa Stoßfänger vorn aus-, einbauen ————————————————————————————————————	204
aroozopzoomia Stosianger vom aus-, embauen	200
ar8820p2050mfa Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	211
ar8820p2100mfa Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	214
ar8820p2200mfa Stoßfänger hinten aus-, einbauen	217
ar8830p0500mfe Heckspoiler aus-, einbauen	220
ar8830p1064mfa Frontmodul aus-, einbauen	222
ar8840p3000mfa Motorhaube aus-, einbauen	227
ar8840p3020mfa Motorhaube einstellen	229
ar8840p3061mfa Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	
ar8840p3201mfa Motorhaubenschloss aus-, einbauen	
ar8840p4001mfa Kühlerverkleidung aus-, einbauen	
ar8840p4053mfa Mercedes Stern aus-, einbauen	230
ar8850p0001mfa Kofferraumdeckel aus-, einbauen	
ar8850p0002mfa Kofferraumdeckel einstellen ——————————————————————————————————	242
ar8850p0003mfa Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	<del></del>
ar8850p5090mfe Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	248
ar8860p0007mfa Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	249
ar8860p1002mfa Notentriegelung der Tankklappe betätigen	251
ar8860p2001mfa Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	252
ar8870p9000mfa Außenspiegel komplett aus-, einbauen	
ar8870p9020mfa Spiegelglas aus-, einbauen	
ar8870p9040mfa Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar8870p9060mfa Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	
ar8880p4000mfa Regenleiste aus-, einbauen	250
arocoup4000mia Regenieiste aus-, embauen	239
ar8880p6000mfa Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	
ar8885p2000nkc Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem ————————————————————————————————————	267
ar9110p0003mfd Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	267
ar9110p1000mfa Vordersitz aus-, einbauen	270
ar9110p1061mfa Sitzlehne aus-, einbauen	273
ar9110p1201mfa Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	
ar9110p1201mfd Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	
ar9110p1202mfa Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	
ar9110p1452mfa Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9110p1912mfa Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	
ar9110p3310mfa Sitzkissen aus-, einbauen	
ar9110p3310mfd Sitzkissen aus- einhauen	288

ar9110p8656mfa Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	292
ar9110p8656mfb Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	294
ar9110p8656mfc Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	297
ar9110p8656mfd Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	298
ar9112p1021mfa Sitzkissen hinten aus-, einbauen	299
ar9112p1713mfa Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	302
ar9112p1713mfv Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	305
ar9112p1729mfb Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	307
ar9112p1736mfb Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	309
ar9112p1744mfa Armlehne aus-, einbauenar9116p0040mfa Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	312
ar9116p0051mfa Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	313
ar9116p0300mfd Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	314
ar9116p1776mfa Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	315
ar9118p1801mfa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	
ar9118p1801mfd Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	319
ar9118p1851mfa Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	321
ar9118p1871mfa Sitzlehnenbezug hinten aus-, einbauen	324
ar9118p1872mfa Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	326
ar9118p1872mfb Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	
ar9118p1872mfc Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	
ar9125p1436mfa Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	
ar9125p1450mfa Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	341
ar9125p1740mfd Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	343
ar9129p1550mfa Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	345
ar9129p2523mfa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	346
ar9130p0036mfa Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	348
ar9130p1951mfd Sitzbelüftungsmotor am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	349
ar9140p0682mfa Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	350
ar9140p0683mfv Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	352
ar9140p1010mfa Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	354
ar9140p1510mfa Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	
ar9140p1526mfa Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	
ar9140p1528mfa Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0200mfa Kneebag Fahrer aus-, einbauen	
ar9160p0624mfb Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	361
ar9160p0663mfa Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen ————————————————————————————————————	363
ar9160p0663mfd Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	365
ar9160p0664mfa Beifahrerairbag aus-, einbauen	367
ar9160p0693mfa Windowbag aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0694mfa Sidebag im Fond aus-, einbauen	370
ar9160p0695mfa Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	37/
ar9160p0695mfd Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	276
ar9160p0710mfa Sensor Sidebag aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0710fffa Serisor Sidebag ads-, einbaden ar9160p0720mfa Sitzbelegungserkennung aus-, einbaden	
ar9160p0720mfb Sitzbelegungserkennung aus-, einbauenSitzbelegungserkennung aus-, einbauen	300
ara 160p0/2011ib Sitzbelegungserkennung aus-, embauen Sitzbelegungserkennung aus-, embauen ————————————————————————————————————	383
ar9160p0750mfa Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	201
ar9160p0760mfa Prontaibescriedingungssensor aus-, embaden ————————————————————————————————————	
ar9160p0900mfa Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	
ar9160p0950mfa Aufprallsensor aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
94 Geräusche, Schalldämmung	
ar9430p1000mfe Geräuschkapselung Ölwanne aus-, einbauen	
ara-soproconne Gerausonkapseiung Orwanne aus-, embauen ————————————————————————————————————	391



P68.20-A146-79


### Dargestellt an Modell 243

- 1 Armlehnenbezug
- 2 Handlauflagenbezug
- 3 Schrauben

## Dargestellt an Modell 177 mit Code 429 (7G-DCT)

5 Abdeckung für Mittelkonsole

- 4 Abdeckung
- 5 Abdeckung für Mittelkonsole
- 6 Schrauben



P68.20-5188-05

<u></u> ∧Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen.	AS00.00-Z-0017-01A
		Reparaturbleche entgraten.	
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
XX	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel außerhalb der Sendereichweite (mind. 2 m) aufbewahren.		
2	Armlehne öffnen.		
3	Innenplatte des Armlehnenbezugs (1) lösen und Schrauben entfernen.	Typ 118, 177 mit Code 411 (Getriebe mechanisch 6-Gang)	000 589 95 63 00


## Typ 118, 177, 243, 247

## Änderungshinweise

11.10.2023	Schraube Scharnier an Vordertür		BA72.10-P-1001-01ZA
------------	---------------------------------	--	---------------------

## Dargestellt am Typ 177.0


- 1.1 Scharnierflügel
- 2 Schraube



P72.10-4893-05

### Dargestellt am Typ 177.0

- 1.2 Scharnierbock
- 3 Muttern
- 4 Abdämpfung




P72.10-4892-06

⚠Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
X	Ausbauen		
1	Einstiegsleiste vorn ausbauen.		AR68.30-P-4101MFA
2	Einbaulage vom Scharnierflügel (1.1) und Scharnierbock (1.2) markieren.	i Das Scharnier unten besteht aus dem Scharnierflügel (1.1) und Scharnierbock (1.2).	


## Тур 118.3/6, 177, 243, 247

## Dargestellt am Typ 177.0

- 4 Schrauben
- 5 Lagerbügel



P72.10-4844-05



P72.10-4838-09

## Dargestellt am Typ 177.0 an der linken Fahrzeugseite


- 1 Türmodul
- 2 Hauptleitungsstrang
- 3 Elektrische Steckverbindung

6 Schrauben

7 Schrauben (13 St.)

⚠Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
XX	Aus-, Einbauen		
1	Das Seitenfenster an der Vordertür ausbauen.	Typ 177, 243, 247	AR67.30-P-0008MFA
		Ty <b>d 04</b> 8.3/6	AR67.30-P-0008MFC

### Typ 118, 177, 243, 247



P72.12-A185-78

#### Dargestellt am Typ 177 mit Code 494 (USA-Ausführung) und Code 877 (Ambientenbeleuchtung) auf der linken Fahrzeugseite

1 Türinnenbetätigung

2 Kunststoffschweißpunkte

3 Elektrischer Leitungssatz

4 Lichtleitelement

5 Elektrische Steckverbindung

S85/7 Schalter Innenbetätigung Zentralverriegelung Fondtür

**Verletzungsgefahr** durch Schnitt- bzw. AS00.00-Z-0017-01A Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von **∧** Vorsicht Schürfwunden an scharfkantigen scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten. Hinweise zum Erneuern von AH72.00-P-0001-01A kunststoffverschweißten Bauteilen der Türverkleidung **;**; Ausbauen AR72.12-P-1011MFA Entsprechende Türverkleidung der 1 Fondtür ausbauen. 2 Lichtleitelement (4) und elektrischen Typ 118, 177, 243, 247 mit Code 877 Leitungssatz (3) abbauen und zur Seite (Ambientenbeleuchtung) 3 Elektrische Steckverbindung (5) Typ 118, 177, 243 mit Code 460 (Kanada entriegeln, trennen und den Schalter Ausführung) Innenbetätigung Zentralverriegelung mit Code 494 (USA-Ausführung) Fondtür links (S85/7) bzw. den Schalter Innenbetätigung Zentralverriegelung Fondtür rechts (S85/8) ausbauen. 4.1 Kunststoffschweißpunkte (2) aufbohren Wenn die Türinnenbetätigung (1) und Türinnenbetätigung (1) ausbauen. kunststoffverschweißt ist. AR72.00-P-0001-01LW Wenn die Türinnenbetätigung (1) 4.2 Schrauben aus den Kunststoffschweißpunkten (2) verschraubt ist. herausdrehen und Türinnenbetätigung (1) ausbauen. X **Einbauen** AR72.00-P-0001-01LW Türinnenbetätigung (1) einbauen und an 5 den Kunststoffschweißpunkten (2) verschrauben. i Die Anzahl der benötigten Schrauben entspricht der Anzahl der aufgebohrten Kunststoffschweißpunkte (2). 6 Typ 118, 177, 243, 247 mit Code 877 Lichtleitelement (4) und elektrischen Leitungssatz (3) anbauen. (Ambientenbeleuchtung)