

Inhalt

51 Karosserieausstattung.....	9
5100 Allgemeines.....	9
51 00 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	9
51 00 Hinweise zur Montage von Fensterführungsichtungen	10
41 00 Nietköpfe aus- und einbauen.....	11
51 00 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	15
51 00 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK).....	15
5111 Stoßstange vorn	16
51 11 794 Einen Stoßdämpfer für Stoßstange vorn ersetzen.....	16
51 11 Reparaturlösung seitliche Einlage an Stoßstange vorne ersetzen	17
51 11 000 Stoßstange vorn komplett ab- und anbauen.....	18
51 11 005 Stoßstange vorn zerlegen und zusammenbauen	21
51 11 Übersicht Stoßstange vorn.....	26
51 11 Übersicht Stoßstangenträger vorn und Befestigungsteile.....	27
5112 Stoßstange hinten	28
51 12 742 Einen Stoßdämpfer für Stoßstange hinten ersetzen	28
51 12 Reparaturlösung seitliche Einlage an Stoßstange hinten ersetzen	30
51 12 000 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen.....	31
51 12 005 Stoßstange hinten zerlegen und zusammenbauen	33
51 12 Übersicht Stoßstange hinten.....	36
51 12 Übersicht Stoßstangenträger hinten und Befestigungsteile.....	37
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	38
51 13 365 Blende an Dachsäule hinten (C-Säule außen) links oder rechts ab- und anbauen (touring) ..	38
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	39
51 13 305 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	40
51 13 077 Ziergitter für Lufteintritt/ Heizung ab- und anbauen/ ersetzen	42
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	43
51 14 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	43
51 14 110 Modell-Bezeichnung (Emblem) hinten ab- und anbauen/ ersetzen (Limousine, Coupé, Cabrio, M3)	46
51 14 110 Modell-Bezeichnung (Emblem) hinten ab- und anbauen/ ersetzen (compact)	47
51 14 110 Modell-Bezeichnung (Emblem) hinten ab- und anbauen/ ersetzen (touring)	48
5115 Stoßleisten	49
51 15 390 Stoßleiste an Seitenwand hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	49
51 15 330 Stoßleiste an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	50
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	51
51 16 200 Ablagefach aus- und einbauen	51
51 16 200 Ablagefach aus- und einbauen (compact).....	52
51 16 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ersetzen	53

51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- und einbauen	55
51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- und einbauen (compact)	57
51 16 365 Handschuhkasten-Deckel aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	57
51 16 207 Konsole (an Handbremshebel) aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	58
51 16 000 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	58
51 16 060 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen.....	59
51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut)	61
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	63
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (Cabrio).....	63
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen	64
51 16 Spiegelsockelverklebung.....	65
5120 Schließzylinder komplett	67
51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut)	67
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn	69
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	69
51 21 194 Blende für Außengriff an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	71
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ ersetzen	72
51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut)	73
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	75
51 21 090 Türschloß der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	77
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	80
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten	81
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	81
51 22 223 Blende für Außengriff an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	82
51 22 090 Türschloß der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	83
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser	85
51 23 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen.....	85
51 23 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	87
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	88
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser	89
51 23 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen.....	89
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (touring).....	91
51 24 100 Heckklappen-Schloß (Schließzylinder) aus- und einbauen/ersetzen.....	91
51 24 004 Heckklappenverschluß einstellen (Limousine, Coupé und Cabrio).....	92
51 24 004 Heckklappenverschluß einstellen (compact).....	94
51 24 004 Heckklappenverschluß einstellen (touring).....	96
51 24 040 Heckklappenverschluß und Schließbügel aus- und einbauen/ersetzen	98
5126 Zentralverschluß	100
51 26 050 Schalter (Stellantrieb) für Verdeckklappe aus- und einbauen/ ersetzen.....	100
51 26 018 Schalter (ZV-Antrieb) für Handschuhkastenverriegelung aus- und einbauen/ersetzen.....	102

51 26 020 Schalter (ZV-Antrieb) für Heckklappenverriegelung ersetzen	103
5131 Front- und Heckscheibe	104
51 31 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	104
51 31 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	107
51 31 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	109
51 31 000 Frontscheibe aus- und einbauen	115
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen	120
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (Limousine, Coupé)	122
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (compact)	130
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (touring).....	140
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	147
51 31 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung	148
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben (Verbundglas klar und getönt).....	158
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn	159
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (Limousine/ touring)	159
51 32 425 Folie am Fensterrahmen der Vordertür links oder rechts ersetzen (compact).....	160
51 32 Hinweise zur Einstellung der Türfensterscheibe (Coupe und Cabrio)	161
51 32 Sicherheitshinweis Einklemmgefahr.....	163
51 32 605 Türfensterscheibe (Coupe und Cabrio) vorn links oder rechts einstellen.....	164
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (Coupe, Cabrio)	173
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (Limousine, compact, touring).....	177
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen (Limousine, touring, compact)	179
5133 Fensteranlagen elektrische Betätigung vorn	181
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen)	181
51 33 020 Flachmotor für elektrischen Fensterheber vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	182
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten	183
51 34 Blende an Fensterrahmen der Hintertür (hinten) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	183
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	184
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	185
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	186
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen	188
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen (touring)	189
5136 Ausstellfenster	192
51 36 010 Antrieb für Ausstellfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	192
51 36 000 Aussteller für Ausstellfenster hinten links oder rechts ersetzen	193
51 36 016 Ausstellfenster hinten (compact/ Coupé) links oder rechts ersetzen	196

51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (touring).....	198
5137 Seitenfenster Karosserie elektrisch betätigt.....	207
51 37 000 Elektr. Fensterheber hinten (Cabrio) links oder rechts komplett aus- und einbauen	207
51 37 261 Fensterschacht-Abdeckleiste innen für Seitenscheibe hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring)	209
51 37 154 Seitenscheibe hinten links oder rechts einstellen	211
51 37 171 Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen	213
5141 Vordertürverkleidung mit Armstützen	215
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen	215
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (compact)	217
51 41 690 Türverkleidung vorn links oder rechts zerlegen und zusammenbauen	219
5142 Hintertürverkleidung mit Armstützen	223
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen	223
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen.....	225
51 43 110 Einsatz an Seitenverkleidung (Cabrio) hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	225
51 43 000 Seitenverkleidung hinten (Cabrio) links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	226
51 43 000 Seitenverkleidung hinten (Coupé) links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	229
51 43 000 Seitenverkleidung hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	230
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	231
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	232
51 43 252 Verkleidung für Dachsäule hinten (D-Säule) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	233
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (compact).....	235
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	236
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (B-Säule) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (Limousine und touring).....	237
51 43 150 Verkleidung für Türsäule links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (Coupé)	239
51 43 150 Verkleidung für Türsäule links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (compact)	240
5144 Dachverkleidung	242
51 44 011 Himmelbespannung (Ausführung mit Schiebehebedach oder Faltschiebedach, compact) aus- und einbauen/ ersetzen	242
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ ersetzen (Ausführung mit Schiebehebedach)	245
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ ersetzen (Ausführung mit Schiebehebedach, touring).....	248
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	251
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	251
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen (compact).....	254
51 45 180 Verkleidung für Instrumententafel unten links ab- und anbauen/ersetzen (compact)	256
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	257
51 46 000 Verkleidung für Ablageboden (Hutablage) aus- und einbauen/ ersetzen	257

51 46 003 Verkleidung für Ablageboden (Hutablage) aus- und einbauen/ ersetzen (Coupé)	259
51 46 003 Verkleidung für Ablageboden (Hutablage) aus- und einbauen/ ersetzen (compact).....	261
5147 Verkleidung Boden, Gepäckraum, Motorraum	263
51 47 490 Aggregateunterschutzn vorn (Motor) aus- und einbauen/ ersetzen	263
51 47 000 Einstiegabdeckleiste (4-Türer innen) vorn links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	265
51 47 000 Einstiegabdeckleiste (Cabrio innen) vorn links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	267
51 47 000 Einstiegabdeckleiste (Coupé innen) vorn links oder rechts ab- und anbauen oder ersetzen	268
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (Limousine/ touring, innen) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	269
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ ersetzen.....	270
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung (Cabrio) links aus- und einbauen oder ersetzen.....	271
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung (Cabrio) rechts aus- und einbauen oder ersetzen	271
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	272
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ ersetzen (compact)	274
51 47 140 Verkleidung für Gepäckraum-Trennwand (Cabrio) aus- und einbauen oder ersetzen	275
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	276
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe (compact) aus- und einbauen/ ersetzen	276
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ ersetzen	277
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	278
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	279
51 71 Blende Mitte für Heckscheibenlüfter (Cabrio) ab- und anbauen/ersetzen	279
51 72 Montage Abdichtungen	280
51 71 380 Schwingungsdämpfer (Cabrio) aus- und einbauen/ ersetzen	281
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..	282
Anziehdrehmomente	284
51 36 Ausstellfenster.....	284
51 71 Dichtungen, lose Karosserieteile	284
51 33 Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	286
51 32 Fensteranlagen vorn	286
51 23 Frontklappenverschluss, Schlösser	287
51 16 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	287
51 12 Stoßstange hinten	288
51 11 Stoßstange vorn	290
51 22 Türschlösser hinten	291
51 21 Türschlösser vorn	292
51 75 Unterbodenverkleidung.....	293
51 26 Zentralverschluss.....	293
51 13 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	294