



**Mercedes EQA / EQB Typ 243<sup>+</sup>**  
(ab 2021)



**Karosserie innen und außen**

# Inhaltsverzeichnis

<b>31 Rahmen, Anhängerbetrieb</b>	<b>11</b>
ap3111p3152b Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p8000mfa Anhängevorrichtung aus-, einbauen	15
ar3119p1300mfa Steuengerät Anhängererkennung aus-, einbauen	17
ar3119p1350eqa Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	19
ar3119p1451mfa Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	20
ar3119p1452eqa Funktionskontrolle Anhängevorrichtung vollelektrisch durchführen	21
ar3119p1501mfd Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	22
ar3130p0005eqa Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	24
ar3130p0006eqa Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	26
<b>68 Innenausstattung</b>	<b>28</b>
ar6810p1000mfa Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1120eqa Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1400mfa Handschuhkasten aus-, einbauen	37
ar6810p1501mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	38
ar6810p1502mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	41
ar6820p2000mfa Mittelkonsole aus-, einbauen	42
ar6820p2350mfa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	45
ar6820p2358mfa Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	48
ar6820p2370mfa Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	49
ar6830p4050mfa Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	50
ar6830p4101mfa Einstiegsleiste vorn aus-, einbauen	52
ar6830p4300mfa Dachverkleidung aus-, einbauen	54
ar6830p4330mfa Haltegriff am Dach aus-, einbauen	57
ar6830p4490mfb Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	58
ar6830p4490mfx Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	59
ar6830p4497mfx D-Säulenverkleidung aus-, einbauen	61
ar6830p4705mfa B-Säulenverkleidung aus-, einbauen	63
ar6830p4780eqa Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	65
ar6830p4780mfx Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	66
ar6830p4786mfv Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	67
ar6830p4800mfb Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	68
ar6830p4801mfx Untere Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	70
ar6830p4805mfx Verkleidung seitlich oben im Kofferraum aus-, einbauen	72
ar6840p0001mfa Innenspiegel aus-, einbauen	74
ar6860p5480mfa Sonnenblende aus-, einbauen	76
ar6880p0007eqa Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	77
ar6880p0008eqa Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	78
ar6880p0025eqa Aufnahme Laderaumboden aus-, einbauen	79
<b>72 Türen</b>	<b>80</b>
ar7210p0003mfa Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	80
ar7210p0004mfa Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	85
ar7210p0005mfa Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	90
ar7210p0006mfa Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	95
ar7210p0011mfa Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	100
ar7210p0500mfa Vordertür aus-, einbauen	102
ar7210p0550mfa Vordertür einstellen	107
ar7210p0900mfa Türmodul aus-, einbauen	114
ar7210p1035mfb Armlehne Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p1036mfb Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	118
ar7210p1400mfa Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	120
ar7210p1906mfa Abdichtung für Seitenfenster an der Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p2100mfa Türhalter aus-, einbauen	125
ar7210p2400mfa Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	126
ar7210p3600mfb Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	129
ar7210p6575eqa Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	131
ar7212p0001mfa Abdichtung Seitenfenster an der Fondtür aus-, einbauen	133
ar7212p0002mfa Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	136
ar7212p0009mfa Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	138

ar7212p0103mfa Türmodul Fondtür aus-, einbauen	141
ar7212p0600mfa Fondtür aus-, einbauen	143
ar7212p0650mfa Fondtür einstellen	148
ar7212p1011mfa Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	154
ar7212p1020mfb Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	156
ar7212p1970mfa Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	158
ar7212p2100mfa Türhalter Fondtür aus-, einbauen	160
ar7212p2310mfa Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	162
ar7212p2410mfa Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	164
ar7212p2411mfb Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	166
ar7212p2662mfa Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	168
ar7212p2663mfa Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	173
ar7220p0002mfx Heckklappe einstellen	179
ar7220p1020mfx Heckklappe aus-, einbauen	186
ar7220p1022mfe Heckklappenschloss aus-, einbauen	190
ar7220p2559eqa Griff Heckklappen-Entriegelung aus-, einbauen	192
ar7220p2656mfa Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	194
ar7220p2832mfa Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	196
ar7220p4000mfd Heckspoiler aus-, einbauen	198
ar7220p6617mfa Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	201
ar7220p6618mfa Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	204
ar7220p6631mfa Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	206
ar7229p0002mfa Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	208
ar7229p0003mfx Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen	210
ar7229p0110mfa Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	212
ar7229p1001mfa Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	214
ar7229p1101mfa Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	215
ar7229p1860mfa Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	216
ar7229p5590mfx Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	217

## 77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze 219

ap7720p7732a Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	219
ar7720p2854mfa Schiebedachdeckel aus-, einbauen	221
ar7721p0101mfb Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	222
ar7721p0102mfb Lager Windabweiser Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	223
ar7721p0200mfb Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	224
ar7721p0201mfb Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	226
ar7721p0230mfb Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	227
ar7721p0430mfb Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	228
ar7721p0490mfb Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	229
ar7721p0801mfb Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	230
ar7721p0802mfb Feststehendes Element hinten des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	232
ar7721p0803mfb Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	235
ar7721p6924mfa Panorama-Schiebedach einstellen	238
ar7721p6995mfb Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	240
ar7740p5000mfx Dachreling aus-, einbauen	241

## 88 Anbauteile 242

ar8810p1005eqa Kotflügel vorn aus-, einbauen	242
ar8810p1301eqa Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	246
ar8810p1302eqa Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	248
ar8820p2000eqa Stoßfänger vorn aus-, einbauen	250
ar8820p2050eqa Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	254
ar8820p2100eqa Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	256
ar8820p2200eqa Stoßfänger hinten aus-, einbauen	258
ar8830p1064eqa Frontmodul aus-, einbauen	261
ar8840p3000eqa Motorhaube aus-, einbauen	264
ar8840p3020eqa Motorhaube einstellen	266
ar8840p3061eqa Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	269
ar8840p3201eqa Motorhaubenschloss aus-, einbauen	271
ar8840p4001eqa Kühlerverkleidung aus-, einbauen	272
ar8840p4053eqa Mercedes Stern aus-, einbauen	274
ar8860p0005eqa Steckdosenmulde Ladegerät aus-, einbauen	275
ar8860p0007eqa Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	277
ar8860p0008eq Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen	278
ar8870p9000eqa Außenspiegel komplett aus-, einbauen	280
ar8870p9020eqa Spiegelglas aus-, einbauen	282


ar8870p9040eqa Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	283
ar8870p9060eqa Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	284
ar8880p0005mfb Radlaufverkleidung an Kotflügel vorn aus-, einbauen	285
ar8880p0006mfb Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	288
ar8880p4000eqa Regenleiste aus-, einbauen	291
ar8880p6000eqa Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	294

## 91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 296

ar9110p0003mfd Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	296
ar9110p1000mfa Vordersitz aus-, einbauen	299
ar9110p1061mfa Sitzlehne aus-, einbauen	302
ar9110p1201mfa Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	304
ar9110p1201mfd Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	306
ar9110p1202mfa Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	308
ar9110p1452mfa Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	310
ar9110p1912mfa Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	312
ar9110p3310mfa Sitzkissen aus-, einbauen	314
ar9110p3310mfd Sitzkissen aus-, einbauen	317
ar9110p8656mfa Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	321
ar9112p0007mfx. Fondsitz 3. Sitzreihe aus-, einbauen	323
ar9112p0008mfx Sitzgestell 3. Sitzreihe aus-, einbauen	325
ar9112p1021eqb Sitzkissen hinten aus-, einbauen	326
ar9112p1021mfa Sitzkissen hinten aus-, einbauen	328
ar9112p1713mfa Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	331
ar9112p1713mfv Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	334
ar9112p1729mfb Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	336
ar9112p1736mfa Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	338
ar9112p1744mfa Armlehne aus-, einbauen	339
ar9112p1900mfa Sitzlehnenrahmen Fondsitz aus-, einbauen	341
ar9112p4026eqb Sitzanlage im Fond aus-, einbauen	342
ar9112p6000mfb Sitzgestell im Fond aus-, einbauen	344
ar9116p0040mfa Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	346
ar9116p0051mfa Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	347
ar9116p0300mfd Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	348
ar9116p1776mfa Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	349
ar9118p0001mfx Sitzkissenbezug 3. Sitzreihe aus-, einbauen	351
ar9118p0002mfx Sitzlehnenbezug 3. Sitzreihe aus-, einbauen	353
ar9118p1801mfa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	355
ar9118p1801mfd Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	357
ar9118p1851mfa Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	359
ar9118p1872mfb Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	362
ar9125p1436mfa Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	368
ar9125p1450mfa Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	369
ar9125p1740mfd Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	371
ar9129p1550mfa Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	373
ar9129p2523mfa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	374
ar9130p0036mfa Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	376
ar9140p0006mfx Gurtschloss Fondsitz 3. Sitzreihe aus-, einbauen	377
ar9140p0682mfa Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	378
ar9140p0682mfx Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	380
ar9140p0683mfa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	382
ar9140p1010mfa Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	384
ar9140p1510mfa Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	386
ar9140p1526mfa Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	387
ar9140p1528mfa Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen	388
ar9140p2000mfx Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe aus-, einbauen	389
ar9160p0200mfa Kneebag Fahrer aus-, einbauen	391
ar9160p0624mfb Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	393
ar9160p0663mfa Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	395
ar9160p0663mfd Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	397
ar9160p0664mfb Beifahrerairbag aus-, einbauen	399
ar9160p0693mfa Windowbag aus-, einbauen	401
ar9160p0694mfa Sidebag im Fond aus-, einbauen	403
ar9160p0695mfa Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	405
ar9160p0695mfd Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	407
ar9160p0710mfa Sensor Sidebag aus-, einbauen	410

ar9160p0720mfa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	411
ar9160p0720mfb Sitzbelegungserkennung aus-, einbauenSitzbelegungserkennung aus-, einbauen	414
ar9160p0750mfa Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	415
ar9160p0760mfa Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	417
ar9160p0900mfa Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	418
ar9160p0950mfa Aufprallsensor aus-, einbauen	420

Typ 243




P68.10-A087-78


**Dargestellt am Linkssenker**

1 Elektrische Steckverbindung

3 Schraube



Typ 243



P68.80-A025-79

**Dargestellt ohne Code 847 (3. Sitzreihe)**

- 1 Abschleppöse  
2 Warndreieck

- 3 Aufnahme Laderaumboden  
4 Reifendichtmittelflasche

<b>⚠ Gefahr</b>	<b>Lebensgefahr</b> beim Arbeiten an Bauteilen und Systemen mit $U \geq 30$ V Wechselspannung (AC) bzw. $U \geq 60$ V Gleichspannung (DC)	Beschädigte bzw. defekte spannungsführende Bauteile und Leitungen sowie nicht isolierte elektrische Verbindungen und Leitungen nicht berühren.	AS00.00-Z-0035-01A
<b>⚠ Warnung</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
<b>Hinweis</b>	Allgemeine Hinweise bei Fahrzeugen mit Hochvolt-Bordnetz und/oder Lithium-Ionen-Batterie und/oder Gasantriebssystem sowie die persönliche Schutzausrüstung		AH00.00-Z-0300-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aus-, Einbauen</b>		
1	Heckmittelstückverkleidung ausbauen.		AR68.30-P-4786MFV
2	Warndreieck (2) und Abschleppöse (1) ausbauen.		
3	Reifendichtmittelflasche (4) herausnehmen.	Typ 243 außer Code 847 (3. Sitzreihe)	
4	Aufnahme Laderaumboden (3) ausbauen.		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		


Typ 118.3/6, 177, 243, 247

## Änderungshinweise


28.08.2023	Schritt geändert	Arbeitsschritt 1	
------------	------------------	------------------	--

## Dargestellt an Modell 177.0

- 5 Bolzen  
6 Lagerbock



P72.12-3211-05



P72.12-3212-09

## Dargestellt an Modell 177.0 an linker Fondtür

- |   |                  |         |   |
|---|------------------|---------|---|
| 1 | Türmodul         | 8       | Schrauben (11 Stück)                            |
| 2 | Durchgangsstütze | X35/3x1 | Elektrische Steckverbindung der linken Fondtür  |
| 3 | Haltenase        | X35/4x1 | Elektrische Steckverbindung der rechten Fondtür |
| 7 | Bolzen           |         |   |

<b>⚠ Warnung</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
<b>Hinweis</b>	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A