



Mercedes GLB Typ X247[•] (2019-2025)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152b Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p8000mfa Anhängevorrichtung aus-, einbauen	15
ar3119p1300mfa Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	17
ar3119p1451mfa Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung durchführen	19
ar3119p1501mfd Leitungssatz Anhängersteckdose und Schwenkelektrik aus-, einbauen	20
ar3130p0005mfd Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	22
ar3130p0006mfd Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	24
68 Innenausstattung	26
ap6800p6850ew Verbandtasche prüfen	26
ar6810p1000mfa Instrumententafel aus-, einbauen	29
ar6810p1120mfa Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	32
ar6810p1400mfa Handschuhkasten aus-, einbauen	35
ar6810p1501mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	36
ar6810p1502mfa Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	39
ar6820p2000mfa Mittelkonsole aus-, einbauen	40
ar6820p2350mfa Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	43
ar6830p4050mfa Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	46
ar6830p4101mfa Einstiegsleiste vorn aus-, einbauen	48
ar6830p4300mfa Dachverkleidung aus-, einbauen	50
ar6830p4330mfa Haltegriff am Dach aus-, einbauen	53
ar6830p4490mfx Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	54
ar6830p4497mfx D-Säulenverkleidung aus-, einbauen	56
ar6830p4705mfa B-Säulenverkleidung aus-, einbauen	58
ar6830p4780mfx Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	60
ar6830p4786mfv Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	61
ar6830p4801mfx Untere Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	62
ar6830p4805mfx Verkleidung seitlich oben im Kofferraum aus-, einbauen	64
ar6840p0001mfa Innenspiegel aus-, einbauen	66
ar6860p5480mfa Sonnenblende aus-, einbauen	68
ar6880p0025mfh Aufnahme Laderaumboden aus-, einbauen	69
72 Türen	71
ar7210p0003mfa Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	71
ar7210p0004mfa Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	76
ar7210p0005mfa Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	81
ar7210p0006mfa Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	86
ar7210p0011mfa Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	91
ar7210p0500mfa Vordertür aus-, einbauen	93
ar7210p0550mfa Vordertür einstellen	99
ar7210p0900mfa Türmodul aus-, einbauen	108
ar7210p1035mfb Armlehne Vordertür aus-, einbauen	110
ar7210p1036mfb Bordkantenverkleidung der Vordertür aus-, einbauen	112
ar7210p1400mfa Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	114
ar7210p1906mfa Abdichtung für Seitenfenster an der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p2100mfa Türhalter aus-, einbauen	119
ar7210p2400mfa Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	120
ar7210p3600mfb Türgriff innen an der Vordertür aus-, einbauen	123
ar7210p6575mfa Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	125
ar7212p0001mfa Abdichtung Seitenfenster an der Fondtür aus-, einbauen	127
ar7212p0001mfb Abdichtung Seitenfenster an der Fondtür aus-, einbauen	130
ar7212p0002mfa Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	131
ar7212p0009mfa Bordkantenverkleidung der Fondtür aus-, einbauen	133
ar7212p0103mfa Türmodul Fondtür aus-, einbauen	136
ar7212p0600mfa Fondtür aus-, einbauen	139
ar7212p0650mfa Fondtür einstellen	144
ar7212p1011mfa Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	150
ar7212p1020mfb Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	152
ar7212p1970mfa Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	154
ar7212p2100mfa Türhalter Fondtür aus-, einbauen	156

ar7212p2310mfa	Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	158
ar7212p2410mfa	Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	160
ar7212p2411mfb	Türgriff innen an der Fondtür aus-, einbauen	162
ar7212p2662mfa	Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	164
ar7212p2663mfa	Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	170
ar7220p0002mfa	Heckklappe einstellen	176
ar7220p0002mfx	Heckklappe einstellen	184
ar7220p1020mfa	Heckklappe aus-, einbauen	191
ar7220p1020mfx	Heckklappe aus-, einbauen	194
ar7220p1022mfe	Heckklappenschloss aus-, einbauen	198
ar7220p2656mfa	Scharnier der Heckklappe aus-, einbauen	200
ar7220p2832mfa	Gasdruckfeder der Heckklappe aus-, einbauen	202
ar7220p4000mfd	Heckspoiler aus-, einbauen	204
ar7220p6617mfa	Heckklappenverkleidung unten aus-, einbauen	207
ar7220p6618mfa	Heckklappenverkleidung Mitte aus-, einbauen	210
ar7220p6631mfa	Heckklappenverkleidung oben aus-, einbauen	212
ar7229p0002mfa	Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	214
ar7229p0003mfx	Steuergerät elektrische Heckklappe aus-, einbauen	216
ar7229p0110mfa	Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	218
ar7229p1001mfa	Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	220
ar7229p1101mfa	Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	221
ar7229p1860mfa	Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	222
ar7229p5590mfx	Antriebseinheit elektrische Heckklappe aus-, einbauen	223
ar7230p0001mfb	Schließhilfemotor für elektrische Heckklappe aus-, einbauen	225

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze

ap7720p7732a	Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	226
ar7720p2854mfa	Schiebedachdeckel aus-, einbauen	228
ar7721p0101mfb	Windabweiser für Panoramatischebedach aus-, einbauen	229
ar7721p0102mfb	Lager Windabweiser Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	230
ar7721p0200mfb	Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	231
ar7721p0201mfb	Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	233
ar7721p0230mfb	Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	234
ar7721p0430mfb	Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	235
ar7721p0490mfb	Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	236
ar7721p0801mfb	Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	237
ar7721p0802mfb	Feststehendes Element hinten des Panoramatischebedachs aus-, einbauen	239
ar7721p0803mfb	Feststehendes Element vorn des Panoramatischebedachs aus-, einbauen	242
ar7721p6924mfa	Panorama-Schiebedach einstellen	245
ar7721p6995mfb	Motor Panoramatischebedach aus-, einbauen	247
ar7740p5000mfx	Dachreling aus-, einbauen	248

88 Anbauteile

ar8810p1005mfa	Kotflügel vorn aus-, einbauen	249
ar8810p1301mfa	Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	254
ar8810p1302mfa	Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	256
ar8820p2000mfa	Stoßfänger vorn aus-, einbauen	258
ar8820p2050mfx	Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	263
ar8820p2100mfx	Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	266
ar8820p2200mfa	Stoßfänger hinten aus-, einbauen	270
ar8830p0500mfe	Heckspoiler aus-, einbauen	273
ar8830p0509mfb	Heckflügel aus-, einbauen	275
ar8830p1064mfx	Frontmodul aus-, einbauen	277
ar8840p3000mfa	Motorhaube aus-, einbauen	283
ar8840p3020mfa	Motorhaube einstellen	285
ar8840p3061mfb	Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	290
ar8840p3201mfa	Motorhaubenschloss aus-, einbauen	292
ar8840p4001mfa	Kühlerverkleidung aus-, einbauen	293
ar8840p4053mfa	Mercedes Stern aus-, einbauen	295
ar8850p0001mfa	Kofferraumdeckel aus-, einbauen	296
ar8850p0002mfa	Kofferraumdeckel einstellen	298
ar8850p0003mfa	Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	302
ar8860p0007mfa	Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	304
ar8860p1002mfa	Notentriegelung der Tankklappe betätigen	306
ar8860p2001mfa	Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	307
ar8870p9000mfb	Außenspiegel komplett aus-, einbauen	310
ar8870p9020mfa	Spiegelglas aus-, einbauen	312

ar8870p9040mfa Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	313
ar8870p9060mfa Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	314
ar8880p0006mfb Radlaufverkleidung an Kotflügel hinten aus-, einbauen	315
ar8880p1030mfb Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	318
ar8880p1031mfb Hintere Schutzleiste Fondtür aus-, einbauen	320
ar8880p4000mfa Regenleiste aus-, einbauen	322
ar8880p6000mfa Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	324
ar8880p6600mfb Schutzleiste Vordertür aus-, einbauen	327

91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 329


ar9110p0003mfd Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	329
ar9110p1000mfa Vordersitz aus-, einbauen	332
ar9110p1061mfa Sitzlehne aus-, einbauen	335
ar9110p1201mfa Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	337
ar9110p1201mfd Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	339
ar9110p1202mfa Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	341
ar9110p1452mfa Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	343
ar9110p1912mfa Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	345
ar9110p3310mfa Sitzkissen aus-, einbauen	347
ar9110p3310mfd Sitzkissen aus-, einbauen	350
ar9110p8656mfa Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	354
ar9110p8656mfb Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	356
ar9110p8656mfc Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	359
ar9110p8656mfd Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	360
ar9112p0007mfx Fondsitz 3. Sitzreihe aus-, einbauen	361
ar9112p0008mfx Sitzgestell 3. Sitzreihe aus-, einbauen	363
ar9112p1021mfa Sitzkissen hinten aus-, einbauen	364
ar9112p1713mfa Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	367
ar9112p1722mfa Klappbare Sitzlehne hinten rechts aus-, einbauen	370
ar9112p1724mfa Klappbare Sitzlehne hinten links aus-, einbauen	372
ar9112p1729mfb Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	374
ar9112p1736mfa Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	376
ar9112p1736mfb Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	377
ar9112p1744mfa Armlehne aus-, einbauen	378
ar9112p1900mfa Sitzlehnenrahmen Fondsitz aus-, einbauen	380
ar9112p4026mfx Sitzanlage im Fond aus-, einbauen	381
ar9112p6000mfb Sitzgestell im Fond aus-, einbauen	384
ar9116p0040mfa Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	386
ar9116p0051mfa Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	387
ar9116p0300mfd Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	388
ar9116p1776mfa Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	389
ar9118p0001mfx Sitzkissenbezug 3. Sitzreihe aus-, einbauen	391
ar9118p0002mfx Sitzlehnenbezug 3. Sitzreihe aus-, einbauen	393
ar9118p1801mfa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	395
ar9118p1801mfd Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	397
ar9118p1851mfa Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	399
ar9118p1871mfa Sitzlehnenbezug hinten aus-, einbauen	402
ar9118p1872mfb Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	404
ar9118p1872mfc Bezug an der Sitzlehne Fondsitz aus-, einbauen	410
ar9125p1436mfa Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	413
ar9125p1450mfa Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	414
ar9125p1740mfd Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	416
ar9129p1550mfa Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	418
ar9129p2523mfa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	419
ar9130p0036mfa Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	421
ar9130p1951mfd Sitzbelüftungsmotor am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	422
ar9140p0006mfx Gurtschloss Fondsitz 3. Sitzreihe aus-, einbauen	423
ar9140p0682mfx Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	424
ar9140p0683mfa Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	426
ar9140p0683mfv Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	428
ar9140p1010mfa Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	430
ar9140p1510mfa Gurtschloss Vordersitz aus-, einbauen	432
ar9140p1526mfa Gurtschloss Fondsitz links aus-, einbauen	433
ar9140p1528mfa Gurtschloss Fondsitz rechts aus-, einbauen	434
ar9140p2000mfx Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe aus-, einbauen	435
ar9160p0200mfa Kneebag Fahrer aus-, einbauen	437

ar9160p0624mfb Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	439
ar9160p0663mfa Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	441
ar9160p0663mfd Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	443
ar9160p0664mfa Beifahrerairbag aus-, einbauen	445
ar9160p0664mfb Beifahrerairbag aus-, einbauen	448
ar9160p0693mfa Windowbag aus-, einbauen	450
ar9160p0694mfa Sidebag im Fond aus-, einbauen	452
ar9160p0695mfa Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	454
ar9160p0695mfd Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	456
ar9160p0710mfa Sensor Sidebag aus-, einbauen	459
ar9160p0720mfa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	460
ar9160p0720mfb Sitzbelegungserkennung aus-, einbauenSitzbelegungserkennung aus-, einbauen	463
ar9160p0750mfa Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	464
ar9160p0760mfa Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	466
ar9160p0900mfa Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	467
ar9160p0950mfa Aufprallsensor aus-, einbauen	469
94 Geräusche, Schalldämmung	471
ar9430p1000mfe Geräuschkapselung Ölwanne aus-, einbauen	471

Typ 118, 177.0/1, 247


mit Code 550 (Anhängevorrichtung)

- 1 Anhängevorrichtung
- 2 Rechter Längsträger
- 3 Muttern
- 5 Schraube



P31.10-A009-06

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
Hinweis	Hinweise zum Einbau einer Anhängevorrichtung		AH31.10-P-1000-02CW
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Anhängevorrichtung (1) ausbauen.	i Einbau: Anhängevorrichtung (1) ausrichten.	AR31.10-P-8000MFA
2	Muttern (3) abbauen.	i Einbau: Muttern (3) erst nach dem Ausrichten der Anhängevorrichtung (1) festziehen. Nm Mutter Längsträgerverstärkung Anhängevorrichtung an Karosserie	BA31.11-P-1002-01K



P68.20-A146-79


Dargestellt an Modell 243

- 1 Armlehnenbezug
- 2 Handlaufbezug
- 3 Schrauben

- 4 Abdeckung
- 5 Abdeckung für Mittelkonsole
- 6 Schrauben

**Dargestellt an Modell 177 mit Code 429
(7G-DCT)**

- 5 Abdeckung für Mittelkonsole



P68.20-5188-05


⚠ Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel außerhalb der Sendereichweite (mind. 2 m) aufbewahren.		
2	Armlehne öffnen.		
3	Innenplatte des Armlehnenbezugs (1) lösen und Schrauben entfernen.	Typ 118, 177 mit Code 411 (Getriebe mechanisch 6-Gang) Demontagewerkzeug	000 589 95 63 00

Typ 118

Typ 177, 243, 247

Änderungshinweise

11.10.2023	Schraube Scharnier an Vordertür	BA72.10-P-1001-01ZA
------------	---------------------------------	---------------------



P72.10-4992-09

Dargestellt am Typ 177.0

1.1 Scharnierflügel

1.2 Scharnierbock

2 Schraube

3 Muttern

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gelenke im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-P-0001-01KOA
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
Ausbauen			
1	Beifahrertür ausbauen.		AR72.10-P-0500MFA
2	Einbaulage vom Scharnierflügel (1.1) und Scharnierbock (1.2) markieren.	i Das Scharnier oben besteht aus dem Scharnierflügel (1.1) und Scharnierbock (1.2).	
3	Schraube (2) herausdrehen und den Scharnierflügel (1.1) abnehmen.		
4	Instrumententafel ausbauen.		AR68.10-P-1000MFA
5	Leitungskanal so weit lösen, bis Muttern (3) zugängig sind.		
6	Muttern (3) abbauen und Scharnierbock (1.2) abnehmen.	i Die Abdämpfung bei Bedarf zur Seite drücken.	
Einbauen			
7	Anlageflächen im Bereich der Scharnierauflagen reinigen.	Reiniger	BR00.45-Z-1025-04A
8	Den Scharnierflügel (1.1) anhand der zuvor angebrachten Markierungen an der Beifahrertür ausrichten und Schraube (2) leicht von Hand anziehen.		
9	Scharnierbock (1.2) anhand der zuvor angebrachten Markierungen ausrichten und Muttern (3) leicht von Hand anziehen.		