

## Reparaturleitfaden Golf 1998>, Bora 1999>

5 und 6 Gang-Schaltgetriebe

**02M** Heft

Allradantrieb/Achsantriebe



## Service.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Golf 1998>, Bora 1999>

Heft

5 und 6 Gang-Schaltgetriebe 02M Allradantrieb/Achsantriebe Ausgabe 03.00

Reparaturgruppe	Technisch	e Merkblätter
00 Technische Daten		
01 Eigendiagnose, Elektrische Prüfung		
9 Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten		
39 Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten  Regional der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG.	kswagen AG gibt keine	
Het Aolker.	GINO GOWÄhrle	
gighng	Stup	
Constitu	"Le Sting.	%,
		Par
9/ <sub>8</sub> / <sub>8</sub>		Parantie hino
'9sweis		Imsicht
nozsna a		Allich
		Q Br
, auch		Richt
eck ke		ig e.
e Zwec		t dop
<u> </u>		Ang;
and the state of t		gaben
o pu		n aura
Z A STANDARD SEWELL THE SEWELL THE STANDARD SEWELL THE SEWELL T		S. S
**C+111/	, Lauras	30
**************************************	To John John	
hitteberrechtlich geschrützt, Koplejen des	a waintoo	
htheberrechtlich geg	J. DA nagewagen AG. C	

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

## Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten Kennzeichnung des Achsantriebes hinten  – Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	
	Übersicht Kraftübertragung	
	Allgemeine Reparaturhinweise	
	- Hinweise zur Leistungsprüfung, Bremsenprüfung und zum Abschleppen	
01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
	Funktion der Eigendiagnose	01-1
	- Technische Daten der Eigendiagnose	01-5
	- Fehlersuche mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder dem Tester VAS 5051 an der "Hal-	
	dex-Kupplung" (Wegweiser)	01-7
	Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	01-9
	- Steuergerät für Allradantrieb -J492- aus- und einbauen	01-14
	- Pumpe für Haldex-Kupplung -V181- aus- und einbauen	01-16
	Eigendiagnose durchführen	01-19
	- Fehlerauslesegerät anschließen	01-19
	– Übersicht der anzuwählenden Funktionen	01-25
	- Fehlerspeicher abfragen	01-26
	- Automatischer Prüfablauf	01-28
	- Fehlertabelle	
	- Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	
	- Stellglieddiagnose	01-37
	- Meßwerteblock lesen Velkense	01-41
	- SicherheitsmaßnahmenAg. Die Volkswagen Ag. gibr z.	01-41
	- Prüftabelle mit Meßwerten	01-44
	Elektrische Prüfung der Haldex-Kupplung	01-47
	in Capating Capation and Capati	
	- Stellglieddiagnose Meßwerteblock lesen Sicherheitsmaßnahmen Prüftabelle mit Meßwerten Elektrische Prüfung der Haldex-Kupplung  Elektrische Prüfung der Haldex-Kupplung  Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten Winkelgetriebe zerlegen und zusammenbauen	hinsichtlich
39	Achsantrieh Ausgleichgetriehe hinten	Saita
33	Winkelgetriebe zerlegen und zusammenbauen	39-1
	Nadellager (Polygonlager) für Flanschwelle rechts ersetzen	
	Schaft- und Kopfkegelrad (Triebsatz) einstellen	39-8
	Kardanwelle aus- und einbagen	
	- Gelenkscheibe vorn aus- und einbauen	
	- Gelenkscheibe hinten aus- und einbauen	
	Kardanwelle instand setzen	
	Haldex-Kupplung auf Funktion prüfen	
	Dichtring für Flansch/Kardanwelle am Achsantrieb hinten ersetzen (Achsantrieb ausgebaut)	
	- Getriebeaufnahme VW 353 ▶ ndern	
	Dichtring für Flanschwellen ersetzen (Achsantrieb eingebaut)	39-44
	- Dichtring für Flanschwelle links ersetzen	39-45
	Dichtring für Flanschwelle rechts ersetzen	39-47
	Rundschnurringe im Achsantrieb hinten ersetzen	39-49
	<ul> <li>Rundschnurring für Trieblingsgehäuse/Haldex-Kupplung ersetzen (Achsantrieb ausgebaut)</li> </ul>	39-49
	– Rundschnurringe für die Deckel/Hinterachsgehäuse ersetzen (Achsantrieb eingebaut)	39-55
	Getriebeöl im Achsantrieb hinten prüfen	
	Ölstand in der Haldex-Kupplung prüfen oder Öl wechseln	
	- Ölstand in der Haldex-Kupplung prüfen	
	Öl in der Haldex-Kupplung wechseln	
	Ölfilter für Haldex-Kupplung wechseln	